# 华中科技大学 人工智能与自动化学院

# 微机原理拓展实验: 键盘扫描

彭杨哲

U201914634

2021年12月21日

#### 1 实验目的

• 实验仪器上包含一组 16 位的键盘,编写代码,实现对 16 位键盘的扫描。

### 2 实验内容

- 结合前面的几次实验,实现对实验仪器上 16 位键盘的扫描;
- 分别按下 F1 F16 按键,数码管上显示不同的数值,例如按下 F1,数码管显示 1,按下 F2,数码管上显示 2按下 F16,数码管上显示 16

#### 3 实验结果

#### 3.1 实验代码

```
1 ;数码管显示
2 ; ?目标:
4 ; - A口和B口每个时钟周期都输出, B口一位0像流水灯一样循环扫描,
     A口对应的0那位输出要显示的段码
5
  ; 编写:
6
7
  ; 要有时钟周期的话, 就得有delay, 不需要用到8253,
     只要定时重新给8255写数据就行,先写数据,然后delay一下,
     然后再开始下一个循环
10
  ;每次需要写入的数据: A口: 待显示的段码, B口: 0循环移位(以8为周期)
11
  ; 可以写成一个buffer, 按位排序, 并显示, 从零开始依次移位
12
13
  ; **注意:** 显示的时候应该是像BCD码一样, 最多只显示到9
14
15
16
  ;键盘读取
17
18 ; ?目标:
19
20 ; - C口随周期读入数据
21 ; - 检测是否有按键按下, 检测按下的按键是哪个
22
23 ; 编写:
24
  ; 和数码管的显示结合起来, 放在一个主函数里, 有等待过程,
     在等待按键输入的时候, 数码管的扫描还是要继续进行
26
```

```
27 ; C口输入, 只读PC0和PC1
28
29 CTRL_WORD EQU 10001001B; 8255的控制字
30 PORT_CTRL EQU 0273H; 8255的控制端口地址
31 PORT_A EQU 0270H;A口地址
32 PORT_B EQU 0271H;B口地址
33 PORT_C EQU 0272H; C口地址
34
35
36 _STACK SEGMENT STACK ; 堆 栈 段
   DW 100 DUP(?) ;定义100个字空间
38 _STACK ENDS
39
   DATA SEGMENT
40
41
      ;定义数据缓冲区,格式是十进制的格式,显示范围为0-9,
          一个数字对应一个七段数码管
      Buffer DB 16,16,16,16
42
43
            DB 16,16,16,16
44
      ;数码管的段码,从0-9,为1的位熄灭(需要取个反)
45
     Table_1 DB OCOH, OF9H, OA4H, OBOH, O99H
46
              DB 92H,82H,0F8H,80H,98H
              DB 88H,83H,0C6H,0A1H,86H
48
              DB 8EH, OFFH
     cnt DB 0;记录当前显示到第几个数码管
49
50 DATA ENDS
51
52 CODE SEGMENT
53
   MAIN PROC NEAR
54
      ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:_STACK;定义堆栈段地址
      MOV AX,DATA;加载数据段地址
55
56
      MOV DS, AX;将数据段地址加载到DS
57
      MOV ES,AX;设置ES为DATA的地址
      MOV AX,_STACK;加载堆栈段地址
      MOV SS,AX;设置SS为STACK的地址
60
      CALL Display_
61
62 MAIN ENDP
63
64
   ;数码管显示
65
   ;@IN: Buffer里存的要显示的数码管的值(十进制)
66 ;@OUT: 无
67 Display_ PROC NEAR
68
      ;A口方式O输出,B口方式O输出,C口输入
69
      MOV AL, CTRL_WORD;控制字
70
     MOV DX, PORT_CTRL; 8255控制字地址
      OUT DX,AL;写控制字
71
72
      ;读行,看是否所有的键均松开(如果有键按下的话,
73
         则所有的数码管全部亮起(88888...))
74
      MOV DX, PORT_B; B口地址
      MOV AL,OOH;全部送零
```

```
OUT DX,AL
76
77
       MOV DX, PORT_A; A口地址
78
       MOV AL,00H;段码全部送0,可以改成全部送1,那就是全都不亮,都是灭的
80
       MOV DX, PORT_C; C口地址
      WAIT_OPEN:
81
      IN AL,DX;键盘状态读入C口
82
83
      AND AL,03H;只看后两位
84
      CMP AL,03H;是否都为1(各键均松开)
      JNE WAIT_OPEN; 否, 继续查
       ;直到所有的键都松开了才开始循环
86
87
   LOOP_1:
88
89
       MOV AX,0000H
90
       MOV SI, AX; 把AX当做周期为8的扫描计数器
91
92 LABEL_1:
93
       MOV BX,OFFSET Buffer;将Buffer首地址给AX
       MOV BL,SI[BX];取对应的要写的数值到BL, 也是输入函数的参数
94
95
      MOV CX,SI;函数的参数
96
      CALL Write_AB;写A口和B口
      ;这里AX,BX,DX都可以随便用,但SI不能
98
      CALL Scan;扫描按键,同时处理扫描的延时的问题
99
100
101
       ; MOV CX, 5; 写第5位数码管
102
       ; MOV BX, 10; 全不显示
103
       ; CALL Write_AB;消隐
104
      ; MOV CX, 6; 写第5位数码管
105
106
      ; MOV BX, 10; 全不显示
107
       ; CALL Write_AB;消隐
108
      INC SI;扫描计数器加一
110
      CMP SI,8;到8的时候重新开始计数
      JE LOOP_1;从零重新开始计数
111
112
       JMP LABEL_1;加一
113
       RET
114 Display_ ENDP
115
116
   ;扫描按键
117 ;@IN: CX: 扫描码的第几位为零
118 ;@OUT: Buffer里存相应的扫描到的数字(只写最高两位);
119 Scan PROC NEAR
120
     PUSH AX;保护AX, 后面要用
      PUSH BX;保护BX, 后面要用
121
122
      PUSH DX;保护DX, 后面要用与读写端口
      PUSH SI;保护SI, 后面要用
123
124
125
       ;查列是否有0,即是否有键压下
    MOV DX, PORT_C;
```

```
IN AL, DX;读C口
127
128
       AND AL,O3H;只看后两位
129
       CMP AL,03H;是否有键压下
130
       JE DELAY_RETURN; 无, 先延时一下然后直接跳出函数
131
       ;有键压下,延时一段时间,消除抖动
132
       CALL Delay_Longer
       ;再查列,看键盘是否仍被压下
133
      IN AL,DX;读C口
134
135
       AND AL,03H;只看后两位
       CMP AL,O3H;是否有键压下
136
       JE RETURN;已松开, 只是一次小抖动, 不是按键压下, 因为已经延时过了,
137
          所以直接跳到返回
138
       ; 消隐所有位, 方式二有用
139
140
       ; MOV BX, 8
141
       ; LOOP_2:
142
           MOV BYTE PTR Buffer [BX-1],16;消隐所有段码,因为偏移地址是0-7,
          所以要减一
          DEC BX; 减一
143
144
       ; JNZ LOOP_2
145
       ;键仍被压着,确定哪一个键被压着
146
147
       MOV BX,CX
       TEST AL,01H;KL1那两行
148
       JE RESULT
149
150
       ADD CX,8; KL2那两行
151
       RESULT:
152
       NOP;结果就是BX里是哪一位为零(也就是哪一位数码管亮),
          CX里是实际的要显示的数字
153
154
       ;方式一: 只在前两位显示, 显示成0-9
155
       ; MOV BX, OFFSET Buffer; 将 Buffer首地址给BX
       ; CMP CX, 9; 如果大于9就要用两位数码管来显示
       ; JLE LABEL_2; 如果不大于9, 十位放0, 个位放1
157
158
       ; MOV BYTE PTR 7[BX],1;大于9的话, 先把buffer的十位放一
       ; SUB CX, 10; buffer的个位
159
       ; JMP LABEL_3
160
161
       ; LABEL_2:
162
       ; MOV BYTE PTR 7[BX],10;小于9的话, 也把buffer的十位放10(不显示)
163
       ; LABEL 3:
       ; MOV BYTE PTR 6[BX], CL; 写入 buffer的个位
164
       ; JMP RETURN; 不延时, 直接返回
165
166
167
       ;方式二:按下哪位在哪位显示0-F
168
       ; MOV Buffer [BX], CL
169
170
       ;方式三:按下一位后就多显示一个数码管
       XOR BX,BX;BX清零
171
       MOV BL, cnt; 读入全局显示计数器
172
173
       CMP BL,8
174
       JB NORMAL
```

```
MOV Buffer[0], CL
175
176
       JMP NEXT_STEP
177
       NORMAL:
178
       MOV Buffer[BX],CL
179
180
       NEXT_STEP:
       INC BL;加一
181
       CMP BL,9;如果小于9,就是正常的,保存下就好
182
183
       JB STORE_CNT
184
185
186
       ;消隐所有位
       MOV BX,8
187
188
       LOOP_2:
189
          MOV BYTE PTR Buffer[BX-1],16;消隐所有段码,因为偏移地址是0-7,
              所以要减一
190
          DEC BX;减一
191
       JNZ LOOP_2
192
193
194
       MOV BL,0;显示到了最高一个数码管,重新从最低位数码开始显示
195
       STORE_CNT:
       MOV cnt, BL
196
197
       ;等待键全部松开之后才再次进入主循环,才能再次进入scan函数
198
199
       ;显示过程
200
       MOV AH,1;有键按下的标志,1是按下
201
       LOOP_1_:
202
203
       CMP AH,1;全部扫描过程中都没有键按下,才跳出去
204
       JNE RETURN
205
206
       MOV AH,O;先假设全部键都没按下
207
       MOV SI,0000H;把si当做周期为8的扫描计数器
208
209 LABEL_1_:
210
       MOV BX,OFFSET Buffer;将Buffer首地址给AX
       MOV BL, SI [BX];取对应的要写的数值到BL,也是输入函数的参数
211
212
       MOV CX,SI;函数的参数
213
       CALL Write_AB;写A口和B口
214
       INC SI;扫描计数器加一
215
216
       CMP SI,9;到8的时候重新开始计数
217
       JE LOOP_1_;从零重新开始计数
218
219
       CALL Delay;
220
221
       IN AL, DX;键盘状态读入C口
       AND AL,03H;只看后两位
222
223
       CMP AL,03H;是否都为1(各键均松开)
       JE NEXT;这两个按键里没有键按下,就不用管,AH不做改变
```

```
MOV AH,1;不等于11, 有键按下了
225
226
       NEXT:
227
       JMP LABEL_1_;加一
228
229
       DELAY_RETURN:
230
       CALL Delay;相当于是扫描的延时
231
       RETURN:
232
233
       POP SI;恢复SI
234
       POP DX;恢复DX
       POP BX;恢复BX
235
       POP AX;恢复AX
236
237
       RET
238 Scan ENDP
239
240
241
    ;写A口和B口的数据
242 ;@IN: CX: 要写第几位数码管(高位置零); BX: 要写的数字(十进制,高位置零)
243 ; @OUT: 无
244 \quad {\tt Write\_AB\ PROC\ NEAR}
245
      PUSH AX;保护AX, 后面要用
246
       PUSH SI;保护SI, 后面要用
       PUSH DX;保护DX, 后面要用
247
248
       ;AL: A口要写的数据, AH: B口要写的数据
249
250
       MOV SI,BX;函数输入
251
       CALL Offset2Seg;调用函数
252
       MOV AH,OFEH;第一个扫描码
       ROL AH, CL;注意是CL, 不是CX
253
254
255
       ;写A口
256
       MOV DX, PORT_A; A口地址
257
       OUT DX,AL;输出段码
258
       ;写<math>B口
259
       MOV DX, PORT_B; B口地址
       XCHG AH, AL;把B口要写的数据换到AL来
260
261
       OUT DX,AL;输出扫描码
262
263
264
       POP DX;恢复DX
265
       POP SI;恢复SI
266
       POP AX;恢复AX
267
       RET
268 Write_AB ENDP
269
270 ;把偏移地址转成对应的数码管的段码
271 ;@IN: SI: 偏移地址
272 ; @OUT: AL: 段码(AH不动); SI: 同输入
273 Offset2Seg PROC NEAR
274
      PUSH BX;保护一下bx
    MOV BX,OFFSET Table_1;将七段数码管代码表首地址给BX
```

```
276 MOV AL, SI[BX];取对应的段码到AL
     POP BX; 弹出BX
277
278
      RET
279 Offset2Seg ENDP
280
281 ;延时一段较长的时间, 用来防抖动
282 ; @IN: 无
283 ; @OUT: 无
284 Delay_Longer PROC NEAR
285 PUSH CX;保存CX值
     MOV CX,1000H;一段稍长的时间
287 LOOP $ ;在此行循环
288
     POP CX;恢复CX值
   RET;返回
289
290 Delay_Longer ENDP
292 ;延时一段时间,当做一个时间周期
293 ; @IN: 无
294 ;@OUT: 无
295 Delay PROC NEAR
296 PUSH CX;保存CX值
     MOV CX,100H;一段比较短的时间
   LOOP $ ;在此行循环
298
     POP CX;恢复CX值
299
   RET;返回
300
301 Delay ENDP
302
303 CODE ENDS
304 END MAIN
```

### 4 实验扩展及思考

- 1. 绘制本实验的详细软件流程图 答: 如图1、图2、图3所示
- 2. 结合前面几次的实验内容,给出本次实验的连线表答:如表1所示
- 3. 扼要注释每指令的功能 答: 见实验代码部分




Figure 1: 主函数流程图



Figure 2: 数码管显示流程图




Figure 3: 按键扫描流程图

功能连线	F5 🗵	D3 🗵
键盘	D(按键行线, 要求读入 KL1 和 KL2)	JP24(键盘行输入 PC0 和 PC1)
	A(按键列线, 要求就是一位 0 像流水灯一样扫描, 要是输出)	JP20(键盘列输出, PB 口直接输出, PB 输出一位 0 像流水灯一样扫描)
数码管	B(数码管段码, 要求是输出的段码)	B(数码管段码, 相当于 PA 口的输出取反)
	C(数码管选择脚, 要求就是一位 0 像流水灯一样扫描, 要是输出)	C(数码管段选, 就是 PB 口的直接输出 (这里画的有点问题, 244 不取反))
CPU 与 8255 通讯连线	D3 🔀	A3 🗵
	CS	CS1
	A0	A0
	A1	A1

Table 1: 连线表