

### Projet de robotique mobile

- 10 séances de 4h + 1 séance de rendu
- . En binôme
- 3 pioneers et 5 Mini-Labs à disposition



Cartographie de l'environnement et retour autonome à la base de recharge




## Avancement prévisionnel

1	Introduction ROS + installation + tuto Turtlesim
2	Package de téléop + SLAM
3	Implémentation algo. path finding
4	Implémentation algo. path finding
5	Implémentation algo. path finding
6	Chemin exprimé dans le monde et non dans l'image
7	Suivi de chemin
8	Suivi de chemin
9	Retour à la base de chargement
10	Bonus : Exploration autonome avec évitement d'obstacles
11	Présentation + Vidéo + Démo

#### En simulation et en réel

- Exploration téléopérée ou autonome
- Recherche d'un chemin pour retourner au point de départ
- Conversion du chemin trouvée dans le repère monde
- 4. Commande du robot pour suivre ce chemin






# Rendu : Présentation avec slides et vidéo



- Téléopération
- Principe du SLAM
- Algorithme de recherche de chemin
- Suivi de chemin
- Résultats



- Cartographie
- Construction d'un arbre
- Navigation autonome

#### Démarrage robot Pioneer

- Allumer le robot (interrupteur robot + interrupteur PC, attention symbole inversé)
- Se connecter en Wifi au réseau pioneer\* (\*=1, 2 ou 3)
- L'adresse du robot doit être 192.168.0.2\*, l'adresse de la workstation doit être 192.168.0.3\* (à fixer dans les paramètres Ipv4 du réseau de la workstation)
- Se connecter en ssh au robot en tapant: \$ ssh etudiant@192.168.0.2\*
- Démarrer variateur, lidar et robot\_model en lançant sur le robot :
- \$ roslaunch pioneer\_launch pioneer.launch
- Configurer la workstation pour communiquer avec le robot sous ROS : ajouter dans le .bashrc


export ROS\_MASTER\_URI=http://192.168.0.2\*:11311

export ROS\_IP=192.168.0.3\*



### Démarrage robot Mini-lab

- · Allumer le robot (interrupteur robot), avec câble vert débrancher
- Se connecter en Wifi au réseau ML-201412-00\* (\*=1, 2, ..., ou 6)
- Brancher le câble vert



Se connecter en ssh au robot en tapant :

\$ ssh user@192.168.0.200

- Si nécessaire synchroniser le robot avec la workstation : \$ sudo ntpdate 192.168.0.100
- Démarrer variateur, lidar et robot\_model en lançant sur le robot :
  - \$ roslaunch minilab\_launch minilab\_driver\_hokuyo.launch
- Configurer la workstation pour communiquer avec le robot sous ROS : ajouter dans le .bashrc

export ROS\_MASTER\_URI=http://192.168.0.200:11311

export ROS\_IP=192.168.0.100