Лабораторная работа №2

Влияние КРМ на режим работы электроэнегетич еской системы



Новосибирский государственный технический университет НЭТИ

Кафедра СЭСП

Докладчик:

Митрофанов Сергей Владимирович




Реактивная мощность

■ Реактивная мощность — это часть полной мощности, обусловленная колебаниями электромагнитного поля в сети с элементами, имеющими индуктивный и ёмкостной характер.


Коэффициент мощности

$$\cos \varphi = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}} = \frac{P}{S}$$

Коэффициент реактивной мощности



Управление реактивной мощностью



Качество электроэнергии

FOCT P 32144-2013

- 1. Отклонение напряжения
- 2. Колебание напряжения
- 3. Несимметрия напряжений в трехфазной системе
- 4. Несинусоидальность формы кривой напряжения

Отклонение напряжения

Отклонение напряжения — отличие фактического напряжения в установившемся режиме работы системы электроснабжения от его номинального значения.

10% UHOM

Причины отклонения напряжения:

- 1. Изменение графика нагрузки потребителей
- 2. Потери напряжения в элементах системы электроснабжения

Средства компенсации реактивной мощности



Конденсаторные установки





Синхронные компенсаторы




Тиристорные статические компенсаторы


Управление реактивной мощностью







Управление реактивной мощностью



Компенсация реактивной мощности

- В качестве первой итерации можно принять уровень компенсации реактивной нагрузки в 50%.
- □ Далее изменяется КУ с некоторым шагом в сторону увеличения или уменьшения мощности КУ.
- Успешность шага оценивается по потерям активной мощности. Если шаги в обоих направлениях не успешны, то уменьшается вдвое шаг изменения мощности КУ и повторяется проверка успешности направления изменения мощности КУ.

Создание конденсаторных батарей

```
1 pp.create_switch(net, bus=b3, element=line, et="l", closed=False)
```

et - тип элемента ("l" - переключение между шиной и линией, "t" - переключение между шиной и трансформатором, "t3" - переключение между шиной и трёхобмоточным трансформатором, "b" - переключение между двумя шинами)

```
1 # Создание конденсатора
2 pp.create_shunt_as_capacitor(net, bus=bus7, q_mvar=-3.1, loss_factor=0, in_service=False)
```



Сводная таблица

Мощность КУ, Мвар	Потери по классам напряжения, кВт		Напряжение в исследуемом	Напряжение в исследуемом узле до	Суммарные потери
	110 кВ	10 кВ	узле до КУ	после КУ	мощности, кВт

Мощность КУ 50% Мощность КУ 25%

Мощность КУ 75% Мощность КУ 0%

Таблица узлов

Режим		bus1	bus2	bus3	bus4	bus5	bus6	bus7
КУ	vm_pu							
Без КУ	, o.e.							

Задание

- 1. Рассчитать параметры элементов ЭЭС;
- 2. Построить схему и задать параметры элементов схемы;
- 3. Рассчитать параметры устройства КРМ. Выбрать тип и число КРМ на сайте производителя.
- 4. Определить суммарные потери мощности и напряжение в узлах до КРМ и после.