



Видеонаблюдение
Ростелеком

для улицы

Камера

руководство по установке камеры
и подключению к сервису
видеонаблюдения Ростелекома



Содержание

О руководстве	4
Что в коробке	5
Основные сведения	6
Порядок установки камеры и подключения к сервису видеонаблюдения Ростелекома	7
Подключение камеры	8
Подключение камеры к сервису видеонаблюдения Ростелекома	10
Установка камеры	11
Техническая спецификация	13
Правовая информация	14
Регулирующая информация	16
Инструкция по технике безопасности	18
Информация об изготовителе/импортёре	21
Помощь	22

О руководстве

Данное руководство предназначено для 4G/LTE камеры SD-2N-4G.

Перед началом работы, пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством.

Руководство содержит инструкцию по установке камеры и подключению камеры к сервису видеонаблюдения Ростелекома.

Изображения, схемы и прочая информация предназначены только для ознакомления.

Руководство может быть изменено в связи с обновлением сервиса, прошивки или другими причинами без уведомления.

Рекомендуется применять методики, изложенные в данном руководстве, под контролем квалифицированных специалистов.


Что в коробке



Камера



Самоклеящийся
шаблон разметки



Руководство и
гарантийный
талон



Крепежный
набор



Защитный
кожух для
Ethernet кабеля




Блок питания



microSD
карта

Основные сведения



Порядок установки камеры и подключения к сервису видеонаблюдения Ростелекома



Подключите
камеру
(см. страницу 8-9)



Подключите
камеру к сервису
видеонаблюдения
Ростелекома
(см. страницу 10)



Установите камеру
в необходимое
место
(см. страницу
11-12)


Подготовка:

- проверьте наличие всех компонентов в соответствии с разделом «Что в коробке»
- убедитесь, что камера и все компоненты находятся в исправном состоянии,
- убедитесь, что источник электропитания соответствует необходимому напряжению,
- убедитесь, что поверхность, на которую вы планируете монтировать камеру, достаточно прочная и устойчивая, и может выдержать вес в 3 раза больше веса камеры.

Подключение камеры

Вариант №1: подключение через мобильную сеть 4G


1. Откройте крышку на корпусе камеры и установите SIM-карту в соответствующий слот.
2. Вставьте microSD карту в соответствующий слот и закройте крышку на корпусе камеры.
3. Вставьте штекер блока питания в разъём электропитания камеры, а затем вставьте блок питания в розетку.



Подключение камеры

Вариант №2: проводное подключение к роутеру

1. Вставьте один конец UTP патч-корда в LAN порт камеры. Другой конец UTP патч-корда вставьте в любой свободный LAN-порт роутера.
2. Вставьте штекер блока питания в разъём электропитания камеры, а затем вставьте блок питания в розетку электросети.



Подключение камеры к сервису видеонаблюдения Ростелекома

Подключение в мобильном приложении

1. Установите приложение «Видеонаблюдение и Умный дом» Ростелеком из Google Play, App Store или Huawei AppGallery.



Приложение
«Видеонаблюдение и
Умный дом»

2. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в приложении.
3. Перейдите в раздел «Устройства», нажав на иконку  в нижней навигационной панели приложения.
4. Нажмите на кнопку «Подключить» или на иконку  в правом верхнем или нижнем углу экрана и выберите раздел «Подключить видеокамеру» из выпадающего окна.
5. Следуйте инструкциям на экране приложения.

Подключение в личном кабинете в web

1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в личном кабинете по адресу: lk.smarthome.rt.ru.
2. Перейдите в раздел «Устройства».
3. Нажмите на кнопку [ Добавить новое] в правом верхнем углу и в диалоговом окне выберите устройство «Камера».
4. Следуйте инструкциям на экране.

Установка камеры


Место для установки

Камера оснащена ИК-подсветкой для съёмки в темноте. Не устанавливайте ее рядом с отражающими поверхностями, находящимися близко к объективу – это может вызвать блики и отражения из-за попадания ИК-излучения обратно в объектив.

Если камера будет установлена в местах появления пыли или жира, необходимо своевременно очищать объектив чистой мягкой тканью с небольшим количеством этанола.

Установка камеры

1. Отключите камеру от электропитания.
2. Приложите или приклейте шаблон разметки к монтажной поверхности и отметьте точки для сверления.
3. Просверлите отверстия на монтажной поверхности и вставьте в них дюбели.
4. Прикрепите камеру к монтажной поверхности согласно схеме монтажа.
5. Подключите камеру к электропитанию и патч-корд UTP в случае использования кабельного подключения.



Техническая спецификация

Камера

Матрица	1/2.9" Progressive scan CMOS
Чувствительность	0,01 лк (F2.0), 0 лк с ИК
Объектив	2.8 мм F2.0
Угол обзора	83°
Электронный затвор	1/50 - 1/10.000 с
Режим «День/ночь»	ИК-фильтр

Стандарт сжатия

Формат сжатия	H.264/H.265
Битрейт видео	0,1 Мбит/с - 4 Мбит/с

Изображение

Макс. разрешение	1920x1080 (Full HD)
Частота кадров	25 fps при разрешении 1080
Улучшение изображения	DWDR, BLC, 3D DNR
Функции	детекция движения

Интерфейс

Сетевой интерфейс	1 RJ-45: 10M/100M Ethernet
-------------------	----------------------------

Стандарты мобильной связи

Технология 3G (UMTS)	B1/B5/B8
Технология 4G (TDD-LTE)	B38/B40/B41
Технология 4G (FDD-LTE)	B1/B3/B5/B7/B8/B20

Основное

Дальность действия ИК	до 30 м
Влагозащищенность	IP66
Рабочие условия	-30°C - +60°C
Питание	12В DC ± 30%
Потребляемая мощность	макс. 3,8 Вт
Размеры	133,0 x 118,0 x 130 мм
Вес	200 гр.



Срок гарантии – 24 месяца с даты покупки

Правовая информация

До максимально допустимой степени, разрешенной действующим законодательством, продукт, аппаратура, программное и аппаратное обеспечение предоставляется «как есть», со всеми ошибками и неточностями, Ростелеком не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, касательно удовлетворительности качества, соответствия указанным целям и отсутствия нарушений со стороны третьих лиц. Ни Ростелеком, ни его директора, ни сотрудники, или представители не несут ответственности перед потребителем за какой-либо случайный или косвенный ущерб, включая убытки из-за потери прибыли, перерыва в деятельности или потери данных или документации в связи с использованием данного продукта, даже если Ростелеком было известно о возможности такого ущерба.

Ответственность за использование продукта с доступом в интернет несет пользователь; Ростелеком не несет ответственности за ненормальную работу оборудования, потерю информации и другие последствия, вызванные кибератаками, вирусами или другими интернет рисками; однако, Ростелеком обеспечивает своевременную техническую поддержку, если это необходимо. Законы, регулирующие видеонаблюдение, варьируются в зависимости от страны. Пожалуйста, проверьте все соответствующие законы вашей страны перед использованием оборудования. Ростелеком не несет ответственности за использование оборудования в незаконных целях.

Регулирующая информация

Соответствие стандартам ЕС

Данный продукт и поставляемые принадлежности отмечены знаком «СЕ» и, следовательно, согласованны с европейскими стандартами, перечисленными под директивой 2006/95/ЕС для устройств на токе низкого напряжения, директивой 2004/108/ЕС EMC, директивой 2011/65/EU ROHS.

2012/19/ЕС (директива WEEE):

продукты, отмеченные данным значком, запрещено выбрасывать в коллекторы несортированного мусора в Европейском союзе.

Для надлежащей утилизации возвратите продукт местному поставщику при покупке эквивалентного нового оборудования, либо избавьтесь от него в специально предназначенных точках сбора. За дополнительной информацией обратитесь по адресу: www.recyclethis.info.



Информация о FCC

Соответствие FCC: это оборудование было проверено и найдено соответствующим регламенту для цифрового устройства применительно к части 15 Правил FCC. Данный регламент разработан для того, чтобы обеспечить достаточную защиту от вредных эффектов, возникающих при использовании оборудования. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радио волны на разных частотах, создавая помехи для радио связи. Использование данного оборудования в жилом районе может вызывать вредный эффект, расходы по устранению которого ложатся на пользователя.

Условия FCC:

Это устройство соответствует регламенту для цифрового устройства применительно к части 15 Правил FCC. При работе необходимо выполнение следующих двух условий:

1. Данное устройство не должно создавать вредных помех.
2. Устройство должно выдерживать возможные помехи, включая и те, которые могут привести к выполнению нежелательных операций.

Инструкция по технике безопасности

Эта инструкция предназначена для того, чтобы пользователь мог использовать продукт правильно и избежать опасности или причинения вреда имуществу. Меры предосторожности разделены на «Предупреждения» и «Предостережения».

- Предупреждения: следуйте данным правилам для предотвращения серьезных травм и смертельных случаев.
- Предостережения: следуйте мерам предосторожности, чтобы предотвратить возможные повреждения или материальный ущерб.

Предостережения

- Убедитесь, что напряжение питания соответствует требованиям камеры.
- Не бросайте камеру и не подвергайте ударам.
- Не дотрагивайтесь до матрицы пальцами. Если очистка необходима, используйте чистую мягкую ткань небольшим количеством этанола и аккуратно протрите матрицу. Если камера не будет использоваться в течение длительного периода времени, уберите камеру в коробку для защиты от пыли.

- Не направляйте объектив камеры на яркий свет, такой как солнце или лампы накаливания. Яркий свет может вызывать фатальные повреждения матрицы камеры.
- Матрица камеры может быть сожжена лазерным лучом, поэтому, когда используете любое лазерное оборудование, убедитесь, что поверхность матрицы не подвергается воздействию лазерного луча.
- Не устанавливайте камеру в среде с повышенной влажностью и запыленностью, не подвергайте ее воздействию сильных электромагнитных помех.
- Рабочая температура окружающей среды должна быть в пределах от -30° до +60°C.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать камеру. Мы не несем ответственность за проблемы, вызванные несанкционированным ремонтом или техническим обслуживанием.
- Для того, чтобы избежать накопления тепла, необходима хорошая вентиляция рабочей среды. Не помещайте камеру в воду и любую другую жидкость.
- Во время транспортировки, камера должна быть упакована в оригинальную упаковку.
- Если камера не работает должным образом, обратитесь к дилеру или в службу технической поддержки Ростелеком по бесплатному номеру 8-800-1000-800.

Предупреждения

- Использование камеры должно соответствовать нормам электробезопасности страны и региона. Пожалуйста, обратитесь к техническим спецификациям для получения подробной информации.
- Пожалуйста, используйте блок питания, который соответствует стандарту безопасного сверхнизкого напряжения (SELV). Источник питания DC 12В должен соответствовать IEC60950-1 и Limited Power Source стандартам.
- Не подключайте несколько устройств к одному блоку питания, перегрузка блока питания может привести к перегреву или возгоранию.
- Убедитесь, что штекер блока питания плотно соединен с разъемом электропитания камеры. Установленная камера должна быть надёжно закреплена.
- Если из камеры идет дым или доносится шум – отключите питания, извлеките кабель и свяжитесь со службой технической поддержки Ростелеком по бесплатному номеру 8-800-1000-800.

Информация об изготовителе / импортере

Разработано

ООО «Телсис»

115487, г. Москва, проспект Андропова,
д. 26, павильон 16 «Б»

Импортировано

ООО «Телсис»

115487, г. Москва, проспект Андропова,
д. 26, павильон 16 «Б»

Произведено

Beijing Ruixiao Technology Co., Ltd
A1097, 1st floor, building 73, Changhong
West Road, Xilu Street, Fangshan District,
Китай

Информацию о гарантийном
обслуживании в случае обнаружения
неисправности устройства можно
узнать по бесплатному номеру службы
технической поддержки Ростелеком:
8-800-1000-800

Помощь

Остались вопросы?

Зайдите в справочный центр по адресу: help.smarthome.rt.ru и ознакомьтесь с дополнительными инструкциями

Нужна помощь?

Звоните на бесплатный номер
технической поддержки
8-800-1000-800



Ростелеком
Технологии возможностей

RT.RU | 8 800 1000 800