# Definirea simbolurilor de circuit: surse ideale de curent (SIC) si surse ideale de tensiune (SIT)

- Bazele electrotehnicii -

Pop Adrian
313CD, Facultatea de Automatică și Calculatoare
Universitatea Politehnică București
adrian.pop0105@stud.acs.upb.ro

March 8, 2016

# Cuprins

1	Intr	roducere	3
2	Defi	inirea simbolurilor	3
	2.1	Bibioteci folosite	3
	2.2	Sursa ideala de curent (SIC)	3
	2.3	Sursa ideala de tensiune (SIT)	5
3	Util	lizarea noilor simboluri	6

### 1 Introducere

În cadrul multor teme, referate sau lucrări, atăt elevii căt și asistenții sau profesorii sunt nevoiți să realizeze scheme de circuite pentru explicarea unor concepte sau probleme. Cu toate acestea, pentru simbolurile multor elemente de circuit nu există un standard bine definit, astfel că de la ţară la ţară, de la zonă la zonă, acestea pot să difere. Pentru o persoana din Romănia, a găsi și folosi unele simboluri este o sarcină grea sau chiar imposibilă, întrucat multe dintre ele nici macar nu există sub forma știută și învaţată la școală sau facultate.

În acest scop, m-am gandit că ar fi bine să definesc două simboluri, unul pentru sursele ideale de tensiune şi unul pentru sursele ideale de curent, aşa cum le ştim noi şi nu conform sistemului european sau american. În acest fel, redactarea documentelor va fi mult mai uşoară, iar schemele mult mai inteligibile pentru cititori.

# 2 Definirea simbolurilor

#### 2.1 Bibioteci folosite

Pentru definirea simbolurilor şi realizarea grafurilor, graficelor, circuitelor etc. in LaTeX, una dintre cele mai folosite biblioteci de date şi funcţii este tikz, care se poate descărca şi instala gratis de aici: http://www.texample.net/tikz/. Aceasta pune la dispozi;tie pachetul circuitikz, principalul pachet in care sunt definite sute de simboluri, functii şi macro-uri care ajuta la generarea circuitelor. Cu toate acestea, unele tări precum Romania, folosesc simboluri specifice care nu fac parte din nici un standard, lipsind astfel din acest pachet şi ingreunand munca utilizatorului.

# 2.2 Sursa ideala de curent (SIC)

In realizarea schemelor unor circuite, momentan, sunt doar două simboluri definite pentru sursele ideale de curent, asa cum pot fi observate in Fig.1 şi Fig.2.




Figura 1: SIC: model american

Figura 2: SIC: model european


Totusi, in Romania, se foloseste un alt simbol, reprezentat de un cerculet in care se afla doua sageti cu un mic spatiu intre ele. Analizand modul de definire al elementelor din in biblioteca *circuitikz*, am reusit sa definesc şi sa folosesc cu succes varianta româneasca a acestui simbol. Astfel, el arata in felul urmator:



Desigur, ca oricarui element de circuit, i se pot pune etichete și diferite reprezentari ale bornelor/nodurilor.



De asemenea, acesta nu are nici o problema si se comporta normal in orice schema de circuit, pastrandu-și forma indiferent daca este asezat pe orizontala, verticala sau diagonala.



Pentru definirea simbolului, a trebuit ca mai intai sa realizez o schita matematica a acestuia, in care sa stabilesc coordonatele punctelor ce urmau sa devina mai tarziu sagetile din interior. Pentru un aspect cat mai simetric și placut vizual, am decis sa folosesc coordonatele descrise in graficul din figura Fig.3 Biblioteca circuitikz se foloseste de catre utilitarul pgfkeys care contine tot felul de informatii referitoare la diferite componente. De asemenea, tot aici este definita functia to[nume\_componenta] care deseneaza elementul specificat intre doua puncte specificate de catre utilizator. Pentru folosirea lui efectiva, se apeleaza precum orice alt element de circuit, folosind numele pe care i l-am dat, in cazul nostru fiind romanianCurrentSource. De exemplu, codul pentru a genera circuitul in forma de triunghi prezentat adineauri este urmatorul:

```
\begin{center}
\begin{circuitikz}
\draw (0, 0)
    to[romanianCurrentSource, l=${j_1 = 4A}$, *-*] (4, 0)
    to[romanianCurrentSource, l=${j_3}$, *-*] (4, -4)
        (0, 0)
        to[european resistor] (4, -4)
```

```
(4, 0)
to[european resistor] (8, 0)
to[romanianCurrentSource, l=${j_2 = -7A}$, *-*] (4, -4)
;
\end{circuitikz}
\end{center}
```




Figura 3: Schita simbolului

# 2.3 Sursa ideala de tensiune (SIT)


In mod analog sursei ideale de curent, singurele simboluri pentru sursele ideale de tensiune pot fi observate in Fig.4 si Fig.5.




Figura 4: SIT: model american

Figura 5: SIT: model european

Totusi, in Romania, simbolul folosit este reprezentat de o sageata intr-un cerc, varful sagetii reprezentand borna "+" a sursei. Ca şi in cazul SIC, am reusit sa definesc un simbol care sa fie in conformitate cu cele folosite cu preponderenta in tara noastra. Astfel, el arata in felul urmator:



De asemenea, se comporta la fel ca orice alt element şi in circuite, avand posibilitatea de a il aseza pe orizontala, verticala sau diagonala şi in acelasi timp de a ii adauga etichete.



## 3 Utilizarea noilor simboluri

Pentru a putea folosi oricine simbolurile create mai sus, în folderul symbols aferent acestui proiect am inclus un fişier romanianCircuitSymbols.tex cu definitiile celor doua simboluri şi ale regiştrilor aferenţi. Downloadati acest fisier si în continuare, pentru folosirea lor cat mai uşoara in cadrul proiectului, tot ce trebuie să faceţi este să scrieţi \input{symbols/romanianCircuitSymbols} în preambul, iar la compilare, acestea vor fi preluate automat. În modul de desenare al circuitului, utilizaţi to [romanianCurrentSource] pentru generearea simbolului pentru sursa ideală de curent şi to [romanianVoltageSource] pentru sursa ideală de tensiune. Adăugarea nodurilor personalizate şi a etichetelor se poate efectua la fel ca şi pentru restul elementelor. Nu uitaţi să includeţi \usepackage{tikz} şi \usepackage{circuitikz} pentru o funcţionare corectă!