

Über dieses Gerät

Dieses Gerät soll Ihre Familie beruhigen. Es hat weder Kamera noch Mikrofon — es erkennt nur, ob Bewegung stattfindet, niemals was Sie tun.

- Das Lämpchen leuchtet kurz bei jeder erkannten Bewegung. Mehr zeigt es nicht.
- Wird längere Zeit keine Bewegung erkannt, erhält Ihre Familie eine Nachricht — damit sie, oder eine Pflegekraft, nachsehen kann, ob alles in Ordnung ist.
- Datenschutz: Niemand — auch Ihre Familie nicht — kann an diesem Gerät sehen, wann oder wie oft Sie sich bewegen. Nur eine ungewöhnlich lange, durchgehende Stille wird gemeldet.
- Sie entscheiden selbst. Möchten Sie das Gerät zeitweise ausschalten — zum Beispiel im Urlaub oder bei längerer Abwesenheit — ziehen Sie einfach den Stecker. Stecken Sie ihn bei Rückkehr wieder ein.

Dieses Gerät ersetzt keine familiäre oder professionelle Pflege. Es ist lediglich ein zusätzliches Sicherheitsnetz.