

Sobre este dispositivo

Este dispositivo está para tranquilizar a su familia. No tiene cámara ni micrófono — solo detecta si hay movimiento, nunca qué está haciendo usted.

- La luz se enciende brevemente con cada movimiento que detecta. Eso es todo lo que muestra.
 - Si no se detecta movimiento durante mucho tiempo, su familia recibe un mensaje — para que ellos, o su cuidador, puedan venir a comprobar que todo está bien.
 - Privacidad: nadie — ni siquiera su familia — puede ver con este dispositivo cuándo o con qué frecuencia se mueve usted. Solo se notifica un silencio inusualmente largo e ininterrumpido.
 - Usted decide. Si desea apagar el dispositivo temporalmente — por ejemplo durante unas vacaciones o una ausencia más larga — simplemente desenchúfelo. Vuelva a enchufarlo al regresar.
-

Este dispositivo no sustituye el cuidado familiar ni profesional. Es solo una red de seguridad adicional.