XCP Compatibility Matrix

X.Y = XCP Protocol Layer Version Number (_common)U.V = XCP Transport Layer Version Number (_on_##)

XCP	_on_##	CAN						SxI						TCP/IP and UDP/IP						Flexray						USB					
_common	U	01						01						01						01						01					
Χ	Y\V	00	01	02	03	04	05	00	01	02	03	04	05	00	01	02	03	04	05	00	01	02	03	04	05	00	01	02	03	04	05
	00	٧	٧	٧				٧	٧	٧				٧	٧	٧				٧	٧	٧				٧	٧	٧			
01	01	٧	٧	٧				٧	٧	٧				٧	٧	٧				٧	٧	٧				٧	٧	٧			
	02	٧	٧	٧				٧	٧	٧				>	٧	٧				٧	٧	٧				٧	٧	٧			
	03				٧	7	٧				٧	٧	٧				٧	٧	7				٧	٧	٧				٧	٧	٧
	04				٧	٧	٧				٧	٧	٧				٧	٧	٧				٧	٧	٧				٧	٧	٧
	05				٧	>	٧				٧	٧	٧				٧	٧	>				٧	٧	٧				٧	٧	٧