


MSS tc3 Maquettage Numérique

Modélisation surfacique avec Onshape

Bidon lessive








# **Objectif:**


Modéliser un bidon de lessive avec le logiciel Onshape (<a href="https://ec-lyon.onshape.com/">https://ec-lyon.onshape.com/</a>) à partir d'une planche esquissée à la main par un designer


Le bidon étant symétrique seule une moitié sera modélisée.



## **Etapes préparatoires:**

- Créer un compte Onshape étudiant (<u>https://ec-lyon.onshape.com/</u>)
- Se connecter
- Configurer les bonnes unités et paramètres en cliquant sur votre nom, puis sur « My Account », puis « Preferences »









## Créer un nouveau document à partir du modèle fourni:


- cliquer sur le logo de l'Ecole (en haut à gauche) puis sur « My Onshape » puis « TD Surfacique .. » puis « Votre Groupe... ».
- Faire un clic droit sur « Bidon lessive depart » puis « Copy workspace ».



## Le document créé:



Il est possible de cacher/afficher un élément grâce a l'œil.




# Création de la 1<sup>ère</sup> surface (Loft):

Nous allons d'abord créer 2 demi-cercles (un sur le plan de fond du bidon et un sur un plan parallèle situé à 240mm de hauteur).

- Pour faciliter le travail, cacher tous les plans et sketchs sauf Top et Sketch2-dessus
- Créer une esquisse sur le plan de fond
- Cocher « Show constraints »
- Appuyer ensuite sur la touche « n » du clavier pour avoir une vue normale (vous pouvez aussi utiliser clic droit « View normal .. »
- Créer un arc de cercle. Les 1<sup>er</sup> et 2<sup>nd</sup> points seront sur l'axe horizontal.


#### Pour sortir d'une fonction en cours « Esc »

- Déplacer ensuite le point de centre avec la souris jusqu'à l'amener sur l'axe horizontal (on voir apparaître le symbole – de contrainte).
- Valider le sketch en cliquant sur la coche verte.





## Création de la 1<sup>ère</sup> surface (suite):

Cliquer sur un coin du cube pour voir en « 3D »
Créer un nouveau plan à 240 mm
Créer une nouvelle esquisse sur ce plan
Dessiner comme précédemment un demi cercle
Le centre sera contraint sur l'origine



Créer deux courbes (Splines)
Utiliser 3 points par courbes
Les 1<sup>er</sup> et 3<sup>ème</sup> sont contraints sur les extrémités
des arcs de cercles précédents
Double-clic pour terminer une courbe






## Création de la première surface (fin):

#### Cliquer sur un coin du cube pour voir en « 3D »

Cliquer sur la fonction « Loft », puis « Surface » puis « New »

Sélectionner les deux demi-cercles comme « Profiles », puis activer « Guides and ... » et sélectionner les deux splines.

Valider.





## Création de la 2<sup>nde</sup> surface (Sweep):

Cacher tous les éléments inutiles.


Créer une esquisse sur le plan « Top »

- Cocher « Show constraints »
- Appuyer ensuite sur la touche « n » du clavier pour avoir une vue normale (vous pouvez aussi utiliser clic droit « View normal .. »
- Créer une spline en 3 points qui dépasse largement de chaque cotés.
- Valider le sketch en cliquant sur la coche verte.
   Créer une esquisse sur le plan « Right »
- Afficher « Sketch3-droite »
- Cocher « Show constraints »
- Appuyer ensuite sur la touche « n » du clavier.





Créer un point projeté avec la fonction « Use » Sélectionner le point le plus haut de l'esquisse précédente.



## Création de la 2<sup>nde</sup> surface (suite):

Créer maintenant une Spline dont le 1<sup>er</sup> point est coïncident au point projeté précèdent.


Ajouter 2 points pour obtenir le résultat ci-contre.


#### Note sur les tangentes:

A chaque extrémité de la Spline est associée une tangente. C'est un segment qui se termine par un cercle bleu rempli en blanc En déplaçant ce point on peut changer la direction de la tangente.

Faire en sorte que la tangente au départ soit légèrement inclinée vers l'intérieur (Voir image de droite)

Valider l'esquisse






## Création de la seconde surface (fin):

#### Cliquer sur un coin du cube pour voir en « 3D »

Cliquer sur la fonction « Sweep », puis « Surface » puis « New »

Sélectionner la dernière Spline comme « Edges and .. », puis cliquer « Sweep path » et sélectionner

l'avant dernière spline. Valider.




## Découpe et assemblage:

#### Cliquer sur un coin du cube pour voir en « 3D »


Afficher seulement les 2 surfaces précédentes. Activer la fonction « Split » puis « Faces » Sélectionner les deux surfaces dans « Faces to split », puis cliquer « Entities to split with» et sélectionner encore les deux surfaces. On obtiendra 4 surfaces en résultat.

Valider.



# Découpe et assemblage (fin): Supprimer maintenant les parties inutiles. Fonction « Delete face » sélectionner les

Fonction « Delete face » sélectionner les éléments à supprimer comme indiqué cidessous. Choisir l'option « Leave open » Valider.



Delete face 1

Face of Sweep 1


Delete fillet fac

Face of Loft 1 Leave open

# Création de la poignée:

Cacher la surface précédente

- Créer une nouvelle esquisse sur « Front » et afficher « Sketch1-Face »
- Cocher « Show constraints », appuyer ensuite sur la touche « n » du clavier
- Créer deux cercles « 3 points circle », fixer ces cercles (en taille et position) via la contrainte « Fix ».
   Les cercles deviennent noirs.
- Créer deux arc de cercles contraints aux extrémités sur les cercles, puis rajouter des tangences.






## Création de la poignée (suite):

Cacher Sketch1-face.

Créer un nouveau plan normal a la courbe précédente




Créer une esquisse sur le plan précédent.

Taper « n » pour passer en vue normale Afficher la surface du bidon.

Créer une Spline comme sur la vue ci-contre.

- 1<sup>er</sup> point sur point utilisé comme point de création du plan ci-dessus.
- 2 autres points pour avoir une forme évasée vers l'extérieur.
- Tangente à l'origine verticale Valider l'esquisse.




# Création de la poignée (fin):

#### Cliquer sur un coin du cube pour voir en « 3D »

Cliquer sur la fonction « Sweep », puis « Surface » puis « New »

Sélectionner la dernière Spline comme « Edges and .. », puis cliquer « Sweep path » et sélectionner les quatre partie de la forme de base de la poignée.

Valider.



## Découpe et assemblage avec la poignée:

Cliquer sur un coin du cube pour voir en « 3D »

Afficher seulement les 2 surfaces précédentes. Activer la fonction « Split » puis « Part » Sélectionner Surface 1 dans « Faces to split », puis cliquer « Entities to split with» et sélectionner

Split 2

Surface 1
Entity to split with
Surface 2


Parts or surfaces to split

Surface 2. Cocher « Keep tools ».

Valider.


Répéter l'opération en inversant les rôles des deux surfaces, bien cocher « Keep tools ».

On obtient au final 4 surfaces.




# Découpe et assemblage avec la poignée (fin):

Assembler ensuite les deux surfaces restantes. Fonction « Boolean » puis « Union » Sélectionner les deux surfaces. Valider



Créer un congé « Fillet » de 6mm sur l'arête




## Symétrie et fond:


Réaliser la symétrie plane de la surface

- Fonction « Mirror »
- Sélectionner « Add » pour que les deux parties soient fusionnées.
- Sélectionner la surface
- Sélectionner le plan « Front »

#### Valider







### Remplir le fond:

- Fonction « Fill » puis « Add »
- Sélectionner tout le contour

Attention ne pas oublier les petits arcs des congés ! Valider


Réaliser un congé « Fillet » de 4mm sur l'arête


## **Goulot:**

Créer une nouvelle esquisse sur « Front »

- Tracer un segment vertical « attaché » au sommet du bidon.
- Créer un cote de longueur du segment.
- Double-clic sur la cote pour la modifier à 20mm.

Valider






Cliquer sur la fonction « Sweep », puis « Surface » puis « Add » Sélectionner deux demi cercles comme « Edges and .. », puis cliquer « Sweep path » et sélectionner le segment vertical. Valider.

Créer un congé « Fillet » de 5mm sur l'arête


## **Vérifications:**

Cliquer sur le cube à droite Choisir « Curvature visualization » pour observer les lignes de reflets. Revenir en mode « Shaded »

Changement de couleur ou matériau par menu contextuel sur Surface 1




Fermer le goulot Utiliser la fonction « Fill »



## Vérifications (suite):


Sectionner la surface fermée dans l'arbre
Dans le coin inférieur droit apparait un symbole
En cliquant on obtient les propriétés physiques de l'objet
Par exemple, la contenance du bidon 1,026 litre




Mass:
Volume:
1026296.07 mm<sup>3</sup>
Surface area:
75469.26 mm<sup>2</sup>
Center of mass:

Pour finir, ajoutons de l'épaisseur à notre surface:

- Fonction « Thicken » puis « New »
- Sélectionner toute la pièce (Surface 1 dans l'arbre)
- Épaisseur 1mm





Merci de votre attention.