化工原理

化工原理

第四章 传热

热传导

傅里叶定律

热导率

平壁的稳态热传导

单层平壁的稳态热传导

多层平壁的稳态热传导

圆筒壁的稳态热传导

单层圆筒壁的稳态热传导

多层圆筒壁的稳态热传导

第四章 传热

热传导

傅里叶定律

$$Q = -\lambda A \frac{dt}{dx}$$

Q (W) : 导热速率

 $A(m^2)$:

 $\lambda(W/m\cdot K)$:

 $\frac{dt}{dx}(K/m)$:

热导率

$$\lambda = -rac{Q}{Arac{dt}{dx}}$$

热导率:数值上等于温度梯度为 $1^{\circ}C/m$,单位时间通过单位传热面积的热量

平壁的稳态热传导

单层平壁的稳态热传导

传热速率方程式

$$Q=rac{\lambda}{b}A(t_1-t_2)=rac{t_1-t_2}{rac{b}{\lambda A}}=rac{\Delta t}{R}=rac{\epsilon$$
 無阻

 Δt :传热推动力

$$R = \frac{b}{\lambda A}$$
:热阻

单位面积的传热速率 (W/m^2)

$$q=rac{Q}{A}=rac{\lambda}{b}(t_1-t_2)$$

多层平壁的稳态热传导

$$Q=rac{\Delta t}{rac{b_1}{\lambda_1 A}+rac{b_2}{\lambda_2 A}+rac{b_3}{\lambda_3 A}}=rac{\Delta t}{\sum_{i=0}^m R_i}=rac{$$
总推动力

多层平壁稳态热传导的总推动力等于各层推动力之和,总热阻等于各层热阻之和。

并且,因各层的传热速率相等,所以各层的传热推动力与其热阻之比值都相等,也等于总推动力与总热阻之比值。

在多层平壁中,热阻大的壁层,其温度差也大。

圆筒壁的稳态热传导

单层圆筒壁的稳态热传导

$$Q = 2\pi l \lambda \frac{t_1 - t_2}{\ln \frac{r_2}{r_1}} = \frac{\Delta t}{R}$$

单层平壁类似形式计算式

$$Q = rac{\lambda}{b} A_m (t_1 - t_2) = rac{t_1 - t_2}{rac{b}{\lambda A_m}} \ A_m = rac{A_2 - A_1}{\lnrac{A_2}{A_1}} \quad A_m = 2\pi r_m l \quad r_m = rac{r_2 - r_1}{\lnrac{r_2}{r_1}}$$

近似计算

$$if \quad A_2/A_1 < 2, A_m = rac{A_2 + A_1}{2}; \ if \quad r_2/r_1 < 2, r_m = rac{r_1 + r_2}{2}$$

热流密度

$$q_l = rac{Q}{l} = 2\pi\lambdarac{t_1-t_2}{\lnrac{r_2}{r_1}}$$

多层圆筒壁的稳态热传导

$$Q=2\pi lrac{t_1-t_4}{rac{b_1}{\lambda_1 A_{m1}}+rac{b_2}{\lambda_2 A_{m2}}+rac{b_3}{\lambda_3 A_{m3}}}$$
(三层)