



6-ČLÁNKOVÁ BATÉRIA

21.6V

2100 mAh



BATTERY BMS (STANDARD | ECO)

PREVÁDZKA A NABÍJANIE

- **SVIETI MODRÁ** Vysávač je ZAPNUTÝ
- **PULZUJE MODRÁ** Batéria sa nabíja
- **BLIKÁ MODRÁ 3x3** Slabá batéria
- **SVIETI ZELENÁ** Nabíjanie dokončené

DIAGNOSTIKA A BEZPEČNOSŤ

- **SVIETI BIELA** Pauza nabíjania / Stabilizácia článkov
- **SOLID YELLOW** Blokovanie / Normalizácia teploty
- **BLIKÁ ČERVENÁ** PORUCHA / KÓD CHYBY

KAPACITA BATÉRIE (Po uvoľnení spúšte)

- **1 BLIK** 0% - 33%
- **2 BLIKY** 33% - 66%
- **3 BLIKY** 66% - 100%

PRI PRIPOJENÍ / ODPOJENÍ NABÍJAČKY (Dvojitá funkcia)

- **BLIKÁ MODRÁ** **Vyváženie článkov v ŠTANDARD režime** (1 blik = 50mV)
- **BLIKÁ ZELENÁ** **Vyváženie článkov v ECO režime** (1 blik = 50mV)

ZMENA REŽIMU: Držte spúšť stlačenú počas pripájania nabíjačky

- 10 x BIELA ++ ● 2 x MODRÁ → **ŠTANDARDNÝ REŽIM** (4.15V max.)
- 10 x BIELA ++ ● 2 x ZELENÁ → **ECO REŽIM** (4.00V max.)

Pre chybové kódy a viac informácií o firmvéri naskenujte QR kód.