```
Začnite programovať alebo <u>generujte</u> pomocou umelej inteligencie.

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import odeint
```

Dynamický systém

Funkcia realizujúca

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + bu(t)$$

```
def fcn_LTIsys(t, x, A, b, u):
    dotx = A @ x + b @ u
    return dotx
```


Základná simulácia

Východisková situácia pre použitie ODE solvera.

Vstupný signál u(t) je konštantný.

```
# Time setup
sim_t_start = 0
sim_t_final = 10
sim_T_s = 0.01
sim_finalIndex = int(((sim_t_final - sim_t_start)/sim_T_s) + 1)
# Parametre riadeného systému
A = np.array([[-1]])
b = np.array([[1]])
c = np.array([[1]])
# Začiatočné podmienky riadeného systému
x_0 = np.array([0]) # Initial condition for odeint must be one-dimensional
# Vstupný signál riadeného systému
sig_u = np.array([1])
# Použitie ODE solvera
timespan = np.linspace(sim_t_start, sim_t_final, sim_finalIndex)
odeOUT = odeint(
   fcn_LTIsys,
    x_0,
   timespan,
   tfirst=True,
    args=(A, b, sig_u), # !!!! aj sig_u je externe nastaviteľný "parameter"
sig_y = np.matmul(c.T, odeOUT.T).T
# Plot
plt.figure()
```

```
plt.plot(timespan, sig_y)
plt.xlabel('t')
plt.ylabel('y')
plt.grid()
plt.show()
```




Cyklus "krátkych" simulácií

Cieľ: dosiahnuť možnosť meniť vstupný signál a nemať ho len konštantný.

Namiesto jedného volania ODE solvera, pre ktoré je raz dané akú hodnotu bude mať vstupný signál, sa použije viacero volaní ODE solvera, pričom sa vždy je možné zmeniť hodnotu vstupného signálu.

```
#-----
# Time setup
sim_t_start = 0
sim t final = 10
sim_T_s = 0.01
sim_finalIndex = int(((sim_t_final - sim_t_start)/sim_T_s) + 1)
# Parametre riadeného systému
A = np.array([[-1]])
b = np.array([[1]])
c = np.array([[1]])
# Začiatočné podmienky riadeného systému
x_0 = np.array([0])
# Vstupný signál riadeného systému
sig_u = np.array([1])
# Použitie ODE solvera ale "po častiach"
# mem_... sú premenné pre zapamätanie danej premennej z predchádzajúceho kroku
mem_t = sim_t_start
mem_x = x_0
# "Logovanie"
t_log = np.zeros(sim_finalIndex)
t_{\log[0]} = mem_t
y_log = np.zeros(sim_finalIndex)
y_{\log[0]} = np.matmul(c.T, mem_x)[0]
```


```
timespan = np.zeros(2)
for idx in range(1, int(sim_finalIndex)): ###### LOOP !!! ######
   timespan[0] = mem_t
timespan[1] = mem_t + sim_T_s
   # Volanie ODE solvera.
   # Na základe "hodnôt z predchádzajúceho kroku" sa vypočítajú hodnoty pre
   # aktuálny krok
   # Simulácia riadeného systému...
   # in: (k-1) hodnoty
   # out: k hodnoty
   odeOUT = odeint(
     fcn_LTIsys,
      mem_x,
      timespan,
      tfirst=True,
      args=(A, b, sig_u),
   sig_y = np.matmul(c.T, odeOUT[-1])
   # ... tu je priestor pre zmenu vstupného signálu u ...
   # (k-1) hodnota u už bola použitá pri sim. riadeného systému
   \# Ak tu stanovíme nejaké u, tak to bude u, ktoré sa použije v ďalšom kroku
   mem_t = timespan[-1]
   mem x = odeOUT[-1]
   # "Logovanie"
   t_{\log[idx]} = mem_t
   y_{\log[idx]} = sig_y[0]
   #-----
# Plot
plt.figure()
plt.plot(t_log, y_log)
plt.xlabel('t')
plt.ylabel('y')
plt.grid()
plt.show()
```



Príklad meniaceho sa vstupného signálu

```
# Time setup
sim t start = 0
sim_t_final = 20
sim_finalIndex = int(((sim_t_final - sim_t_start)/sim_T_s) + 1)
# Parametre riadeného systému
A = np.array([[-1]])
b = np.array([[1]])
c = np.array([[1]])
# Začiatočné podmienky riadeného systému
x_0 = np.array([0])
# Vstupný signál riadeného systému
sig_u = np.array([1])
# Použitie ODE solvera ale "po častiach"
# mem_... sú premenné pre zapamätanie danej premennej z predchádzajúceho kroku
mem_t = sim_t_start
mem_x = x_0
mem_u = sig_u
# "Logovanie"
t_log = np.zeros(sim_finalIndex)
t_{\log[0]} = mem_t
y_{log} = np.zeros(sim_finalIndex)
y_{\log[0]} = np.matmul(c.T, mem_x)[0]
timespan = np.zeros(2)
for idx in range(1, int(sim_finalIndex)): ###### LOOP !!! ######
   timespan[0] = mem_t
```

```
timespan[1] = mem_t + sim_T_s
   #-----
   # Simulácia riadeného systému...
   odeOUT = odeint(
      fcn_LTIsys,
      mem_x,
      timespan,
      tfirst=True,
      args=(A, b, mem_u), # sig_u je teraz zapamätaná hodnota z predchádzajúceho kroku
   sig_y = np.matmul(c.T, odeOUT[-1])
   #-----
   # ... tu je priestor pre zmenu vstupného signálu u ...
   if timespan[1] >= 10: # ak čas 10 sekúnd a viac, tak zmeň u
      sig_u = np.array([2])
   \#\ldots na miesto tejto podmienky by tu mohol byť napr. PID regulátor \ldots
   mem_t = timespan[-1]
mem_x = odeOUT[-1]
   mem_u = sig_u
   # "Logovanie"
   t_{\log[idx]} = mem_t
   y_{\log[idx]} = sig_y[0]
   # Plot
plt.figure()
plt.plot(t_log, y_log)
plt.xlabel('t')
plt.ylabel('y')
plt.grid()
plt.show()
```



Príklad s PID regulátorom

```
#-----
# Time setup
sim_t_start = 0
sim_t_final = 10
sim_T_s = 0.01
sim_finalIndex = int(((sim_t_final - sim_t_start)/sim_T_s) + 1)
# Parametre riadeného systému
A = np.array([[-1]])
b = np.array([[1]])
c = np.array([[1]])
# Parametre PID
P = 1
I = 1
D = 0
# Začiatočné podmienky riadeného systému
x_0 = np.array([0])
# Vstupný signál URO
sig_w = np.array([1])
#-----
# Regulačná odchýlka (pre "nultý krok")
sig_e = sig_w - np.matmul(c.T, x_0)
sig_e_int = 0 + sig_e * sim_T_s
sig_e_der = (sig_e - 0) / sim_T_s
# Výpočet akčného zásahu (pre "nultý krok")
sig_u = P * sig_e + I * sig_e_int + D * sig_e_der
# mem_... sú premenné pre zapamätanie danej premennej z predchádzajúceho kroku
mem_t = sim_t_start
mem_x = x_0
mem_u = sig_u
mem_e = sig_e
mem_e_int = sig_e_int
mem_y = np.matmul(c.T, mem_x)
# "Logovanie"
t_log = np.zeros(sim_finalIndex)
t_{\log[0]} = mem_t
y_log = np.zeros(sim_finalIndex)
y_{\log[0]} = np.matmul(c.T, mem_x)[0]
timespan = np.zeros(2)
for idx in range(1, int(sim_finalIndex)): ###### LOOP !!! ######
   timespan[0] = mem_t
   timespan[1] = mem_t + sim_T_s
   # Simulácia riadeného systému...
```

```
odeOUT = odeint(
      fcn_LTIsys,
      mem_x,
      timespan,
      tfirst=True,
      args=(A, b, mem_u), # sig_u je teraz zapamätaná hodnota z predchádzajúceho krok
   sig_y = np.matmul(c.T, odeOUT[-1])
   # Implementácia riadiaceho systému
   sig_e = sig_w - mem_y
   sig_e_int = mem_e_int + sig_e * sim_T_s
   sig_e_der = (sig_e - mem_e) / sim_T_s
   sig_u = P * mem_e + I * mem_e_int + D * sig_e_der
   mem_t = timespan[-1]
   mem_x = odeOUT[-1]
   mem_u = sig_u
   mem_e = sig_e
   mem_e_int = sig_e_int
   mem_y = sig_y
   # "Logovanie"
   t_{\log[idx]} = mem_t
   y_log[idx] = sig_y[0]
   # Plot
plt.figure()
plt.plot([t_log[0], t_log[-1]], [sig_w, sig_w], 'r')
plt.plot(t_log, y_log, 'b')
plt.xlabel('t')
plt.ylabel('y')
plt.grid()
```

