



PRENOVÉ FUNKCIE A MODELOVANIE ... (TRANSFER FUNCTION)

- L.f.	- konverzie (prepis)	\rightarrow dif. rovnica priector
$y(s)$		
$u(s)$	- stabilita	\Leftarrow korene CHP
$B(s)$	- nuly	\rightarrow m
$A(s) \leftarrow CHP$	- poly	\rightarrow n
ustal. stav	- rád...	
$S \rightarrow \infty$	- relativ. stupň	
	$n^* = n - m$	



Uzavretý regulačný obvod a PID regulátor


Obsah

1 O regulačnom obvode	1
1.1 Regulačná odchyka	2
1.2 Lineárny uzavretý regulačný obvod	3
1.2.1 Otvorený regulačný obvod	3
1.2.2 Prenosové funkcie URO	4
1.2.3 Iné prenosové funkcie v URO	4
1.2.4 Stabilita URO	5
1.2.5 Kvalita URO	5
1.3 Návrh (lineárneho) URO vo viacobecnosti	6
2 O PID regulátore	7
2.1 Prenosové funkcia PID regulátora	7
2.2 Blokové schéma PID regulátora	8
3 O výbere štruktúry PID regulátora	8
3.1 Príklady	8
3.1.1 P regulátor a SSIR	8
3.1.2 PI regulátor a SSIR	10
3.1.3 PI regulátor a ASIR	13
4 O metódach návrhu PID regulátora	16
4.1 Analytický opis URO ako východisko	16
4.2 Ciro analytické zamyslenie s...	17
4.2.1 Príame vyjadrenie $G(s)$	17
4.2.2 Príklad, ktorý vede na PI regulátor	18
4.3 Metoda rozmiestňovania polôž	19
4.4 Konkrétny príklad s PI regulátorom	20
4.4.1 Simulačný experiment pre ilustráciu	21
4.5 Metoda optimálneho modulu	22
4.5.1 Princíp metódy	23
4.5.2 Postup	23
4.5.3 Príklad	24
4.5.4 Poznámky k metóde	25
5 O ukazovateľoch kvality PCH URO	25

CIELOM textu je sprostredkovanie čiastočných informácií koncepcii uzavretého regulačného obvodu (URO). Skladá sa z riadeného systému a riadiaceho systému. Ak sme sa v predchádzajúcich textoch venovali primárne matematickému modelovaniu systémov, týkalo sa to preovisťkým riadeného systému v URO. Príkladom riadiaceho systému v URO je v tomto texte *PID regulátor*.

1 O regulačnom obvode

Regulačný obvod sa vo viacobecnosti skladá z riadiaceho systému a z riadeného systému. Zahŕňa tri základné signály. Výstupnú veličinu $y(t)$, akčný zásah $u(t)$ a referenčný signál $r(t)$. Schematicky sa znázorňuje nasledovne:



Obr. 1: Všeobecný uzavretý regulačný obvod.

Výstupom riadeného systému je veľkosť, ktorá, okrem iného, hovorí o splnení cieľa riadenia. Cieľom riadenia napríklad je, aby táto veľkosť dosiahla istú hodnotu, prípadne aby príbeh tejto veľkiny v čase vykazoval isté dynamické vlastnosti, a podobne. Pre skratenie sa príbehu tejto veľkiny nazýva ako výstupná veľkosť (celkovo obvodu). Označuje sa $y(t)$.

Ulohou riadiaceho systému je splniť cieľ riadenia. Výstupom riadiaceho systému je taz. akéň zásah (označuje sa $u(t)$). Je to signál (veľkosť), pomocou ktorého riadiaci systém ovplyvňuje riadený systém. Akéň zásah je teda na vstupe riadeného systému.

Pre splnenie cieľa riadenia potrebuje riadiaci systém dostatícky typicky vo forme signálu, ktorý je referenčným signádom (označuje sa $r(t)$) alebo žiadanej hodnoty (označuje sa $w(t)$, v anglickom *setpoint*). Druhou informáciu, ktorú riadiaci systém potrebuje pre splnenie cieľa, je spätná väzba z výstupu riadeného systému.

S využitím uvedeného, teda spätné väzby a referenčného signálu (alebo žiadanej hodnoty), riadiaci systém pre zvýraznenie principu spätnej väzby sa výsledný principiálny regulačný obvod nazýva *Uzavretý regulačný obvod* (URO).

1.1 Regulačná odchyľka


Príklad typického uzavretého regulačného obvodu je taký, v ktorom sa využíva *regulačná odchyľka*.

Regulačná odchyľka $e(t)$ je rozdiel žiadanej hodnoty $w(t)$ (setpoint) a výstupnej hodnoty riadeného systému $y(t)$, teda

$$e(t) = w(t) - y(t) \quad \dots \quad (1)$$

Je zrejmé, že ak je regulačná odchyľka nulová, tak cieľ riadenia je splnený.

V tomto prípade je URO možné schematicky znázorniť nasledovne:




Obr. 2: Uzavretý regulačný obvod s regulačnou odchylikou a regulátorm.

Je možné konštatovať, že na obr. 2 je celkový riadiaci systém tvorený dvomi prvokami: výstupom regulačnej odchyliky a regulátorm. Typicky, výstupom regulátora je regulačná odchyľka.

Pre zdôraznenie faktu, že v uvedenom prípade ide jednoznačne (bez z principu informácie o odchylikе (1)) o zápornú spätnú väzbu možeme kresliť schéma nasledovne:

2 | MBSa - 252025




Obr. 3: Uzavretý regulačný obvod s blokom vyjadrujúcim zápornú spätnú väzbu.

1.2 Lineárny uzavretý regulačný obvod

V prípade, že riadiaci a riadený systém je možné opisať ako lineárne dynamické systémy, hovoríme o lineárnom uzavretom regulačnom obvode.

Typicky hovoríme, že regulátor, ktorého vstupom je regulačná odchyľka, a riadený systém je vtedy možné reprezentovať prenosovými funkciami. Klasický lineárny uzavretý regulačný obvod je potom možné schematicky znázorniť nasledovne:



Obr. 4: Lineárny uzavretý regulačný obvod.

V tomto prípade vietecky bloky v schéme sú tvorené prenosovými funkciami (aj -1 je v princípe prenosová funkcia) pričom $G_R(s)$ je prenosová funkcia regulátora a $G_S(s)$ je prenosová funkcia riadeného systému (hovorí sa tiež prenosová funkcia riadených sústav).

Aviak, ak sú blokmi URO prenosové funkcie, potom namiesto časových signálov je možné využiť ich Laplaceove obrazy (L-obrazy), teda $W(s)$, $E(s)$, $U(s)$ a $Y(s)$.


1.2.1 Otvorený regulačný obvod

S využitím algebry prenosových funkcií vidíme, že $G_R(s)$ a $G_S(s)$ sú v sérii a teda

môže

$$G_{ORO}(s) = G_R(s)G_S(s) \quad (2)$$

pričom $G_{ORO}(s)$ je prenosová funkcia sústavu s pojmom *otvorený regulačný obvod* – je to situácia keď sa nevyužíva spätná väzba (obvod nie je uzavretý).



Obr. 5: Otvorený regulačný obvod.

3 | MBSa - 252025

2 O PID regulátore

PID regulátor patrí medzi najviac rozšírené súčasti riadiacich systémov vo všeobecnosti. V princípe využíva regulárskej odchylyku a teda pomocou prenosovej funkcie.

Názov *PID* regulátor vystihuje skutočnosť, že tento regulátor má tri principálne zložky. Proporcionalnú, Integrálnu a Derivačnú. Ide pri tom o tri spôsoby ako sa tu využíva informácia o regulárnej odchylyke.

Regulátor v skutočnosti pracuje s trumi signálmi. Prvým je samotná regulárska odchylyka $e(t) = w(t) - u(t)$. Z regulárnej odchylyky získavajú ďalšie dva signály. Časový integrál regulárnej odchylyky a časová derivácia regulárnej odchylyky.

Formule:

$$e_i(t)$$

$$e_i(t) = \int e(t) dt$$

$$e_d(t)$$

$$e_d(t) = \frac{de(t)}{dt}$$

je časový integral regulárnej odchylyky a

$$e_d(t)$$

$$e_d(t) = \frac{de(t)}{dt}$$

$$e_d(t)$$

$$e_d(t) = \frac{de(t)}{dt}$$

je časová derivácia regulárnej odchylyky.

Každý z týchto signálov je násobený (zosilnený) nejakou nastaviteľnou konštantou (parametrom regulátora) a výsledný akčný zásis $u(t)$ je súčet týchto troch členov, teda

$$u(t) = Pe(t) + I \int e(t) dt + D \frac{de(t)}{dt} \quad (18)$$

kde P , I a D sú parametre (konštanty, čísla, zosilnenia) regulátora.

2.1 Prenosová funkcia PID regulátora

Zo všeobecnosti hľadáme je výstupom regulátoru regulárna odchylyka – signál $e(t)$. Jeho L-obrazom je $E(s)$. Výstupom regulátora je akčný zásis, ktorého L-obrazom je $U(s)$. Prenosová funkcia PID regulátora potom formálne je:

$$G_R(s) = \frac{U(s)}{E(s)}$$

$$G_R(s) = \frac{U(s)}{E(s)} \quad (19)$$

alebo teda akčný zásis je

$$U(s) = G_R(s)E(s)$$

$$U(s) = G_R(s)E(s) \quad (20)$$

L-obrazom integrálu regulárnej odchylyky je $\frac{1}{s}E(s)$ a L-obrazom derivácie regulárnej odchylyky je $sE(s)$. Potom akčný zásis je

$$U(s) = PE(s) + I \frac{1}{s}E(s) + DsE(s) \quad (21)$$

konvenčne sa v tejto súvislosti pre označenie parametrov PID používajú r_0 , r_{-1} a r_1 , kde číselný index má vyjadrovať mocninu premennej s , pri ktorej sa parameter nachádza. Teda

$$U(s) = r_0E(s) + r_{-1}\frac{1}{s}E(s) + r_1sE(s) \quad (22)$$

Prenosová funkcia PID regulátora je potom v tvare

$$G_R(s) = r_0 + r_{-1}\frac{1}{s} + r_1s \quad (23)$$

Tento tvar sa nazýva zložkový tvar, totiž, tuto prenosovú funkciu je možné vyjadríť aj v tvaru

$$G_R(s) = P \left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s \right) \quad (24)$$

kde zmyslom je zavedenie časových konštant T_I a T_D (tieto parametre majú rozmer času) a pri tom platí $P = r_0$, $T_I = \frac{r_0}{r_{-1}}$ a $T_D = \frac{r_1}{r_0}$.


Len pre názornosť, ak by sme chceli vyjadriť prenosovú funkciu (23) ako jediný zlomok, potom

$$G_R(s) = \frac{r_1 s^2 + r_0 s + r_{-1}}{s} \quad (25)$$

kde je zrejmé, že stupeň čítateľa je vyšší ako stupeň menovateľa a teda ide o nekauzálny systém. To súvisí so skutočnosťou, že realizovať časovú deriváciu, takú, pri ktorej by bola vektor časového úseku dľa nekončne malá, je nereálne. V praxi je možné realizovať kvalitnú approximáciu ideálnej časovej derivácie, čo sa v týchto štúdiostoch prejaví tak, že obrazom signálu v deriváčnej zložke nie je $sE(s)$, ale iný výraz, taký, že to má za následok splnenie podmienky kauzálitu v celkovej prenosovej funkciu PID regulátora.

2.2 Bloková schéma PID regulátora

Schematicky, pomocou základných funkčných prvkov, vzhľadom na jeho prenosovú funkciu, je možné PID regulátor znázorniť nasledovne:



Obr. 10: Bloková schéma PID regulátora

3 O výbere štruktúry PID regulátora

PID regulátor vo väčšine pozostáva z troch zložiek. Často však nie je potrebné použiť všetky tri zložky. Niekoľko to môže byť až výslovne nežiaduce.

V princípe je možné uvažovať tri samostatné regulátory (zložky PID regulátora). Hovoríme o P-regulátoru (využíva sa len proporcionalná zložka PID), o I-regulátoru (využíva sa len integračná zložka PID) a o D-regulátoru (využíva sa len deriváčná zložka PID).

Zároveň je možné uvažovať aj vzájomné kombinácie uvedených regulátorov. Veľmi častým prípadom je PI regulátor. Aj PD regulátor je v praxi používaný. Niečo ako „ID regulátor“ môže mať uplatnenie ale ide o ojedinele prípady.

3.1 Príklady

3.1.1 P regulátor a SS1R

Majme URO, kde

$$G_R(s) = r_0 \quad \text{a} \quad G_S(s) = \frac{K}{Ts + 1} \quad (26)$$

teda: