## SD-карта

# Поддержка структуры файловой системы FAT

# Реализация протокола обмена SD-карты по SPI

Подключение и инициализация интерфейса SPI

# Высокоуровневые библиотеки

#### TI / msp430 / src /\*.\*

- /CTS поддержка функций сенсорной клавиатуры
  - /structure.h описание используемых структур данных
  - /CTS\_HAL.h функции ядра библиотеки, поддержка методов измерения RO, fRO, RC, установка прерываний таймеров
  - /CTS\_Layer.h слой API, содержит функции отслеживания базового уровня сенсора, определения нажатия каждого сенсора и т.д.
- /F5xx\_F6xx\_Core\_Lib библиотека ядра
  - ► /HAL\_UCS.h функции работы с унифицированной системой тактирования выбор источников сигнала МСLК, SMCLK, ACLK, установка делителя, настройки генераторов ХТ1, ХТ2, режим блока FLL

## Высокоуровневые библиотеки

- /F5xx\_F6xx\_Core\_Lib библиотека ядра
  - /HAL\_PMM.h функции работы с менеджером питания
  - /HAL\_FLASH.h библиотека для работы с FLASHпамятью
- /FatFs стек файловой системы FAT для поддержки SD-карты
  - /diskio.h базовые операции работы с диском
  - /ттс.h реализация протокола ММС на базе SPI
  - /ff.h поддержка файловой системы FAT
- /MSP-EXP430F5529\_HAL библиотека для поддержки основных устройств экспериментальной платы
  - /HAL\_Wheel.h работа с потенциометром
  - /HAL\_SDCard.h работа с SD-картой памяти

# Высокоуровневые библиотеки

- /MSP-EXP430F5529\_HAL библиотека для поддержки основных устройств экспериментальной платы
  - /HAL\_Dogs102x6.h работа с ЖКИ экраном, включая простейшие графические функции
  - /HAL\_Cma3000.h работа с акселерометром
  - /HAL\_Buttons.h работа с кнопками
  - /HAL\_Board.h работа со светодиодами
  - /HAL\_AppUart.h работа с USCI в режиме UART
- /USB стек USB для экспериментальной платы
- /UserExperienceDemo пример приложения с использованием высокоуровневых библиотек

#### HAL UCS.h

- void LFXT\_Start(uint16\_t xtdrive) подключение генератора LFXT1 (32 КГц). Параметр: режим после старта
- uint16\_t LFXT\_Start\_Timeout(uint16\_t xtdrive, uint16\_t timeout) запуск генератора LFXT1 с таймаутом.
   Возвращает 1 при выходе по таймауту. Параметры: режим запуска, таймаут
- void XT1\_Start(uint16\_t xtdrive) подключение генератора XT1. Параметр: режим после старта
- uint16\_t XT1\_Start\_Timeout(uint16\_t xtdrive, uint16\_t timeout)
   запуск генератора XT1 с таймаутом. Возвращает 1 при выходе по таймауту. Параметры: режим запуска, таймаут
- void XT1\_Bypass(void) включение режима прямой передачи для генератора XT1
- void XT1\_Stop(void) выключение генератора XT1
- void XT2\_Start(uint16\_t xtdrive) подключение генератора
   XT2. Параметр: режим после старта, для MSP430 = 0

#### HAL\_UCS.h

- uint16\_t XT2\_Start\_Timeout(uint16\_t xtdrive, uint16\_t timeout) запуск генератора XT2 с таймаутом.
   Возвращает 1 при выходе по таймауту.
   Параметры: режим запуска, таймаут
- void XT2\_Bypass(void) включение режима прямой передачи для генератора XT2 для MCLK
- void XT2\_Stop(void) выключение генератора XT2
- void Init\_FLL(uint16\_t fsystem, uint16\_t ratio) инициализация FLL. Параметры: частота МСLК в КГц, отношение между МСLК и FLLREFCLК
- void Init\_FLL\_Settle(uint16\_t fsystem, uint16\_t ratio) аналогична предыдущей, но ожидает вхождения в режим
- uint16\_t Clear\_All\_Osc\_Flags(uint16\_t timeout) сбрасывает все флаги ошибок генераторов. Возвращает состояние флагов. Параметр: таймаут

#### HAL UCS.h

- Макроопределения:
- SELECT\_FLLREF(source) выбор источника FLLREF
- SELECT\_ACLK(source) выбор источника ACLK
- SELECT\_MCLK(source) выбор источника MCLK
- SELECT\_SMCLK(source) выбор источника SMCLK
- SELECT\_MCLK\_SMCLK(sources) выбор источника MCLK, SMCLK
- ACLK\_DIV(x) установка делителя ACLK
- MCLK\_DIV(x) установка делителя MCLK
- SMCLK\_DIV(x) установка делителя SMCLK
- SELECT\_FLLREFDIV(x) установка делителя FLLREF

#### HAL PMM.h

- uint16\_t SetVCore(uint8\_t level) установка нового уровня питания. Учитывается требования пошагового переключения уровней. Соблюдается вся цепочка контроля установки уровня. Возвращает 1 в случае ошибки. Параметр: уровень напряжения
- Макроопределения для всех порогов монитора и супервизора:
- ENABLE\_SVSL() разрешение порога SVSL. Для остальных аналогично
- DISABLE\_SVSL() запрещение порога SVSL. Для остальных аналогично
- ENABLE\_SVSL\_RESET() разрешение сброса по SVSL.
   Запрещение аналогично. SVSH аналогично
- ENABLE\_SVML\_INTERRUPT() разрешение прерывания по SVML. Запрещение прерывания аналогично. SVMH аналогично
- CLEAR\_PMM\_IFGS() сброс флага прерывания
- Набор разрешений и запрещений для режима LPM

#### HAL\_FLASH.h

- void Flash\_SegmentErase(uint8\_t \*Flash\_ptr) стирает один сегмент flash-памяти, передаваемый указатель должен быть из этого сегмента
- uint8\_t Flash\_EraseCheck(uint8\_t \*Flash\_ptr, uint16\_t len) проверка очистки сегмента. Параметры: указатель внутри сегмента, длина проверяемой области
- void FlashWrite\_8(uint8\_t \*Data\_ptr, uint8\_t \*Flash\_ptr, uint16\_t count);
- void FlashWrite\_16(uint16\_t \*Data\_ptr, uint16\_t \*Flash\_ptr, uint16\_t count);
- void FlashWrite\_32(uint32\_t \*Data\_ptr, uint32\_t \*Flash\_ptr, uint16\_t count) три функции записывают соответственно count байт, слов либо двойных слов во flash-память. Параметры: указатель на передаваемые данные, указатель на область внутри flash-памяти для записи данных, количество передаваемых данных

### HAL FLASH.h

void FlashMemoryFill\_32(uint32\_t value, uint32\_t \*Flash\_ptr, uint16\_t count) — заливка памяти одинаковым значением (в формате двойного слова). Параметры: устанавливаемое значение, указатель на область памяти для записи, количество записываемых данных

#### HAL\_Buttons.h

- void Buttons\_init(uint16\_t buttonsMask) подключает
   указанные кнопки в режиме активный уровень низкий +
   подтягивающий резистор. Параметр: BUTTON\_S2,
   BUTTON\_S1, BUTTON\_ALL
- void Buttons\_interruptEnable(uint16\_t buttonsMask) —
  разрешает прерывания по спаду сигнала от указанных
  кнопок. Параметр аналогичен
- void Buttons\_interruptDisable(uint16\_t buttonsMask) запрещает прерывания от указанных кнопок. Параметр аналогичен
- Устанавливает обработчики прерываний для Port\_1 и Port\_2
- Глобальная переменная buttonsPressed флаг нажатия кнопки, изменяется обработчиком прерывания
- Использует сторожевой таймер для защиты от дребезга контактов
- Использует HAL\_Board.h, HAL\_Cma3000.h

### HAL Board.h

- void Board\_init(void) конфигурирует порты (цифровой или периферия + ввод/вывод) для светодиодов, кнопок, сенсорных элементов, акселерометра, ЖКИ экрана, потенциометра, SDкарты
- void Board\_ledOn(uint8\_t ledMask) включает светодиоды в соответствии с маской. Параметр: LED1..LED8, LED\_ALL
- void Board\_ledOff(uint8\_t ledMask) отключает светодиоды в соответствии с маской. Параметр аналогичен
- void Board\_ledToggle(uint8\_t ledMask) переключает состояние светодиодов в соответствии с маской. Параметр аналогичен

#### HAL\_Wheel.h

- **void Wheel\_init(void)** по∂ключение потенциометра
- uint8\_t Wheel\_getPosition(void) возвращает позицию потенциометра в диапазоне 0..7
- uint16\_t Wheel\_getValue(void) возвращает
   цифровое значение потенциометра, используется
   защита от шума
- void Wheel\_disable(void) отключение потенциометра
- void Wheel\_enable(void) подключение потенциометра
- Используется ADC с каналом 5 (потенциометр)
- Устанавливается обработчик прерывания для ADC

#### HAL\_AppUart.h

- void AppUart\_init(void) инициализация UART (USCI\_A1)
- uint8\_t AppUart\_getChar(void) прием байта
- void AppUart\_putChar(uint8\_t transmitChar) передача байта. Параметр: передаваемое значение
- Использует HAL\_UCS.h, HAL\_AppUart.h, HAL\_Dogs102x6.h

- void Dogs102x6\_init(void) по∂ключение и инициализация экрана
- void Dogs102x6\_backlightInit(void) включение подсветки
- void Dogs102x6\_setBacklight(uint8\_t brightness) —
  установка яркости подсветки. Параметр: уровень
  яркости
- void Dogs102x6\_disable(void) отключение экрана
- void Dogs102x6\_writeCommand(uint8\_t\* sCmd, uint8\_t i) передача серии команд. Параметры: указатель на буфер с командами, количество команд
- void Dogs102x6\_writeData(uint8\_t\* sData, uint8\_t i) запись данных. Текущий адрес пикселя сдвигается. Параметры: указатель на буфер с данными, длина данных
- uint8\_t Dogs102x6\_getContrast(void) возвращает текущее значение контраста
- uint8\_t Dogs102x6\_getBacklight(void) возвращает текущее значение уровня яркости

15

- void Dogs102x6\_refresh(uint8\_t mode) отображение содержимого памяти на экране и установка режима вывода на экран (сразу или изменения накапливаются в памяти). Параметр: 0 по запросу, 1 сразу
- void Dogs102x6\_setAddress(uint8\_t pa, uint8\_t ca) установка адреса пискселя. Параметры: номер страницы, номер столбца
- void Dogs102x6\_setContrast(uint8\_t newContrast) установка контраста. Параметр: уровень контраста 0..31, 31 самый темный
- void Dogs102x6\_setInverseDisplay(void) инвертирует отображение на экране. Память экрана не изменяется
- void Dogs102x6\_clearInverseDisplay(void) отключает инвертированный вывод на экран
- void Dogs102x6\_scrollLine(uint8\_t lines) установка режима скроллинга. Параметр: начальная строка 0..63
- void Dogs102x6\_setAllPixelsOn(void) включение всех пикселей

- void Dogs102x6\_clearAllPixelsOn(void) отмена режима включения всех пикселей
- void Dogs102x6\_clearScreen(void) очистка экрана.
   Память также сбрасывается в 0
- void Dogs102x6\_charDraw(uint8\_t row, uint8\_t col, uint16\_t f, uint8\_t style) вывод символа на экран.
   Параметры: страница (0-7), столбец (0-102), символ, стиль (0 прямой, 1 инверсный)
- void Dogs102x6\_charDrawXY(uint8\_t x, uint8\_t y, uint16\_t f, uint8\_t style)— вывод символа на экран.
   Параметры: x (0-102), y (0-63), символ, стиль (0 прямой, 1 инверсный)
- void Dogs102x6\_stringDraw(uint8\_t row, uint8\_t col, char \*word, uint8\_t style) вывод строки символов на экран. Параметры: страница (0-7), столбец (0-102), указатель на строку (признак конца строки 0), стиль (0 прямой, 1 инверсный) 17

- void Dogs102x6\_stringDrawXY(uint8\_t x, uint8\_t y, char \*word, uint8\_t style) вывод строки символов на экран.
   Параметры: x (0-102), y (0-63), указатель на строку (признак конца строки 0), стиль (0 прямой, 1 инверсный)
- void Dogs102x6\_clearRow(uint8\_t row) очистка страницы (стро-ки). Память также изменяется. Параметр: номер страницы 0-7
- void Dogs102x6\_pixelDraw(uint8\_t x, uint8\_t y, uint8\_t style) вывод пикселя. Параметры: x (0-102), y(0-63), стиль (0 темный, 1 светлый)
- void Dogs102x6\_horizontalLineDraw(uint8\_t x1, uint8\_t x2, uint8\_t y, uint8\_t style) вывод горизонтальной линии.
   Параметры: x1, x2 начало и конец линии (0-102), у (0-63), стиль (0 темная, 1 светлая)
- void Dogs102x6\_verticalLineDraw(uint8\_t y1, uint8\_t y2, uint8\_t x, uint8\_t style) вывод вертикальной линии. Параметры: x (0-102), y1, y2 начало и конец линии (0-63), стиль (0 темная, 1 светлая)

- void Dogs102x6\_lineDraw(uint8\_t x1, uint8\_t y1, uint8\_t x2, uint8\_t y2, uint8\_t style) вывод линии на экран.
   Параметры: x1, y1 начало линии, x2, y2 конец линии, стиль (0 темная, 1 светлая). x1, x2 (0-102), y1, y2 (0-63)
- void Dogs102x6\_circleDraw(uint8\_t x, uint8\_t y, uint8\_t radius, uint8\_t style) вывод окружности на экран. Параметры: х (0-102), у (0-63) координаты центра, радиус, стиль (0 -темная, 1-светлая)
- void Dogs102x6\_imageDraw(const uint8\_t IMAGE[], uint8\_t row, uint8\_t col) вывод изображения на экран.
  Параметры: массив пикселей изображения (первый байт массива ширина в пикселях, второй высота в страницах == пиксели / 8), левая верхняя координата вывода: страница (строка) 0-7, столбец (0-102)
- void Dogs102x6\_clearImage(uint8\_t height, uint8\_t width, uint8\_t row, uint8\_t col) очищает область экрана.
   Параметры: высота в страницах (строках) 1-8, ширина (1-102), левая верхняя координата области: страница (строка) 0-7, столбец (0-102)

- Использует HAL\_buttons.h
- Использует USCI\_B1, таймер B0
- Размер шрифта 6 x 8
- Использует глобальные переменные для отслеживания состояния и памяти экрана

#### HAL\_Cma3000.h

- void Cma3000\_init(void) подключение и инициализация акселерометра в режиме 2g / 400Гц
- void Cma3000\_disable(void) отключение акселерометра
- void Cma3000\_readAccel(void) получение данных с акселерометра
- void Cma3000\_setAccel\_offset(int8\_t xAccel\_offset, int8\_t yAccel\_offset, int8\_t zAccel\_offset) устанавливает значения смещаний по осям. Параметры: значения смещений по осям
- void Cma3000\_readAccel\_offset(void) получение данных с акселерометра с учетом смещений
- int8\_t Cma3000\_readRegister(uint8\_t Address) чтение произвольного регистра акселерометра. Параметр: адрес регистра (DOUTX, DOUTY, DOUTZ, остальные по номерам)

### HAL Cma3000.h

- int8\_t Cma3000\_writeRegister(uint8\_t Address, int8\_t Data) запись байта в указанный регистр. Параметры: номер регистра (DOUTX, DOUTY, DOUTZ, остальные по номерам), записываемые данные
- Используется USCI\_A0
- Значение по осям хранится в глобальных переменных Ста3000\_xAccel, Ста3000\_yAccel, Ста3000 zAccel
- Использует HAL\_UCS.h

#### CTS HAL.h

- Параметры всех функций: первый структура с описанием сенсора и параметров измерения (структура описана в /structure.h), второй указатель на буфер для записи результатов измерений
- Наименование функции включает: TI\_CTS\_<Method>\_<IO>\_<Timer1>\_<Timer2>\_HAL, г∂е
- Method = RO, fRO, RC
- IO = CSIO, COMPB, PINOSC, COMPAp, PAIR
- Timer1 = TA2, TB0, TA0, SW, TA1
- Timer2 = WDTA, TA3, TA1, WDTp, SW, TA0
- Устанавливает обработчики прерываний: TIMER0\_A0, TIMER1\_A0, TIMER2\_A0, TIMER3\_A0

### CTS HAL.h

- void TI\_CTS\_RO\_CSIO\_TA2\_WDTA\_HAL(const struct Sensor \*, uint16\_t \*)
- void TI\_CTS\_RO\_CSIO\_TA2\_TA3\_HAL()
- void TI\_CTS\_fRO\_CSIO\_TA2\_TA3\_HAL()
- void TI\_CTS\_RO\_COMPB\_TB0\_WDTA\_HAL()
- void TI\_CTS\_RO\_PINOSC\_TA0\_TA1\_HAL()
- void TI\_CTS\_fRO\_PINOSC\_TA0\_TA1\_HAL()
- void TI\_CTS\_RO\_COMPAp\_TA0\_WDTp\_HAL()
- void TI CTS fRO COMPAp TA0 SW HAL()
- void TI\_CTS\_fRO\_COMPAp\_SW\_TA0\_HAL()
- void TI\_CTS\_RO\_COMPAp\_TA1\_WDTp\_HAL()
- void TI\_CTS\_fRO\_COMPAp\_TA1\_SW\_HAL()
- void TI\_CTS\_RC\_PAIR\_TA0\_HAL()
- void TI\_CTS\_RO\_PINOSC\_TA0\_WDTp\_HAL()

#### CTS HAL.h

- void TI\_CTS\_RO\_PINOSC\_TA0\_HAL()
- void TI\_CTS\_fRO\_PINOSC\_TA0\_SW\_HAL()
- void TI\_CTS\_RO\_COMPB\_TA0\_WDTA\_HAL()
- void TI\_CTS\_fRO\_COMPB\_TA0\_SW\_HAL()
- void TI\_CTS\_RO\_COMPB\_TA1\_WDTA\_HAL()
- void TI\_CTS\_fRO\_COMPB\_TA1\_SW\_HAL()
- void TI CTS RO COMPB TA1 TA0 HAL()
- void TI\_CTS\_fRO\_COMPB\_TA1\_TA0\_HAL()

#### CTS\_Layer.h

- void TI\_CAPT\_Init\_Baseline(const struct Sensor\*) инициализация базовой емкости сенсора. Параметр:
   указатель на структуру сенсора
- void TI\_CAPT\_Update\_Baseline(const struct Sensor\*, uint8\_t) отслеживание базовой емкости сенсора путем усреднения нескольких измерений.
   Параметры: указатель на структуру сенсора, количество измерений
- void TI\_CAPT\_Reset\_Tracking(void) установка алгоритма отслеживания базовой емкости в начальное состояние
- void TI\_CAPT\_Update\_Tracking\_DOI(uint8\_t) —
  установка направления отслеживания алгоритма
  отслеживания базовой емкости. Параметр:
  направление (повышение/понижение)

#### CTS Layer.h

- void TI\_CAPT\_Update\_Tracking\_Rate(uint8\_t) установка скорости реагирования на изменения алгоритма отслеживания базовой емкости. Параметр: скорость реагирования, биты 4-5 — скорость по направлению изменений: TRIDOI VSLOW - 00, TRIDOI SLOW - 01, TRIDOI\_MED — 10, TRIDOI\_FAST — 11, биты 6-7 скорость против направления изменений: TRADOI FAST - 00, TRADOI MED - 01, TRADOI SLOW - 10, TRADOI VSLOW - 11
- void TI\_CAPT\_Raw(const struct Sensor\*, uint16\_t\*) измерение емкости каждого сенсора. Параметры — указатель на структуру сенсора, указатель на буфер данных
- void TI\_CAPT\_Custom(const struct Sensor \*, uint16 t\*) измерение изменения емкости сенсора. Параметры: структура сенсора для измерения, буфер данных для хранения результата
- uint8 t Tl CAPT Button(const struct Sensor \*) определение нажатия кнопки. Результат: 0 — не нажата, 1 — нажата. Параметр: указатель на структуру сенсора для измерения

#### CTS\_Layer.h

- const struct Element \* TI\_CAPT\_Buttons(const struct Sensor \*) определение нажатия любой кнопки. Результат: структура элементов для каждой кнопки (0 не нажата, 1 нажата). Параметр: указатель на структуру сенсора для измерения
- uint16\_t TI\_CAPT\_Slider(const struct Sensor\*) определение позиции слайдера. Результат номер
   позиции или недопустимое значение, если кнопка не
   нажата. Параметр структура сенсора для
   измерения
- uint16\_t TI\_CAPT\_Wheel(const struct Sensor\*) определение позиции кольцевого слайдера.
   Результат номер позиции или недопустимое
   значение, если кнопка не нажата. Параметр —
   структура сенсора для измерения
- Использует CTS\_HAL.h

#### HAL SDCard.h

- void SDCard\_init(void) подключение линий микроконтроллера и инициализация интерфейса SPI в режиме 3-проводной, Master, MSB, 8-бит, активный уровень CLK низкий, источник тактирования SMCLK, частота тактирования 397 КГц (при инициализации должна быть менее 400 КГц)
- void SDCard\_fastMode(void) устанавливает тактовую частоту 12,5 МГц для быстрого обмена
- void SDCard\_readFrame(uint8\_t \*pBuffer, uint16\_t size) чтение данных из памяти, 1 параметр — указатель на буфер приема, 2 параметр — количество байт
- void SDCard\_sendFrame(uint8\_t \*pBuffer, uint16\_t size) запись данных в память, 1 параметр указатель на буфер с данными, 2 параметр количество байт
- void SDCard\_setCSHigh(void) установка сигнала выбора в 1
- void SDCard\_setCSLow(void) сброс сигнала выбора в 0
- Использует USCI\_B1

#### mmc.h

- DSTATUS disk\_status (BYTE drv) получение состояния диска.
   Передается номер диска (0)
- DSTATUS disk\_initialize (BYTE drv) инициализация диска.
   Параметры и результат аналогичны предыдущей функции
- DRESULT disk\_read (BYTE drv, BYTE \*buff, DWORD sector, BYTE count) чтение данных с диска. Параметры: номер диска, указатель на буфер для размещения данных, начальный номер сектора для чтения (LBA), количество секторов
- DRESULT disk\_write (BYTE drv, const BYTE \*buff, DWORD sector, BYTE count) запись данных на диск. Параметры аналогичны
- DRESULT disk\_ioctl (BYTE drv, BYTE ctrl, void \*buff) команда управления. Параметры: номер диска, код команды, указатель на буфер для приема/передачи данных команды управления
- uint8\_t detectCard(void) обнаружение карты и попытка подключения, если карта не обнаружена. Возвращает 1, если карта готова к работе, 0 — карта не обнаружена
- использует diskio.h, HAL\_SDCard.h

- FRESULT f\_mount (BYTE, FATFS\*) подключение/отключение логического диска
- FRESULT f\_open (FIL\*, const TCHAR\*, BYTE) открытие или создание файла
- FRESULT f\_read (FIL\*, void\*, UINT, UINT\*) чтение данных из файла
- FRESULT f\_lseek (FIL\*, DWORD) перемещение файлового указателя
- FRESULT f\_close (FIL\*) закрытие открытого файла
- FRESULT f\_opendir (DIRS\*, const TCHAR\*) открытие существующего каталога
- FRESULT f\_readdir (DIRS\*, FILINFO\*) чтение элементов каталога
- FRESULT f\_stat (const TCHAR\*, FILINFO\*) получение состояния файла

- FRESULT f\_write (FIL\*, const void\*, UINT, UINT\*) запись данных в файл
- FRESULT f\_getfree (const TCHAR\*, DWORD\*, FATFS\*\*) получение количества свободных кластеров на диске
- FRESULT f\_truncate (FIL\*) усечение файла
- FRESULT f\_sync (FIL\*) очистка кеша для записанных данных
- FRESULT f\_unlink (const TCHAR\*) удаление существующего файла или каталога
- FRESULT f\_mkdir (const TCHAR\*) создание нового каталога
- FRESULT f\_chmod (const TCHAR\*, BYTE, BYTE) изменение атрибутов файла или каталога
- FRESULT f\_utime (const TCHAR\*, const FILINFO\*) изменение времени файла или каталога
- FRESULT f\_rename (const TCHAR\*, const TCHAR\*) переименование или перемещение файла изги каталога

- FRESULT f\_forward (FIL\*, UINT(\*)(const BYTE\*,UINT), UINT, UINT\*) помещение данных в поток
- FRESULT f\_mkfs (BYTE, BYTE, UINT) создание файловой системы на диске
- FRESULT f\_chdrive (BYTE) смена текущего диска
- FRESULT f\_chdir (const TCHAR\*) смена текущего каталога
- FRESULT f\_getcwd (TCHAR\*, UINT) получение текущего каталога
- **int f\_putc (TCHAR, FIL\*) запись символа в файл**
- int f\_puts (const TCHAR\*, FIL\*) запись строки в файл
- int f\_printf (FIL\*, const TCHAR\*, ...) запись форматированной строки в файл
- TCHAR\* f\_gets (TCHAR\*, int, FIL\*) чтение строки из файла
- Использует diskio.h

- Макроопределения:
- f\_eof(fp)
- f\_error(fp)
- f\_tell(fp)
- f\_size(fp)

## USB