

```
#include <msp430.h>
int main(void)
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
volatile unsigned int i;
   P1DIR &= !(BIT7); // P1.7 (S1) set as input
   while (1)
  { if (P1IN & BIT7) // hi level - don't press button
         { P8OUT &= !(BIT2);} // off led
      else P8OUT |= BIT2;// low level - press button - on led
      for(i=25000;i>0;i--);
      P8OUT &= ! (BIT2); // off led after small pause
      for(i=25000;i>0;i--);  // small pause
   return 0;
```



```
#include <msp430.h>
int main(void) {
   WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
   P1DIR &= !(BIT7); // P1.7 (S1) set as input
   P8DIR |= BIT2; // P8.2 (LED3) set as output
   P1OUT |= BIT7; // ????????
   P1IE |= BIT7; // P1.7 (S1) interrupt enable
   P1IES |= BIT7; // P1.7 (S1) edge for interrupt:
                     // high-to-low
   // Enter LPMO, enable interrupts
    bis SR register(LPM0 bits + GIE);
   no operation(); // For debugger
   return 0;
```



Логическая ошибка!

```
#include <msp430.h>
int main(void)
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
volatile unsigned int i;
   P1DIR &= !(BIT7); // P1.7 (S1) set as input
   while (1)
  { if (P1IN & BIT7) // hi level - don't press button
         { P8OUT &= !(BIT2);} // off led
      else P8OUT |= BIT2;// low level - press button - on led
      for(i=25000;i>0;i--);
      P8OUT &= !(BIT2); // off led after small pause
      for(i=25000;i>0;i--); // small pause
   return 0;
```

Логическая ошибка!


```
#include <msp430.h>
int main(void)
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
volatile unsigned int i;
   P1DIR &= ~ (BIT7); // P1.7 (S1) set as input
   while (1)
  { if (P1IN & BIT7) // hi level - don't press button
         { P8OUT &= ~(BIT2);} // off led
      else P8OUT |= BIT2;// low level - press button - on led
      for(i=25000;i>0;i--);
      P8OUT &= ~ (BIT2); // off led after small pause
      for(i=25000;i>0;i--); // small pause
   return 0;
```

/* Ответ на вопрос 5 *****/

Логическая ошибка!


```
P1DIR &= ! (BIT7);
BIT7 = 1000 0000
BIT7 = TRUE
!(BIT7) = FALSE
!(BIT7) = 0000 0000 \sim (BIT7) = 0111 1111
P1DIR = XXXX \overline{XXXX}
                                 = XXXX XXXX
        <u>8 0000 0000</u>
                                  & <u>0111 1111</u>
           0000 0000
                                    OXXX XXXX
```

Нет, не влияет!



Что происходит?


Дребезг контактов?



Что происходит?

Budeo 2. Digital IO 2. Bugs

Что происходит?





Проблема на стороне диода?


```
01 while (1)
02
     {if (P1IN & BIT7) // hi level - don't press button
03
         { P8OUT &= ~(BIT2);} // off led
04
      else P80UT |= BIT2; // low level - press button - on led
05
      for(i=25000;i>0;i--);
      P8OUT &= ~ (BIT2); // off led after small pause
06
      for(i=25000;i>0;i--); // small pause
07
08
 P8.2 OUT
 02. TRUE
                             06 07
                03 05
 02. FALSE
                             06 07
                 04 05
                                          13
```


Hem! Проблема на стороне кнопки


MSP430F552x. Mixed Signal Microcontroller









































Состояние после сброса

```
#include <msp430.h>
int main(void) {
   WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
   P1DIR &= !(BIT7); // P1.7 (S1) set as input
   P1OUT |= BIT7; // P1.7 Pull-Up resistor mode
   P1IE |= BIT7; // P1.7 (S1) interrupt enable
   P1IES |= BIT7; // P1.7 (S1) edge for interrupt:
                          high-to-low
// Enter LPMO, enable interrupts
   bis SR register(LPM0 bits + GIE);
   no operation(); // For debugger
   return 0;
```

Ответ на 2 вопрос: использование подтягивающего резистора









■ Решение задачи 3

```
#include <msp430.h>
int main(void) {
   WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
   P1DIR &= !(BIT7); // P1.7 (S1) set as input
   P8DIR |= BIT2;  // P8.2 (LED3) set as output
   P1OUT |= BIT7; // P1.7 Pull-Up resistor mode
   P1IE |= BIT7; // P1.7 (S1) interrupt enable
   P1IES |= BIT7; // P1.7 (S1) edge for interrupt:
                     // high-to-low
                     // after reset undefined
   // Enter LPMO, enable interrupts
    bis SR register(LPM0 bits + GIE);
    no operation(); // For debugger
   return 0;
```


- Переключается режим возникновения прерывания: по спаду / по фронту
- Ответ на вопрос 4: чередование из-за подтягивающего резистора



Эврика! Конденсатор!




Эврика! Конденсатор!




Ответ на вопрос 1

Таймер — задача 1



Таймер — задача 1



Таймер — задача 2, 3

Решение задачи

```
// SMCLK, divide by 4, contmode, clear TAR
TAOCTL = TASSEL 2 | ID 2 | MC 2 | TACLR ;
DCOCLKDIV -> SMCLK (после сброса)
DCORSEL = 2 после сброса (0,32-7,38 \text{ M}\Gamma\text{ц})
SELREF = 0 после сброса, REFOCLK <- XT1
XT1 разделяет цифровые входы -> после сброса резонатор
недоступен // А что же будет с DCO?
После сброса DCOCLK = 2,097152 МГц
FFLD = 1 после сброса -> DCOCLKDIV = DCOCLK/2 ~ 1 МГц
На входе: 1 МГц
Делитель на 4: 250 КГц // 262144 = 2^{18} Гц
Непрерывный режим — счет до FFFF = 2^{16} \Gamma \mu
Частота мигания светодиодов = 2^{18} / 2^{16} = 4
```

Нужно еще найти информацию, почему так