
```
Задача 4.
4.1. С какой частотой выставляются биты данных
на SPI?
// Set SPI mode: SMCLK for clock, keep reset
    UCB1CTL1 |= UCSWRST | UCSSEL SMCLK;
После сброса DCOCLK = 2,097152 MГц
               DCOCLKDIV = DCOCLK/2 \sim 1 M\GammaH
               SMCLK = DCOCLKDIV = 1 M\GammaH
UCBRx определяют делитель входной тактовой частоты USCI
F_{BitClock} = f_{BRCLK} / UCBRx
UCB1BR0 = 0x30; // Set SPI mode: low byte division
UCB1BR1 = 0;  // Set SPI mode: high byte division
```

$$F_{BitClock}$$
 = 1 МГц / 0х30 = 21845,3 Гц = 21,8 КГц

4.2. Почему не заработал LCD?



ЖКИ

- по схеме (по модулю) по MSP430F5529
- LCD_RST (RST) P5.7 / TB0.1
- SIMO (SDA) P4.1 / PM_UCB1SIMO /
 - PM_UCB1SDA
- SCLK (SCK)
 P4.3 / PM_UCB1CLK /
 - PM_UCA1STE
- LCD D/C (CD) P5.6 / TB0.0
- LCD_CS (CS0) P7.4 / TB0.2
- LCD_BL_EN (ENA, ENB) P7.6 / TB0.4

ЖКИ

- LCD_RST (RST) сброс (=0)
- SIMO (SDA) SIMO данные
- SCLK (SCK) синхросигнал
- LCD_D/C (CD) команда (=0) / данные (=1)
- LCD_CS (CS0) выбор устройства (=0)
- LCD_BL_EN (ENA, ENB) включение подсветки

```
#include <msp430.h>
void DOGS102 SPI(unsigned char byte1);
int main(void) {
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
    // P5.6 & P5.7 (DOGS102 pin CD & RST) set as output
    P5DIR |= (BIT7 | BIT6);
    // P7.4 & P7.6 (DOGS102 pin CS & ENA) set as output
    P7DIR |= (BIT4 | BIT6);
// P4.1 & P4.3 (DOGS102 pin CDA/SIMO & SCK) set as output
    P4DIR |= (BIT1 | BIT3);
// P7.4 & P7.6 (DOGS102 pin CS & ENA) no select, on bkLED
    P7OUT |= (BIT4 | BIT6);
    // device mode: P4.1 & P4.3 is UCB1SIMO & UCB1CLK
    P4SEL |= (BIT1 | BIT3);
    // P5.7 (DOGS102 pin RST) set "0" is reset
    P5OUT &= ~BIT7;
    delay cycles(25000);
    // P5.7 (DOGS102 pin RST) set "1" is no reset
    P5OUT |= BIT7;
                                          6
    delay cycles(125000);
```

```
UCB1CTL1 |= UCSWRST; //Set SPI mode: reset logic is on
// Set SPI mode: master, MSB first, data latch on rising
   UCB1CTL0 |= UCSYNC | UCMST | UCMSB | UCCKPH;
   // Set SPI mode: SMCLK for clock, keep reset
   UCB1CTL1 |= UCSWRST | UCSSEL SMCLK;
   UCB1BR0 = 0x30; // Set SPI mode: low byte division
   UCB1BR1 = 0;  // Set SPI mode: high byte division
   UCB1CTL1 &= ~UCSWRST;//Reset SPI==Start SPI interface
   P5OUT &= ~BIT6; // DOGS102 format: command
   DOGS102 SPI(0x2F);// SPI transmit.Command: Power on
   DOGS102 SPI(0xAF);// SPI transmit.Command: Display on
   // SPI transmit. Command: Set LSB column address
   DOGS102 SPI(0);
    // SPI transmit. Command: Set MSB column address
   DOGS102 SPI(0x14);
   // SPI transmit. Command: Set page address
   DOGS102 SPI(0xB4);
   P50UT |= BIT6; // DOGS102 format: data
   DOGS102 SPI(0xFF); // SPI transmit. 87 pixels are set
```

```
// Enter LPM0, enable interrupts
     bis SR register(LPMO bits + GIE);
    no operation(); // For debugger
    return 0;
}
void DOGS102 SPI(unsigned char byte1)
{
    // Wait TXIFG == TXBUF is ready for new data
    while (!(UCB1IFG & UCTXIFG));
// P7.4 (DOGS102 pin CS) set "0" is start SPI operation
    P7OUT &= ~BIT4;
    UCB1TXBUF = byte1;  // Start SPI transmit
    // Wait until USCI B1 SPI interface is no longer busy
   while (UCB1STAT & UCBUSY);
    // P7.4 (DOGS102 pin CS) set "1" is stop SPI operation
   P7OUT |= BIT4;
```

4.2. Почему не заработал LCD?

```
Возможно, что-то с синхронизацией приема-
передачи? Контроллер DOGS102 допускает СLК
передачи до 33 МГц... У нас всего 21,8 КГц
```

```
Bosmowho, numem sa rpanung skpana?

DOGS102_SPI(0); // SPI: Set LSB column address

DOGS102_SPI(0x14);// SPI: Set MSB column address

DOGS102_SPI(0xB4);// SPI: Set page address
```

```
Столбец: 0x40 = 64. Допустимо:


0 — 101 (ориентация 6 o'clock)

30 — 131 (ориентация 12 o'clock)

Адрес страницы: 4. Допустимы 0-7.
```

```
4.2. Почему не заработал LCD?
int main(void) {
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++) // For 8 columns
{
// SPI transmit. Command: Set LSB column addr
DOGS102 SPI(i);
P50UT |= BIT6;
                      // DOGS102 format: data
// SPI transmit. 8 pixels are
setDOGS102 SPI(0xFF);
P50UT &= ~BIT6; // DOGS102 format: command
```

Задача 5. Почему не заработал LCD?



пример. Акселерометр. 5РГ

```
(USCI AO)
4.3. Какая тактовая частота поступает на СLК
вход акселерометра (какая частота передачи
бит)?
// Set SPI mode: SMCLK for clock, keep reset
    UCAOCTL1 |= UCSWRST | UCSSEL SMCLK;
После сброса DCOCLK = 2,097152 MГц
               DCOCLKDIV = DCOCLK/2 ~ 1 MFH
               SMCLK = DCOCLKDIV = 1 MFH
UCBRx определяют делитель входной тактовой частоты USCI
F_{BitClock} = f_{BRCLK} / UCBRx
```


$$F_{BitClock} = 1$$
 МГц / 0х30 = 21845,3 Гц = 21,8 КГц

UCAOBRO = 0x30; // Set SPI mode: low byte division

UCAOBR1 = 0; // Set SPI mode: high byte division

4.4. Почему плата не реагирует на перемещение?

Акселерометр



Акселерометр

- <mark>–</mark> по схеме (по модулю) по MSP430F5529
- ACCEL_PWR (VDD, DVIO) P3.6 / TB0.6
- ACCEL_SOMI (MISO) P3.4 / UCA0RXD / UCA0SOMI
- ACCEL_INT (INT) P2.5 / TA2.2
- ACCEL_CS (CSB) P3.5 / TB0.5
- ACCEL_SIMO (MOSI_SDA) P3.3 / UCA0TXD / UCA0SIMO
- ACCEL_SCK (SCK_SCL) P2.7 / UCB0STC / UCA0CLK

```
#include <msp430.h>
char cma3000 SPI (unsigned char byte1, unsigned char
byte2);
int main(void) {
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
P1DIR |= BIT0;
                        // P1.0 (LED1) set as output
P8DIR |= (BIT1 | BIT2); // P8.1 & P8.2 (LED2 & LED3) output
P1OUT &= ~BITO;
                      // LED1 off
P8OUT &= ~(BIT1 | BIT2); // LED2 & LED3 off
P2DIR &= ~BIT5; // P2.5 (cma3000 pin INT) input
P20UT |= BIT5; // P2.5 (cma3000 pin INT) pull-up resistor
P2REN |= BIT5; // P2.5 (cma3000 pin INT) enable resistor
P2IE |= BIT5; // P2.5 (cma3000 pin INT) interrupt enable
// P2.5 (cma3000 pin INT) edge for interrupt: low-to-high
P2IES &= ~BIT5;
P2IFG &= ~BIT5; // P2.5 (cma3000 pin INT) clear int flag
```

```
P3DIR |= BIT5; // P3.5 (cma3000 pin CSB) set as output
// P3.5 (cma3000 pin CSB) set "1" is disable cma3000
P3OUT |= BIT5;
P2DIR |= BIT7;  // P2.7 (cma3000 pin SCK) set as output
P2SEL |= BIT7; // device mode: P2.7 is UCA0CLK
// P3.3 & P3.6 (cma3000 pin MOSI, PWR) set as output
P3DIR |= (BIT3 | BIT6);
P3DIR &= ~BIT4; // P3.4 (cma3000 pin MISO) set as input
// device mode: P3.3 - UCAOSIMO, P3.4 - UCAOSOMI
P3SEL |= (BIT3 | BIT4);
// P3.6 (cma3000 pin PWR) set "1" is power cma3000
P3OUT |= BIT6;
UCAOCTL1 |= UCSWRST; // Set SPI mode: reset logic is on
// Set SPI mode: master, MSB first, data latch on rising
UCAOCTLO |= UCSYNC | UCMST | UCMSB | UCCKPH;
// Set SPI mode: SMCLK for clock, keep reset
UCAOCTL1 |= UCSWRST | UCSSEL SMCLK;
```

```
UCAOBRO = 0x30; // Set SPI mode: low byte division
UCAOBR1 = 0;  // Set SPI mode: high byte division
UCAOMCTL = 0;  // Set SPI mode: no modulation
UCAOCTL1 &= ~UCSWRST; // Reset SPI == Start SPI interface
// Start SPI transmit. cma3000 format:
// 1 = REVID register, 0 - read, 0 - predefined
// Second byte for read operation can be any
cma3000 SPI(0x4, 0);
delay cycles(1250); // ????
// SPI: 10 = CTRL register, 1 - write, 0 - predefined
// cma3000 CTRL register set: 2g, disable I2C, 400 Hz
cma3000 SPI(0xA, BIT7 | BIT4 | BIT2);
delay cycles(25000); // ????
// Enter LPMO, enable interrupts
 bis SR register(LPM0 bits + GIE);
return 0; }
```

```
char cma3000 SPI (unsigned char byte1, unsigned char
byte2) {
char indata;
// P3.5 (cma3000 pin CSB) set "0" is start SPI operation
P3OUT &= ~BIT5;
indata = UCAORXBUF; // ??????
// Wait TXIFG == TXBUF is ready for new data
while (!(UCAOIFG & UCTXIFG)) ;
UCAOTXBUF = byte1; // Start SPI transmit. Send first byte
// Wait RXIFG == RXBUF have new data
while (!(UCA0IFG & UCRXIFG));
indata = UCAORXBUF; // ??????
// Wait TXIFG == TXBUF is ready for new data
while (!(UCA0IFG & UCTXIFG));
UCAOTXBUF = byte2; // Start SPI transmit. Send second byte
// Wait RXIFG == RXBUF have new data
while (!(UCA0IFG & UCRXIFG));
```

```
// Read SPI data from accel. in 2 byte in read command
// ????? in write command
indata =UCAORXBUF;
// Wait until USCI A0 SPI interface is no longer busy
while (UCAOSTAT & UCBUSY) ;
// P3.5 (cma3000 pin CSB) set "1" is stop SPI operation
P3OUT |= BIT5;
return indata;
}
// Port 2 interrupt service routine == cma3000 interrupt
#pragma vector=PORT2 VECTOR
 interrupt void PORT2 ISR(void)
char dx, dy, dz;
if (P2IN & BIT5) {
P1OUT &= ~BITO; // LED1 off
P8OUT &= ~ (BIT1 | BIT2); // LED2 & LED3 off
```

```
// Start SPI transmit. cma3000 format:
// 110 = DOUTX register, 0 - read, 0 - predefined
// Second byte for read operation can be any
dx = cma3000 SPI(0x18, 0);
 delay cycles(1250); // ????
// SPI: 111 = DOUTY register, 0 - read, 0 - predefined
dy = cma3000 SPI(0x1C, 0);
delay cycles(1250); // ????
// SPI: 1000 = DOUTZ register, 0 - read, 0 - predefined
dz = cma3000 SPI(0x20, 0);
delay cycles(1250); // ????
// LED1 on if acceleration on X more than threshold
if (dx > 32) Plour = BITO;
// LED2 on if acceleration on Y more than threshold
if (dy > 32) P8OUT |= BIT1;
// LED3 on if acceleration on Z more than threshold
if (dz > 32) P8OUT |= BIT2;
P2IFG &= ~BIT5; // reset interrupt flag
                                          21
```

Видео
05. Accelerometer_3
Что хотели получить

Видео 05. Accelerometer_0 Что на самом деле вышло

```
// P2IFG &= ~BIT5;  // reset interrupt flag
}
```

Budeo 05. Accelerometer_2

Акселерометр работает, данные поступают, но...


Пример. Акселерометр. SPI (USCI_A0)

```
4.4.
F_{BitClock} = 1 МГц / 0x30 = 21845,3 Гц = 21,8 КГц
Или 2730,7 Байта / сек
На одну команду акселерометра надо 2 байта:
 = 1365,3 команды / сек
На полное чтение данных (Х, Ү, Z) надо три команды:
455,1 операций чтения в сек
+ программные задержки и циклы ожидания
   < 400 операций чтения в сек
// cma3000 CTRL reg set: 2g, disable I2C, 400 Hz
cma3000 SPI(0xA, BIT7 | BIT4 | BIT2);
```

Частота готовности данных (400) > частота обмена При сбросе флага прерывания уже есть сигнал на линии. Перепад Lo / Ні не обнаруживается, т. е. перепад проходит, когда флаг и так еще установлен

Пример. Акселерометр. SPI (USCI_A0)

4.4. Частота готовности данных (400) > частота обмена. При сбросе флага прерывания уже есть сигнал на линии. Перепад Lo / Ні не обнаруживается



Очень похоже, что вместо отрицательных данных передаются очень большие положительные числа

Пример. Акселерометр. SPI (USCI_A0)

```
__interrupt void PORT2_ISR(void)
{ char dx, dy, dz;

if (dx > -32) P1OUT |= BIT0;

if (dx > -32) P1OUT |= BIT0; // LED1 on if acceleration on X more to the second content of the second content
```

```
if (dx > -32) P1OUT |= BITO; // LED1 on if acceleration on X more than thr if (dy > \beta 2) P8OUT |= BIT1; if (dz > 32) P8OUT |= BIT2; |= BIT2; |= BIT2; |= BIT2; |= BIT3; |= BIT3
```

```
signed char dx, dy, dz;
```

Видео
05. Accelerometer_3
Что хотели получить и наконец получили

4.5. Зачем __delay_cycle?

Абсолютно ни к чему. Если их все удалить и вернуть частоту данных 400 Гц, все будет работать, т.к. без задержек

f готовности данных (400) < f обмена (455)

4.6. Зачем при передаче данных в акселерометр выполняется чтение данных?

Освобождаем регистр приема данных. Иначе операция чтения возьмет предыдущий байт из него, не дожидаясь приема на линии