1 RISC-V 介绍

1.1 什么是机器指令?

机器指令

IS 和 ISA 指令集架构 ISA instruction set architecture 也称为处理器架构

系列机,基本指令系统结构相同的计算机? 比如说 risc-v 系列机, Arm 系列机. 说实话都是瞎几把介绍吧, 都是随便讲讲就过了.

ISA 讲的什么几把.

属性 位宽, 指定了通用寄存器的宽度. 决定了寻址范围的大小, 数据运算能力的强弱. 需要和指令编码长度分开, 指令的编码长度是越小越好的.

原则 : 1. 简单性来自于规则性 2. 越小越快 3. 加速经常性时间. 经常使用的指令尽量短. 4. 需要良好的折衷.

性能要求 :

1 完备性: 指令丰富, 功能齐全, 使用方便

2 高效性: 空间小, 速度快

3 规整性: riscv 比较规整, 但是 x86 相反.

4 兼容性: 能够向上兼容

1.2

content

- 储存器寻址 - 操作出的类型 - 控制转移类指令 - 指令格式

大端法和小端法 字地址,字长度为 32 位 (risev),字地址为 addr. 小端法: 将字的低位放在 addr. 次低位放在 addr + 1. 大端法: 将字的高位放在 addr.

对齐问题

寄存器寻址 直接使用寄存器的名字立即数寻址间接访问, 访问寄存器的值, 根据寄存器的值访问寄存器

1.3

将 c 程序编译为可执行文件的过程 见 ppt 5 页

编译器 将 c 文件编译为 s 文件, 也就是汇编文件

汇编器 将 s 文件汇编为 o 文件.

链接器

加载器

汇编语言的优缺点 见 ppt8 页

1.4 risc-v 介绍

汇编指令的格式 格式为 op dst, src1, src2

一个操作指令 (op) 有三个操作数, dst 是目标, 并且有两个源操作数寄存器 (src1, src2). 一个指令对应一个操作. 一行最多一条指令. C 语言之中的操作会被分解为一条或者是多条指令. 汇编语言的操作对象均是寄存器.¹

 $^{^1}$ 还可是内存,但是在 risc -v 之中不允许这种操作,涉及内存的操作只有 save , load 操作

寄存器 32 个通用寄存器, x0 - x31. 注意这里仅仅涉及 RV32I 寄存器. 算术逻辑运算所操作的数据必须直接来自于寄存器. (这里和 x86 不同) 其中 x0 是一个特殊的寄存器, 其值恒为 0. RV32I 指令集通用寄存器的长度为 32 位, 而 RV64I 指令集对应的长度是 64 位.

汇编是相对原始的, 汇编语言之中没有变量的概念. 直接使用寄存器操作. 直接使用寄存器能够最大化速度. 缺点在于寄存器的数量非常有限, 需要好好规划.

内存 Save Load 操作,实现寄存器和内存之间的读写. 这里我们再次细明一下存储单元和地址. 最小单元是一个字节 8 个 bit, 若是写为十六进制, 便是两位, 比如说 0xFF. 可以知道, RV32 的寻址空间的大小为 2³². 一个寄存器的长度为 32, 其值可以看作是一个地址的值. 于是地址便是 0x0000 到 0xFFFF. 于是总共有 2³² 个地址,可以访问 2³² 个不同的存储单元.²

寄存器分类 此乃规定, 见图 1

add 指令 格式大概是: add rd, rs1, rs2. 对应的是 rd = rs1 + rs2. 我们可以用 add 实现 mv 语句. 我们令 rs2 = x0 就行了.

进行复合计算 如果进行 a = (b + c) - (d - e) 的操作. 需要引入两个临时变量.

立即数 immediate 操作名后面加上了一个 i, 那么这个操作是立即数操作. 其将第二个操作数当作是立即数. 需要知道的是, 立即数会进行一个符号扩展, 扩展为一个补码表示的. e.g. addi x1, x1, 5

随后, 更值得注意的是, 存在 addi, 但是不存在 subi. f = g - 10 实际上是 addi x3, x4, -10

mul 指令 (multiply) mulh 取高位指令. 详情请看 ppt

²需要注意的是, 这只是理论上的值

寄存器	符	说明
x0	zero	固定值为 0
x1	ra	return address
x2	sp	stack pointer
хЗ	gp	Global pointer
x4	tp	Thread pointer
x5-x7	t0-t2	temporary 寄存器
x8	s0/fp	save 寄存器/帧指针 (Frame Pointer)
х9	s1	save 寄存器 (Save Register)
x10-x11	a0-a1	函数参数 / 函数返回值 (Return Value)
x12-x17	a2-a7	函数参数 (Function Argument)
x18-x27	s2-s11	save 寄存器
x28-x31	t3-t6	临时寄存器

图 1: risc-v 之中寄存器的分类

div rem 指令 (divide) 详情请看 ppt.

逻辑运算指令 (or and xor) 值得注意的是, risc-v 之中并没有取非操作. 但是我们可以使用前面的知识, 进行代替.

位移指令 值得注意的是,没有算术左移对应的指令在一定范围内,也就是 算术左移没有发生错误的时候,算术左移和逻辑左移是等价的. 这一点看以 前的记录.

我们复习一下,什么时候算术位移会发生错误.我们有这样一个判断标准:对于左移,如果左移之后再右移,不能回到原本的数字的话,那么这个左移就出错了.于是说,对于左移,正数丢弃了1,或者是负数丢弃了0,就会出错.

sw	取字
sd	取双字
sh	取半字
sb	取 byte

图 2: 为命令指定大小

save load **指令** 我们可以将寄存器之中东西塞到内存之中. 我们通过内存地址进行内存的访问.

需要注意的是,其他指令的操作数均是寄存器之中的数,仅有 save load 指令能够对内存进行操作. 这是 risc-v 的特点之一. 你可以看出 x86 里面并不是这样的. 格式如下: memop reg, offset(bAddrReg) 解释见 ppt. memop 指的是内存相关的操作 (也就是 s 或者 1), reg 指的是目标寄存器,第二个操作数是 offset(bAddrReg),一其中 offset 是一个偏移量; bAddrReg 是寄存器,将寄存器里的值当作是地址. 整体的地址便是 offset + bAddrReg. ³

为传输指令指定大小, 见图 2

传输过程之中的符号扩展 我们进行 load 命令的时候,要指定大小,比如说 w, d, h, b. 这就是说,我们要将一个长度为 32/64/16/8 的数据,送到 32 或者是 64 位的寄存器里面. 这个时候,计算机会对传输的数据进行 符号扩展. 也就是将这一小串数据,看作是补码,然后扩展为 32 或者 64 位的补码.

比如说一个传入了一个字节 0x80, 写为二进制为 10000000. 也就是有符号位 1, 是一个负数, 于是扩展为 32 位的补码的时候就变为 0xFF80.

值得注意的是,默认读数据的时候,写入的时候,会将数据扩展,看作是有符号的若是需要写入无符号数的话,需要加上 u.

e.g. 传输数据的举例. 见 ppt 实际上不是很难.

涉及掩码的数据传输

³在 x86 里面, 内存地址的表示更为复杂, 详情请自己找