Anhang 7: Montage Zählersteck-Klemmen

Bei Neubauten, Umbauten, sowie Änderungen an direktmessenden Zählern sind Zählersteck-klemmen (KJ31CH, 100A / E-Nr. 169.027.024) vorzubereiten.

Zählersteckklemme und dazugehörige Steckerstifte (KJ31Z1, / E-Nr. 169.000.053) sind bauseits zur Verfügung zu stellen.

Der Abstand zwischen Unterkante Zählerplatte bis Mitte horizontaler Apparateschiene muss 120 mm betragen.

Die Mittelachsenmarkierung der Zählersteckklemme ist auf die Mittelachse der vertikalen Apparateschiene auszurichten.

Bei Litze sind immer Aderendhülsen zu verwenden. Für Leiterquerschnitte >10mm2 ist für die Verdrahtung der Zählersteckklemme zwingend Litze zu verwenden.

Hinter der Zählerplatte ist für die Anschlussleiter die übliche Reserveschlaufe vorzusehen. Die Steuerleiter müssen am Zusatzklipp (ZSK-KS / E-Nr. 169.027.704) angebracht werden.

Die Zählersteckklemme ist mit der transparenten Abdeckhaube (KJ31Z3, / E-NR.169.027.214) gegen Staub zu schützen. Die Abdeckhaube wird nach der Zählermontage vor Ort deponiert.

Steckerstifte sind in geeigneter Form vor Ort zu deponieren (z.B. unter der Abdeckhaube).

Ohne korrekt installierte Zählersteckklemme können keine Zähler montiert werden.

