St.Galler Stadtwerke
Netz Elektrizität und Telecom

Spezielle Anschlussbedingungen der St.Galler Stadtwerke

Ergänzungen und Präzisierungen der Werkvorschriften CH (WV-CH 2025)

Inhaltsverzeichnis

	Vorwort	**3**
1	**Allgemeines**	**4**
1.1	**Grundlagen**	**4**
1.2	**Geltungsbereich**	**4**
1.5	**(Haus-)Anschlusspunkt (AP) und Verknüpfungspunkt (VP)**	**4**
1.8	**Kommunikation über das Niederspannungsverteilnetz**	**4**
1.9	**Steuerung von Anlagen und Geräten**	**4**
2	**Meldewesen**	**4**
2.1	**Meldepflicht**	**4**
2.3	**Installationsanzeige (IA)**	**4**
2.4	**Abschluss der Arbeiten und Inbetriebnahme**	**4**
2.6	**Sicherheitsnachweis (SiNa)**	**4**
4	**Überstromschutz**	**4**
4.1	**Erstellung des Netzanschlusses**	**4**
4.2	**Bezüger-Überstromunterbrecher**	**4**
5	**Netz- und Hausanschlüsse**	**5**
5.1	**Erstellung des Netzanschlusses**	**5**
5.4	**Temporäre und provisorische Netzanschlüsse**	**5**
6	**Bezüger- und Steuerleitungen**	**5**
6.2	**Steuerleitungen**	**5**
7	**Mess- und Steuereinrichtungen**	**5**
7.1	**Allgemeines**	**5**
7.5	**Standort und Zugänglichkeit**	**5**
7.6	**Montage der Mess- und Steuerapparate**	**6**
7.9	**Messeinrichtungen mit Stromwandlern**	**6**
8	**Verbraucheranlagen**	**6**
8.4	**Übrige Verbraucheranlagen**	**6**
9	**Kompensationsanlagen, Aktivfilter und Saugkreisanlagen**	**6**
9.1	**Allgemeines**	**6**
10	**Energieerzeugungsanlagen (EEA)**	**6**
10.1	**Grundlagen**	**6**
10.5	**Aufhebung oder Begrenzung des Parallelbetrieb**	**7**
11	**Elektrische Energiespeicher und unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen**	**8**
11.1	**Elektrische Energiespeicher**	**8**
11.2	**Unterbrechungsfreie Stromversorgung**	**8**
12	**Ladestationen für Elektrofahrzeuge**	**8**
14	**Schlussbestimmungen**	**8**

Vorwort

Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Präzisierung der Werkvorschriften CH (WV-CH 2025), welches die speziellen Anforderungen der St.Galler Stadtwerke (sgsw) als Verteilnetzbetreiberin im Versorgungsgebiet der Stadt St.Gallen regelt.

Version

Version 4.0 – 01.01.2026

Inkrafttreten

Dieses Dokument tritt am 01. Januar 2026 in Kraft und ersetzt die bisherigen Speziellen Anschlussbedingungen der St.Galler Stadtwerke.

St.Gallen, 16. Dezember 2025

St.Galler Stadtwerke

Peter Stäger, Bereichsleiter

1 Allgemeines

1.1 Grundlagen

Versorgungsreglement der Stadtwerke (SWV) vom 8. Dezember 2015 (Stand 01.06.2022) Art. 46:
Die Stadtwerke können technische Anschlussbedingungen (Werkvorschriften) und weitere Richtlinien erlassen, insbesondere über das Messwesen sowie die technische Ausgestaltung von Hausinstallationen, private Transformatorenstationen, privaten Energieerzeugungsanlagen und Ersatzstromanlagen. Diese richten sich in der Regel nach den Richtlinien des jeweiligen Branchenverbands.

Die sgsw definieren wo notwendig in Ergänzung zu den Werkvorschriften CH (WV-CH 2025) spezielle Anschlussbedingungen für ihr Versorgungsgebiet. Die Kapitel korrespondieren mit den Technischen Anschlussbedingungen (TAB).

1.2 Geltungsbereich

Die Werkvorschriften CH (WV-CH 2025) gelten für das Netzversorgungsgebiet der sgsw (Stadtgebiet St.Gallen).

1.5 (Haus-)Anschlusspunkt (AP) und Verknüpfungspunkt (VP)

Sämtliche Beschriftungen (Wohnungen, Messeinrichtungen, Bezüger-Überstromunterbrecher, Unterverteilungen, Sonnerietaster etc.) sind von Beginn der Planung bis zur Ausführung nach den Vorgaben des Bundesamtes für Kommunikation (BAKOM) vorzunehmen, welche im Dokument «Wohnungsbeschriftungen» ersichtlich sind.

1.8 Kommunikation über das Niederspannungsverteilnetz

Wenn ein Gerät oder eine Anlage die PLC-Kommunikation im CENELEC A Band (3 bis 95kHz) sowie das FCC-Band (150 bis 500kHz) unzulässig beeinträchtigt, sind vom Betreiber/von der Betreiberin Massnahmen zur Beseitigung der Beeinträchtigung zu treffen.

1.9 Steuerung von Anlagen und Geräten

Die Sendefrequenz im Netz der sgsw beträgt 492Hz.
Siehe Dokument «1.9 RS Sendeprogramm sgsw»

2 Meldewesen

2.1 Meldepflicht

Die Meldeformulare Technisches Anschlussgesuch (TAG), Installationsanzeige (IA), Apparatebestellung (AB für Tarife, Kommandos und Zähler), Mess- und Prüfprotokoll, Mess- und Prüfprotokoll E- Ladestationen, Mess- und Prüfprotokoll Photovoltaik, Sicherheitsnachweis (SiNa), Bestätigung und Checklisten sind zeitgerecht über das Portal «ElektroForm» einzureichen.

Das Formular «2.2 Anmeldung zum Energiebezug» ist elektronisch auszufüllen und via ElektroForm einzureichen.

Für jede neue Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge muss ein TAG eingereicht werden unabhängig davon, ob der Anschluss fest oder steckbar ist.

Weiter zu berücksichtigen ist das Dokument «2.10 Übersicht Meldeformulare» im Anhang.

2.3 Installationsanzeige (IA)

Pro Zählerstromkreis ist je eine Installationsanzeige einzureichen, Ausnahmen bilden Wohnüberbauungen.
In Objekten, in welchen mehrere Unternehmungen (Installateure) zum Beispiel als Proforma- ARGE Installationen ausführen, hat jeder Unternehmer seinen Teilauftrag separat zu melden.

Mit der Installationsanzeige für EVG, ZEV, vEVG vZEV und LEG (Stromgemeinschaften) ist ein objektspezifisches, einpoliges Prinzipschema (Mess-+Schutzkonzept) einzureichen.

2.4 Abschluss der Arbeiten und Inbetriebnahme

Je Installationsanzeige ist eine separate Apparatebestellung (AB) einzureichen. Ohne definitive Beschriftung der Zählerzugehörigkeit auf der Verteilung gemäss Vorgabe sgsw werden keine Apparate montiert (siehe auch WV-CH 2025 7.1 (6) und 7.7).

Die Apparatebestellung (Zählermontage) für EEA ist bis spätestens 20. des Monats den sgsw einzureichen. EEA >250kVA dürfen nur nach vorgängiger Meldung an das Ressort Kontrollen und Bewilligungen zugeschaltet werden. Mit der Inbetriebsetzung der Anlage ist das Dokument «10.5/1 Bestätigung Schutzeinstellung gemäss NA-EEA.NE7-CH2025» auszufüllen und dem VNB einzureichen.

Die Bestätigung ist über ElektroForm oder an meldewesen.e@sgsw.ch einzureichen.

2.6 Sicherheitsnachweis (SiNa)

Es ist für jeden Zählerstromkreis ein separater Sicherheitsnachweis (SiNa) inkl. Mess- und Prüfprotokoll (MPP) einzureichen.
Mit der Einreichung der Sicherheitsnachweise bei Objekten mit einem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV - Basis) ist ein vollständiger Mieterspiegel (Zuteilung der Mieter zu Wohnung, Gewerberaum, Messpunkt und EWID- Bezeichnung) einzureichen.

4 Überstromschutz

4.1 Erstellung des Netzanschlusses

Für Netzanschlüsse ≥ 315A muss ein Eingangsfeld nach den Richtlinien der sgsw erstellt werden. Bei Netzanschlüssen mit zwei Kabeleinführungen ist anstelle der beiden NH-Sicherungsleisten und Lasttrenner, nach Rücksprache mit den sgsw auch ein Leistungsschalter möglich. Der einzustellende Nennstrom wird durch die sgsw vorgegeben. Eine mögliche Einstellkennlinien wird durch die sgsw vorgeschlagen.

Im Eingangsfeld der sgsw dürfen zu dem Anschluss – Überstromunterbrecher nur Blitzstromableiter und Überspannungsschutz eingebaut werden.
Siehe Dokument «4.1 NS- Netz- Eingangsfelder Netzanschluss TN-C / Abgang Inst. TN-S»

Der Einbau des Haus-Anschlussüberstromunterbrechers in Schaltgerätekombinationen ist nicht gestattet.

4.2 Bezüger-Überstromunterbrecher

Bei offenen Schaltgerätekombinationen im Wohnungsbau müssen Bezüger-Überstromunterbrecher mit Haube versehen oder hinter einer durchsichtigen Abdeckung angeordnet sein.

5 Netz- und Hausanschlüsse

5.1 Erstellung des Netzanschlusses

Die sgsw erstellen aufgrund der Anmeldung zum Energiebezug (AzE) oder der Installationsanzeige (IA) ein Angebot zum Netzanschluss. Als Berechnungsgrundlage dienen die Reglemente und Gebührentarife.

Die Netz-Kabeleinführung, wie auch der Standort des Hausanschlusskastens / Eingangsfeld (≥ 315A) sind verbindlich, nach Angaben und den Plänen der sgsw zu erstellen. Die Pläne und Skizzen werden mit dem Angebot zum Netzanschluss abgegeben. Die Auftragsauslösung erfolgt nach Eingang der schriftlichen Bestellung. Der Kabeleinzug erfolgt nach der bewilligten Installationsanzeige (IA).
Siehe Dokument «4.1 NS- Netz – Eingangsfelder Netzanschluss TN-C / Abgang Inst. TN-S»

5.4 Temporäre und provisorische Netzanschlüsse

Temporäre- / Bauanschlüsse werden über Netzübergabekästen (Nük) der sgsw angeschlossen.
Die Details sind im Dokument «5.3/1 Bauanschlüsse mit Netzübergabekästen» und «5.3/2 Kontaktdaten Bauanschluss» geregelt.

6 Bezüger- und Steuerleitungen

6.2 Steuerleitungen

In Altanlagen können bei konsequenter Anwendung auch weiterhin zweifarbige Steuerleiter verwendet werden.
Siehe Dokument «1.9 RS Sendeprogramm sgsw»

Die Steuerleitungen gemäss Kapitel 6.2 sowie die damit verbundenen Möglichkeiten zum Lastabwurf sind ausschliesslich für die Verwendung durch den VNB vorgesehen.

Die Nummerierung der Steuerleiter darf nach eigenen Vorgaben des Installateurs erstellt werden. Die Steuerfunktionen müssen durch den Installateur allerdings auf einer unmittelbar beim Steuerapparat dauerhaft befestigten Legende mit den zugehörigen Leiternummern beschriftet werden. Bei unvollständiger Beschriftung behält sich der VNB vor, die Mess- und Tarifapparate nicht zu montieren und die entstandenen Mehrkosten weiter zu verrechnen.

Die Verdrahtung vom LSG / RSE zu den Steuerklemmen muss mit 6 Leitern plus Neutralleiter und Polleiter erfolgen. Bei mehr als 4 Steuerbefehlen ist ein zweites LSG / RSE vorzusehen.

Auf neuen Schaltgerätekombinationen ist direkt neben dem Zählerbrett des LSG / RSE ein Reserveplatz für eine weitere Steuereinheit der sgsw (zweites LSG / RSE, SMET-Box, etc.) vorzusehen.

7 Mess- und Steuereinrichtungen

7.1 Allgemeines

Die Montage der Messeinrichtung durch den VNB erfolgt erst, wenn diese anschliessend dauerhaft in Betrieb stehen und die notwendige Kommunikationsverbindung zur Fernauslesung dauerhaft sichergestellt ist.
Die Messeinrichtung wird durch den VNB ab dem Montagedatum verrechnet.

Wird die Messeinrichtung z.B. infolge Umbauarbeiten, Störungsbehebung für mehr als einen Tag ausser Betrieb genommen, muss dies dem VNB, metering@sgsw.ch gemeldet werden.

Sollte die Ausschaltung nicht gemeldet werden, werden allfällige Aufwände des VNB dem Verursacher auf Regie gemäss den gültigen Verrechnungssätzen verrechnet.

Energieerzeugungsanlagen (EEA) und Elektrospeicher (E- Speicher)
Alle EEA > 30kVA (auch Netzersatzanlagen mit einer Betriebsdauer < 50 Stunden / Jahr) benötigen eine hoheitliche Messung nach Vorlage des VNB.
E- Speicher > 3.7kVA im AC- Teil sind mit einer hoheitlichen Messung nach Vorgabe des VNB auszurüsten.

7.5 Standort und Zugänglichkeit

Für die Einhaltung der feuerpolizeilichen Auflagen (AFS) ist allein der Installateur verantwortlich (z.B. Fluchtweg, Steigzone, Zählerplatz, etc.).

Die Montage einer Schlüsselhülse in Neu- und Umbauten (Kernsanierungen) ist ab 10 Zählern (exkl. LSG / RSE) zwingend. Ist ein Datenkonzentrator (DC250 / 450) oder eine SMET-Box im Objekt vorhanden, so muss eine Schlüsselhülse in jedem Fall montiert werden.
Die Lieferung erfolgt durch die sgsw und die Montage erfolgt bauseits.

7.6 Montage der Mess- und Steuerapparate

Für alle Direktmessungen bis 80A sind Zählersteckklemmen Fabrikat Hager gemäss der Zeichnung und Typenspezifikation der sgsw einzubauen.
Siehe Schema «7.6 Zählersteckklemmen»

7.9 Messeinrichtungen mit Stromwandlern

Die Stromwandler sind gemäss den Zeichnungen der sgsw anzuordnen

Siehe Dokument «7.9/1 Anordnung von Messwandler 300/5»
Siehe Dokument «7.9/1 Messwandler 300/5 Kabelanschluss»
Siehe Dokument «7.9/1 Messwandler 300/5 Schienenanschluss»
Siehe Dokument «7.9/2 Messwandler 800/5 Schienenanschluss»

Der Querschnitt der Leiter zwischen Messwandler und Zähler beträgt für den Spannungspfad 2,5mm².
Der Querschnitt der Leiter des Strompfades zwischen Messwandler und Zähler beträgt bis max.15m Länge 4mm². Es sind keine Klemmen zulässig, d.h. die Leiter müssen durchgängig verlegt werden.

8 Verbraucheranlagen

8.4 Übrige Verbraucheranlagen

Wassererwärmer
Für die Einhaltung des kantonalen Energiegesetzes (evtl. bewilligungspflichtig) der Wassererwärmer ist allein der Installateur verantwortlich. Die sgsw bewilligen nur die technische Ausführung.

Die Sperrung für neue Wassererwärmer (Elektro-Boiler, Zusatzheizungen in Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, etc.) > 3.7kW pro Messtelle wird per 01.01.2026 aufgehoben (Eingang IA nach 01.01.2026). Davon ausgeschlossen sind Wassererwärmer in Kombination mit Wärmepumpen (siehe Wärmepumpen).

Wärmepumpen
Wärmepumpen ≥ 3.7kW müssen mit einer Ansteuerung für einen Lastabwurf (Öffner) vorbereitet werden.

Die Ansteuerung ab Zählerbrett des LSG / RSE ist zu prüfen und die Funktionstüchtigkeit auf «2.5 Checkliste getesteter Lastabwürfe NE7» zu protokollieren.

Anlagen / Apparate > 10kW
Anlage oder Apparate > 10kW müssen mit einer Ansteuerung für einen Lastabwurf vorbereitet werden. Dabei erfolgt die Verdrahtung ab Zählerbrett des LSG / RSE auf ein bauseitiges Relais. Über den Öffnerkontakt. dieses Relais wird der Lastabwurf angesteuert.

Die Ansteuerung ab Zählerbrett des LSG / RSE ist zu prüfen und die Funktionstüchtigkeit auf «2.5 Checkliste getesteter Lastabwürfe NE7» zu protokollieren.

Widerstandsheizungen
Für die Einhaltung des kantonalen Energiegesetzes (evtl. bewilligungspflichtig) der Widerstandsheizung ist allein der Installateur verantwortlich.

9 Kompensationsanlagen, Aktivfilter und Saugkreisanlagen

9.1 Allgemeines

Die Blindleistung ist auf einen Leistungsfaktor von mindestens cosφ 0.92 untererregt auszulegen. Vor der Installation einer Blindstromkompensation ist mit der sgsw Kontakt aufzunehmen.

10 Energieerzeugungsanlagen (EEA)

10.1 Grundlagen

Die sgsw weist insbesondere darauf hin, dass die Wechselrichter, die in der DACHCZ festgelegten Grenzwerte der Netzrückwirkungen im Bereich von 492Hz ohne aktive Gegenkopplung einzuhalten haben. Eine aktive Gegenkopplung in diesem Bereich ist untersagt.

10.5 Aufhebung oder Begrenzung des Parallelbetrieb

Ist der sichere Netzbetrieb der sgsw gefährdet, so kann die sgsw die Einspeiseleistung der EEA im Notfall reduzieren oder die EEA ganz abschalten. Die Art der Steuervariante wird durch die Anlagengrösse vorgegeben. Die Anlagengrösse ist bestimmt durch die Scheinleistung, die maximal an das Stromverteilnetz abgegeben werden kann.

Die Ansteuerung ab Zählerbrett des LSG / RSE ist zu prüfen und die Funktionstüchtigkeit auf «2.5 Checkliste getesteter Lastabwürfe NE7» zu protokollieren.

Standardmässig ist die Leistung am PV-Wechselrichter auf 70% der DC- Installationen einzustellen. Alternativ kann ein Energiemanagementsystem (EMS) installiert und auf den von den sgsw definierten Wert am HAK eingestellt werden.

Energieerzeugungsanlagen von 800VA bis ≤ 30kVA

Der folgende potentialfreie Kontakt (Binäreingang) muss für die Wirkleistungsbegrenzung vorhanden und gemäss Schema «10.5/2 EEA im Parallelbetrieb mit dem Stromversorgungsnetz» verdrahtet sein:

- Binäreingang: 0% der AC-Nennleistung
- Ist der Binäreingang offen, entspricht dies 100% der AC-Nennleistung

Die Ländereinstellungen Schweiz inkl. P(U)- und Q(U)-Regelung sind einzustellen (NA/EEA-NE7 – CH 2025 Anhang E.1 / Typ A).

Energieerzeugungsanlagen von > 30kVA bis ≤ 250kVA

Die folgenden potentialfreien Kontakte (Binäreingänge) müssen für die Wirkleistungsbegrenzung vorhanden und gemäss Schema «10.5/2 EEA im Parallelbetrieb mit dem Stromversorgungsnetz» verdrahtet sein:

- Binäreingang: 0 % der AC-Nennleistung
- Binäreingang: 30 % der AC-Nennleistung
- Binäreingang: 60 % der AC-Nennleistung
- Sind alle Binäreingänge offen, entspricht dies 100 % der AC-Nennleistung

Die Ländereinstellungen Schweiz inkl. P(U)- und Q(U)-Regelung sind einzustellen (NA/EEA-NE7 – CH 2025 Anhang E.1 / Typ A).

Energieerzeugungsanlagen von > 250kVA bis ≤ 1MVA

Die folgenden potentialfreien Kontakte (Binäreingänge) müssen für die Wirkleistungsbegrenzung vorhanden und gemäss Schema «10.5/2 EEA im Parallelbetrieb mit dem Stromversorgungsnetz» verdrahtet sein:

- Binäreingang: 0 % der AC-Nennleistung
- Binäreingang: 30 % der AC-Nennleistung
- Binäreingang: 60 % der AC-Nennleistung
- Sind alle Binäreingänge offen, entspricht dies 100 % der AC-Nennleistung

Die Ländereinstellungen Schweiz inkl. P(U)- und Q(U)-Regelung sind einzustellen (NA/EEA-NE7 – CH 2025 Anhang E.2 / Typ B).

Die Steuerung der Blindleistung der EEA muss durch die sgsw möglich sein. Wann und in welchem Bereich die Blindleistung geregelt werden soll und wie die Schnittstelle technisch realisiert wird, muss projektspezifisch mit den sgsw festgelegt und vertraglich geregelt werden.

Energieerzeugungsanlagen > 1MVA

Der Netzanschluss für Erzeugungsanlagen mit einer Anlagenleistung > 1MVA muss projektspezifisch mit den sgsw festgelegt und die technischen Schnittstellen vertraglich geregelt werden.

Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz)

Ein NA- Schutz ist zwingend. Verfügt die Anlage über einen normkonformen internen NA- Schutz mit integriertem Kuppelschalter, ist der Nachweis / Konformitätserklärung mit dem TAG einzureichen. Alternativ kann auch ein Externer NA- Schutz eingebaut werden.

PVA- Leistungsbegrenzung

Die Empfehlung gemäss NRE – CH 2025, Abschnitt 4 (3) und (4) werden umgesetzt. PVA > 0.8 kW und einem Installationsstandort bis 1’200m ü. M. müssen bei Neuanlagen oder neu installierten Wechselrichtern eine Einspeiselimitierung von 70% der installierten Modul-Nennleistung (kWp) am Anschlusspunkt gewährleisten.

Die Limitierung kann z.B. durch eine entsprechende Parametrierung des Wechselrichters oder über ein geeignetes Energiemanagementsystem (EMS) umgesetzt werden.

Eigenverbrauchsoptimierung

Für die Erhöhung des Eigenverbrauches empfehlt der VNB den Einsatz eines Energiemanagementsystems (EMS)

Dokumentation

Mit Inbetriebnahme der Anlage sind die Dokumente «2.5 Checkliste getesteter Lastabwürfe NE7», «10.5/1 Bestätigung Schutzeinstellung gemäss NA-EEA.NE7-CH2025» und nach Bedarf «11.1 Spezifikation Anschluss E-Speicher» der sgsw über das ElektroForm oder meldewesen.e@sgsw.ch einzureichen.

11 Elektrische Energiespeicher und unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen

11.1 Elektrische Energiespeicher

Für elektrische Energiespeicher (fest oder gesteckt) gelten bezüglich Meldewesen, Anschluss und Betrieb, etc. die Bestimmungen wie für EEA (vgl. Kapitel 10)

11.2 Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Die Richtlinien gemäss den «Technischen Regeln zur Beurteilung von Netzrückwirkungen DACHCZ» mit den entsprechenden Grenzwerten sind in jedem Fall einzuhalten.

12 Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Folgende Vorgaben gelten für fest oder steckbare Anschlüsse der E- Ladestationen.

Allgemeines

Hinter einem (Haus-) Anschlusspunkt gemäss WV-CH 2025 Kapitel 1.5 ist nur eine Ladeanlage, welche aus mehreren Ladestationen / Ladepunkten bestehen kann, zugelassen. Alle Ladestationen müssen vom gleichen Lastmanagement angesteuert werden. Dies gilt für bestehende Liegenschaften sowie Neubauten.

Bei mehr als einer Ladestation ist ein dynamisches Lastmanagement einzubauen. Damit wird sichergestellt, dass der (Haus-) Anschlusspunkt nicht überlastet wird. Zudem kann die Bezugsleistung reduziert werden, die volle Anschlussleistung bzw. Bezugsleistung kann optimal ausgenutzt werden. Aus den vorgängig genannten Gründen ist Vorbereitung eines dynamischen Lastmanagements auch schon bei einer Ladestation empfehlenswert.

Siehe Prinzipschema «WV-CH 2025 Schema A12.2»

Dimensionierung der Anschlussleistung bzw. Bezugsleistung (oder auch Netzentnahmeleistung genannt) der E- Ladestationen

Bei der Dimensionierung der Anschlussleistung von E- Ladestationen ist ein Gleichzeitigkeitsfaktor bzw. Korrekturfaktor zu berücksichtigen. Für die Dimensionierung der Anschlussleistung ist das Merkblatt SIA 2060 anzuwenden. Mit dem vorgeschriebenen dynamischen Lastmanagement kann die berechnete Anschlussleistung um mindestens 20% weiter reduziert werden. Dies ist entsprechend zu berücksichtigen.

Sind die Ladeanlagen eigenständige Kundenanlagen (z.B. Dienstleister betreibt die Ladeanlage in einem Einkaufszentrum) ist ein separater Zählerstromkreis bzw. eine separate Verrechnungsmessung zu installieren.

Ansteuerbarkeit

Der Lastabwurf (Not) kann mit einem binären Eingang (Ladestation bzw. Lastmanagements) oder einem Schütz realisiert werden. Beim Lastabwurf mittels Binäreingangs (Öffner potentialfrei) muss die Last innerhalb von 30 Sekunden auf 0W reduziert werden. Falls nötig ist ein zusätzliches LSG / RSE zu installieren.

Die Ansteuerung ab Zählerbrett des LSG / RSE ist zu prüfen und die Funktionstüchtigkeit auf «2.5 Checkliste getesteter Lastabwürfe NE7» zu protokollieren

14 Schlussbestimmungen

Für Fragen und Abklärungen stehen die sgsw gerne zur Verfügung.
Siehe Anhang: «14.0 Adressliste sgsw»