Opis interfejsu programistycznego dla tinyBrd

wersja 1.0, data: sierpień 2015

TinyBrd: https://nettigo.pl/products/bezprzewodowy-sensor-tinybrd

```
API - Rabarbar (Python)
   pyNRF
      Dodatkowe zaawansowane funkcje
API TinyBrd (C++)
   Radio.h
      Dodatkowe zaawansowane funkcje
   Battery.h
   Storage.h
```

API - Rabarbar (Python)

pyNRF

address - 3 elementowy typ bytes

Konstruktor:

Radio(address, channel=1, bus=0, csdevice=0, ce_pin=22)

Przygotowuje rasdio do działania

Argumenty:

address - adres pod którym modem będzie odbierał dane

channel - kanał po którym modemy mają się komunikować 1 - 125 (od 2,4 do 2,525

GHz)

bus - numer magistrali SPI

csdevice - numer sygnału wyboru urządzenia CS

ce_pin - numer pinu aktywacji nadawania/odbioru

Wartość zwracana:

obiekt typu Radio

Radio.write(address, data)

Wysyła dane do odbiornika

Argumenty:

address - adres odbiornika

data - dane do wysłania - typu bytes

Radio.read()

Odczytuje odbrane dane

Wartość zwracana:

odebrane dane - typu bytes

Radio.available()

Zwraca czy odebrano jakieś dane

Wartość zwracana:

True - odebrano

False - nie odebrano

Radio.flush(blocking=BLOCK)

Zwraca czy dane dotarły do odbiorcy

Argumenty:

blocking - ustala czy funkcja ma blokować program do chwili potwierdzenia

odebrania danych

tinybrd.BLOCK - blokuje

tinybrd.NONBLOCK - nie blokuje

Wartość zwracana

tinybrd.WAIT - dane nie zostały jeszcze wysłane

tinybrd.SENT - dane dotarly do odbiorcy

tinybrd.LOST - dane nie dotarły do odbiorcy

Radio.off()

Wyłacza modem

Dodatkowe zaawansowane funkcje

Radio.device.speed_power(speed, power);

Ustawia prędkość przesyłania danych i moc nadajnika

Argumenty:

speed

0 - 1 Mbps,

1 - 2 Mbps,

2 - 250 kbps

power

0 - -18 dBm/7 mA

1 - -12 dBm/7,5 mA

2 - -6 dBm/9 mA

3 - 0 dBm/11,3 mA

Radio.device.tx_data_lost();

Zwraca krotkę z danymi o zgubionych pakietach danych

Wartość zwracana:

pierwsza wartość - ilość pakietów danych, które nie dotarły do odbiornika druga wartość - ilość powtórek wysyłania zanim pakiety dotarły do odbiornika

Radio.device.rx signal strength();

Zwraca siłę odebranego sygnału z pakietem danych

Wartość zwracana:

- 1 jeśli odebrany sygnał ma większą energię niż -64 dBm
- 0 jeśli odebrany sygnał jest słabszy niż -64 dBm

API TinyBrd (C++)

Radio.h

address - tablica typu byte o rozmiarze 3 elementów

Radio.begin(address, channel);

Przygotowuje radio do działania.

Argumenty:

address - adres na jaki radio będzie odbierało dane

channel - kanał radiowy do komunikacji między modemami od 0 do 125 (od 2,4 do 2,525 GHz)

Radio.write(address, struct);

Wysyła strukturę do odbiornika

Argumenty:

address - adres odbiornika

struct - obiekt struktury do przesłania

Radio.write(address, *data, size);

Wysyła dane na które wskazuje wskaźnik do odbiornika.

Argumenty:

address - adres odbiornika

data - wskaźnik na dane

size - ilośc bajtów do przesłania

Radio.flush(blocking=RADIO_BLOCK);

Sprawdza czy dane dotarły do odbiorcy

Argumenty:

blocking - ustala czy funkcja ma blokować program do czasu potwierdzenia odebrania danych

RADIO_BLOCK - funkcja blokuje program

RADIO NONBLOCK - funkcja nie blokuje programu

Wartość zwracana:

RADIO_WAITS - dane jeszcze nie zostały przesłane

RADIO_SENT - dane zostały odebrane przez odbiornik

RADIO_LOST - dane nie dotarły do odbiorcy

```
Radio.available();
       Zwraca ilość danych odebranych przez radio
       Wartość zwracana:
       0 - radio niczego nie odebrało
       n>0 - radio odebrało dane
Radio.read(*data);
      Odczytuje odebrane dane
       Argumenty:
       data - wskaźnik do miejsca gdzie mają być zapisane odebrane dane
Radio.off();
       Wyłącza radio i oszczędza prąd
Dodatkowe zaawansowane funkcje
Radio.device.speedPower(speed, power);
       Ustawia prędkość przesyłania danych i moc nadajnika
       Argumenty:
       speed
              0 - 1 Mbps,
              1 - 2 Mbps,
              2 - 250 kbps
       power
              0 - -18 dBm/7 mA
              1 - -12 dBm/7,5 mA
              2 - -6 dBm/9 mA
              3 - 0 dBm/11,3 mA
Radio.device.txDataLost();
       Zwraca strukturę z danymi o zgubionych pakietach danych
       Wartość zwracana:
       struktura RadioLost z polami:
              lost - ilość pakietów danych, które nie dotarły do odbiornika
              retr - ilość powtórek wysyłania zanim pakiety dotarły do odbiornika
Radio.device.rxSignalStrength();
```

Zwraca siłę odebranego sygnału z pakietem danych

Wartość zwracana:

- 1 jeśli odebrany sygnał ma większą energię niż -64 dBm
- 0 jeśli odebrany sygnał jest słabszy niż -64 dBm

Battery.h

batteryRead();

Odczytuje napięcie zasilania płytki

Wartość zwracana:

Napięcie baterii w mV

sleep(sleepTime);

Przełącza procesor w tryb oszczędzania energii, wyłącza wszystkie urządzenia i wyłącza procesor na określony czas.

Argumenty:

sleepTime - czas wyłączenia procesora w milisekundach z dokładnością do 15 ms.

Storage.h

storageWrite(address, struct);

Zapisuje dane do pamięci nieulotnej/trwałej (EEPROM)

Argumenty:

adress - adres w pamięci w bajtach

struct - obiekt struktury do zapisania w pamięci

Wartość zwracana:

rozmiar zapisanej strukltury w bajtach

storageRead(address, struct);

Odczytuje dane z pamięci trwałej (EEPROM)

address - adres w pamięci w bajtach

struct - obiekt struktury do odczytania z pamięci

flashRead(address, struct);

Odczytuje dane z pamięci Flash

address - wskaźnik do danych w pamięci Flash

struct - obiekt struktury do odczytania z pamięci