# \*التفادهازميكروپايتون

#### تىيدن قلب بادرايور Max7219

#### دانلودفریم ویر میکروپایتون :*ا step 1*

به سایت <u>دانلود فریم ویر</u> رفته و بعد از انتخاب برد، فلش یک مگابایت مناسب با سیستم خود را دانلود کنید.

#### دانلودنرم افزار پایکرفت :*Step 2*

این نرم افزار را میتوان از این لینک برای ویندوز دانلود کرد. [ <u>مک و لینوکس</u> ]

#### فلش ونصب فريم ويربر روى برد :*3 tep 3*

بعد از باز کردن پایکرفت و متصل کردن برد به سیستم بر روی این دکمه کلیک کرده و سپس برد و پورت و همچنین فایل فریمویر را هم از داخل سیستم انتخاب کرده و شروع فلشینگ و دانلودینگ را می زنید.

#### نوشتن کدو ذخیرهان درسیستم :*۴ گtep 4*

کد هارا از <u>لینک گیت هاب</u> دانلود کرده و سپس ان را در پوشه ای به هر اسمی برای مثال project ، با پسوند py سیو کرده.

توجه داشته باشید ک شماره پین هارا باید نسبت به برد خود عوض کنید.

## خصب پکیچها *5:* اه

به پوشه ای ک کد در ان وجود دارد رفته و ترمینال را در انجا باز کنید ( راست کلیک و open terminal ) . به ترتیب این دستور هارا تایپ و اینتر کنید.

- [ اگر ارور داد توجهی نکنید ] pip install machine •
- pip install adafruit-ampy

### اپلودکدروی برد واجرای ان *اللودکد*روی برد

#### Commands:

get : Retrieve a file from the board.

ls: List contents of a directory on the board.

put : Put a file on the board.

rm : Remove a file from the board.

run : Run a script and print its output.

در دستور put فقط فایلی اجرا میشود ک اسم ان main.py هست و اگر اسم فایل چیزی جز این باشد به دلایل فنی مرتبط با میکرویایتون، کد اجرا نمیشود.

\* ampy --port COMX put main.py

این دستور را در ترمینال باز شده تایپ کنید و بجای COMX پورت برد را انتخاب کنید. برای فهمیدن نام پورت به Device Mnager رفته و در انجا میفهمیم که پورت ورودی برد چند است { برای مثال: COM8 }

بعد از اجرا شدن صحیح دستور دکمه ریست را در کد بزنید و حالا شاهد اجرا شدن کد هستیم. حتی اگر حالا برد را از سیستم خارج و دوباره به هر سیستمی متصل کنیم این کد اجرا خواهد شد.

اما اگر اسم فایل چیزی جز Main باشد، میتوان بجای استفاده از put از run استفاده کرد:

\* ampy --port COMX run heart.py

حالا کد به محض اینتر زدن اجرا میشود و اگر دکمه ریست زده شود یا برد از سیستم خارج شود کد هم نابود میشود و اثری از ان در میکرو برد وجود نخواهد داشت و برای اجرا دوباره این دستور را باید تکرار کنید.

توجه داشته باشید اسم پورت را وارد کنید.