

- O modo de estocar deve ser aquele que ocupe menor espaço, sem porém, causar danos às peças.
- Deve-se posicionar peças de modo a não favorecer o acúmulo de água ou poeira.
- Ao empilhar-se peças, deve-se estocar dessa forma somente peças iguais, e colocar entre uma e outra, calços de madeira.
- Agrupar peças de uma mesma máquina numa mesma área, principalmente em obras com fornecimento de diversos equipamentos.
- Para peças altas ou redondas, sujeitas à instabilidade, prever calços, berços ou escoras, que evitem a movimentação das peças quer por vento ou leves choques.
- Quando, por qualquer motivo, principalmente no caso de movimentação interna de rotina, ocorrer algum dano a estruturas, estes deverão ser corrigidos imediatamente, mantendo-se um controle destas ocorrências. Materiais defeituosos por causa de má manipulação não são cobertos pela garantia Metso.

Equipamentos Vibratórios

Os equipamentos vibratórios devem ser guardados em local livre de umidade excessiva. Quando as mesmas forem estocadas expostas ao tempo, sugere-se que sejam cobertas com encerado adequado e que as telas e revestimentos sejam removidos, no caso de peneiras vibratórias, e guardadas em local protegido e coberto, para evitar danos, como ressecamento, ou eventuais quedas de objetos sobre as mesmas.

Mecanismos Lubrificados a Óleo:

Todos os mecanismos vibratórios ao saírem de fábrica podem ser armazenados por um **período de três meses** sem a necessidade de intervenções. Caso o equipamento ou o mecanismo, for armazenado por um período superior ao acima citado, siga as seguintes instruções:

1. Drene todo o óleo e reabasteça-o com óleo que tenha propriedades inibidoras de corrosão, ou adicione óleos inibidores de corrosão;
2. Feche todas as aberturas do eixo com fita adesiva para evitar entrada de umidade;
3. Substituir o respiro da carcaça por um bujão (fechado);
4. Girar manualmente o mecanismo a cada 2 meses de armazenagem (estocagem).
5. Antes de colocar (pôr) o mecanismo em operação (após mais de 60 dias de armazenagem) drene o óleo usado durante o armazenamento e re-abasteça o mecanismo com o óleo indicado no manual de operação e manutenção, verificando o seu correto nível.

Mecanismos Lubrificados à Graxa:

Nos mecanismos vibratórios lubrificados a graxa o prazo máximo de estocagem é de 60 dias.

Se o mecanismo for armazenado por um período maior que o acima descrito, relubrifique os rolamentos com graxa a cada 30 dias, para evitar corrosão. Gire o eixo algumas voltas manualmente ou utilizando o motor, caso esteja disponível, de modo que a graxa possa se distribuir nos rolamentos. Se o equipamento for armazenado ao tempo, cubra os mancais para prevenir condensação nos rolamentos.