## Zadanie 4

W oparciu o program przykładowy dla Explorer 16/32 oraz PIC24FJ128GA010.

Wszelkie komunikaty z zadań powinny być wyświetlone na wyświetlaczu LCD 16x2.

Kontroler kuchenki mikrofalowej.

S3 – wybór mocy 800W, 600W, 350W, 200W

S6 – dodanie czasu 30 s

S5 – Start/Stop

S4 – Reset

Przykładowy widok ekranu:

