Mikrocontroller Praktikum • Versuch 3 • 8051 Entwicklungsboard


In diesem Versuch wird ein 8051-Entwicklungsboard mit dem EFM8BB3 Prozessor von Silicon Labs mit diverser Peripherie vorgestellt.

Eigenschaften des EFM8BB3:

- 16KB Flash, 2.25KB RAM
- 50 MHz interner Oszillator (CLK)
- 2 UART, SPI, I2C
- 2 Analog Comparator / ADC / DAC
- 1. Einstieg in die 8051 Programmierung
- a) Vergleichen Sie die Eigenschaften von EFM8BB3 und EFM8BB1
- b) Verschaffen Sie sich einen Überblick über den EFM8BB3




8051 Entwicklungsboard • Pinbelegung






Speicherorganisation des EFM8BB3



c) Verschaffen Sie sich einen Überblick über das Entwicklungsboard:






Problem:

Blinkende LED

Lösung:


Die LEDs sind am Port 1 über Pull-Up-Widerstände angeschlossen.

Hinweis: Anders als beim 8051 verfügen beim EFM8BB3 alle Ports über programmierbare Pull-Widerstände so dass auf externe Pull-Widerstände auch verzichtet werden könnte.





d) Öffnen Sie das Projekt 1a_LED_ASM\LED.uvproj und betrachten Sie die Assembler-Datei LED.asm. Erzeugen Sie die HEX-Datei.






Flash-Programmierung

Zum Betrieb des UART-Bootloaders bzw. für den Download der HEX-Datei wird das Tool FlashEFM8 genutzt.

e) Öffnen Sie FlashEFM8 mit den abgebildeten Einstellungen.

Hinweis:
Durch die Verwendung
des USB-seriell
Wandlers kann
sich eine andere
COM Port Nummer
ergeben.





- Drücken Sie auf dem 8051 Entwicklungsboard den RESET-Taster
- Nun ist der Bootloader aktiv: Laden Sie die HEX-Datei

Jetzt sollte eine LED blinken.

Hinweis: Für den Start des Bootloaders muss auf dem 8051 Entwicklungsboard der Jumper gesteckt sein.



f) Öffnen Sie das Projekt 1c_LED_C\LED.uvproj und betrachten Sie die C-Datei LED.c. Erzeugen und Flashen Sie die HEX-Datei.

Default System Clock CLK = 3 MHz

Ravensburg-Weingarten

g) Wie ist das C-Programm abzuändern wenn zwei LEDs abwechselnd blinken sollen?

Prof. Dr. Berger © 2018

2. Externe Interrupts

a) Öffnen Sie das Projekt 2a_BUT_INT_ASM\LED.uvproj und betrachten Sie die Assembler-Datei LED.asm:

```
ORG 0
     JMP
               main
                                                                                P0.6/INT1
; BUT on INT1=P0.6
ORG 013H
               P1.0; toggle LED
     CPL
     RETI
main:
                                                    GND
               XBR2, #01000000B
     MOV
                                    ; port power
                                    ; disable watchdog passcode
               WDTCN, #0DEH
     MOV
               WDTCN, #0ADH
     MOV
     ; EFM8 specific irg configuration
               IT01CF, #01100000B; IRQ assign 6:4 INT1=P0.6 2:0 INT0 not assigned
     MOV
     ; 8051 standard irq configuration
               TCON, #00000100B
                                    ; enable INT1 edge
     MOV
                                    ; enable INT1 IRQ and enable global
               IE, #10000100B
     MOV
     CLR
               P1.0; LED on
loop:
     JMP
               loop
```

b) Erklären Sie die Funktion des Programms anhand des Schaltplans und der Pinbelegung des EFM8BB3

c) Öffnen Sie das Projekt 2b_BUT_INT_C\LED.uvproj und betrachten Sie die C-Datei LED.c:

```
sbit LED = P1^0;
// BUT on INT1=P0.6
void extint1(void) interrupt 2 using 3 {
    LED ^= 1:
void main (void) {
    XBR2 = (1 << (6));
                                            // port power
    WDTCN = 0xDE; WDTCN = 0xAD;
                                            // disable watchdog passcode
    // EFM8 specific irg configuration
    // IRQ assign 6:4 INT1=P0.6 2:0 INT0 not assigned
    |T01CF| = (6 << (4));
    // 8051 standard irg configuration
    TCON = (1 <<(2)); // enable INT1 edge
    IE = (1 << (7));
                         // enable global
    LED = 0;
    while (1);
```

Watchdog: Sicherheitsschaltung die einen **Programm-Absturz feststellen** kann. Muss bei Interrupt-Steuerung abgeschaltet werden.

Ravensburg-Weingarten

d) Welches Problem tritt auf wenn Sie die INT1 Edge Detection abschalten?

Prof. Dr. Berger © 2018

3. Speicherzugriff

Konstantes Array in Flash (ROM)

a) Öffnen Sie das Projekt 3a_ROM_ASM\LED.uvproj und betrachten Sie die Assembler-Datei LED.asm:

```
; Flash/ROM
    ORG 0
                    main
         JMP
    ; BUT on INT1=P0.6
    ORG 013H
         INC
                    R0
         INC
                    DPTR
                    A, #0
         MOV
                                              ; n*n from table
         MOVC
                    A, @A+DPTR
         CPL
                    P1, A
         MOV
                                              ; output n*n to LEDs
         CJNE
                   R0, #9, return
                                              ; n == 9 (max)
                    DPTR, #table
         MOV
                                              ; table address
                    R0, #-1
         MOV
    return:
         RETI
    ; Flash/ROM from address 0.5K
    ORG 200H
    main:
                    XBR2, #0100000B
         MOV
                                              ; port power
Prof. Dr. Berger © 2018
```



```
; disable watchdog passcode
               WDTCN, #0DEH
     MOV
               WDTCN, #0ADH
     MOV
     ; EFM8 specific irq configuration
               IT01CF, #01100000B
                                         ; IRQ assign 6:4 INT1=P0.6 2:0 INT0 not
assigned
     ; 8051 standard irq configuration
               TCON, #00000100B
                                        ; enable INT1 edge
    MOV
               IE, #10000100B
                                        ; enable INT1 IRO and enable global
     MOV
               DPTR, #table ; table address
     MOV
     MOV
               R0, #0
loop:
     JMP
               loop
; Flash/ROM from address 1.0K
ORG 400H
table:
               0,1,4,9,16,25,36,49,64,81
     DB
```

- b) Erklären Sie die Funktion des Programms.
- c) Öffnen Sie das Projekt 3b_ROM_C\LED.uvproj und betrachten Sie die C-Datei LED.c:

```
// Flash/ROM
code unsigned char table[] = {0,1,4,9,16,25,36,49,64,81};
signed char n = 0;
```



```
// BUT on INT1=P0.6
void extint1(void) interrupt 2 using 3 {
     P1 = \sim table[++n];
                        // n*n from table and output to LEDs
                          // n == 9 (max)
     if(n==9)
         n = -1;
void main(void) {
    XBR2 = (1 << (6));
                                    // port power
    WDTCN = 0xDE; WDTCN = 0xAD; // disable watchdog passcode
    // EFM8 specific irg configuration
    // IRQ assign 6:4 INT1=P0.6 2:0 INT0 not assigned
    IT01CF |= (6 << (4));
    // 8051 standard irg configuration
    TCON = (1 <<(2)); // enable INT1 edge
    IE |= (1 << (2));  // enable INT1 IRQ</pre>
     IE = (1 << (7)); // enable global
    while (1):
```

Variables Array in RAM

- d) Öffnen Sie das Projekt 3c_RAM_C\LED.uvproj und betrachten Sie die C-Datei LED.c
- e) Erklären Sie die Ausgaben des Compilers für die Programme aus c) und d)

```
Program Size: data=18.0 xdata=0 code=235
Program Size: data=18.0 xdata=10 code=237
Prof. Dr. Berger © 2018
```



4. RGB LED

a) Öffnen Sie das Projekt 4a_RGB_ASM\LED.uvproj und betrachten Sie die Assembler-Datei LED.asm:

```
LED R EQU P3.1; LED R on P3.1
LED G EQU P3.0; LED G on P3.0
LED_B EQU P3.2; LED_B on P3.2
ORG 0
main:
     ORL
               XBR2, #01000000B
                                         ; port power
     // LEDs off
               LED_R
     SETB
               LED G
     SETB
     SETB
               LED B
loop:
     ; run LEDs
     CLR
               LED_R
               RO, #OFFH
     MOV
     CALL
               delay
               LED_R
     SETB
     CLR
               LED_G
               RO, #OFFH
     MOV
               delay
     CALL
```



RGB LED Pins


```
LED G
     SETB
     CLR
                LED B
               RO, #OFFH
     MOV
                delay
     CALL
               LED B
     SETB
                loop
     JMP
delay:
               R1, #10
     MOV
loop1:
               R2, #0FFH
     MOV
loop2:
               R2, loop2
     DJNZ
               R1, loop1
     DJNZ
               R0, delay
     DJNZ
     RET
```

- b) Erklären Sie die Funktion des Programms anhand des Schaltplans.
- c) Erstellen Sie nun ein funktionsgleiches C Programm. Hinweis: Musterlösung "4b_RGB_C"



d) Um mit der RGB LED verschiedene Farben und Helligkeiten anzeigen zu können wird PWM (Pulsweitenmodulation) genutzt.

Für eine Helligkeit von 25% wird beispielsweise ein PWM-Signal im Verhältnis t1:T von 1:4 erzeugt. Um ein sichtbares Flimmern zu vermeiden muss die Periodendauer T entsprechend kurz sein.



Öffnen Sie das Projekt 4c_RGB_PWM\LED.uvproj und betrachten Sie die C-Datei LED.c:



```
_nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
// BUT on INT1=P0.6
void extint1(void) interrupt 2 using 3 {
     toggle = ~toggle;
void init(void) {
    XBR2 |= (1 << (6)); // port power
    // EFM8 specific irq configuration
    // IRQ assign 6:4 INT1=P0.6 2:0 INT0 not assigned
     IT01CF |= (6 << (4));
    // 8051 standard irq configuration
     TCON = (1 <<(2)); // enable INT1 edge
     IE |= (1 << (2));  // enable INT1 IRQ</pre>
     IE = (1 << (7));
                      // enable global
void main(void) {
     init();
```



```
// LEDs on : white
P3 &= \sim(1 << (LED R)); P3 &= \sim(1 << (LED G)); P3 &= \sim(1 << (LED B));
while (1) {
     // PWM 20%
     if (! toggle) {
          // LEDs on : white
          P3 &= \sim(1 << (LED_R)); P3 &= \sim(1 << (LED_G)); P3 &= \sim(1 << (LED_B));
          delay();
          // LEDs off
          P3 |= (1 << (LED_R)); P3 |= (1 << (LED_G)); P3 |= (1 << (LED_B));
          delay(); delay(); delay();
     // PWM 80%
     else {
          // LEDs on : white
          P3 &= \sim(1 << (LED_R)); P3 &= \sim(1 << (LED_G)); P3 &= \sim(1 << (LED_B));
          delay(); delay(); delay();
          // LEDs (high)
          P3 |= (1 << (LED_R)); P3 |= (1 << (LED_G)); P3 |= (1 << (LED_B));
          delay();
```

e) Erklären Sie die Funktion des Programms und skizzieren Sie das PWM-Signal. Messen Sie t1:T mit dem Oszilloskop.

Hinweis: Sie können auf der Rückseite des Entwicklungsboards z.B.P3.0 messen.



f) Öffnen Sie das Projekt 4d_RGB_TIMER_PWM\LED.uvproj und betrachten Sie die C-Datei LED.c. Messen Sie nun t1:T mit dem Oszilloskop.

```
unsigned int counter = 0;
void timer0(void) interrupt 1 using 3 {
     counter++;
void init(void) {
     // timer 0
    TMOD |= (1 << (1));
                       // timer 0 mode 2
    TH0 = -100;
                           // 100us
    // 8051 standard irg configuration
    TCON |= (1 <<(2));  // enable INT1 edge
    IE |= (1 << (1));
                          // enable timer 0 IRQ
                         // enable INT1 IRQ
    IE = (1 << (2));
    IE = (1 << (7));
                       // enable global
                          // timer 0 start
     TR0 = 1;
void main(void) {
     init();
     // LEDs on : white
    P3 &= ~(1 << (LED_R)); P3 &= ~(1 << (LED_G)); P3 &= ~(1 << (LED_B));
```

```
while (1) {
              // PWM 20%
              if (! toggle) {
                   if (counter < 10) // 10*100us=1ms
                        // LEDs on : white
                        P3 &= ~(1 << (LED_R)); P3 &= ~(1 << (LED_G)); P3 &= ~(1 << (LED_B));
                   if (counter >= 10) {
                        // LEDs off
                        P3 = (1 << (LED R)); P3 = (1 << (LED G)); P3 = (1 << (LED B));
                   if (counter >= 50)
                                          // 50*100us=5ms
                        counter = 0;
                                          // counter reset
              // PWM 80%
              else {
                   if (counter < 40) // 40*100us=4ms
                        // LEDs on : white
                        P3 &= \sim(1 << (LED_R)); P3 &= \sim(1 << (LED_G)); P3 &= \sim(1 << (LED_B));
                   if (counter >= 40) {
                        // LEDs off
                        P3 |= (1 << (LED_R)); P3 |= (1 << (LED_G)); P3 |= (1 << (LED_B));
                   if (counter >= 50) // 50*100us=5ms
                        counter = 0;  // counter reset
Prof. Dr. Berger © 2018
```

Ravensburg-Weingarten

5. UART


a) Öffnen Sie das Projekt 5a_UART\LED.uvproj und betrachten Sie die C-Datei LED.c:


```
// serial send
void send(unsigned char ch) {
     SBUF = ch;
     while (!TI); // wait until transmitted
     TI=0;
void init(void) {
     // SYSCLK = HFOSC0 = 24.5 MHz
     // SYSCLK = SYSCLK / 1
     CLKSEL = 0;
     // Timer 0/1 prescale SYSCLK / 4
     CKCON0 = 1;
     // UART mode %01 = 8-bit data
     SCON = 0x40;
     // Timer 1 mode 2
     TMOD = 0x20;
     // Baud rate with prescale SYSCLK / 4
     TH1 = -160; // 24.5 MHz / 4 / 160 = 38281 / 2 = 19141 (19200 Baud 0.3% error)
     TL1 = -160;
     // Timer 1 start
     TR1 = 1;
```



```
XBR0 = (1 << (0));
                                       // cross-bar enable UARTO pins
     XBR2 = (1 << (6));
                                      // cross-bar enable all pins
     WDTCN = 0xDE; WDTCN = 0xAD;  // disable watchdog passcode
sbit LED = P1^0;
void main(void) {
     unsigned short counter = 0;
     char ch, buffer[] = "----";  // 4 decimal digits + CR terminal new line
     buffer[4] = 0 \times 0 D;
                                     // CR terminal new line
     init();
     while (1) {
         unsigned char idx = 0;
         // toggle LED
          LED ^= 1;
         // counter 4 decimal digits
         if (counter++ > 9999)
               counter = 0;
          // convert to ASCII
         buffer[0] = 0x30 + counter/1000;
          buffer[1] = 0x30 + (counter 1000)/100;
         buffer[2] = 0x30 + (counter 100)/10;
         buffer[3] = 0x30 + counter%10;
         while ((ch = buffer[idx++]) != 0)
               send(ch);
         delay(200);
```

- b) Erklären Sie die Funktion des Programms.
- c) Nutzen Sie das Flash Magic Terminal mit folgenden Einstellungen zur Anzeige der UART-Ausgabe:
 -> Tools





Hochschule

Ravensburg-Weingarten

Hinweis: Durch die Verwendung des USB-seriell Wandlers kann sich eine andere COM Port Nummer ergeben.

UART-Emulation in Software

Der EFM8BB3 verfügt über zwei UART in Hardware: UART0 und UART1. Falls noch mehr UART benötigt werden, ist es möglich, mittels eines weiteren Timer einen zusätzlichen UART in Software-Emulation zu realisieren.

d) Öffnen Sie das Projekt 5b_UART_SOFT\LED.uvproj und betrachten Sie die C-Datei LED.c :

```
#define Baud Rate
     // TXD-SOFT on P0.4
     sbit TXD SOFT = P0^4;
     #define LOW
                   TXD SOFT = 0
     #define HIGH TXD SOFT = 1
     // SBUF_SOFT 10-bit : start-bit/8-bit/stop-bit siehe Skript: UART
     #define SBUF SIZE
     unsigned char SBUF SOFT[SBUF SIZE+1];
     signed char SBUF IDX = -1;
    void timer2(void) interrupt 5 using 3 {
                                                   Timer IRQ sendet Bits
          // UART-SOFT transmit start
          if (SBUF_IDX != -1) {
              if (SBUF SOFT[SBUF IDX++])
                   HIGH;
              else
                   LOW;
Prof. Dr. Berger © 2018
```

```
// transmit stop
          if (SBUF_IDX==SBUF_SIZE+1)
               SBUF_IDX = -1;
     // Clear Timer 2 High Byte Overflow Flag
     TMR2CN0 TF2H = 0;
// TXD-SOFT
void send(char ch) {
  unsigned char idx;
  SBUF SOFT[0] = 0; // start-bit : 0
  for (idx=0; idx<8; idx++)</pre>
    if (ch & (1<<(idx)))
      SBUF_SOFT[1+idx] = 1;
    else
      SBUF_SOFT[1+idx] = 0;
  SBUF_SOFT[9] = 1; // stop-bit : 1
  // transmit start
  SBUF_IDX = 0;
  // transmit time <1ms
  delay_short(500);
```

e) Erklären Sie die Funktion des Programms



Hinweis: Projekt 6a_LFU demonstriert manuelles Scanning

- 6. Licht-Frequenz-Umsetzer mit Timer/Counter
- a) Öffnen Sie das Projekt 6b_LFU_COUNTER\LED.uvproj und betrachten Sie die C-Datei LED.c:

```
bit toggle = 0;
unsigned short freq = 0;
void timer0(void) interrupt 1 using 2 {
     // reload timer 0 with 10 ms
     TH0 = -16;
     TL0 = 0x00;
     toggle = ~toggle;
                                                                TLS235
     if (!toggle)
          TR1 = 0;
          // stop count
          freq = (TH1 << 8) + TL1;
          TL1 = TH1 = 0; // clear timer 1
     else
          TR1 = 1; // next count
void init(void) {
     // timer0 model and timer1 model / counter: %0101 0001
     TMOD = 0x51;
```

```
// skip to move to T1=P2.3
SFRPAGE = 0x20;
POSKIP = 0xFF; // %1111 | 1111
P1SKIP = 0xFF; // %1111 | 1111
P2SKIP = 0x07; // %0000 | 0111
SFRPAGE = 0 \times 00;
XBR1 |= (1 << (5)); // T1 routed to port pin
// load timer 0 with 10 ms
TH0 = -16;
TL0 = 0x00:
// TF0 = 0;
                   // timer 0 reset
IE |= (1 << (7));  // enable global</pre>
                    // timer 0 start
TR0 = 1;
XBR2 |= (1 << (6)); // port power
```

Pin Switch Matrix / Cross-Bar: Wie bei einem FPGA müssen Pins vor Nutzung mit der Peripherie verbunden werden.

Ravensburg-Weingarten

b) Erklären Sie die Funktion des Programms und skizzieren Sie das LFU-Signal.

Hinweis: Timer 1 wird als Counter zur Flankenzählung genutzt, Timer 0 zum periodischen Update der Frequenzmessung.

c) Messen Sie das LFU-Signal mit dem Oszilloskop.

Hinweis: Sie können auf der Rückseite des Entwicklungsboards P2.3 messen.

Prof. Dr. Berger © 2018

7. ADC: Analog-Digital-Wandler (12-Bit)


Prof. Dr. Berger © 2018

a) Öffnen Sie das Projekt 7a_TRIMMER_ADC\LED.uvproj und betrachten Sie die C-Datei LED.c:

```
void init(void) {
     // SYSCLK = HFOSC0 = 24.5 MHz
    // SYSCLK = SYSCLK / 1
    CLKSEL = 0;
    // cross-bar enable all pins
    XBR2 = (1 << (6));
    ADCOMX = 5;
                                   // P0.7/ADC5
                                   // ADC0 12-bit
    ADCOCN1 = (1 << (6));
    ADCOCFO = (0x1 << (3));
                              // SYSCLK / (1 + 1)
    ADC0CF2 = (1 << (5)); // ADC0 voltage reference is VDD pin
    ADCOCNO = (1 << (7)); // ADCO enable
void main(void) {
     // ADC0 conversion
    ADC0CN0 |= (1 << (4));  // start conversion
    while ((ADC0CN0 & 0x10) == 0); // wait for done
    ADC0CN0 &= \sim (1 << (5));
                                   // reset
    counter = (ADCOH << 8) | ADCOL; // 12-bit</pre>
                           // to 8-bit
    counter = counter >> 4;
```



b) Erklären Sie die Funktion des Programms anhand des Schaltplans und der Pinbelegung.



12.4.1 ADC0CN0: ADC0 Control 0

| | <u>enable</u> | | | | | | | |
|--------|---------------|-------|-------|--------|--------|----|----|-------|
| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Name | ADEN | IPOEN | ADINT | ADBUSY | ADWINT | AD | GN | TEMPE |
| Access | RW | RW | RW | RW | RW | R | W | RW |
| Reset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: | κ0 | 0 |



12.4.2 ADC0CN1: ADC0 Control 1

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|--------|-----|-----------|-----|--------------|----|---|-----|---|
| Name | ADE | BITS | | ADSJST ADRPT | | | | |
| Access | R' | W | RW | | RW | | | |
| Reset | 0) | K1 | 0x0 | | | | 0x0 | |

12.4.4 ADC0CF0: ADC0 Configuration

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
|--------|----|---|------|----------|----------|----|----|----|--|
| Name | | | ADSC | ADCLKSEL | Reserved | | | | |
| Access | RW | | | | | RW | R | | |
| Reset | | | 0x1F | | | 0 | 0) | κ0 | |

c) Ändern Sie das Programm so ab, dass statt des vom ADC ermittelten HEX-Wertes die gemessene Spannung im Flash Magic Terminal ausgegeben wird.

Hinweis: Musterlösung "7b_TRIMMER_ADC"



- 8. DAC: Digital-Analog-Wandler (12-Bit)
- a) Öffnen Sie das Projekt 8_DAC\LED.uvproj und betrachten Sie die C-Datei LED.c:

```
void init(void) {
                                                     in höherem Speicherbereich.
     SFRPAGE = DAC;
     DACOCFO = (1 \ll 7); // enable DACO on P3.0
     DAC1CF0 = (1 \ll 7); // enable DAC1 on P3.1
     SFRPAGE = DEFAULT;
#define DAC0 write(val) {SFRPAGE=DAC; DAC0L=((val)&0x00FF); DAC0H=((val)&0xFF00)>>8; SFRPAGE=DEFAULT;}
#define DAC1 write(val) {SFRPAGE=DAC; DAC1L=((val)&0x00FF); DAC1H=((val)&0xFF00)>>8; SFRPAGE=DEFAULT;}
void main(void) {
     while (1) {
          short val;
          LED = 0;
          for (val=0x0FFF; val>0; val--) // DACs 12-bit down : LEDs on
               DAC1 write(val);
                                        // LED R
               DACO_write(val); // LED_G
               delay();
```


Hochschule Bayenshurg-Weingerten


Hinweis: SFR der DACs sind


9. Temperatursensor (I2C)

Der I2C-Bus ist ein serieller Bus zur bi-direktionalen synchronen Datenübertragung über nur zwei Leitungen:

SCL synchronous clock SDA synchronous data







| ADD1 | ADD0 | SLAVE ADDRESS | |
|-------|-------|---------------|--|
| 0 | 0 | 1001000 | |
| 0 | Float | 1001001 | |
| 0 | 1 | 1001010 | |
| 1 | 0 | 1001100 | |
| 1 | Float | 1001101 | |
| 1 | 1 | 1001110 | |
| Float | 0 | 1001011 | |
| Float | 1 | 1001111 | |

a) Erklären Sie die Funktionsweise des I2C-Bus.



b) Öffnen Sie das Projekt 9_TMP_I2C_HW\LED.uvproj und betrachten Sie die C-Datei LED.c:

```
void init_i2c0(void) { // I2C0 + Timer 0
     I2C0 disconnect();
     // Timer 0 mode 2
     TMOD = 0 \times 02;
     // Baud rate // 24.5 \text{ MHz} / 4 / 204 / 2 = 15 \text{ kHz}
     TH0 = -204;
     TL0 = -204;
     // Timer 0 start
     TR0 = 1;
                                                                                   P2.0/SDA
     I2C0 timeout();
     // I2C0 - skip P1 to move to SDA=P2.0 and SCL=P2.1
     P1SKIP = 0xFF;
                                                      TMP100
     // cross-bar enable I2C0 pins
     XBR0 = (1 << (2));
                         // enable global irq
     IE \mid = (1 << (7));
     I2C0 connect();
                                                                 GND
void init(void) {
     // SYSCLK = HFOSC0 = 24.5 MHz // SYSCLK = SYSCLK / 1
     CLKSEL = 0;
     // Timer 0/1 prescale SYSCLK / 4
     CKCON0 = 1;
```

```
#define TMP100 ADR
                         0x48
                                         // temp. sensor I2C address
int main(void) {
     init();
                                                   c) Erklären Sie die Funktion
     init i2c0();
     init uart0();
                                                      des Programms.
     while (1) {
     I2C0 BUF OUT[0] = 0 \times 01; // temp. sensor configuration register
     I2C0 BUF OUT[1] = 0x60; // %1100000 : TMP R0=1 and TMP R1=1 : 12-bit conversion
     I2C0_transfer_start(TMP100_ADR<<1, 2, 0);</pre>
     // start conversion
     I2C0 BUF OUT[0] = 0 \times 00;
     I2C0 transfer start(TMP100 ADR<<1, 1, 0);</pre>
     // temp. sensor I2C address : read (2 bytes) : %1001000.1
     I2C0 transfer start(TMP100 ADR<<1, 0, 2);</pre>
     TempH = I2C0_BUF_IN[0];
                                        // high byte : 1-bit = 1°C
                                        // low byte : 1-bit = 0.0625°C
     TempL = I2C0 BUF IN[1];
     Temp = TempH << 8;
                                        // high byte
     Temp = Temp | TempL;
                                      // low byte
                                       // 12-bit resolution
     Temp = Temp >> 4;
     counter = (10*Temp)/16;
                                      // scale : Temp*0.0625*10
```