Протокол Счётчики импульсов регистраторы Пульсар 2..16 (проводные)

1. Общие данные

Данные передаются пакетами. Формат байт по умолчанию **8N1**. Битовая скорость по умолчанию для проводных приборов **9600**

Общая структура передаваемых пакетов выглядит: запрос от ПК-

-					
ADDR	\mathbf{F}	\mathbf{L}	DATA_IN	ID	CRC16

ADDR - сетевой адрес устройства (4байта) в формате BCD, старшим байтом вперёд;

F - код функции запроса (1 байт);

L - общая длина пакета (1 байт);

DATA_IN – входные данные запроса (длина определяется F);

ID - идентификатор запроса (любые 2 байта);

CRC16 – контрольная сумма (uint16_t) 2 байта младшим байтом вперёд.

ответ прибора-

ADDR	F	L	DATA_OUT	ID	CRC16

Где:

ADDR - сетевой адрес устройства (4байта) в формате BCD, старшим байтом вперёд;

F - код функции ответа (1 байт);

L - общая длина пакета (1 байт);

DATA_OUT – выходные данные ответа (длина определяется **F** и **DATA_IN**);

ID - идентификатор запроса (2 байта присутствующие в ID запроса);

CRC16 – контрольная сумма (uint16_t) 2 байта младшим байтом вперёд.

Команды связанные с записью могут быть блокированы включением авторизации в приборе.

2. Вычисление CRC16

Пример вычисления CRC16 на языке C:

```
uint16_t WordCrc16 (uint8_t *Data, uint16_t size) {
   uint16_t w;
   uint8_t shift_cnt,f;
   uint8_t *ptrByte;
```

```
uint16_t byte_cnt = size;
ptrByte = Data;
w = (uint16_t)0xffff;
for (;byte_cnt>0;byte_cnt--)
{
    w = (uint16_t)(w^(uint16_t)(*ptrByte++));
    for (shift_cnt = 0; shift_cnt<8; shift_cnt++)
    {
        f=(uint8_t)((w)&(0x1));
        w>>=1;
        if ((f) ==1)
        w = (uint16_t)((w)^0xa001);
    }
}
return w;
}
```

3. Чтение текущих значений по каналам

Запрос от ПК:

F=0x01 - код функции чтения текущих показаний

MASK_CH – битовая маска запрашиваемых каналов (uint32_t) 4 байта, младшим байтом вперёд (максимальное значение ограничено числом каналов в данном приборе)

	4	4	·	1	1		4	4		,	2		2
	AD	DR		F	L	1	MASI	K_CF	I	I	D	Cl	RC16
12h	34h	56h	78h	01h	0Eh	02h	00h	00h	00h	5Eh	A4h	41h	63h
			Запро	с чтени	ія втор	ого кан	ала пр	ибора .	№12345	678			

ответ прибора-

	4	4		1	1				8	*n					2		2
ADDR F L CH[n] ID CRC16											RC16						
ADDR											37h						
			C	твет 1	на чте	ние в	горог	о кана	ла пр	ибора	№123 4	15678	(doub	le64_t))		

n – число установленных битов, во входной маске;

CH[n] - массив значений каналов, согласно установленным битам во входной маске, в формате IEEE 754 (double64_t) младшим байтом вперёд.

4. Запись текущих значений по каналам

Запрос от ПК:

F=0x03 - код функции записи текущих показаний;

MASK_CH – битовая маска записываемого канала (uint32_t) 4 байта, младшим байтом вперёд (запись осуществляется строго по 1-му каналу в одном запросе);

CHANNEL_WR – новое значение канала в формате IEEE 754 (double64_t) 8 байт младшим вперёд.

	4	1		1	1		4	4					8	3				2	2		2
	AD	DR		F	L	M	ASI	K_C	H		C	HA	NN	EL	W	R		I	D	Cl	RC16
12 h	2 34 56 78 03 16 08 00 00							1.	00 h	00 h	00 h	00 h	00 h	00 h	00 h	10 h	40 h	AD h	E2 h	54 h	25h
					Зап	ись 4	4-го	кана	ла п	рибо	opa J	№ 12.	3456	78 з	наче	ение	м 4.()			

ответ прибора-

	4	4		1	1		4	1		2	2		2
	AD	DR		F	L	N	[AS]	K_C	H	I	O	Cl	RC16
12h	34h	56h	78h	03h	0Eh	08h	00h	00h	00h	ADh	E2h	05h	12h
	(Этвет пр	рибора .	№ 123	45678	на за	пись	4-го	канал	іа при	бора		

MASK_CH – битовая маска удачно записанного канала (uint32_t) 4 байта.

5. Чтение системного времени прибора

Запрос от ПК:

F=0x04 - код функции чтения системного времени.

	4	4		1	1	,	2		2
	AD	DR		F	L	I	D	C	RC16
12h	34h	56h	78h	04h	0Ah	78h	8Ah	9Bh	B4h
		Зап	рос чте	ния исто	емного в	ремени	прибора	ı	

ответ прибора-

	4	1		1	1			6)			4	2		2
	AD	DR		F	L	год	мес	день	час	мин	сек	I	D	Cl	RC16
12h	34h	56h	78h	04h	10h	0Ch	07h	17h	09h	1Fh	1Ah	78h	8Ah	1Eh	1Ch
					(твет ч	тения	системн	ного вр	ремени					

год – значение текущего года (НЕХ) начиная с 2000г;

день - значение текущего дня (HEX) 0x01..0x1F;

час - значение часов (HEX) 0x00..0x17;

мин - значение минут (HEX) 0x00..0x3B;

сек - значение секунд (HEX) 0x00..0x3B;

6. Запись системного времени прибора

Запрос от ПК:

F=0x05 – код функции записи системного времени прибора;

	4	4		1	1			6)			4	2		2
	ADDR 2h 34h 56h 7			F	L	год	мес	день	час	мин	сек	I	D	Cl	RC16
12h	34h	56h	78h	05h	10h	0Ch	07h	17h	08h	13h	32h	10h	8Dh	9Fh	43h
						Запі	ись сис	стемного	о врем	ени					

ответ прибора-

	4	1		1	1	1	1	1	1		2		2
	AD	DR		F	L	R	00h	00h	00h	I.	D	C	RC16
12h	34h	56h	78h	05h	0Eh	01h	00h	00h	00h	10h	8Dh	B4h	DDh
			Оті	вет на	запи	сь сис	стемно	го вре	мени				

год – значение текущего года (НЕХ) начиная с 2000г;

день - значение текущего дня (HEX) 0x01..0x1F;

час - значение часов (HEX) 0x00..0x17;

мин - значение минут (HEX) 0x00..0x3B;

сек - значение секунд (HEX) 0x00..0x3B;

R = 0x01 -запись проведена успешно;

R= **0x00** – запись не проведена;

7. Чтение архивов значений по каналам

Запрос от ПК:

F=0x06 - код функции чтения архивов

	4	1		1	1	18		2		3	
	AD		F	L	DATA_IN	I	D	CI	RC16		
12h	34h	56h	78h	06h	1Ch	•••	6Bh	BFh	EBh	48h	
											_
										<u> </u>	
	1		2 06h 10			6				6	

1	ra ci	K C	П	TY	PE_		DA7	TE_S	TAI	RT				DAT	E_E	ND	
1	IASI	N_C	П	AF	RH	год	мес	день	час	мин	сек	год	мес	день	час	мин	сек
02h	00h	00h	00h	01h	00h	0Ch	07h	17h	00h	00h	00h	0Ch	07h	17h	09h	00	00
			запр	оса чт	гения	часово	го ар	хива 2	2-го	канал	а пр	ибор	a № 1	23456	578		

MASK_CH - битовая маска запрашиваемого канала (uint32_t) 4 байта, младшим байтом вперёд (максимальное значение соответствует одному каналу);

ТҮРЕ_ARH – тип читаемого архива (uint16_t) 2 байта, младшим вперёд (0x0001- часовой; 0x0002-суточный; 0x0003 месячный).

DATE_START — начальная дата запрашиваемого интервала (дата округляется прибором до ближайшей архивной записи слева, в некоторых ранних прошивках приборов нормировка архивов не производилась, поэтому желательно нормировку даты осуществлять софтом верхнего уровня).

DATE_END — конечная дата запрашиваемого интервала (дата округляется прибором до ближайшей архивной записи справа или до последней архивной записи по часам прибора).

Накладывается ограничение на количество запрашиваемых архивных значений, т.е. максимальная разница между датами не должна превышать 58 архивных записей.

ответ прибора-10 + 4*n4 F **DATA OUT ADDR** L ID **CRC16** 12h 34h 78h 3Ch 6Bh BFh EBh 56h

	4	1				6				4*n
	MASK_CH				DA	TE_	STA	RT		CH_ARH1 CH_ARHn
				год	мес	день	час	мин	сек	
02h	02h 00h 00h 00h			0Ch 07h 17h 00h 00h 00h					00h	

	4*n														
	CH_A	RH1											CH ₋	_ARHı	1
ECh	51h	08h	40h	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	ECh	51h	08h	40h
	Ответ прибора на запрос чтения архивов.														

n – количество архивных записей в запрашиваемом интервале;

MASK_CH - битовая маска запрашиваемого канала (uint32_t) 4 байта, младшим байтом вперёд (максимальное значение соответствует одному каналу);

DATE_START – начальная дата запрашиваемого интервала (дата округляется прибором до ближайшей архивной записи слева, в некоторых ранних прошивках приборов нормировка архивов не производилась, поэтому желательно нормировку даты осуществлять софтом верхнего уровня).

CH_ARH1.. CH_ARHn — массив архивных значений канала в формате IEEE 754 (float32_t) 4 байта, младшим байтом вперёд, причём первое значение соответствует дате начала нормированного интервала. В случае если в указанном интервале архиваций не проводилось или запрашиваемый период более физической глубины архива, то значения будут равны 0xFFFFFF1, что соответствует признаку «нет данных».

8. Чтение весов импульсов по каналам

Запрос от ПК:

F=0x07 – код функции чтения весов импульсов

MASK_CH – битовая маска запрашиваемых каналов (uint32_t) 4 байта, младшим байтом вперёд (максимальное значение ограничено числом каналов)

	2	4		1	1		4	4		2	2		2
	ADDR				L	N	IAS 1	K_C	H	I	D	Cl	RC16
12h	34h	56h	78h	07h	0Eh	02h	00h	00h	00h	A0h	B7h	C0h	E4h
	Чтение веса импульса второго канала прибора №12345678												

ответ прибора-

	4	4		1	1		4*	'n		2	2	2	
	AD		F	L	C	CHi1CHin ID (CI	RC16		
12h	12h 34h 56h 78h					0Ah	D7h	23h	3Ch	A0h	B7h	7Eh	36h
	Ответ прибора на запрос чтения веса импульса												

CHi1..CHin - последовательность значений каналов согласно входной битовой маске в формате IEEE 754 (float32_t) младшим байтом вперёд.

9. Запись значений весов импульсов по каналам Запрос от ПК:

F=0x08 - код функции записи весов импульсов

MASK_CH – битовая маска записываемых каналов (uint32_t) 4 байта, младшим байтом вперёд (максимальное количество записываемых значений равно 1);

CHANNELi_WR – новое значение веса импульса канала в формате IEEE 754 (float32_t) 4 байта младшим вперёд.

	1 1 1 ADDR F L				1	4						4			2	2	
							_WR	I	D	Cl	RC16						
12h	34h	56h	78h	08h	12h	01h	01h 00h 00h 00h				D7h	23h	3Ch	75h	C1h	47h	36h
	Запрос записи веса импульса канала 1, прибора 12345678 значением 0.01																

ответ прибора-

	ADDR			1	1		4	1		2	2	2	
					L	N	MASK_CH			ID		Cl	RC16
12h	34h	56h	78h	08h	0Eh	01h	00h	00h	00h	75h	C1h	5Fh	E1h
		ь проі	веден	а усп	ешно)							

MASK_CH – битовая маска удачно записанных весов импульсов (uint32_t) 4 байта.

10. Чтение значений усреднённых расходов по каналам Запрос от ПК:

F=0х3E – **код функции чтения усреднённых расходов** Команда присутствует только в проводных приборах.

MASK_CH – битовая маска запрашиваемых каналов (uint32_t) 4 байта, младшим байтом вперёд (максимальное значение ограничено числом каналов)

4	1	1	4	2	2
ADDR	F	L	MASK_CH	ID	CRC16

ответ прибора-

4	1	1	8*n	2	2
ADDR	F	L	CH_G1CH_Gn	ID	CRC16

n — число установленных битов во входной маске (максимальное число ограничено числом каналов) ;

CH_G1..CH_Gn - последовательность значений каналов согласно входной битовой маске в формате IEEE 754 (double64_t) младшим байтом вперёд.

11. Тест линий связи

ВНИМАНИЕ!!! Данная команда на время 200мС отключает логику счета, что может вызывать ошибки счёта.

Запрос от ПК:

F=0х09 – код функции чтения текущих показаний линий связи **MASK_CH** – битовая маска запрашиваемых каналов (uint32_t) 4 байта, младшим байтом вперёд (максимальное значение ограничено числом каналов). Схемотехника проводных приборов «Пульсар» тестирует все датчики одновременно независимо от значения **MASK_CH.**

	4	1		1	1		2	1		2	2		2
	ADDR				L	N	MASK_CH ID				D	CRC16	
12h	34h	56h	78h	09h	0Eh	01h	00h	00h	00h	02h	3Dh	B9h	9Ch
Запрос теста линий связи													

ответ прибора-

	4	1		1	1		4	4			2	2	
	ADDR			F	L	MA	MASK_CH_OUT			ID		CRC16	
12h	34h	56h	78h	09h	0E	00h	00h	00h	00h	02h	3Dh	B8h	4Dh
			От	вет на	азапр	ос тес	та лиі	ний св	иск				•

MASK_CH_OUT - битовая маска запрашиваемых каналов (uint32_t) 4 байта, характеризующая качество линий связи, при наличии диодов в датчиках (установленные биты соответствуют правильному прохождению теста, сброшенные биты соответствуют разрыву линии).

12. Тест входов

Запрос от ПК:

F=0x19 - код функции чтения текущих состояний

 $DATA_IN = MASK_CH;$

MASK_CH – битовая маска запрашиваемых каналов (uint32_t) 4 байта, младшим байтом вперёд (максимальное значение ограничено числом каналов). Схемотехника проводных приборов «Пульсар» тестирует все датчики одновременно независимо от значения **MASK CH.**

4	1	1	4	2	2
ADDR	F	L	MASK_CH	ID	CRC16

ответ прибора-

4	1	1	4	2	2
ADDR	F	L	MASK_CH_OUT	ID	CRC16

MASK_CH_OUT - битовая маска запрашиваемых каналов (uint32_t) 4 байта, характеризующая состояние линий. Установленные биты соответствуют разомкнутому состоянию датчиков, сброшенные биты соответствуют замкнутому состоянию датчиков.

13. Чтение настроечных параметров

Запрос от ПК:

F=0x0A – код функции чтения параметров прибора,

PARAM_NUM – номер(код) читаемого параметра (uint16_t) 2 байта, младшим байтом вперёд.

4	1	1	2	2	2
ADDR	F	L	PARAM_NUM	ID	CRC16

ответ прибора-

4	1	1	8	2	2
ADDR	F	L	PARAM_VAL	ID	CRC16

PARAM_VAL - массив из 8ми байт, тип и количество значащих соответствует контексту запроса (младшим байтом вперёд), в незначащих байтах возможно появление случайных значений.

14. Запись настроечных параметров

Запрос от ПК:

F=0x0B - код функции записи настроечных параметров прибора,

PARAM_NUM - номер(код) читаемого параметра (uint16_t) 2 байта, младшим байтом вперёд.

PARAM_VAL_NEW — массив из 8-ми байт - новое значение записываемого параметра (тип и количество значащих байт определяется текущим контекстом, младшим байтом вперёд, незначащие байты игнорируются)

4	1	1	2	8	2	2
ADDR	F	L	PARAM_NUM	PARAM_VAL_NEW	ID	CRC16

ответ прибора-

4	1	1	2	2	2
ADDR	F	L	REZULT_WR	ID	CRC16

REZULT_WR - результат записи параметра (uint16_t) 2 байта младшим вперёд.

 $REZULT_WR = 0$ – запись проведена успешно.

REZULT_WR != 0 – запись непроведена.

15. Коды основных параметров

Основные параметры присутствуют во всех приборах с протоколом М.

код параметра (uint16_t)(HEX)	назначение	тип, примечание	Чтение\ запись
0x0001	признак автоперехода на летнее время и обратно	(uint16_t) 0 – выкл; 1 – вкл.	R/W
0x0005	версия прошивки	Firm _ver(uint16_t)	R
0x0006	диагностика	(uint8_t), байт содержит флаги ошибок; (0x04) - ошибка записи в EEPROM;	R

		(0x08) – отрицательное значение в канале	
0x0003	длительность импульса	(float32_t) 101999 мС	R/W
0x0004	длительность паузы	(float32_t) 101999 мС	R/W

16.Ответ прибора на некорректный запрос

ответ прибора-

4	1	1	1(4)	2	2
ADDR	F	L	ERROR_CODE	ID	CRC16

F=0x00 – код функции ответа на некорректную команду;

ERROR_CODE - (uint8_t) код ошибки:

- (0x01) отсутствует запрашиваемый код функции;
- (0x02) ошибка в битовой маске запроса;
- (0х03) ошибочная длинна запроса;
- (**0х04**) отсутствует параметр
- (0х05) запись заблокирована, требуется авторизация;
- (0x06) записываемое значение (параметр) находится вне заданного диапазона;
- (0x07) отсутствует запрашиваемый тип архива;
- (0x08) превышение максимального количества архивных значений за один пакет;

Поле ERROR_CODE = 0×000000000 — не известный тип ошибки;