Описание протокола обмена для Счетчик импульсов-регистратор Пульсар с радиоинтерфейсом

1. Общие данные

Данные передаются пакетами. Формат байт **8N1**. Битовая скорость **9600**. Общая структура передаваемых пакетов выглядит: запрос от ПК-

ADDR	F	L	DATA IN	ID	CRC16

ADDR - сетевой адрес устройства (4байта) в формате BCD, старшим байтом вперёд;

F - код функции запроса (1 байт);

L - общая длина пакета (1 байт);

DATA_IN – входные данные запроса (длина определяется F);

ID - идентификатор запроса (любые 2 байта);

CRC16 – контрольная сумма (uint16_t) 2 байта младшим байтом вперёд.

ответ прибора-

ADI	DR	F	\mathbf{L}	DATA_OUT	ID	CRC16

Гле:

ADDR - сетевой адрес устройства (4байта) в формате BCD, старшим байтом вперёд;

F - код функции ответа (1 байт);

L - общая длина пакета (1 байт);

DATA_OUT – выходные данные ответа (длина определяется **F** и **DATA_IN**);

ID - идентификатор запроса (2 байта присутствующие в ID запроса);

CRC16 – контрольная сумма (uint16_t) 2 байта младшим байтом вперёд.

Команды связанные с записью могут быть блокированы включением авторизации в приборе.

2. Вычисление CRC16

Пример вычисления CRC16 на языке C:

```
w = (uint16_t)0xffff;
for (;byte_cnt>0;byte_cnt--)
{
    w = (uint16_t)(w^(uint16_t)(*ptrByte++));
    for (shift_cnt = 0; shift_cnt<8; shift_cnt++)
    {
        f=(uint8_t)((w)&(0x1));
        w>>=1;
        if ((f) ==1)
        w = (uint16_t)((w)^0xa001);
    }
}
return w;
}
```

3. Чтение текущих значений объёма

Запрос от ПК:

F=0x01 – код функции чтения текущих показаний

MASK_CH – битовая маска запрашиваемых каналов (uint32_t) 4 байта, младшим байтом вперёд **. MASK_CH=1.**

	4	1		1	1		4	4		2	2	2	
	ADDR				L	I	MASI	K_CF	I	I	D	C	RC16
12h	34h	56h	78h	01h	0Eh	01h	00h	00h	00h	FDh	ECh	39h	96h
	Запрос чтения объёма прибора №12345678												

ответ прибора-

4	1	1	4	2	2					
ADDR	F	L	CH[1]	ID	CRC16					
Ответ на чтение объёма прибора №12345678 (Float32_t)										

СН - Запрашиваемое значение объёма (Float32_t) младшим байтом вперёд.

4. Запись текущих значений объёма

Запрос от ПК:

F=0x03 – код функции записи текущих показаний;

MASK_CH – битовая маска записываемого канала (uint32_t) 4 байта, младшим байтом вперёд. **MASK_CH=1.**

CHANNEL_WR – новое значение объёма в формате IEEE 754 (float32_t) младшим байтом вперёд.

4	1	1	4	4	2	2
ADDR	\mathbf{F}	L	MASK_CH	CHANNEL_	ID	CRC1
				WR		6

12	34	56	78	03	12	01	00	00	00	00	00	80	40	2F	3A	4E	EA
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
	Запись объёма прибора №12345678 значением 4.0																

4	1	1	4	2	2
ADDR	F	L	MASK_CH	ID	CRC16

MASK_CH – битовая маска удачно записанного канала (uint32_t) 4 байта. **MASK_CH=1**;

5. Чтение веса импульса канала объёма

Запрос от ПК:

F=0x07 – код функции чтения веса импульса

MASK_CH – битовая маска запрашиваемых каналов (uint32_t) 4 байта, младшим байтом вперёд. **MASK_CH=1.**

	4	4		1	1		4	1		2	2	2	
	AD	DR		F	L	N	MASK_CH			ID		CRC16	
12h	34h	56h	78h	07h	0Eh	01h	00h	00h	00h	D8h	1Ch	A3h	68h
	Чтение веса импульса объёма для прибора №12345678												

ответ прибора-

4	1	1	4	2	2
ADDR	F	L	CHi1	ID	CRC16

CHi1 — Значение веса импульса в формате IEEE 754 (float32_t) младшим байтом вперёд.

6. Запись значений веса импульса

Запрос от ПК:

F=0x08 – код функции записи веса импульса

MASK_CH – битовая маска записываемых каналов (uint32_t) 4 байта, младшим байтом вперёд. **MASK_CH=1**.

CHANNELi_WR – новое значение веса импульса в формате IEEE 754 (float32_t) 4 байта младшим вперёд.

	1 1 1 ADDR F I				1	4						4		4	2	2	
						MASK_CH			CHANNELi_WR				I	D	CRC16		
12h	12h 34h 56h 78h 08h 12h 01h 00h 00h 00h 0Ah D7h 23h 3Ch 75h C1h 47h 36h																
			Запр	ос заі	писи	веса	импу.	льса ,	для п	рибор	a 123	45678	3 значе	нием	0.01		

	4	1		1	1		4	1			2	2	
	AD	DR		F	L	N	MASK_CH ID				D	CRC16	
12h	34h	56h	78h	08h	0Eh	01h	00h	00h	00h	75h	C1h	5Fh	E1h
	Запись проведена успешно												

MASK_CH – битовая маска удачно записанных весов импульсов (uint32_t) 4 байта.

7. Чтение системного времени прибора

Запрос от ПК:

F=0x04 - код функции чтения системного времени.

	4	4		1	1	,	2		2				
	AD	DR		F	L	I	RC16						
12h	34h	56h	78h	04h	0Ah	78h	8Ah	9Bh	B4h				
	Запрос чтения истемного времени прибора												

ответ прибора-

4 1 1 6								,	2		2			
ADDR				F	L	год	мес	день	час	МИН	сек	ID CRC		RC16
12h 34h 56h 78h 04h 10h 0Ch 07h 17h 09h 1Fh 1A									1Ah	78h	8Ah	1Eh	1Ch	
	Ответ чтения системного времени													

год – значение текущего года (НЕХ) начиная с 2000г;

день - значение текущего дня (HEX) 0x01..0x1F; **час -** значение часов (HEX) 0x00..0x17;

мин - значение минут (HEX) 0х00..0х3В;

сек - значение секунд (HEX) 0x00..0x3B;

8. Запись системного времени прибора

Запрос от ПК:

F=0x05 – код функции записи системного времени прибора;

|--|

	AD	DR		F	L	год	мес	день	час	мин	сек	I	D	C	RC16
12h	34h	56h	78h	05h	10h	0Ch	07h	17h	08h	13h	32h	10h	8Dh	9Fh	43h
	Запись системного времени														

	4	1		1	1	1	1	1	1		2		2
	F	L	R	00h	00h	00h	I	D	C	RC16			
12h	34h	56h	78h	05h	0Eh	01h	00h	00h	00h	10h	8Dh	B4h	DDh
Ответ на запись системного времени													

год – значение текущего года (НЕХ) начиная с 2000г;

день - значение текущего дня (HEX) 0x01..0x1F;

час - значение часов (HEX) 0x00..0x17;

мин - значение минут (HEX) 0x00..0x3B;

сек - значение секунд (HEX) 0x00..0x3B;

R= **0x01** – запись проведена успешно;

R= **0x00** – запись не проведена;

9. Чтение архивов значений объёма.

Запрос от ПК:

F=0x06 – код функции чтения архивов

	ļ		1	1	18		2		3	
ADDR				F	L	DATA_IN	I	D	CRC16	
12h 34h 56h 78h				06h	1Ch	•••	F2h	F7h	C5h	1Dh

	4	4		2	2	6						6				
MASK CH				TY	PE_	DATE_START					DATE_END					
MASK_CH			ARH		год	мес	день	час	мин	сек	год	мес	день	час	мин	сек
01h	01h 00h 00h 00h 01h 00h 00h 01h 00h 0Ch 07h 17h 00h 00h 00h 0Ch 07h 17h 09h 00 00															
	запроса чтения часового архива объёма для прибора №12345678															

MASK_CH =1 - битовая маска запрашиваемого канала (uint32_t) 4 байта, младшим байтом вперёд;

ТҮРЕ_АRH – тип читаемого архива (uint16_t) 2 байта, младшим вперёд (0x0001- часовой; 0x0002-суточный; 0x0003 месячный).

DATE_START – начальная дата запрашиваемого интервала (дата округляется прибором до ближайшей архивной записи слева, в некоторых

ранних прошивках приборов нормировка архивов не производилась, поэтому желательно нормировку даты осуществлять софтом верхнего уровня).

DATE_END – конечная дата запрашиваемого интервала (дата округляется прибором до ближайшей архивной записи справа или до последней архивной записи по часам прибора).

Накладывается ограничение на количество запрашиваемых архивных значений, т.е. максимальная разница между датами не должна превышать 9 архивных записей.

ответ прибора-10 + 4*n1 1 F L **ADDR DATA OUT** ID **CRC16** 12h 56h 78h 06h 3Ch 6Bh BFh EBh 4*n 6 MASK CH DATE **START** CH ARH1.. CH ARHn день 01h 00h 0Ch 07h 17h 00h 00h 00h 00h 00h 4*n CH_ARH1 CH ARHn **ECh** 51h 08h 40h 08h **ECh** 51h 40h Ответ прибора на запрос чтения архивов.

n – количество архивных записей в запрашиваемом интервале;

MASK_CH - битовая маска запрашиваемого канала (uint32_t) 4 байта, младшим байтом вперёд (максимальное значение соответствует одному каналу);

DATE_START — начальная дата запрашиваемого интервала (дата округляется прибором до ближайшей архивной записи слева, в некоторых ранних прошивках приборов нормировка архивов не производилась, поэтому желательно нормировку даты осуществлять софтом верхнего уровня).

CH_ARH1.. CH_ARHn – массив архивных значений канала в формате (Float32_t) 4 байта, младшим байтом вперёд, причём первое значение

соответствует дате начала нормированного интервала. В случае если в указанном интервале архиваций не проводилось или запрашиваемый период более физической глубины архива, то значения будут равны 0xFFFFFFF1, что соответствует признаку «нет данных».

Максимальная глубина архивов

- Часовые 45 суток (1080 значений)
- Суточные 6 месяцев (180 суток)
- Месячные 2 года (24 значения)

10. Чтение настроечных параметров

Запрос от ПК:

F=0x0A – код функции чтения параметров прибора,

PARAM_NUM – номер(код) читаемого параметра (uint16_t) 2 байта, младшим байтом вперёд.

4	1	1	2	2	2
ADDR	F	L	PARAM_NUM	ID	CRC16
ответ прибора-					
4	1	1	8	2	2
ADDR	F	L	PARAM_VAL	ID	CRC16

PARAM_VAL - массив из 8ми байт, тип и количество значащих соответствует контексту запроса (младшим байтом вперёд), в незначащих байтах возможно появление случайных значений.

11. Запись настроечных параметров

Запрос от ПК:

F=0x0B – код функции записи настроечных параметров прибора,

PARAM_NUM - номер(код) читаемого параметра (uint16_t) 2 байта, младшим байтом вперёд.

PARAM_VAL_NEW — массив из 8-ми байт - новое значение записываемого параметра (тип и количество значащих байт определяется текущим контекстом, младшим байтом вперёд, незначащие байты игнорируются)

4	1	1	2	8	2	2
ADDR	F	L	PARAM_NUM	PARAM_VAL_NEW	ID	CRC16

4	1	1	2	2	2
ADDR	F	L	REZULT_WR	ID	CRC16

REZULT_WR - результат записи параметра (uint16_t) 2 байта младшим вперёд.

 $REZULT_WR = 0$ — запись проведена успешно.

REZULT_WR != 0 – запись непроведена.

12. Коды параметров

код параметра (uint16_t)(HEX)	назначение	тип, примечание	Чтение\ запись
0x0001	признак автоперехода на летнее время	(uint16_t) 0 – выкл; 1 – вкл.	RW
0x0005	версия прошивки	(uint16_t)	R

13. Ответ прибора на некорректный запрос

ответ прибора-

4	1	1	1	2	2
ADDR	F	L	ERROR CODE	ID	CRC16

F=0x00 – код функции ответа на некорректную команду;