

# Периферийные устройства вычислительной техники

- Архитектура аппаратных средств
- Изучайте определения, проверяйте свойства на примерах, затем выполняйте задания.

# Устройства ввода и вывода

- Клавиатура, мышь, сканер и микрофон преобразуют действие или сигнал в данные.
- Монитор, проектор, принтер и аудиосистема преобразуют цифровые данные в
- воспринимаемый результат. Видеоадаптер формирует видеосигнал; монитор отображает его,
- поэтому это разные устройства с разными характеристиками.

# Подключение

- Выберите порт и кабель по назначению, а не только по похожему разъёму. USB Type-C
- описывает форму разъёма, но конкретный порт может поддерживать разные режимы и
- скорости. Для монитора проверяйте интерфейс, разрешение, частоту обновления, версию
- кабеля и возможности источника сигнала.

# Инсталляция и проверка

- После физического подключения ОС должна обнаружить устройство и загрузить подходящий
- драйвер. Проверка включает питание, кабель, выбор источника сигнала, состояние в
- диспетчере устройств, тестовую печать или тест ввода. Не скачивайте драйверы с
- неизвестных сайтов: используйте ресурс производителя или средства ОС.

# Термины

- периферия
- видеоадаптер
- драйвер
- USB Type-C
- разрешение
- частота обновления
- тестовая печать

# Ситуация

- Если монитор показывает «Нет сигнала», проблема может быть в выбранном входе, кабеле,
- порте, режиме сна или настройке источника. Нельзя начинать диагностику с
- переустановки драйвера, не проверив простые причины.

# Практический результат

- Составьте маршрут диагностики монитора, подберите интерфейс для трёх устройств,
- выполните безопасную последовательность установки периферии.

# Самопроверка

- Могу объяснить ключевые термины.
- Могу отличить факт от предположения.
- Могу обосновать решение техническими данными.