

Нестандартные периферийные устройства

- Архитектура аппаратных средств
- Изучайте определения, проверяйте свойства на примерах, затем выполняйте задания.

Типы устройств

- Джойстики и геймпады передают координаты осей и состояния кнопок. Трекбол позволяет
- управлять указателем без перемещения корпуса. Дигитайзер вводит координаты и иногда
- давление пера. Специализированные мониторы могут отличаться способом ввода,
- цветопередачей, частотой или назначением.

Критерии выбора

- Начинайте с задачи: для черчения важны точность и поддержка пера, для симулятора —
- число осей и обратная связь, для доступности — эргономика и способ управления. Затем
- проверьте интерфейс, совместимость с ОС и приложением, питание, драйвер, калибровку и
- условия эксплуатации.

Инсталляция

- Подключение заканчивается не появлением индикатора питания. Проверьте обнаружение
- устройства, назначение кнопок и осей, калибровку, актуальность драйвера и работу в
- целевом приложении. Сохраняйте исходные настройки до изменения профилей.

Термины

- джойстик
- трекбол
- дигитайзер
- калибровка
- HID
- эргономика
- профиль устройства

Ситуация

- Графический планшет может определяться ОС как HID-устройство, но для давления пера и
- настраиваемых кнопок приложению может потребоваться драйвер производителя.

Практический результат

- Сопоставьте устройство и профессиональную задачу, создайте карту проверки
- совместимости, сформулируйте безопасную последовательность калибровки.

Самопроверка

- Могу объяснить ключевые термины.
- Могу отличить факт от предположения.
- Могу обосновать решение техническими данными.