Regler

Regler

Regler

Regler

Regler

Ress. | OIST | Oa. Aussentemp.

Warmeenergie

Distrinzip der Regelung Es soll die Temperatur Dist in einem Raum auf einem vongegebennenn Wert Osoll

Beispiel. Raumtemperaturegelung.

gehalten werden.

OHNEREGLER missteman Zunächst ein Thermometer in den Raumbningen, um lestzustellen, ob die gewunschte Temperatur

Osoll vorhanden ist. Liegtder Oist West unterder Osou Grenze dann wird man das Heizkorperventil mehr aufdrehen.

Die Differenz zw. Soll und 1st neunt man REGELDIFFERENZ

De = Osou-Dist. Diese Art der Regelung in dem der

Meusch tatig ist, bezeichnet man als HANDREGELUNG.

Alf die Einflüsse, die eine Abweichung der geforderten


Temperatur Osou vervrsachen, neunt man storapoßen.

Da die Storngen nicht konstant sind, ist eine Regelung

erforderlich, die sofort eingreift um die Wirlung

der Storng zu beseitigen.

Ein Regler (R) besteht aus einem VERSTÄRKER und einer Einrichtung zur Erzeugung des gewünschten Verhaltens. Je genauer der Regler desto empfind licher auf einer Regeldisserenz. (desto teurer).



MATHEMATISCHE BEHANDLUNG VON REGELKREISEN
Beharringszustand und Zeitverhalten eines RK-gliedes.
> Hochsystem eines Regelbreisgliedes
Man unterscheidet zw. dem Beharrungszustand (statische Verhalten) und dem Zeitverhalten (dynamische Verhalten
Verhalten) und dem Zeitverhalten (dynamische Verhalten
Ist der Eingang xe(t) konstant für t>0, so ist bei
Ist der Eingang xe(t) konstant für t>0, so ist bei proportionalen Systemen das Ausgangssignal xa(t)
auch Manstant
Xe A PROPORTIONALER SYSTE
xeg Xe Xa
t
o to
Die Zusammenhange zw. den Signalen im Beharrungs

W:

Die Zusammenhange zw. den Signalen im Beharrungs_ Zustand werden mit Hilfe von Funktionen beschrieben.

$$x_{\alpha} = \int (x_{e})$$

3eispiel:
$$\frac{10}{2} = 5$$
 $\frac{xa}{xe} = 5$

Die stationaren fin. und Avsgangsgroßen im Arbeitspruht eines Regolkreises werden als xeo und xao bezeichnet. Dus dynamische Verhalten der Regelkreischieder werden durch die Hugenblichswerte xe(t) und xa(t), sowie deren zeitlichen Ableitungen xe(t), xe(t),... Sowie xa(t), xa(t),...

Gleichungen die den statischen und dynamischen Zusammenhang zw. Ein. und Ausgangsgrößen beschoolen, sint ... lineare Differentialgleichungen der Form:

$$a_2 \times a(t) + a_1 \times a(t) + a_0 \times a(t) =$$

$$b_2 \times e(t) + b_1 \times e(t) + b_0 \times e(t)$$

nobei ai, bi i=0,1,2 Konstante Werte.

$$u_{L} = L \frac{di}{dt}$$

$$i = C \cdot \frac{dxa}{dt}$$

$$xe(t) = xa(t) + RC \times xa(t) + LC \times xa(t)$$
 $T_1 = RC \quad T_2 = LC \quad \Rightarrow \quad T_2 \times xa(t) + T_1 \times xa(t) + xa(t) = xe(t)$