


Design Kriterien von PULL-Proze Ben

1. Es gibt nur einen "Punkt" im Prozeß wo der Produktinsplan eingegeben wird.



Dieser..Punkt oder Prozesschiff heist schrittmacher-Prozes.

- 2. Der Schriffmacher Prozeß wird so NAH wie möglich an dem kunde platziert.
- 3.) Nach dem Schrittmache prozess

  dursen wir Bestandspunkte NUR

  mit Fifo-Bander ausstatten

  Dannit die geplante floduktions
  reihen solge nicht durcheinander
  geht.
  - 4.) Vor dem Schriftmache proze 3

    drifer wir Bestandspunkte


    nit SUMA oder FIFO


    ausstatten

    Donnit die geplante Rodultins
    reihen obge nach hinten

Wie viele Kombankarten/Behälter minssen wir im Umlauf haben, wenn ein Behälter 5 Strck trägt?








1 Maschine B. 0

C. [100+150+200] Frg. 2'/Strok = 900 Min 7 (1440 Min) 7 Trg

1 Maschine C. 0

Nachder Kaparitatsemitthing, undert nich der Proseß:



• 
$$m_{BC} = \frac{1}{ZZ_B} - \frac{1}{ZZ_C} = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = -0.16 \rightarrow \text{not weading}$$

Unser Prove B

andert nich:

$$\frac{1}{ZZ_A} = \frac{1}{ZZ_B} = \frac{1}{Z^{15}} = \frac{1}{3} = 0.06 \rightarrow \text{NICHT}$$
Unser Prove B

andert nich:

Bestand I. BC & Bestand III. BC

1. No platieren wir den schrittmacher prozes ? Der Schriftmacher prozeß dar weder A woch Brain, weil zw. Bund ( gibt es einen SUMA. Der Schriftmacher prozeß www. Prozeßschrift C lein.

- 2. Informations for B zw. den Prore Ben.

  1 Produktions plan geht anden Schriftmacher Prore B

  2 Schriftmacher schich Entrahme WANBAN au SUMA BC.

  - 3 SUMARC schickt Probubtions KANBANI an Proto B vor Fifo.

W.proft.iom (H4)

