Glenday Sieb

- Mit dan Begrill Weststrom bezeichnet man die gesamten Material - und Informationsflüße im Unternehmen. Weststrom= Prozes.
- Ja Unternehmen i.d.R. eine Vielzahl von Weststrämen zu rechicieren haben, Ihruss ein methodischer Ansatz bereitgestellt worden, mit dessantlife eine Natzgarisierung der Wertströme stattfindet.

· Glenday Sieb basiert auf das Pareto Prinzip in 2 Dimensionen:

· Produktionsmenge (Volumen)

· Portsolio Antei

%Produktionsmenge	1. Portfolio	
50%	6%	4 00 1
95 %.	5º/.	Gelb
% /.	7 <i>₀'</i> /.	Blan
Letzte 1%	bis \po/.	Rot

z.B. Gegeben sobjende Artikelmmuer

odukt	Volumen	
1	3000	\
2	1500	V
3	600	
4	50	→
5	30	
6	١٥	
7	5	
) 	7	
8	3	
9	2	
lo		

Gröner Wertstom.
Nach Glenday werden die grunen Produkten in einem
fest wieder Wehrenden Produktionsplan/-system nach dem
Princip EVERY PART, EVERY INTERVAL" (EPEI)
hergestellt Economics of repetition.
Norawssetzung für das RZ Tinktionieren der seinen RZ Systems sind eine ausreichende
Pt. Systems sind eine ausreichende
Basisstabilität der Produktion, eine exakte"
Nachfragenanalyse und - optimierung sowie ein
. Schritz des festen Plan vor Verandeungen.
· Unabhangig von dem Produktionsplanungsansatz
hann das Glenday Sieb helfen, Schwerpunkte für
die Anneadura von aptibaien har potentiale zu
die Anwertung von Optimiennaspotentiale zu Identifizieren. So bitet nich an, die jurien
Produité mit Hilfe der Wertstromanalyse
Zu er assen.
· Neben den Klassischen KPIs (DLZ, Push-Pul],) nind
auch die Tiblichen Qualifatshamzahlen (cp, cpk)
· Neben den Klasischen KPIs (DLZ, Push-Pull,) nind auch die Tublichen Qualitätshannzahlen (cp, cpk) for die Prozeßstabilität zu erfasson.
ll V
. Als tragebons der Vertstromanalyse ergeben hich
Als Ergebnis der Vertstromanalyse ergeben rich Optiviseningspotentiale Mr die Hauptvohmentrager

In being and (Fristreit, DLZ, Lagerreichweite). Der von Glenday Sieb geprägte Begriff. green streami eignet nich in dem Zvsammenhang rehr gut um zu beurteilen, wie gut die Hauptvohmentrager durch das Unternehmen ... fließen. [Gelber Wertstom. · Hir wender wir KVP/kaizen/(CPD)nA an! · Unser liel ist, dass die Optimieung des gelben Nortstroms so erfolgreich ist, dass die gelben Rodulaten zu grimer Werden. Blaver Weststrom . Komplexitatsmanagement. Hier bezwechen wir eine Nomplexitatsredultron des Produktes damit die blaven Produkte zu geben Produkte werden. Toter Westston . Kill the wstomer / Preisorlöhung.