Revisão da lógica de programação em C para aplicações em microcontroladores

## Tipos de Dados Básicos

Os tipos de dados em C são fundamentais para definir como o compilador irá interpretar, armazenar e manipular informações dentro da memória do microcontrolador.

- char: ocupa 1 byte, pode armazenar caracteres ou números pequenos.
- unsigned char: 0 a 255. Muito utilizado para manipulação de registradores de 8 bits.
- signed char: -128 a 127.
- int: 1, 2 ou 4 bytes, depende da arquitetura do microcontrolador.
- unsigned int: apenas valores positivos, aumentando o limite superior.
- short int e long int: modificadores para garantir tamanhos específicos.
- float: 4 bytes. Permite trabalhar com números decimais. Deve ser usado com cautela, pois operações de ponto flutuante são lentas em MCUs.
- double: 8 bytes. Alta precisão, porém consome muita memória e processamento.

## Tipos Especiais de Dados

Além dos tipos básicos, C permite organizar melhor as informações com estruturas e enumerações:

- struct: agrupa variáveis de tipos diferentes em um único bloco. Ideal para representar dados de sensores.
   Permite acessar dados de forma organizada.
- enum: cria um conjunto de constantes inteiras nomeadas. Torna o código mais legível e facilita a implementação de máquinas de estados.
- Exemplo:

```
enum EstadoMotor { PARADO, FRENTE, REVERSO };
```

```
struct SensorData {
int id;
float temperatura;
unsigned char umidade;
};
struct SensorData sensor_sala;
sensor_sala.temperatura = 25.7;
```

## Operadores Aritméticos e Lógicos

- Soma (+), Subtração (-), Multiplicação (\*), Divisão (/), Módulo (%).
- O operador % retorna o resto da divisão, útil em contadores cíclicos.
  - Exemplo: 10 % 3 resulta em 1.

Operadores lógicos permitem tomar decisões:

- && (E lógico): verdadeiro apenas se as duas condições forem verdadeiras.
- || (OU lógico): verdadeiro se pelo menos uma condição for verdadeira.
- ! (NÃO lógico): inverte o valor lógico.

## Operadores de Bit (Bitwise) e Bit Shift

Essenciais em programação de microcontroladores, pois permitem manipular bits individuais:

- & (AND): usado para limpar um bit específico.
- | (OR): usado para ativar um bit.
- ^ (XOR): inverte um bit.
- ~ (NOT): inverte todos os bits.

#### Deslocamento de bits:

- << (shift para esquerda): multiplica por 2<sup>n</sup>.
- >> (shift para direita): divide por 2^n.
  - Exemplo prático: PORTB = PORTB | (1 << 5); ativa o bit 5 do registrador PORTB.

## Cast de Dados (Conversão de Tipos)

O cast força uma variável a ser interpretada como outro tipo. É útil para evitar erros em cálculos.

• Exemplo:

```
int a = 5,
b = 2;
float resultado;
resultado = a / b; // resulta em 2.0 (errado)
resultado = (float)a / b; // resulta em 2.5 (correto).
```

Também é importante ao passar valores para funções que esperam tipos específicos.

## Estrutura if, else e else if

### **Estrutura If**

O bloco if executa código quando a condição é verdadeira, iniciando processos condicionais.

### **Estrutura Else**

Else define o caminho alternativo quando a condição if não é satisfeita, garantindo fluxo lógico.

### **Estrutura Else If**

Else if permite múltiplas condições sequenciais, facilitando decisões complexas e ramificadas.

```
if (temperatura > 40.0)
      liga_ventilador();
else if (temperatura < 10.0)
      liga_aquecedor();
else
      desliga_tudo();
```

### Estrutura switch case

### Avaliação da Variável

A estrutura 'switch' avalia uma variável para determinar qual bloco de código executar.

### Uso do 'case'

O 'case' define valores específicos que, quando coincidem, executam blocos de código correspondentes.

#### Alternativa ao if else

Substitui múltiplos 'if else' para condições de igualdade, melhorando a legibilidade do código.

```
switch (tecla_pressionada) {
   case '1':
      ativa_funcao_1();
      break; // O 'break' é
fundamental!
   case '2':
      ativa_funcao_2();
      break;
   default:
      mostra_erro();
      break;
}
```

## Estrutura for: inicialização, condição e incremento

### Controle do Laço For

O laço 'for' organiza inicialização, condição e incremento para controlar repetições de forma clara e compacta.

### **Uso em Loops Definidos**

É ideal para loops com número fixo de iterações, como percorrer vetores ou listas em programação.

### Execução de Tarefas Repetitivas

Permite executar tarefas repetitivas limitadas com controle preciso do número de repetições.

# Estrutura while: teste antes da execução

### Teste da Condição Antes do Loop

A condição do while é avaliada antes do bloco executar, garantindo execução condicional segura e controlada.

### Execução Condicional do Bloco

O código dentro do while roda somente se a condição for verdadeira, evitando execuções desnecessárias.

### **Uso com Variáveis Mutáveis**

O while é útil para loops que dependem de estados externos ou variáveis que mudam durante a execução.

```
// Espera um botão ser pressionado
while (le_botao() == SOLTO)
{
    // Não faz nada, apenas espera
}
```

## Estrutura do while: execução garantida ao menos uma vez

### Execução Inicial Garantida

O 'do while' sempre executa o código uma vez antes de verificar a condição.

### Diferença para o While

Ao contrário do 'while', o 'do while' não testa a condição antes da primeira execução.

### Aplicação Prática

Útil quando uma ação deve ocorrer pelo menos uma vez independentemente da condição inicial.

```
int temperatura;
do {
temperatura = ler_sensor_temperatura();
delay(50);
} while (temperatura < 100);
// A condição só é testada no final</pre>
```

### Declaração e inicialização de arrays

### Declaração de arrays

Arrays são declarados especificando o tipo de dado e o tamanho fixo para armazenar múltiplos valores sequenciais.

### Inicialização de arrays

A inicialização pode ser feita durante a declaração ou posteriormente para preencher o array com valores organizados.

### Aplicações comuns:

- armazenar leituras de sensores (ex.: ADC).
- criar buffers para comunicação serial (UART).
- lookup tables para cálculos.
  - Exemplo: float leituras[50];

## Declaração e inicialização de ponteiros

### O que são ponteiros?

- Um ponteiro é uma variável especial que não guarda um valor diretamente, mas sim o endereço de memória onde esse valor está armazenado.
- Analogia: Imagine a memória do microcontrolador como uma enorme prateleira com milhares de gavetas numeradas (endereços).

 Uma variável normal (int x = 10;) guarda o valor dentro de uma gaveta. Um ponteiro guarda o número da gaveta onde a variável está. Assim, se x está na gaveta número 1000, um ponteiro px guardaria 1000 em vez de 10.

int \*ptr\_nome;

Endereço de Memória Conteúdo na Memória

4052 4052

ptr\_nome 4053

4054

4055

: nome

```
Para declarar um ponteiro em C usamos o operador *. Exemplo:
```

```
int valor = 10;  // variável comum
int *ptr;  // ponteiro para inteiro
ptr = &valor;  // ponteiro recebe o endereço de valor
```

### Explicação passo a passo:

int \*ptr; → cria um ponteiro que só pode apontar para variáveis do tipo int.

&valor; → operador & retorna o endereço da variável valor.

ptr = &valor; → agora ptr contém o endereço da variável valor.

Se quisermos acessar o valor guardado nesse endereço, usamos o operador \*:

printf("%d", \*ptr); // imprime 10

### Ou seja:

ptr → endereço da variável (ex.: 1000).

\*ptr → valor armazenado nesse endereço (ex.: 10).