
Processamento Digital de Sinais

Definição

O Processamento Digital de Sinais (DSP) é a técnica de manipular sinais digitais usando algoritmos matemáticos para melhorar, analisar ou extrair informações.


Em vez de trabalhar diretamente com sinais analógicos, o DSP converte sinais para o formato digital usando amostragem e quantização, e então aplica transformações e filtragens para atingir objetivos específicos.

Todo sinal carrega algum tipo de informação e o objetivo do processamento do sinal é extrair ou modificar a informação contida no sinal.







As grandezas físicas com que lidamos, como temperatura, pressão, velocidade, luminosidade, etc., são grandezas analógicas.



Para trabalharmos com essas grandezas nos sistemas microcontrolados esses sinais analógicos precisam ser convertidos para sinais digitais.






Aplicações que utilizam processamento digital de sinais, o sinal original de interesse a ser processado representa a manifestação de algum parâmetro externo (temperatura, pressão, luminosidade, etc.), que é convertido através de um transdutor (termopar, sensor de pressão, etc.) em uma tensão elétrica que varia continuamente — "sinal analógico".

Classificação de Sinais


Sinais contínuos são aqueles que estão definidos para todos os valores possíveis da variável independente.





Sinais discretos são aqueles cuja amplitude é especificada apenas para determinados valores

da variável independente.



Sinais Analógicos e Digitais


Sinais analógicos de tempo contínuo: são definidos ao longo de todos os instantes de tempo e podem assumir qualquer valor (variável independente).


Sinais analógicos de tempo discreto: são definidos em instantes discretos de tempo, mas as amplitudes podem assumir qualquer valor real.

Sinais digitais de tempo continuo: são definidos em todos os instantes no tempo, mas podem assumir apenas alguns valores discretos pré-definidos.

Sinais digitais de tempo discreto: são aqueles que tanto o tempo como a amplitude são discretos.

No processo para se obter um sinal digital, se aquisita um *número finito de amostras* no tempo do sinal analógico (discretizarão no tempo) e efetua uma *quantização* das amplitudes dessas amostras representando elas por um número finito de bits (processo de digitalização).






Representação de Sinais

Normalmente os sinais unidimensionais são funções do tempo. Sua representação matemática é dada por:

- ☐ f(t) para o caso contínuo.
- ☐f[n] para o caso discreto, onde n é um número inteiro.



Sinais de tempo discreto são matematicamente definidos como sequência de números.

$$x = \{x[n]\}, -\infty < n < \infty \tag{1}$$


$$x[n] = [0.15, 0.20, -0.1, -0.2]$$
 (2)


Essas sequencias podem ser obtidas pela amostragem periódica de um sinal analógico.

Sendo o valor do n-ésimo elemento da sequência igual ao valor do sinal analógico x(t) num instante nTs, sendo:

Ts -> é o período de amostragem, exemplo 100ms, o que representaria coletar uma amostra a cada 100ms.

A recíproca é a frequência de amostragem fs.





Relação entre sinal de tempo contínuo e sinal de tempo discreto.

Processo de Amostragem

Um processo pelo qual uma sequência discreta é gerada a partir de um sinal contínuo.


$$x[n] = x_a(t_n) \Longrightarrow x_a(nT)$$

Para realizar a digitalização, é necessário medir a amplitude do sinal em intervalos de tempo determinados. Essas medições resultam em uma série de valores discretos que representam o sinal original.

A frequência das medições realizadas é denominada frequência de amostragem (fs), sendo expressa em Hertz (Hz). Por exemplo, ao amostrarmos um sinal a 1000 Hz, estamos obtendo 1000 pontos por segundo.

Teorema da Amostragem

O Teorema da Amostragem estabelece a mínima frequência que um sinal analógico precisa ser amostrado para posteriormente ser reconstruído. Segundo esse teorema a frequência de amostragem de ver igual ou superior a duas vezes a maior componente de frequência do sinal medido.



Teorema de Nyquist




Aliasing

No processamento de sinais aliasing é um fenômeno em que um sinal reconstruído a partir de amostras do sinal original contém componentes de baixa frequência que não estão presentes no original. Isso é causado quando, no sinal original, há componentes em frequência que a frequência chamada **frequência de Nyquist**.



https://www.youtube.com/watch?v=yr3ngmRuGUc


Conversão Analógico-Digital



- Um conversor A/D mede o sinal analógico em intervalos de tempo regulares e o converte para um formato binário.
- A **taxa de amostragem** é a frequência na qual as medições são feitas e geralmente é medida em hertz (Hz).
- Já a precisão dessas medições, também chamada de **resolução**, é medida em bits.
- Um A/D com maior taxa de amostragem e resolução gera um sinal digital mais fiel ao original.


Quantização

O valor das amostras de sinal na saída do circuito Sample and Hold são aproximadas para um conjunto finito de valores, chamados de níveis de quantização.




A resolução de um conversor A/D, quando expressam em bits é igual ao números de bits do conversor. Quando expressa em tensão é a menor variação que pode ser lida numa escala analógica.

Para alguns microcontroladores como o PIC16F877A a melhor resolução são 10bits. Ou seja pode assumir valores de 0 a 1023. Sendo que a resolução em volts é representada pelo valor de referência de tensão (5V) dividido por 1024, ou 0,0048V.




Tempo de aquisição: é o tempo necessário pra que o circuito amostrador (SH) permaneça no modo de amostragem de forma que o capacitor atinja a tensão de entrada.



Tempo de conversão: é o tempo necessário para obter o valor digital na saída do conversor A/D


Erro de quantização: é o desvio do resultado da conversão em relação ao valor real medido.

A primeira etapa de uma conversão A/D é a discretizarão no tempo. O circuito amostrador aquisita o sinal de entrada numa taxa de amostragem determinada por um clock e segura o nível de sinal em cum capacitor até o próximo pulso de clock.




Entrada e saída típica de um circuito S-H.

A segunda parte da conversão A/D consiste na quantização dos níveis de sinal do circuito amostrador em valores digitais pelo conversor A/D.



Conversão efetuada pelo A/D.

Conversor A/D com comparador em paralelo




Um conjunto de comparadores de tensão é ligado em paralelo tendo na entrada de referência uma "escala de resistores" que determina a tensão com que cada um deve comutar.


Na saída dos comparadores temos um codificador que transforma as informações para um formato que possa ser processado por circuitos digitais, ou seja, níveis lógicos 1 e 0 de valores correspondentes à combinação de comparadores que comuta.

https://www.newtoncbraga.com.br/usando-os-instrumentos/1879-ins059.html

Conversor ADC tipo Flash



CONVERSOR DE APROXIMAÇÕES SUCESSIVAS



Inicialização: O valor de saída digital é inicialmente definido como zero.

Comparação e Aproximação: O ADC começa a ajustar bit por bit o valor digital. A cada passo, ele ajusta um bit começando pelo mais significativo (MSB) e compara o valor convertido de volta (digital para analógico) com a entrada analógica.

Ajuste: Se o valor convertido for menor que a entrada, o bit é mantido; se for maior, o bit é revertido.

Iteração: Esse processo se repete para cada bit, desde o mais significativo até o menos significativo, refinando o valor a cada passo.

Resultado Final: Após completar todos os bits, o valor digital correspondente ao sinal analógico é obtido.

Inicialização: O valor de saída digital é inicialmente definido como zero.

Comparação e Aproximação: O ADC começa a ajustar bit por bit o valor digital. A cada passo, ele ajusta um bit começando pelo mais significativo (MSB) e compara o valor convertido de volta (digital para analógico) com a entrada analógica.

Ajuste: Se o valor convertido for menor que a entrada, o bit é mantido; se for maior, o bit é revertido.

Iteração: Esse processo se repete para cada bit, desde o mais significativo até o menos significativo, refinando o valor a cada passo.

Resultado Final: Após completar todos os bits, o valor digital correspondente ao sinal analógico é obtido.