

www.**eritecampinas**.com.br



PROFESSOR DANILO

3° Trimestre

ROBÓTICA - 7º ANO - 11/11/2024

SEU NOME:

AULA 16

CIRCUITO COM ARDUÍNO

Como temos apenas uma aula, vamos direto ao circuito e como você deve montar o circuito.

Lista de materiais:

- Um Arduíno UNO;
- Seis resistores de 200 ohms (ou valores próximos, a depender da disponibilidade na escola);
- Dois LEDs vermelhos;
- Dois LEDs amarelos;
- Dois LEDs verdes;
- Diversos fios (jumpers MM);
- Uma bateria 9V;
- Cabo clip com plug P4.

Inicialmente, não ligue o Arduíno: monte o circuito primeiro. Veja abaixo um *print* para a simulação que o professor fez no Tinkercad.




Figura 1: Circuito que irá simular um semáforo.



Figura 2: Acesse a simulação pelo QR-Code acima



Figura 3: Acesso a este arquivo em pdf, caso queira a versão colorida.

INSTRUÇÕES GERAIS SOBRE A MONTAGEM

Note que o Arduíno possui divesos buraquinhos onde podemos ligar os *jumpers*. Esses buraquinhos são chamados de portas. Note na Figura 1 que o Arduíno possui 14 portas (de 0 até 13) na parte superior. Note que é preciso ligar os LEDs nas portas de número 2 até 7 e a escolha das portas é feita durante a programação.

Note que, na sequência, temos as seguintes ligações:

PORTA ARDUÍNO	LED*
2	Vermelho em cima
3	Amarelo em cima
4	Verde em cima
5	Vermelho em baixo
6	Amarelo em baixo
7	Verde em baixo

^{*}Os pinos maiores dos LEDs é que são conectados no Arduíno.

Note também que o PINO MAIOR DOS LEDS é quem são conectados nas portas do Arduíno.

O PINO MENOR de cada LED é ligado a um resistor para evitar que o LED queime.

Todos os resistores estão conectados no GND do Arduíno. Como o Arduíno possui poucas saídas GND você deve ligar o GND do Arduíno em apenas um resistor e dalí conectar, com outros cabos (jumpers), nos demais resistores.

EXPLICANDO O PROGRAMA DO ARDUÍNO

Caso tenha interesse em saber como funciona a programação do Arduíno, abaixo está a explicação de parte do programa.

CÓDIGO	EXPLICAÇÃO
<pre>void setup() {</pre>	Aqui temos o que chamamos de função. Esta função é uma função de configuração, por isso é chamada de setup (). A palavra void, que siguinifica "vazio", informa que a função faz algo mas não retorna nada. É como pedir para alguém fazer algo, essa pessoa faz, mas não te diz que fez. Note a abertura da chaves "{" que indica que tudo que estiver entre { } está dentro da função setup.
<pre>pinMode(2, OUTPUT); pinMode(3, OUTPUT); pinMode(4, OUTPUT); pinMode(5, OUTPUT); pinMode(6, OUTPUT); pinMode(7, OUTPUT); }</pre>	Aqui é onde configuramos as portas do Arduíno informando que os pinos de número 2 até 7 funcionarão como "saída" (OUTPUT), isto é, fornece 5V quando ligamos a porta. pinMode é uma função usada para configurar as portas de saída. Note também o fechamento das chaves "}".



www.**eritecampinas**.com.br



PROFESSOR DANILO

3° Trimestre

ROBÓTICA - 7º ANO - 11/11/2024

PROGRAMA ENVIADO PARA O ARDUÍNO

```
void setup()
  pinMode(2, OUTPUT);
 pinMode(3, OUTPUT);
 pinMode(4, OUTPUT);
 pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
 pinMode(7, OUTPUT);
void loop()
  // Semáforo de cima vermelho
 digitalWrite(2, HIGH);
 digitalWrite(3, LOW);
 digitalWrite(4, LOW);
  // Semáforo de baixo verde
 digitalWrite(5, LOW);
 digitalWrite(6, LOW);
 digitalWrite(7, HIGH);
 delay(20000);
  // Semáforo de baixo amarelo
 digitalWrite(5, LOW);
 digitalWrite(6, HIGH);
 digitalWrite(7, LOW);
 delay(5000);
  // Semáforo de baixo vermelho
 digitalWrite(5, HIGH);
 digitalWrite(6, LOW);
 digitalWrite(7, LOW);
  // Semáforo de cima verde
 digitalWrite(2, LOW);
 digitalWrite(3, LOW);
 digitalWrite(4, HIGH);
 delay(20000);
  // Semáforo de cima amarelo
 digitalWrite(2, LOW);
 digitalWrite(3, HIGH);
 digitalWrite(4, LOW);
  delay(5000);
```

PROGRAMA ENVIADO PARA O ARDUÍNO

E aí, gostou?

Você pode programar um Arduíno usando o simulador apresentado na Figura 2.

Nem precisa comprar um Arduíno.

E sobre como aprender, há muitos vídeos e tutoriais na internet. Fique a vontade para conversar com seu professor para aprender mais sobre programação, tecnologia, robótica e informática.

<pre>void loop() {</pre>	Esta função também não retorna nada (void) e é executada indefinidamente como um loop infinito. Note novamente a abertura das chaves. O que está a direita das barras duplas é entendido como comentário e o Arduíno simplesmente
// Semáforo de cima vermelho	ignora. Esse tipo de texto é importante para documentar e explicar o que cada parte do código faz.
<pre>digitalWrite(2, HIGH); digitalWrite(3, LOW); digitalWrite(4, LOW);</pre>	Agora usamos a função que "escreve" na porta. Numa tradução livre, "digitalWrite" siguinifica "escreva digitalmente". Isso quer dizer que o Arduíno irá simplesmente liga ou desligar (zero ou um, verdadeiro ou falso). Essa estrutura binária, de ligar ou desligar, é chamado de "digital". Note que entre os parêntesis colocamos o número da porta (2, 3 e 4) e posteriormente infomamos se queremos ligar (HIGH) ou desligar (LOW) o LED ligado na respectiva porta.
<pre>// Semáforo de baixo verde digitalWrite(5, LOW); digitalWrite(6, LOW); digitalWrite(7, HIGH);</pre>	Note que esta parte do código liga o LED verde do semáforo de baixo (conforme Figura 1).
delay(20000);	Neste trecho, pedimos para que o Arduíno espere, sem fazer nada mais, por 20000 milisegundos, isto é, por 20 segundos.
<pre>// Semáforo de baixo amarelo digitalWrite(5, LOW); digitalWrite(6, HIGH); digitalWrite(7, LOW); delay(5000);</pre>	Este trecho do código controla o semáforo de baixo ligando o LED Amarelo e desligando o Verde, que estava ligado. Depois, aguarda-se 5 segundos.
<pre>// Semáforo de baixo vermelho digitalWrite(5, HIGH); digitalWrite(6, LOW); digitalWrite(7, LOW); // Semáforo de cima verde digitalWrite(2, LOW); digitalWrite(3, LOW); digitalWrite(4, HIGH); delay(20000); // Semáforo de cima amarelo digitalWrite(2, LOW); digitalWrite(3, HIGH); digitalWrite(4, LOW); digitalWrite(4, LOW); delay(5000); }</pre>	Observe a perte final do código: Comentário informando que será programado o sinal vermelho; Liga o sinal vermelho e desliga os demais; Informa que irá ligar o LED verde de cima; Liga o semáforo verde de cima deligando as demais luzes de cima; Aguarda 20 segundos; Aciona o semáforo amarelo de cima; Finalmente, fecha a função setup com a

chaves "}".