

FOTOB O X

Bedienungsanleitung

Diese Anleitung erklärt, wie die Fotobox **aufgebaut**, **bedient** und – ganz wichtig – **richtig ausgeschaltet** wird. Bitte vor der Veranstaltung einmal in Ruhe durchlesen.

1 Aufbau & Einschalten

1. Beide Stecker einstecken – Strom für den Mini-Computer und für Kamera/Beleuchtung.

ACHTUNG: Vorher sicherstellen, dass **keine falsche oder fremde Spannung** anliegt. Eine falsche Spannung zerstört die Elektronik **sofort und irreparabel** – das lässt sich danach nicht mehr reparieren.

2. Hinten den **Vorhang öffnen**. An der Kamera auf dem **Touchscreen auf OK** tippen (Uhrzeit/Datum bestätigen).

3. Jetzt startet das System. Das **dauert etwas** (ein bis zwei Minuten).

4. Zwischendurch erscheint kurz ein **weißer Bildschirm** – das ist normal. Einfach rund **30 Sekunden warten**. Danach erscheint das FOTOB O X-Interface.

2 Fotos machen

- Auf den **Startbildschirm tippen** (dort steht **Foto machen**) – **oder** den großen Auslöse-Knopf drücken.
- Es läuft ein **Countdown**, dann wird das Foto aufgenommen.
- Danach erscheint die **Vorschau: Nochmal** für ein weiteres Foto, **Fertig** zum Teilen.
- Zum Teilen baut die Box ein **eigenes WLAN** auf: mit dem **ersten QR-Code** verbindet sich das Handy mit dem WLAN, mit dem **zweiten QR-Code** öffnet sich die Download-Seite.
- *Optional:* Steckt ein **USB-Stick** in der Box, werden alle Fotos automatisch zusätzlich darauf gesichert.

3 Ausschalten – nach der Party

NIEMALS einfach den **Stecker ziehen**! Dabei kann die Speicherkarte und das System beschädigt werden – im schlimmsten Fall startet die Box danach nicht mehr.

1. Auf dem Startbildschirm **5x schnell in die obere rechte Ecke** tippen.

2. Im Menü auf **Herunterfahren** tippen.

3. Warten, bis der **Bildschirm komplett schwarz/aus** ist. **Erst dann** die Stecker ziehen.

Disclaimer

Hier kommt das Foto der Fotobox hin.
(Datei **fotobox.jpg** in diesen Ordner legen und neu erzeugen.)

(KI-bearbeitetes Bild – keine echte Aufnahme.)

**Wenn die Fotobox nach dem Abiball SO aussieht,
habt IHR ein Problem.**