ACTIVIDADES	5	15	25	35	45	55	65	75	85	95
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
INSPECCIONAR: BISAGRAS Y TOPES DE PUERTAS (LUBRICARLOS DE SER NECESARIO), MECANISMOS DE DIRECCIÓN, FRENO DE MANO, PEDALES DE FRENO Y EMBRAGUE, AMORTIGUADORES, MANGUERAS DE REFRIGERANTE, CAÑERÍAS DE COMBUSTIBLE Y LÍQUIDO DE FRENO, FUGAS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN Y DE MOTOR, NIVEL DE REFRIGERANTE Y LÍQUIDO DE FRENOS.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LIMPIAR, REVISAR Y REGULAR FRENOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISIÓN MANUAL	1				1				1	
CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL	1		1		1		1		1	
LIMPIAR CUERPO DE ACELERACIÓN		1	1	1	1	1	1	1	1	1
CAMBIAR FILTRO DE AIRE		1	1	1	1	1	1	1	1	1
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE		1		1		1		1		1
CAMBIAR REFRIGERANTE		1		1		1		1		1
CAMBIAR LÍQUIDO DE FRENOS				1			1			1
CAMBIAR BUJÍAS DE ENCENDIDO			1		1		1		1	
ROTAR Y REVISAR NEUMÁTICOS			1		1		1		1	