

品質管理

(プロジェクト管理~論理検査)

この項目では、プロジェクトの登録方法や 3D 都市モデルデータのアップロード、並びにアップロードしたデータの論理検査の方法などについて説明しています。

目 次

1. プロジェクトを登録する2
1-1 プロジェクトの管理画面2
1-2 プロジェクトの登録3
2. 3D 都市モデルデータのアップロード5
3. 属性項目の設定8
4. データセットの更新12
5. 論理検査13
【資料】検査結果内容について16

1. プロジェクトを登録する

1-1 プロジェクトの管理画面

3D 都市モデルの検査をするためには、データをプロジェクトに登録する必要があります。サイトの左側にあるカテゴリーの「品質管理(3D 都市モデル検証)」をクリックし、表示された画面で「プロジェクト一覧」をクリックします。



プロジェクト一覧ページが表示されます。このページでは、登録したプロジェクトが一覧で表示され、プロジェクトに属するデータセットの登録、検査などの操作をします。



1-2 プロジェクトの登録

プロジェクトを登録するには、まず「新規登録」ボタンをクリックします。



新規登録ページが表示されます。「プロジェクト名」の欄にプロジェクト名を入力し、「登録内容を確認」ボタンをクリックします。ここでは、プロジェクト名に「A市」と入力しています。



登録確認画面が表示されます。プロジェクト名を確認して、「登録を確定」ボタンをクリック します。



登録完了画面が表示され、プロジェクトの登録が完了します。「プロジェクト一覧に戻る」ボタンをクリックします。



プロジェクト一覧ページに戻ると、先ほど登録したプロジェクトが表示されます。これで、 プロジェクトの登録は完了です。



2. 3D 都市モデルデータのアップロード

作成したプロジェクトに 3D 都市モデルデータをアップロードするには、プロジェクト一覧ページの「データセット」ボタンをクリックします。



プロジェクトのデータセット一覧画面が表示されます。「登録(ファイルアップロード)」ボ タンをクリックします。

プロジェクトID 1 プロジェクト名 A市 データセット

プロジェクトのデータセット一覧

登録(ファイルアップロード) データセットの編集 プロジェクト一覧に戻る

地物

データセット名

「ファイルの選択」ボタンをクリックしてアップロードしたいファイルを選択し、「アップロ ード」ボタンをクリックします。なお、アップロードするファイルは、製品仕様書に記載され ているファイル命名規則、及びファイル構成に従って作成された zip ファイル形式としてくだ さい。

登録(ファイルアップロード)

製品仕様書に記載されているファイル命名規則、及びファイル構造に従って作成されたzipファイルをアップロードしま

ファイルを選択した後にアップロードボタンを押してください

ファイルを選択選択されていません

アップロード

データセット一覧に戻る プロジェクト一覧に戻る

【ファイル命名規則とファイル構成】

7.2.2 ファイル命名規則

ファイル名称は、「YYYYYYYY_ZZZ_CRS」とする。YYYYYYYYY には標準地域メッシュコード、ZZZ にはモジュールの接頭辞を半角で入力する。また、CRS には、当該ファイルに含まれるオブジェクトの空間参照系の略称を入力する。

地物集合	接頭辞
建築物(LOD1、LOD2)、建築物部分、建築物付属物、及びこれらの境界	bldg
面	
道路	tran
土地利用	luse
洪水浸水想定区域、津波浸水想定、土砂災害警戒区域	gen
都市計画区域、区域区分、地域地区	urf
起伏	dem

オブジェクトに適用される空間参照系	略称
日本測地系 2011 における経緯度座標系と東京湾平均海面を基準とする標	6697
高の複合座標参照系	
日本測地系 2011 における経緯度座標系	6668

7.2.3 ファイル構成

データ製品の地理記述 (3.4) に該当するコードを付したフォルダを作成し、フォルダ内に 7.2.1 に示した規則に従い格納された、地物集合の CityGML 形式ファイルに加え、以下に示すデータ製品に関連する全てのファイルを格納する。

コードは、都道府県の場合は都道府県コード (JIS X0401) の 2 桁とし、市区町村の場合は都道府県コードと市区町村コード (JIS X0403) との組み合わせによる 5 桁とする。

データ製品に複数の市区町村等が含まれる場合には、代表的な市区町村等のコードを使用する。

フォルダ名	フォルダの説明
	成果品を格納するフォルダのルート。XXXXX には、3D 都市モデルを作成する範
	囲となる都道府県コード(2桁)または都道府県コードと市区町村コードの組み合
xxxxx	わせ (5 桁) とする。
ΑΛΛΛΛ	隣接する複数の市区町村にまたがる場合には、代表的な市町村のコードを採用す
	る。隣接しない複数の市区町村でのデータ整備を行った場合には、市区町村ごとに
	ルートとなるフォルダを作成する。
	ルートフォルダ直下に作成された、3D都市モデルを格納するフォルダ。このフォ
3dx	ルダの直下に、指定されたファイル単位で区切られた全ての 3D 都市モデルのファ
	イルを格納する。
metadata	ルートフォルダ直下に作成された、3D都市モデルのメタデータを格納するフォル
metadata	ダ。
	ルートフォルダ直下に作成された、データ製品仕様(ワード形式、エクセル形式)
specification	及びコードリストを格納する。コードリストは、サブフォルダ(フォルダ名=
	codelists)を作成し、格納する。
codelists	specification フォルダに作成するサブフォルダであり、拡張したコードリストを格
codelists	納する。

原典:3D都市モデル技術文書

ファイルのアップロードが完了します。これで、3D 都市モデルデータのアップロードは完了です。「データセット一覧に戻る」ボタンをクリックし、プロジェクトのデータセット一覧に戻ります。



3. 属性項目の設定

アップロードした 3D 都市モデルデータの属性項目を設定します。ここでの設定は目視検査のマップ作成に使用されます(論理検査やオープンデータ化支援では使用されません)。プロジェクトのデータセット一覧画面の「データセットの編集」ボタンをクリックします。

プロジェクトのデータセット一覧



地物	データセット 番号	データセット名	
建築物(LOD1、LOD2)、建 築物部分、建築物付属物、及 びこれらの境界面	2	*_bldg_4612.xml	

登録(ファイルアップロード) データセットの編集 プロジェクト一覧に戻る

プロジェクトのデータセットの編集画面が表示されます。「属性項目の設定」ボタンをクリッ クします。

プロジェクトのデータセットの編集

プロジェクトID	1
プロジェクト名	А市

地物	データセット 番号	データセット名	地物名の編集	属性項目の設定 リンク削除	
建築物(LOD1、LOD2)、建 築物部分、建築物付属物、及 びこれらの境界面	2	*_bldg_4612.xml	地物名の編集	属性項目の設定 リンク削除	

データセット一覧に戻る プロジェクト一覧に戻る

属性項目の設定確認画面が表示されます。まずは、属性項目設定用の一覧を作成するため、 タグを抽出します。タグの抽出には全てのファイルからタグを抽出方法と1ファイルからタグ を抽出する方法があります。全てのファイルからタグを抽出する場合、ファイル数に応じて表 示に時間がかかります。表示されているデータセットを確認して、「全てのファイルからタグを 抽出」または「1ファイルからタグを抽出」ボタンをクリックします。

タグの抽出方法	抽出の内容
全てのファイルか	対象となる全てのファイルを読み込み、タグを抽出します。
らタグを抽出	ファイル数に応じて表示に時間がかかります。
	各ファイルで出現するタグが異なる場合はこちらを選択します。
	ファイルが大量にある等により、制限時間内に全てのファイルを読めない場
	合はエラーになります。その場合はすべてのタグを記載したファイル(テン
	プレート)を用意し、後述する1ファイルからタグを抽出する方法を選択し
	ます。
1 ファイルからタグ	対象となるファイルのうち、1 ファイルを読み込み、タグを抽出します。
を抽出	1ファイルだけの読み込みのため、表示する時間は速いです。
	各ファイルで出現するタグが同じ場合はこちらを選択します。
	また、すべてのタグを記載したファイル(テンプレート)を用意した場合も
	こちらを選択します。
	テンプレートはファイル内で最初に検出される必要があるため、ファイル名
	で並び替えたときに先頭にくるように、ファイル名のメッシュコードを
	000000 等に設定します。

属性項目の設定確認

次のデータセットについて、属性項目を設定します。

ここでの設定は目視検査で使用されます(論理検査やオープンデータ化支援では使用されません)。

まずは、属性項目設定用の一覧を作成するため、タグを抽出します。

全てのファイルからタグを抽出する場合、ファイル数に応じて表示に時間がかかります。

よろしければ夕グの抽出ボタンを押してください。

プロジェクトID	1	
プロジェクト名	A市都市モデル	
	建筑物(LOD1 LOD2) 建筑物总公 建筑物层物 T	75.7

地物	建築物(LOD1、LOD2)、建築物部分、建築物付属物、及びこれらの境界面
データセットID	3
データセット名	*_bldg_461′ vml

全てのファイルからタグを抽出 1ファイルからタグを抽出 データセットの編集に戻る プロジェクト一覧に戻る

属性項目の設定画面が表示されます。「フィールド名」、「型」、「桁」、「属性名称」、「単位」を 設定して、「属性項目の設定内容の確認」ボタンをクリックします。

属性項目の設定

属性項目を設定してください。

地物	建築物(LOD1、LOD2)、建築物部分、建築物付属物、及びこれらの境界面
データセット番号	2
データセット名	*_bldg_4612.xml

タグ名称	フィールド名	型	桁	属性名称	単位	属性値(サンプル) コード
gen:value	gen_val	VARCHAR •	100	都市計画区域(区分)		都市計画区域
gen:value	gen_val2	INT •	100	市町村コード		220
gen:value	gen_val3	VARCHAR •	100	区域区分		市街化区域
gen:value	gen_val4	INT ~	100	調査ID		8100
gen:value	gen_val5	VARCHAR •	100	建物用途		住宅
gen:value	gen_val6	INT •	100	階数 (地上)		2
gen:value	gen_val7	VARCHAR •	100	建物構造		木造
gen:value	gen_val8	DOUBLE •	100	敷地面積(50㎡単位)		250
gen:value	gen_val9	DOUBLE •	100	建築面積(50㎡単位)		0
gen:value	gen_val10	VARCHAR •	100	建築年(5年単位)		2005-2009
gen:value	gen_val11	VARCHAR •	100	土地利用		住宅用地
gen:value	gen_val12	VARCHAR •	100	用途地域		第1種低層住居専用地域
bldg:lod1Solid	the_geom	GEOMETR ✓	2300	空間データ		33.8145911816497 130.551505259557 8 33.8145 • • •

属性項目の設定内容の確認

データセットの編集に戻る プロジェクト一覧に戻る

設定内容の確認と登録画面が表示されます。内容を確認して、「属性項目の登録」ボタンをク リックします。内容を修正する必要がある場合は、「属性の設定に戻る」ボタンをクリックしま す。

属性項目の設定内容の確認と登録

次の内容で属性項目を登録します。よろしければ登録ボタンを押してください。

地物	建築物(LOD1、LOD2)、建築物部分、建築物付属物、及びこれらの境界面
データセット番号	2
データセット名	*_bldg_4612.xml

設定内容に問題がないか確認をします。

属性の設定内容

タグ名称	フィールド名	型	桁	属性名称	単位	属性値(サンプル)	コード
gen:value	gen_val	VARCHAR	100	都市計画区域(区分)		都市計画区域	
gen:value	gen_val2	INT	100	市町村コード		220	
gen:value	gen_val3	VARCHAR	100	区域区分		市街化区域	
gen:value	gen_val4	INT	100	調查ID		8100	
gen:value	gen_val5	VARCHAR	100	建物用途		住宅	
gen:value	gen_val6	INT	100	階数(地上)		2	
gen:value	gen_val7	VARCHAR	100	建物構造		木造	
gen:value	gen_val8	DOUBLE	100	敷地面積(50㎡単位)		250	
gen:value	gen_val9	DOUBLE	100	建築面積(50㎡単位)		0	
gen:value	gen_val10	VARCHAR	100	建築年(5年単位)		2005-2009	
gen:value	gen_val11	VARCHAR	100	土地利用		住宅用地	
gen:value	gen_val12	VARCHAR	100	用途地域		第1種低層住居専用地域	
bldg:lod1Solid	the_geom	GEOMETRY	2300	空間データ		33.8145911816497 130.551505259557 8 33.8・・・	

属性項目の登録 属性の設定に戻る プロジェクト一覧に戻る

修正が必要な場合はここをクリックしてひとつ前の画面に戻ります。

属性項目の登録画面が表示されます。これで、属性項目の登録は完了です。データセットの 種類が複数ある場合は、他のデータセット (DEM、TIN は対象外) についても同様に属性項目の登 録を行います。

★ HOME / 品質管理 (3D都市モデル検証) / プロジェクト一覧 カテゴリー 属性項目の登録 ユーザーガイド 属性項目の登録を開始しました。 データセット管理 (データ入力支援) 品質管理(3D都市 終了しました。 モデル検証) データセットの編集に戻る プロジェクト一覧に戻る オープンデータ化支 マップ管理(閲覧支

4. データセットの更新

データセットを修正して、再度ファイルをアップロードする場合は、プロジェクトのデータ セットの編集にて、データセットのリンク削除を行い、再度、登録(ファイルアップロード) を行ないます。プロジェクトを削除して、新規登録からやり直すと、プロジェクトに紐づく検 査結果も削除されるため、データセットを更新する場合にプロジェクトを削除しないようにし てください。

データセットのリンク削除はプロジェクトのデータセットの編集画面から「リンク削除」ボ タンをクリックします。

プロジェクトのデータセットの編集

プロジェクトID	3
プロジェクト名	A市都市モデル

地物	データセット 番号	データセット名	地物名の編集	属性項目の設定	リンク削除
建築物(LOD1、LOD2)、建 築物部分、建築物付属物、及 びこれらの境界面	83	*_bldg_6697.gml	地物名の編集	属性項目の設定	リンク削除

データセット一覧に戻る プロジェクト一覧に戻る

プロジェクトのデータセット一覧から該当するデータセットが削除されます。

プロジェクトのデータセットの編集

プロジェクト名 A市都市モデル	プロジェクトID	3
	プロジェクト名	A市都市モデル

地物番	ニークセット名	地物名の編集	属性項目の設定	リンク削除
-----	---------	--------	---------	-------

データセット一覧に戻る プロジェクト一覧に戻る

データセットのリンク削除では、プロジェクトとデータセットのリンクを削除しますが、デ ータセット自体は削除されません。データセット自体を削除する場合はデータセット管理のデ ータセット一覧から削除します。操作方法についてはユーザーガイドのデータセットの操作を ご確認ください。

5. 論理検査

登録したデータセットについて、論理検査を実施します。プロジェクト一覧画面の「論理検査」をクリックします。



論理検査画面が表示されます。検査を実施するには、「全ての検査をバックグラウンドで実行」 ボタンをクリックします。

論理核	хн						
プロジェク	' - TD	1					
プロジェク	卜名	A市					
検査No.	品質要素	品質適用範囲	検査回数	検査日時	検査結果	検査結果内容	検査備考
		データ製品に含まれる					
C01	完全性· 過剰	全てのインスタンスに ついて、gml:idの値が 同じインスタンスの数 をエラーとして数えま す。					
C02	完全性・ 過剰/漏れ	都市モデルに含まれる インスタンス数を地物 型ごとに数えます。					
L04	論理一貫 性・定義 域一貫性	地物属性の値とコード リストのコード値との 比較を行い、地物属性 の値が、コード値と合 致しない箇所を数えま す。					
L05	論理一貫 性・定義 域一貫性	srsNameにより指定された空間座標参照系の URIが、製品仕様書に示された二つのURIのいずれとも合致しない 箇所を数えます。					
T05	主題正確度・分類の正しさ	検索されたインスタン スの型が、応用スキー マで定義された関連相 手先となる地物型また は幾何オブジェクト型 と合致しないインスタ ンスを数えます。					
Т06	主題正確度・分類の正しさ	建築物村属物のインス タンスのうち、 bldg:lod2Geometryに より保持または参照す る幾何オブジェクトの 型が、 gml:MultiSurfaceまた (はgml:Solid、あるいは gml:CompositeSolid と合致しないインスタ ンスを数えます。					
Т07	主題正確度・分類の正しさ	汎用都市オブジェクト (gen:GenericCityObj ect) のインスタンスの うち、gen:classの値が したるかが gen:lodOGeometryに より保持または参照す る幾何オブジェクトの 型がgml:MultiSurface と合致しないインスタ					

14

全ての検査をバックグラウンドで実行
プロジェクト一覧に戻る

「論理検査の実行(バックグラウンド処理)」画面が表示され、バックグラウンド処理にて実 行されます。「検査一覧に戻る」ボタンをクリックして、検査一覧画面に戻ります。

論理検査の実行 (バックグラウンド処理)

1件登録しました。

検査一覧に戻る

プロジェクト一覧に戻る

負荷が大きい処理はキューで待機となる場合がありますが、バックグラウンド処理一覧から状況 を確認することができます。

上記画面の「検査一覧に戻る」をクリックすると論理検査画面に戻り、「検査 No.」ごとに「検査回数」や「検査日時」、「検査結果」、「検査結果内容」などが表示されます。データセットにエラーがある場合は、「検査結果」にエラーの数が表示され、「検査結果内容」にエラーの内容が表示されます。検査結果内容の対処方法については、【資料】をご参考ください。

論理検査

プロジェクトID	1
プロジェクト名	A市

検査No.	品質要素	品質適用範囲	検査回数	検査日時	検査結果	検査結果内容	検査備考
C01	完全性・過剰	データ製品に含まれる 全てのインスタンスに ついて、gml:idの値が 同じインスタンスの数 をエラーとして数えま す。	2	2020-12-03 01:20:15	0		■建築物(LOD1、LOD2)、建築物部分、建 築物付属物、及びこれらの境界面について、2 ファイルを検査対象にしました。
C02	完全性・ 過剰/漏れ	都市モデルに含まれる インスタンス数を地物 型ごとに数えます。	2	2020-12-03 01:20:15	0	■地物型ごとのインスタンス数は次のとおり です。 参照データに含まれるデータ数とインスタン ス数の差を計算し、その絶対値の和をエラー の数としてください。 ・建築物(LOD1、LOD2)、建築物部分、建 築物付偶物、及びこれらの境界面=2445	■建築物(LOD1、LOD2)、建築物部分、建築物付属物、及びこれらの境界面について、 検査しました。
L04	論理一貫 性・定義 域一貫性	地物属性の値とコード リストのコード値との 比較を行い、地物属性 の値が、コード値と合 致しない箇所を数えま す。	2	2020-12-03 01:20:15	0		■建築物(LOD1、LOD2)、建築物部分、建築物付属物、及びこれらの境界面について、2フィルを検査対象にしました。
L05	論理一貫 性·定義 域一貫性	srsNameにより指定された空間座標参照系の URIが、製品仕様書に示された二つのURIの いずれとも合致しない 箇所を数えます。	2	2020-12-03 01:20:15	1	■建築物 (LOD1、LOD2)、建築物部分、延 築物付属物、及びごれらの境界面について 空間整備勢照系のRIKが、観品仕様書に示さ れた二つのURIのいずれとも合致しない箇所 がありました。空間座標参照系を製品仕様書 に示されたURIと一致するように見直してく ださい。 ・503054743_bldg_6697.gml 行=5、タグの場所 =/*/gml:boundedBy/gml:Envelope、空間 座標参照系 =http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/ 0/4612	■連築物(LOD1、LOD2)、建築物部分、建 条物付属物、及びこれらの境界面について、2 ファイルを検査対象にしました。

【資料】検査結果内容について

論理検査のエラーの概要、画面表示内容、対処方法を下表に提示します。ご参考ください。

検査 No.	画面表示内容(例)	エラーの概要	対処方法
C01	■建築物(LOD1、LOD2)、建築物部分、 建築物付属物、及びこれらの境界面について ・503054743_bldg_4612.xml gml:id の重複が見つかりました。gml:id に重複がないように修正してください。 行=32、タグの場所=/*/*[3]/bldg:Buildi ng/bldg:lod1Solid/gml:Solid/gml:exterio r/gml:CompositeSurface/gml:surfaceM ember[2]/gml:Polygon/@gml:id、対象の gml:id=1	gml:id が重複して いることを示し ています。例では ファイルの 32 行 目に記載してい る gml:id=1 が他 の要素にも設定 しています。	重複している gm l:id をユニークな 値に見直してく ださい。
C02	■地物型ごとのインスタンス数は次のとおりです。 参照データに含まれるデータ数とインスタンス数の差を計算し、その絶対値の和をエラーの数としてください。 ・建築物(LOD1、LOD2)、建築物部分、建築物付属物、及びこれらの境界面=5・道路=1 ・都市計画区域、区域区分、地域地区=3・起伏=2	C02 に表示される 内容はエラーで はなく、インスタ ンス数です。	参照データ(原典 資料)に含まれる データ数とイン スタンス数に差 がないことを確 認してください。
L04	■建築物(LOD1、LOD2)、建築物部分、 建築物付属物、及びこれらの境界面について ・53394507_bldg_6697.gml コードリストが見つかりません。コードリストのパス、ファイル名等を見直してください。	指定のコードリ ストが見つから ないことを示し ています。	指定している場所にコードリストを用意するか、 指定しているコードリストの URIを見直してください。

	行=18、タグの場所=/core:CityModel/co		
	re:cityObjectMember[1]/bldg:Building/		
	bldg:class/@codeSpace、対象のコードリ		
	スト=/codelists/Building_class.xml		
L04	■建築物(LOD1、LOD2)、建築物部分、 建築物付属物、及びこれらの境界面につい て ・53394507_bldg_6697.gml 地物属性の値と合致するコードが見つか りません。値、またはコードを見直してく ださい。	指定のコードリストの中に地物属性の値と合致するコードが見つかりません。例ではファイルの18行目の地物属性	コードリストの 中にコードを設 定するか、地物属 性の値について、 コードリストに 記載しているコ ードに見直して
	行=18、タグの場所=/core:CityModel/core:cityObjectMember[1]/bldg:Building/bldg:class/@codeSpace、地物属性の値=3001	の値 3001 が code Space で指定して いるリストにな いことを示して います。	ください。
L05	■建築物(LOD1、LOD2)、建築物部分、 建築物付属物、及びこれらの境界面について 空間座標参照系の URI が、製品仕様書に 示された二つの URI のいずれとも合致しない箇所がありました。空間座標参照系を 製品仕様書に示された URI と一致するように見直してください。 ・503054743_bldg_4612.xml 行=6、タグの場所=/*/gml:boundedBy/g ml:Envelope、空間座標参照系=WGS84	空間座標参照系 の URI が、製品仕 様書に示された 二つの URI のいず れにも合致しな いことを示して います。	空間座標参照系 のURIを製品仕様 書に示された URI と一致するよう に見直してくだ さい。
L06	■建築物(LOD1、LOD2)、建築物部分、 建築物付属物、及びこれらの境界面について boundedBy により指定された、緯度、経 度及び標高の下限値及び上限値を超える 座標値がありました。座標値の修正、また は boundedBy による緯度、経度及び標高 の下限値、上限値を見直してください。	bounded By により指定された、緯度、経度及び標高の下限値及び上限値を超える座標値があることを示しています。例ではファイルの35 行目の座標	座標値の修正、ま たは boundedBy による緯度、経度 及び標高の下限 値、上限値を見直 してください。

	・503054743_bldg_4612.xml 行=35、タグの場所=/*/*[3]/bldg:Buildi ng/bldg:lod1Solid/gml:Solid/gml:exterio r/gml:CompositeSurface/gml:surfaceM ember[2]/gml:Polygon/gml:exterior/gm l:LinearRing/gml:pos[3]、座標値の比較= 0 は boundedBy の下限値 4 より大きく なければいけません。	値に 0 があり、bo undedBy の下限 値 4 より小さい ことを示してい ます。	
L20	■建築物(LOD1、LOD2)、建築物部分、 建築物付属物、及びこれらの境界面について 次の確認事項が見つかりました。 ・53394517_bldg_6697.gml 行=10、タグの場所=/core:CityModel/core:cityObjectMember/bldg:Building、確認事項=拡張属性「建築物の高さ」の値は 8ですが、bldg::計測高さ(bldg:measuredHeight)が見つかりません。bldg::計測高さを設定してください。	拡張属性「建築物 の高さ」の値は 8 ですが、bldg::計 測高さ (bldg:mea suredHeight) が 見つからないこ とを示していま す。	bldg::計測高さを 設定してくださ い。
L20	■建築物(LOD1、LOD2)、建築物部分、 建築物付属物、及びこれらの境界面について 次の確認事項が見つかりました。 ・53394517_bldg_6697.gml 行=18、タグの場所=/core:CityModel/core:cityObjectMember/bldg:Building/bldg:measuredHeight、確認事項=高さの最高値と最低値の差分が、bldg::計測高さの値と一致しません。高さの最高値と最低値の差分がbldg::計測高さの値と一致しません。高さの最高値と最低値の差分がbldg::計測高さの値と一致するように見直してください。	高さの最高値と 最低値の差分が、 bldg::計測高さの 値と一致しない ことを示してい ます。	高さの最高値と 最低値の差分がbl dg::計測高さの値 と一致するよう に見直してくだ さい。
T05	■建築物(LOD1、LOD2)、建築物部分、 建築物付属物、及びこれらの境界面につい て	ID 参照された gm l:id をもつインス タンスが見つか らないことを示	ID 参照された gm l:id を持つインス タンスを設定し てください。

П			<u> </u>
	次の確認事項が見つかりました。	しています。	
	· 53394507_bldg_6697.gml		
	行=249、タグの場所=/core:CityModel/c		
	ore:cityObjectMember[1]/bldg:Building		
	/bldg:lod2Solid/gml:Solid/gml:exterior/		
	gml:CompositeSurface/gml:surfaceMe		
	mber[1]/@xlink:href、確認事項=ID 参照		
	された gml:id(s_cb3d5bc9_p)をもつイン		
	スタンスが見つかりません。ID 参照され		
	た gml:id を持つインスタンスを設定して		
	ください。	15 4 17 1 1	ID AIR VIII
T05	■建築物(LOD1、LOD2)、建築物部分、	ID 参照された gm	ID 参照された gm
	建築物付属物、及びこれらの境界面につい	l:id をもつインス タンスが複数見	l:id を持つインス タンスを1つにし
	7	つかったことを	ダンスをようにし てください。
	次の確認事項が見つかりました。	示しています。	C \ /2 & v · .
	· 53394507_bldg_6697.gml	7.000	
	行=250、タグの場所=/core:CityModel/c		
	ore:cityObjectMember[1]/bldg:Building		
	/bldg:lod2Solid/gml:Solid/gml:exterior/		
	gml:CompositeSurface/gml:surfaceMe		
	mber[2]/@xlink:href、確認事項=ID 参照		
	された gml:id(s_2ea378f0_p)をもつイン		
	スタンスが複数見つかりました。ID 参照		
	された gml:id を持つインスタンスを 1 つ		
	にしてください。	7V. A.3. V. L /	
T05	■建築物(LOD1、LOD2)、建築物部分、	登録されていな	インスタンスの
	建築物付属物、及びこれらの境界面につい	いインスタンス	型を見直してく
	7	の型を使用して いることを示し	ださい。
	次の確認事項が見つかりました。	いることを示しています。	
	· 53394507_bldg_6697.gml	(C · A y o	
	行=249、タグの場所=/core:CityModel/c		
	ore:cityObjectMember[1]/bldg:Building		
	/bldg:lod2Solid/gml:Solid/gml:exterior/		
	gml:CompositeSurface/gml:surfaceMen		

	ber/@xlink:href、確認事項=インスタンスの型(gml:surfaceMenber)は扱えません。インスタンスの型を見直してください。行=249、タグの場所=/core:CityModel/core:cityObjectMember[1]/bldg:Building/bldg:lod2Solid/gml:Solid/gml:exterior/gml:CompositeSurface/gml:surfaceMenber/@xlink:href、確認事項=インスタンスの型(gml:surfaceMenber)から(gml:Polygon)は参照できません。インスタンスの型を見直してください。		
T05	■建築物(LOD1、LOD2)、建築物部分、 建築物付属物、及びこれらの境界面について 次の確認事項が見つかりました。 ・53394507_bldg_6697.gml 行=249、タグの場所=/core:CityModel/c ore:cityObjectMember[1]/bldg:Building /bldg:lod2Solid/gml:Solid/gml:exterior/ gml:CompositeSurface/gml:surfaceMe mber[1]/@xlink:href、確認事項=インスタンスの型(gml:surfaceMember)から(g ml:exterior)は参照できません。インスタンスの型を見直してください。	インスタンスの 型から参照でネン スを参照なスート スをを表して ることを います。	参照元、または参 照先のインスタ ンスの型を見直 してください。
Т06	■建築物(LOD1、LOD2)、建築物部分、 建築物付属物、及びこれらの境界面につい て 次の確認事項が見つかりました。 ・53394507_bldg_6697.gml 行=2764、タグの場所=/core:CityModel/ core:cityObjectMember[3]/bldg:Buildin g/bldg:outerBuildingInstallation/bldg:B uildingInstallation/bldg:lod2Geometry/g ml:Surface、確認事項=bldg:lod2Geomet ryにより保持する幾何オブジェクトの型	bldg:lod2Geomet ryにより保持する 幾何オブジェク トの型が指定さ れている型では ないことを示し ています。	幾何オブジェク トの型を見直し てください。

	が指定値ではありません。幾何オブジェク		
	トの型を見直してください。		
T07	■その他について	gen:lod0Geometr	幾何オブジェク
	次の確認事項が見つかりました。	y により保持する	トの型を見直し
	・533945_risk_6668.gml	幾何オブジェク	てください。
		トの型が指定さ	
	行=41、タグの場所=/core:CityModel/co	れている型では	
	re:cityObjectMember/gen:GenericCityO	ないことを示し	
	bject/gen:lod0Geometry/gml:surfaceMe	ています。	
	mbers、確認事項=gen:lod0Geometry に		
	より保持する幾何オブジェクトの型が指		
	定値ではありません。幾何オブジェクトの		
	型を見直してください。		