

熊本市水害避難シミュレーション 操作マニュアル Ver1.2

2023.03

目次


起動方法	1
3D パーソナル避難シミュレーションの操作方法	3
3D 水害避難シミュレーションの操作方法	10
水害シナリオの想定	16

起動方法

- 1. Windows パソコンを起動してください。




3. 次のようなウィンドウが表示された場合は、翻訳設定をせずに、右上の×をクリックして消してください。



※日本語を選択するとうまく画面表示されない場合があります

4. これで準備ができました。試したいシミュレーションを選択します。 避難者の全体の動きを知りたい場合は上段の「3D 水害避難シミュレーション」を、個人の避難を(出発時間や避難先といった)条件を変化させて試したい場合は下段の「3D パーソナル避難シミュレーション」を選択してください。



注意

メモリは 8GB 以上必要となります。(推奨 16GB 以上) スマートフォンには対応していません。

データ通信量が多いため、従量契約の方にはお勧めできません。

3D パーソナル避難シミュレーションの操作方法

1. シミュレーション条件の設定

○の条件設定をクリックすると、条件設定画面が開きます。災害の種類や避難シナリオな ど、必要事項を入力してください。



災害種類別の気象状況等の想定は、 参考資料(P16~)に記載しています

→ 別ウィンドウが開きます



災害種類:どれかひとつを選択してください

災害発生シナリオ:洪水の場合、氾濫する河川の 選択ができますが、高潮・津波の場合の 選択肢はひとつのみです

避難シナリオ:表示される候補の中からひとつ選ん でください

「住所を入力」を選択すると、住所が選択できるようになります。

住所の項目を左から

「区」→「大字・町丁目」→「街区符号・地番」 の順に選択してください。

※「大字・町丁目」は、沿岸部の12小学校区に含まれる地域 のみを対象としています。河内地区はデータの都合上、地番の 選択ができませんので、地区の代表点からの計算になります。

住所の選択が終わったら『位置情報取得』をクリックしてください。緯度経度が自動入力されます。

※河内地区は代表点の緯度経度となります。



個人属性:どれかひとつ選択してください

いつ避難を開始するか:表示される候補の中か

らひとつ選んでください

避難手段:徒歩または自動車を選んでください 避難先:表示される候補の中からひとつ選んで

ください(下図参照)

設定が終わったら設定画面下部の『シミュレーション開始』ボタンをクリックしてください。



2. シミュレーションの開始

設定が終わったら設定画面下部の『シミュレーション開始』 ボタンをクリックしてください。(再掲)



画面上部にポップが表示されますので OK をクリックしてください。

計算中である表示が出ます。計算が終わるまで 少しかかります。

※自動車避難の計算では、数分かかることがあります。

しばらく待つとシミュレーション終了を知らせるポップが表示されますので、OK をクリックしてください。

3. シミュレーション結果の表示



5

画面の説明1(ボタン類)

○アコーディオンボタン

全体マップや描画設定の表示・非表示を変更できます

○ホームボタン

自分の現在地を少し離れた場所から見下ろ す視点にジャンプします



○タイムバー

左クリックすることにより、任意の時刻にジャンプできます 右クリックしたまま左右に動かすと、時間のスケールが変更できます

拡大

○タイムコントローラ

時間経過速度



△部分を左クリックしたまま動かすまたは

△の左右をクリックすることにより、 時間経過速度を変更することが可能です

時間を ◀巻き戻す Ⅱ止める ▶ 進める

画面の説明2(メイン画面の表示内容)

○渋滞箇所表示


自分の位置を緑の●、移動経路を<mark>黄色の線</mark>で示します。 道路が混雑しているところを赤色またはオレンジ色で表示します。

【自動車避難】



自分の現在地は黄緑の矢印で、画面中心に表示されます。 また、移動経路は黄色の線で表示されます。 目的地と、現在地から避難先までの距離も矢印の近くに表示されます。


【徒歩避難】



近くの車両はピンク色のポリゴンで、人は黄緑色のポリゴンで表示されます。また、遠くにある車両は赤の点、人は黄緑の点で表示されます。


※津波ケースでは、このほかに黄色の自動車ポリゴンやオレンジの点(車両)も表示されます

自分を示す矢印をクリックすると、詳細な情報を見ることができます。



4. 地図表示の変更方法

マウスの動かし方と地図の動きを示します。※3D 水害避難シミュレーションの操作方法と挙動が 異なります。自分を中心とした動きになります。




- 5. 続けてほかのケースを見たい場合 続けて別のパターンを試してみたい場合は、条件設定からやり直してください。
- 6. 終了する場合 ブラウザを終了してください。または、シミュレーション結果を表示しているタブを閉じてくださ い。




3D 水害避難シミュレーションの操作方法

- 1. シミュレーション条件の設定
 - ◎の部分で設定ができます。
 - 災害の種類、災害発生シナリオ、避難シナリオを選択してください。



◎部分の拡大



災害種類別の気象状況等の想定は、 参考資料(P16~)に記載しています

災害種類 : どれかひとつを選択してください

災害発生シナリオ:洪水の場合、氾濫する河川の選択ができます

高潮・津波の場合の選択肢はひとつのみです

避難シナリオ:表示される候補の中からひとつえらんでください

2. シミュレーションの開始

設定が終わったら★の『データ読込開始』ボタンをクリックしてください。シミュレーションが実行されます。

3. シミュレーション結果の表示 画面の説明 1 (ボタン類)

○アコーディオンボタン

画面の説明 1(ボタン類)


全体マップや描画設定の表示・非表示を変更できます

○ホームボタン天明まちづくりセンター付近にジャンプします。



画面の説明2(メイン画面の表示内容)

道路が混雑しているところを<mark>赤</mark>またはオレンジ色で 示します 避難場所には、表示時刻に集まっている避難者数 を示します



近くの車両はピンク色のポリゴンで、人は黄緑色のポリゴンで表示されます。また、遠くにある車両は赤の点、人は黄緑の点で表示されます。

※津波ケースにおいては、地震発生時にたまたま対象地域を通りかかった車両も道路上に表示されます。そういった車両は近くにある場合は 黄色のポリゴンで、遠くにある場合はオレンジ色の点で表示されます。



オブジェクトをクリックすると、固有情報を見ることができます。

オブジェクト	建物	避難車両	徒歩避難者	避難場所
		0 0	*	
表示される	位置情報、地上階	世帯人数、世帯属性	生、自宅位置情	避難者数(緑色で常時
情報	数など	報など		表示)

表示される固有情報の例(避難車両または徒歩避難者をクリックした場合)




画面の説明3(グラフ表示画面の表示内容)




メイン画面左側の「グラフ表示」ボタンを押すと別画面が開いて、①避難者数の推移(手段別・避難状況別)のグラフと、②避難場所別・避難者数の推移のグラフを見ることができます。

ページ上部のタブで表示する グラフの切り替えができます

①避難者数の推移(手段別・避難状況別)




②避難場所別・避難者数の推移



4. 地図表示の変更方法

マウスの動かし方と地図の動きを示します。※3D パーソナル避難シミュレーションと挙動が異なります。



5. 続けてほかのケースを見たい場合 続けて別のシミュレーション結果を見たい場合は、条件設定からやり直してください。

6. 終了する場合

ブラウザを終了してください。または、シミュレーション結果を表示しているタブを閉じてください。

(本編おわり)

【参考】水害シナリオの想定

水害シナリオとして、洪水・高潮・津波の3種類を想定しています。

1. 大雨による洪水のシナリオ



時間 経過	時刻	気象情報	雨の状況	水位	避難情報の発令	警戒 レベル	気象状況等
-72							
-48		【大雨のおそれ】				1	 九州南部に秋雨前線が停滞し、明日から熊本県全
		・大雨に関する気象情報					域でも大雨が降り続け、2日後には1時間に100mm
							程度の猛烈な雨になる可能性があることが予報される。
-36		【雨が降り始める】					阿蘇地方から降り始めた雨が次第に強くなり、その
						2	後、市域全域にも強い雨が降り始めた。
-24		•大雨注意報				2	気象庁は、熊本市の大雨注意報・洪水注意報を発
10	0.00	・洪水注意報	やや強い雨		Franciska der Adersenhaltst. T		表
-18	9:00 10:00			水防団待機水位超過	【高齢者等避難】		9時に緑川の●●で水防団待機水位を超過し、その 後も強い雨が降り続けることが予報されていること
	11:00				●要配慮者(高齢者・ 障がい者・乳幼児等)		から、「警戒レベル3・高齢者等避難」を発令
	12:00			氾濫注意水位超過	とその支援者は避難	3	12時には強い雨になり、緑川の●●で氾濫注意水
-14	13:00		強い雨		●上記以外の人も自 主的に避難		位を超過
	14:00				工作がに加え		
		【雨が強まる】		避難判断水位超過			15時には激しい雨になり、緑川の●●で避難判断
		·大雨警報 ·洪水警報			Fort Mill Sta W		水位を超過。その後も雨が降り続け急激な水位上 昇のおそれがあるため、「警戒レベル4・避難指示」
	18:00	一八八言報			【避難指示】 ●危険な場所から		を発令。
_	19:00		激しい雨		全員避難		
-7							
-6	21:00			氾濫危険水位超過		4	21時に緑川の●●で氾濫危険水位を超過
	22:00						
-4		F					6 Det 1 - 1 1 - 1 1 - 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
-3		【雨がさらに強まる】 ・大雨特別警報	-II- Alfa I				0時には非常に激しい雨になる。
- <u>2</u>	2:00	· 人附付別言報 	非常に 激しい雨				
0					【緊急安全確保】	5	緑川のXX付近で破堤し、洪水が発生

(注) 白川の場合も同様のタイムライン

2. 台風による高潮のシナリオ





時間 経過	時刻	気象情報	風の状況	雨の状況	避難情報の発令	警戒 レベル	気象状況等
-72		【台風発生·北上】					沖縄の南海上で台風が発生
-48		【台風接近・上陸のおそれ】				1	台風は発達しながら九州方面に北上し、2日後の深 夜から未明にかけて、最大規模の勢力で熊本県沿
		最大規模で接近・上陸のおそれあり ・波浪注意報					岸部に接近・上陸の恐れがあると発表。
		• 強風注意報					
-36		•高潮注意報					台風の接近に伴い、最接近が予測される日の前日
		•大雨注意報				2	の午後、熊本県沿岸部に「高潮注意報」等を発表。
		・洪水注意報					これにより、熊本県沿岸部に高潮に対して「警戒レ
		・雷注意報					ベル2(避難行動を確認)」を発表
-18		- 高潮注意報			【高齢者等避難】		台風の接近が満潮の時刻と重なるため、高潮注意 報が警報に切り替わる可能性が高いことが発表
-17		(警報に切り替える可能性が高い)			●要配慮者(高齢者・		報か言報に切り替わる可能性か高いことが発表 最大規模の台風の接近および高潮の発生が深夜
		·波浪警報 ■ 見恩教記			障がい者・乳幼児等) とその支援者は避難	3	取入税候の占風の接近のより高潮の発生が床板
-15		•暴風警報		強い雨	●上記以外の人も自		ることが予想されることから、早めの避難が必要と
	14:00			ניויוי סאבונ	主的に避難		の判断で、午前9時に沿岸地域に「警戒レベル 3・高齢者等避難」が発令。
		- 高潮警報					最大規模の台風の接近に伴い、さらに雨風が強くな
-11	16:00	•大雨警報	強風域内				り、「高波警報」「大雨警報」「洪水警報」が発表さ
-10	17:00	•洪水警報			【避難指示】		れ、15時に沿岸地域に「警戒レベル4・避難指
	18:00				●危険な場所から		示」が発令。
-8					全員避難		
	20:00			****		4	
	21:00			激しい雨			21時には沿岸地域が暴風域内に入った。
-5 -4	22:00		暴風域内				
-3	0:00						
-2	1:00						
-1	2:00						
0					【緊急安全確保】	5	高潮による浸水が開始

3. 地震による津波のシナリオ



時間 経過	時刻	気象情報	避難情報の発令	警戒 レベル	状況
0	12:00	・雲仙断層群でM7.5の地震発生			12時に、雲仙断層群においてM7.5の地震が発生
1	12:03	•大津波警報発令	【避難指示】	4	地震発生から10分後には、熊本市の沿岸に最大規
2	12:10				模の津波が到達すると発表
3	13:00		●危険な場所から		津波による浸水開始
4	14:00		全員避難		
5	15:00				
6	16:00				
7	17:00				
8	18:00				
9	19:00				
10	22:00				
11	23:00				
12	0:00				