

VigiSurv 10.200.14 à 10.200.20



Contexte – Base de données vigitemp > Paramètres

Ajout des paramètres pour la fonction calibrage, il est maintenant possible de paramétrer la durée du plateau de stabilisation et sa sensibilité :

VIGISURV	CALIBRAGE_DUREE_PLATEAU	0
VIGISURV	CALIBRAGE_ECART_MAX	0.2

- Modifications sur la fonction calibrage et notamment la lecture de la sonde étalon (modifications pour améliorer la stabilité).

Contexte - Surveillance (fenêtre principale)

Modification sur le rafraichissement de la fenêtre de surveillance pour éviter les crashs aléatoires

