



MEDIDAS A TOMAR:

Ht1, Ht2, H

D1, D2, α

Coordenadas UTM de los Postes de Alta Tensión

Temperatura ambiente en el momento de tomar las medidas topográficas.