
Autor Sprawozdania	Projektowanie układy Sterowania Semestr letni 2022/23	<b>Termin:</b> Środa Godz: 18:55 Grupa: <b>Y02-44c</b>
1. Hubert Kowalczyk 259550		Sprawozdanie z terminów 2,4,5
Prowadzący:	Sprawozdanie 1	Data oddania sprawozdania: 18.04.2023
Mgr inż. Marta Lampasiak		Ocena:


# Opis badanego obiektu

Obiekt: Dom z poddaszem ogrzewany elektrycznie		
Równania dynamiki (układ równań różniczkowych)	$\begin{cases} C_{vw}  \dot{T}_{wew}(t) = q_g(t) - K_{cw}(T_{wew}(t) - T_{zew}(t)) - K_{cwp}(T_{wew}(t) - T_p(t)) \\ C_{vp}  \dot{T}_p(t) = K_{cwp}(T_{wew}(t) - T_p(t)) - K_{cp}(T_p(t) - T_{zew}(t)) \end{cases}$	
Model oparty na transmitancjach	$\begin{cases} T_{wew} = \frac{M_2}{M} q_g + \frac{M_2 K_{cw} + K_{cwp} K_{cp}}{M} T_{zew} \\ T_p = \frac{K_{cwp}}{M} q_g + \frac{M_1 K_{cp} + K_{cwp} K_{cw}}{M} T_{zew} \end{cases}$ $M_1 = C_{vwS} + K_{cwp} + K_{cw}$ $M_2 = C_{vpS} + K_{cwp} + K_{cp}$ $M = s^2 [C_{vw} C_{vp}] + s[C_{vw} K_{cwp} + C_{vw} K_{cp} + C_{vp} K_{cwp} + C_{vw} K_{cw}] + K_{cwp} K_{cw} + K_{cwp} K_{cp} + K_{cw} K_{cp}$	
Zmienne wejściowe	q <sub>g</sub> – moc grzejnika elektrycznego T <sub>zew</sub> – temperatura zewnętrzna	
Zmienne wyjściowe	T <sub>wew</sub> – temperatura wewnątrz pomieszczenia T <sub>p</sub> – temperatura na poddaszu	
Wzory do identyfikacji współczynników przenikania ciepła	$K_{CW} = \frac{q_{gN}}{T_{wewN}(1+\alpha) - T_{zewN} - \alpha T_{pN}}, \; K_{CWp} = \frac{\alpha q_{gN}}{T_{wewN}(1+\alpha) - T_{zewN} - \alpha T_{pN}}$ $K_{CP} = \frac{q_{gN}}{T_{wewN}(1+\alpha) - T_{zewN} - \alpha T_{pN}} * \frac{\alpha (T_{wewN} - T_{pN})}{T_{pN} - T_{zewN}}$	
Wartości liczbowe współczynników przenikania ciepła oraz	$\alpha$ = 0.25; K <sub>cw</sub> = 235.2941; K <sub>cp</sub> = 19.6078; K <sub>cwp</sub> = 58.8235	


	T
przyjętego w założeniach	
parametru a	
Wartości liczbowe	$V_p = 38.4$ ; $C_{vp} = 46080$
przyjętych objętości i	$V_w = 64$ ; $C_{vw} = 76800$
obliczone wartości	
pojemności cieplnych	
Wzory do obliczania	$q_{a0}(K_{cp}+K_{cwp})$
punktów równowagi	$T_{wew0} = \frac{q_{g0}(K_{cp} + K_{cwp})}{K_{cwp}K_{cw} + K_{cwp}K_{cp} + K_{cw}K_{cp}} + Tzew0$
	$T_{P0} = \frac{K_{cp} T_{zew0} + K_{cwp} T_{wew0}}{K_{cwp} + K_{cp}}$
	$K_{cwp} + K_{cp}$
	Cohomat aymulaayiny anarty na blakash salkuisayah
	Schemat symulacyjny oparty na blokach całkujących



# Schemat symulacyjny oparty na transmitancjach




# Charakterystyki Statyczne




Wykres 1 - Charakterystyki statyczne oraz punkt nominalne

## Odpowiedzi skokowe – schemat na blokach całkujących




Wykres 2 Odpowiedzi skokowe schemat na blokach całkujących

## Porównanie odpowiedzi skokowych – schemat na blokach całkujących




Wykres 3 Odpowiedzi skokowe na jednym wykresie, schemat na blokach całkujących

## Odpowiedzi skokowe – schemat na transmitancjach



Wykres 4 Odpowiedzi skokowe schemat na transmitancjach

## Porównanie odpowiedzi skokowych – schemat na blokach transmitancjach



Wykres 5 Odpowiedzi skokowe na jednym wykresie, schemat na blokach transmitancjach

#### Wnioski

Na podstawie przedstawionych charakterystyk statycznych widoczne jest to, że wtedy kiedy Temperatura budynku oraz pomieszczenia, rosną wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej oraz mocy grzałki. Jest to zgodne ze zdrowym rozsądkiem, ponieważ obiekt, musi zużyć mniej energii na nagrzanie się do właściwej temperatury, kiedy temperatura na zewnątrz budynku, jest większa. W przypadku kiedy moc grzałki jest większa do obiektu dostarczona, jest większa energia cieplna, co skutkuje ogrzaniem się obiektu do większej temperatury.

Z tych właściwości obiektu wynika również poprawność charakterystyk dynamicznych. Kiedy warunkiem początkowym jest większa temperatura, zewnętrzna układ zaczyna pracę oraz ustala się na wyższej wartości. Natomiast kiedy warunkiem początkowym jest mniejsza moc grzałki. Układ zaczyna od mniejszej wartości oraz ustala się na mniejszej wartości. Ponadto zarówno czas ustalania, jak i wartość ustalona bardziej zależą od mocy grzałki niż temperatury zewnętrznej. Kolejnym spostrzeżeniem jest to, że aby pomieszczenie zostało ogrzane, wpierw ogrzany musi zostać dom.

Charakterystyki w przypadku obu modelach wyglądają tak samo. Wynika to z zapisu matematycznego, kiedy to równania różniczkowe zostają zapisane za pomocą transmitancji. Oba te modele są tym samym modelem tylko zapisanym za pomocą różnych postaci. Z tego wynika, że całowanie i różniczkowanie można zastąpić w dziedzinie zmiennej s za pomocą mnożenia i dzielenia.

### Kod charakterystyki statyczne

```
clear; close all;
qgN = 10000;
TzewN = -20;
TwewN = 20;
TpN = 10;
a = 0.25:
qg0 = 0:0.1* qgN : qgN ;
Tzew = linspace(TzewN,TwewN,length(qg0));
for i = 1:length(qg0)
\label{eq:continuous} \begin{tabular}{ll} \b
subplot(221);
title("Twew = f(qg)");
xlabel("qg")
ylabel("Twew")
hold on;
grid on;
plot(qg0,Twew0);
subplot(222)
title("Twew = f(Tzew)");
xlabel("Twew")
ylabel("Tzew")
hold on;
grid on;
plot(Tzew,Twew0);
subplot(223)
title("Tp = f(qg)")
xlabel("qg")
ylabel("Tp")
hold on;
grid on;
plot(qg0,Tp0);
subplot(224)
title("Tp = f(Tzew)")
xlabel("Tzw")
ylabel("Tw")
hold on;
grid on;
plot(Tzew,Tp0);
 end
subplot(221);
Supplot(221);
hold on;
grid on;
plot(qgN,TwewN,'ro');
legend ("gq = 0","gq = 1000","gq = 2000","gq = 3000","gq = 4000", ...

"gq = 5000","gq = 6000","gq = 7000","gq = 8000","gq = 9000","gq = 10000","Punkt Nominalny")
subplot(222)
hold on;
grid on;
Plot(TzewN,TwewN,'ro');
legend ("Tzew = -20","Tzew = -16","Tzew = -12","Tzew = -8","Tzew = -4", ...

"Tzew = 0","Tzew = 4","Tzew = 8","Tzew = 12","Tzew = 16","Tzew = 20","Punkt Nominalny")
subplot(223)
hold on;
 grid on;
| grau on, | polot(qgN,TpN,'ro'); | legend ("gq = 0", "gq = 1000", "gq = 2000", "gq = 3000", "gq = 4000", ... | gq = 5000", "gq = 6000", "gq = 7000", "gq = 8000", "gq = 9000", "gq = 10000", "Punkt Nominalny")
subplot(224)
Subplot(224)
plot(TzeW,TpN,'ro');
legend ("Tzew = -20","Tzew = -16","Tzew = -12","Tzew = -8","Tzew = -4", ...
"Tzew = 0","Tzew = 4","Tzew = 8","Tzew = 12","Tzew = 16","Tzew = 20","Punkt Nominalny")
```

### Kod charakterystyki dynamiczne

```
close all;clear;
a = 0.25:
TzewN = -20;
TwewN = 20;
TpN = 10;
qgN = 10000;
a_p = 4;
b_p = 4;
c_p = 4;
Vw = a_p * b_p * c_p;
Vp = 0.6*Vw;
cp = 1000;
rop = 1.2;
Cvw = cp * rop * Vw;
Cvp = cp * rop * Vp;
Tzew0 = TzewN;
Twew0 = ((qg0*(Kcp + Kcwp))/(Kcwp*Kcw + Kcp * Kcw + Kcp * Kcwp)) + Tzew0;
Tp0 = (Kcp*Tzew0 + Kcwp * Twew0)/(Kcwp + Kcp);
M = [(Cvw*Cvp) (Kcwp*Cvp + Kcp*Cvw + Kcw*Cvp + Kcwp*Cvp) (Kcw*Kcwp + Kcw*Kcp + Kcp*Kcwp)];
L11 = [ Cvp (Kcwp + Kcp)];

L21 = Kcwp;

L12 = [ (Cvp*Kcw) (Kcw*Kcwp + Kcp*Kcw + Kcwp*Kcp)];

L22 = [ (Cvw*Kcp) (Kcw*Kcp + Kcp*Kcwp + Kcwp*Kcw)];
t_simulation = 5000;
t0 = 500;
dgq = 0;
dTzew = 2;
t_simulation = 5000;
t0 = 500;
sim("zajecia4simulink");
tigure();
hold on;
subplot(211)
plot(t,Tp,"r");
grid on
figure();
hold on:
subplot(212)
plot(t,Twew,"r");
grid on
qg0 = qgN;

Tzew0 = TzewN + 5;

Twew0 = ((qg0*(Kcp + Kcwp))/(Kcwp*Kcw + Kcp * Kcw + Kcp * Kcwp)) + Tzew0;

Tp0 = (Kcp*Tzew0 + Kcwp * Twew0)/(Kcwp + Kcp);
sim("zajecia4simulink");
hold on:
subplot(211)
plot(t,Tp,"g");
grid on
hold on;
subplot(212)
plot(t,Twew,"g");
grid on
```

```
sim("zajecia4simulink");
 hold on;
 subplot(211)
plot(t,Tp,"b");
grid on
title("Odpowiedz skokowa Tp = f(t) skok dTzew = 2");
%title("Odpowiedz skokowa Tp = f(t)")
ylabel("Tp[K]");
xlabel("czas[t]");
 hold on;
hold on;
legend("qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN", "qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN + 5", "qg0 = 0.6*gqN, Tzew0 = TzewN + 5")
%legend("qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN, dqg = 0, dTzew = 2 ",...
% "qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN + 5dqg = 0, dTzew = 2 ",...
% "qg0 = 0.6*gqN, Tzew0 = TzewN + 5, dqg = 0, dTzew = 2")
subplot(212)
plot(t,Twew,"b");
grid on
title("Odpowiedz skokowa Twew = f(t) skok dTzew = 2");
%title("Odpowiedz skokowa Twew = f(t)")
dgq = 0.2*qgN;
dTzew = 0;
qg0 = qgN;

Tzew0 = TzewN;

Twew0 = ((qg0*(Kcp + Kcwp))/(Kcwp*Kcw + Kcp * Kcw + Kcp * Kcwp)) + Tzew0;
Tp0 = (Kcp*Tzew0 + Kcwp * Twew0)/(Kcwp + Kcp);
sim("zajecia4simulink");
hold on:
subplot(211)
plot(t,Tp,"c");
grid on
subplot(212)
plot(t,Twew,"c");
grid on
qg0 = qgN;
Tzew0 = TzewN + 5;
Trew0 = (Cq80*(Kcp + Kcwp))/(Kcwp*Kcw + Kcp * Kcw + Kcp * Kcwp)) + Tzew0;
Tp0 = (Kcp*Tzew0 + Kcwp * Twew0)/(Kcwp + Kcp);
sim("zajecia4simulink");
hold on;
subplot(211)
plot(t,Tp,"m");
 grid on
hold on:
subplot(212)
plot(t,Twew,"m");
grid on
qg0 = 0.6*qgN;
Tzew0 = TzewN + 5;
Twew0 = ((qg0*(Kcp + Kcwp))/(Kcwp*Kcw + Kcp * Kcw + Kcp * Kcwp)) + Tzew0;
Tp0 = (Kcp*Tzew0 + Kcwp * Twew0)/(Kcwp + Kcp);
sim("zajecia4simulink");
hold on;
subplot(211)
plot(t,Tp,"k");
grid on
grad on

*title("Odpowiedz skokowa Tp = f(t), odpowiedz na skok dqg");
title("Odpowiedz skokowa Tp = f(t)");
ylabel("Tp[K]");
xlabel("czas[t]");
legend("qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN + 5, dqg = 0, dTzew = 2 ",...

"qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN + 5, dqg = 0, dTzew = 2 ",...

"qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN + 5, dqg = 0, dTzew = 2",...

"qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN + 5, dqg = 0.1 * qgN, dTzew = 0",...

"qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN + 5, dqg = 0.1 * qgN, dTzew = 0",...

"qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN + 5, dqg = 0.1 * qgN, dTzew = 0",...

"qg0 = 0.6*gqN, Tzew0 = TzewN + 5, dqg = 0.1 * qgN, dTzew = 0")

%legend("qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN, "qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN + 5")
%legend("qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN, dqg = 0, dTzew = 2 ",...

% "qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN + 5, dqg = 0, dTzew = 2 ",...

% "qg0 = 0.6*gqN, Tzew0 = TzewN + 5, dqg = 0, dTzew = 2 ",...

% "qg0 = 0.6*gqN, Tzew0 = TzewN + 5, dqg = 0, dTzew = 2")
%legend("qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN", "qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN + 5", "qg0 = 0.6*gqN, Tzew0 = TzewN + 5")
%legend("qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN, dqg = 0, dTzew = 2 ",...
% "qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN + 5dqg = 0, dTzew = 2 ",...
% "qg0 = 0.6*gqN, Tzew0 = TzewN + 5, dqg = 0, dTzew = 2")
legend("qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN, dqg = 0, dTzew = 2 ",...

"qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN + 5, dqg = 0, dTzew = 2 ",...

"qg0 = 0.6*gqN, Tzew0 = TzewN + 5, dqg = 0, dTzew = 2",...

"qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN, dqg = 0.1 * qgN, dTzew = 0 ",...

"qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN + 5, dqg = 0.1 * qgN, dTzew = 0",...

"qg0 = 0.6*gqN, Tzew0 = TzewN + 5, dqg = 0.1 * qgN, dTzew = 0")...
```