IPraktikum Mandiri – PIP

Soal


1. Buat Penjelasan dari simulasi perhitungan PID & Coba lakukan modifikasi Konstanta KP, KI, KD dan jelaskan perubahan respon nya yang ada di link ini

Tinkercad Asli: https://www.tinkercad.com/things/gQBrvpul0Wv-start-simulating/editel?sharecode=kUUR6Pt22e3Af-i3BT-N4yrgN-6dzp2GbLfcf9Akc3Q

2. Duplikat project di tinkercad tadi. Kemudian coba implementasikan hasil perhitungan PID untuk mengendalikan Motor DC. Berikan penjelasan & tuliskan link project tinkercad kalian.

https://www.tinkercad.com/things/gQBrvpuI0Wv-start-simulating/editel?sharecode=kUUR6Pt22e3Af-i3BT-N4yrgN-6dzp2GbLfcf9Akc3Q

Penjelasan



Dalam percobaan kali ini potensio meter akan menghitung setpoint, sehingga dapat mendapatkan nilai error. Jika sudah mendapatkan nilai error maka sudah bisa mendapatkan nilai derivative dan integral

Jika KP = 4, KI = 1, KD = 8 akan mendapatkan settingan Max = 1015

```
Maka nilai error = 1015 - 0 derivative = Integral + 1015; Lasterror =
error; Int PIP = (KP x error) + (KD x derivative) + (KI x integral);
Int PID = (4 \times 1015) + (8 \times 1015) + (1 \times 1015);
Int PID = (4060) + (8120) + (1015);
Nilai PID = 13.195
Jadi nilai yang telah saya ubah adalah analogRead(A0)/4
Sehabis itu saya ubah nilainya mengikuti KP = 20 KI = 20
KD = 5 Potensio Max = 253
Maka nilai error = 253 – 0 derivative = 253 – lasterror integral = integral
+ 253; Last error = error;
Int PID = (KP \times error) + (KD \times derivative) + (KI \times error)
integral); Int PID = (4 \times 253) + (8 \times 253) + (1 \times 253)
253);
Int PID = (1012) + (2024) + (253); Sehingga PID = 3289
Kodingan
float kp = 4, ki = 1, kd = 8;
//Kostanta int setpoint = 0;
//Setpoint awal
int pv = 0; //PV awal = 0;
float integral = 0, derivative =
0; int lastError = 0;
void setup()
 Serial.begin(9600);
 Serial.print(setpoint); Serial.print(", "); //Plot Setpoint
 Awal Serial.print(pv); Serial.print(", "); //Plot Present
 Value Awal
}
```

```
void loop()
 setpoint = analogRead(A0); // Atur Setpoint dengan
Potensio int error = setpoint-pv; //Hitung Error
derivative = error - lastError; //Hitung Rate /
Derivative integral = integral + error; //Hitung
 Integral
lastError = error; //Simpan Error Terakhir
int pid = (kp * error) + (kd * derivative) + (ki * integral); //Hitung PID
//-- Profile Actuator / Plant System --/
int out = map(pid, -1023, 1023, -50,
50); if(out>50) out = 50;
if(out < -50) out = -
50; pv = pv + out;
//-- End Profile Actuator // Plant System --/
//Plot bentuk respon/
Serial.print(setpoint); Serial.print(", "); //Plot Setpoint
Serial.print(pv); Serial.print(", "); //Plot Present Value respon
dari PID Serial.println();
```

