
## Тема 1.4.8 Тимчасове кріплення

При проведенні горизонтальних і похилих гірничих виробок всі роботи в забої по прибиранню гірської маси, а також зведення постійного кріплення повинні проводитися під захистом **тимчасового кріплення**, яке оберігає людей, машини і механізми в прівибійному просторі від ударів при падінні грудок породи.

Тимчасове запобіжне кріплення встановлюють у виробці до зведення постійного кріплення. По конструкції його підрозділяють на *запобіжне*, *підтримуюче* та *зміцнююче*.



**Рис. 1 – Тимчасові запобіжні консольні кріплення:** а – висувне; б – переносне; в - рамне

Розрізняють консольні, рамні трапецієвидні та арочні, підвісні запобіжні кріплення. Вони можуть переміщуватись вручну або механізовано.

Запобіжне висувне кріплення (рис.1,а) виконується у вигляді висувних перекриттів, що складаються з двох консольних балок (сталеві труби діаметром 75 мм, двотавр № 12-14, спецпрофіль СВП-14) завдовжки 6-8 м, що підвішуються до верхняків рам або арок, на переносних скобах або хомутах.

На висувні балки укладають щити, збиті з розпилів або брусів. По мірі посування забою скоби (хомути) переносять ближче до забою і кріплення пересувають. Окрім висувних полків, застосовують висувні щити виготовлені з листової сталі.

Переносне консольне запобіжне кріплення складається з двох швидкорознімних трикутних ферм, які встановлюються по бокам виробки, на які потім укладають верхняки постійного кріплення з наступним затягуванням покрівлі та розпором укосними стояками ВК8. Горизонтальний кронштейн виготовляють із двотаврової балки №10 або профілю СВП-17.

**Рамне тимчасове кріплення:** на стояках ВК8 встановлюють верхняк, здійснюють перетяжку покрівлі, а потім встановлюють стояки постійного кріплення, стояки тимчасового кріплення ВК8 прибирають.




**Рис. 2 – Підвісне кріплення:** 1 – верхняк; 2 – анкер; 3 - затяжка


В якості тимчасового захисного кріплення використовують також *підвісне* (*штирове*) *кріплення* (рис. 2): з боків виробки під покрівлею закладають в шпури (глибиною до 1 м) металеві штирі 1 з козирком 2, на які встановлюють верхняки із затяжками.


Застосовують кріплення у виробках прямокутної або трапецієвидної та аркової форми поперечного перетину в породах з f < 5.

**Підтримуюче кріплення** виконують найчастіше з металевих рам (швелер, двотавр № 10-12) або арок (спецпрофіль СВП-14), що допускають легку установку, розбирання і перенесення їх ближче до забою. Рами і арки встановлюють через 1,2-1,8 м одна від одної. Застосовують їх при кріпленні виробок кам'яною, бетонною або залізобетонного кріпленням.




















## Питання для самоконтролю



- 1. Поясніть призначення тимчасового запобіжного кріплення.
- 2. Як підрозділяють запобіжного кріплення залежно від його конструкції?