Тема 1.5 Гірський тиск та його прояв в гірничих виробках

План

- 1 Прояви гірського тиску у одиночній виробці
- 2 Гірський тиск в підготовчих виробках

1 Прояви гірського тиску у одиночній виробці

В земній корі шари порід, що залягають вище, своєю масою тиснуть на породи, що знаходяться нижче, а останні чинять опір цьому тиску. Таким чином, в недоторканому масиві, тобто до проведення виробки, гірські породи знаходяться в об'ємному рівноважному напруженому стані.

Зазвичай вважається, що напруження зумовлені тільки щільністю товщі порід, а масив умовно розглядається як однорідний та ізотропний. Будь-яка частинка породи сприймає тиск не тільки зверху і знизу, але й з боків. Це викликає появу в ній рівних за величиною, але протилежних за напрямом внутрішніх сил, що називаються силами пруженості.

Основним, чи первинним, фактором, завдяки якому створюється початкове поле напружень, є сили гравітації. В переважній більшості умов вертикальна компонента напружень перебільшує горизонтальні, але в деяких районах земної кулі існує аномальний розподіл напружень, коли бокові напруження в 2–5 разів більше вертикальних завдяки тектонічним процесам.

До проведення гірничої виробки шари гірських порід щільно прилягають один до одного (знаходяться в природному зв'язку), причому кожний з них витримує навантаження шарів, що знаходяться вище. При проведенні гірничої виробки ця рівновага порушується, наступає перерозподіл напруг навкруг гірничої виробки.

Розглянемо досить малий об'єм породного масиву у формі куба зі стороною, рівною одиниці, що знаходиться на глибині Н від поверхні землі (рис. 1.). Об'ємна вага порід, що залягають вище, дорівнює γ . У пружному масиві горизонтальні і вертикальні напруження зв'язані співвідношенням:




Рис. 1 - Розрахункова схема для визначення початкового напруженого стану породного масиву

$$\sigma_{x} = \sigma_{z} = \lambda \gamma H \tag{1}$$

де λ — коефіцієнт Динника:

$$\lambda = \frac{\mu}{1-\mu} \tag{2}$$

 μ - коефіцієнт Пуассона для гірських порід.

Величина коефіцієнта Пуассона для твердих гірських порід коливається в межах 0,15...0,30. Відповідно до цього коефіцієнт Динника дорівнює 0,2...0,45.


Багато дослідників цілком обґрунтовано думають, що за геологічний час напруження в породному масиві вирівнялися (релаксували), тобто $\sigma_x = \sigma_z = \sigma_v$.

Проведення підземних гірничих виробок викликає зміну напруженого стана порід, що існував до цього, і в контурі виробки виникає концентрація напружень, що характеризується коефіцієнтом концентрації, який виражається відношенням значення напруження, що виникає після проведення виробки, до значення напруги, що існувала у тієї ж точці в недоторканому порідному масиві. Значення коефіцієнта концентрації може коливатися в широких межах.

У звичайних умовах його значення коливається від 2 до 3^1 (рис. 2).

Глибина зони концентрації напружень практично не перебільшує (3-5)l (де l – найбільший лінійний розмір перетину виробки). При розташуванні в масиві зближених виробок виникає їх взаємний вплив, який викликає додаткову концентрацію напружень. Останні можуть перейти межу міцності порід, настане їх руйнування і зміщення. Такі явища, що виникають в масиві гірських порід після проведення виробки, називаються *деформаціями порід*.

Характер проявів гірського тиску залежить від співвідношення величини напружень і міцності масиву навколо виробки. Якщо напруження відносно високі, вони можуть викликати руйнування або пластичне деформування порід в певній зоні навколо виробки і для її нормальної експлуатації необхідно застосування гірничого кріплення. Величина напружень в зоні руйнування знижується і навколо неї виникає зона знижених напружень (непружних деформацій) (рис. 3). Зона максимальних напружень відсувається від контуру вглиб масиву. Зміщення контуру виробки, викликане пружними і непружними 1деформаціями порід, може досягати декількох десятків і навіть сотень міліметрів.



Puc. 2 – Розподіл напружень навколо виробки у ідеально пружному масиві:

1 – виробка; 2 - епюра напружень; 3 – рівень напружень у недоторканому масиві




Рис. 3 – Розподіл напружень навколо виробки у пружнопластичному масиві:

1 — виробка; 2 — зона непружних деформацій; 3 — епюра напружень; 4 — рівень напружень у недоторканому масиві

Внаслідок утворення області непружних деформацій на її межі відбувається новий перерозподіл напруг. За її межами виникає *область підвищених напруг*, або *область опорного тиску*, яка далі вверх поступово переходить в область, в якій напруги відповідають первинним.

Таким чином, напруги на контурі виробки практично дорівнюють нулю, а на межі області непружних деформацій перевищують первинні, властиві незайманому масиву.

Таким чином, *гірський тиск* — це напруги, що виникають в масиві, який оточує гірничу виробку. Гірський тиск може виявлятися в різних формах:

- 1. Пружне або пружно-в'язке зміщення порід без їх руйнування.
- 2. Вивалоутворення (місцеве або регулярне) в слабких, тріщинуватих та дрібношаруватих породах.
- 3. Руйнування і зміщення порід (в тому числі вивалоутворення) під впливом граничних напружень в масиві по усьому периметру перетину виробки або на окремих його дільницях.
- 4. Видавлювання порід у виробку внаслідок пластичної течії, в тому числі з боку підошви (обдимання порід).

-

¹ залежить від форми поперечного перетину виробки і міцності порід: біля кутів виробки концентрація напружень різко зростає, тому для її зменшення кути намагаються округлювати; відповідно ідеальна форма поперечного перетину виробки з точки зору зменшення концентрації напружень – кругла

Гірничі породи найкраще чинять опір стиску. Тому, якщо покрівлі виробки надати форму склепіння, при якій породи в основному працюють на стиск, то тим самим буде забезпечена найбільша її стійкість. Поступове обрушення порід продовжується до утворення деякої поверхні неправильного обрису, яку можна назвати склепінням. Таке склепіння називають склепінням обрушення. За його межами утворюється склепіння природної рівноваги порід.

Питання вивчення гірського тиску тісно пов'язані з параметрами кріплення і забезпеченням безпеки від завалів гірничих виробок.

2 Гірський тиск в підготовчих виробках

В горизонтальних виробках найбільш типовим є гірничий тиск зі сторони покрівлі, що проявляється в результаті прогинання порід, а далі тріщиноутворення. Для попередження чи зниження розвитку деформацій порід споруджують кріплення, яке працює разом з породою (система "*порода - кріплення*").

Область непружних деформацій розширюється до зони припинення деформацій порід, внаслідок чого величина тиску поступово зростає, і, досягнувши деякої величини, стає постійною.

Боковий гірський тиск спостерігається при наявності в боках виробки порівняно слабких порід, головним чином глинистих. В цьому випадку проходить видавлювання порід підошви у виробку, тобто *видування порід*, яке може підсилюватися внаслідок послаблення зв'язку порід при їх зволоженні.

Тиск на кріплення в різні моменти часу після проведення виробки має різну величину. Спочатку тиск на кріплення зростає протягом декількох діб, досягаючи деякої максимальної величини. Гірський тиск в цей період часу називають невстановленим (або первинним). Після цього наступає період, коли гірський тиск стає постійним, зберігаючи максимальну величину або дещо зменшується.

В цей період зміщення порід, що оточують виробку, припиняється, так як породи взаємодіючи з кріпленням, приходять в стан рівноваги. Тиск на кріплення в цей період називають *встановленим* (або *вторинним*).

Стан рівноваги в породах може бути знову порушеним при перекріпленні чи при проведенні суміжної виробки, а також при впливі очисних робіт поблизу гірничої виробки. При цьому знову спочатку виникає невстановлений гірничий тиск, який через деякий проміжок часу стає встановленим.

У підготовчих, а іноді і в капітальних виробках, що потрапляють в зони опорного² тиску, мають місце підвищені деформації порід, запобігти які майже неможливо. У таких випадках необхідно застосування <u>податливих конструкцій</u> кріплення.

Питання для самоконтролю

- 1. Дайте характеристику силам пружності.
- 2. Поясніть явища деформації гірничих порід.
- 3. Охарактеризуйте зони понижених напруг і зони непружних деформацій?
- 4. Дайте характеристику області підвищених напруг.
- 5. Дайте визначення гірському тиску?

_

² зони підвищеного тиску навколо виробленого простору виймальних дільниць