Для расчета водопонижения необходимо схематизировать природные условия и водопонизительную систему. Толща горных пород разбивается на условно-однородные водоносные и водоупорные (или условно-водоупорные) слои. Водоносный слой может быть принят неограниченным или ограниченным (полностью или частично) контуром питания или водонепроницаемым контуром. Питание водоносных слоев принимается за счет притока подземных вод из водоема или водотока, инфильтрации атмосферных осадков, перетекания из одного водоносного слоя в другой.

Водопонизительные системы схематизируются по этапам их развития и приводятся, как правило, к одной из следующих схем: кольцевой, неполно-кольцевой, линейной или групповой (не приводимой к схеме круга или прямой линии).

Расчеты водопонижения производятся для установившегося и неустановившегося режимов фильтрации. Расчеты для установившегося режима должны выполняться, как правило, во всех случаях (за исключением водопонижения в закрытых водоносных слоях, не имеющих питания). Расчеты по неустановившемуся режиму выполняются для периода с начала откачки до момента, соответствующего наступлению установившегося режима, определяемого в зависимости от условий питания водоносных слоев.

В закрытых водоносных слоях, не имеющих питания, расчет ведется только по неустановившемуся режиму.

Общий порядок расчета водопонизительной (дренажной) системы следующий:

устанавливается требуемое понижение уровня подземных вод (в зависимости от поставленной задачи водопонижения);

производится расчет притока к водопонизительной (дренажной) системе;

определяются параметры водопонизительной системы (число скважин, их глубина, производительность, диаметр, положение динамических уровней воды в скважинах, диаметр и пропускная способность трубчатых дренажей, параметры других водопонизительных устройств), исходя из общего притока определяются ординаты и производится построение депрессионных поверхностей подземного потока;

подбирается оборудование и рассчитываются водоотводящие устройства.

Приток подземных вод к водопонизительной системе следует определять в зависимости от требуемого понижения уровня подземных вод в расчетной точке по формуле:

$$Q = \frac{khS}{\Phi} \tag{A.1}$$

Общие притоки подземных вод к водопонизительным системам и горным выработкам определяются как сумма притоков из каждого водоносного слоя, дренируемого водопонизительной системой или непосредственно выработками.


## Определение притока при установившемся режиме фильтрации

При определении по формуле (A.1) притока подземных вод к кольцевым, неполнокольцевым и линейным водопонизительным системам, а также горным выработкам при отсутствии или наличии противофильтрационной завесы значение следует вычислять по формулам таблицы A.1


### Таблица А.1

# Расчетная схема Расчетная формула Схема 1 Кольцевая система $\Phi = \frac{\ln \frac{r_d}{x_{cs}}}{1}$ Неполнокольцевая система $\Phi = \frac{r \ln \frac{r_d}{x_{cs}}}{2\pi l_c}$ Совершенная или несовершенная При расположении расчетной точки на контуре или в центре контурная система. Приток в системы $x_{cs} = r$ зависимости от понижения в заданной точке при безнапорной или напорной фильтрации Схема 2 $\Phi = \frac{r_d - x_{cs}}{l}$ Совершенная или несовершенная линейная система. Приток в зависимости от понижения в заданной точке при безнапорной или напорной фильтрации Схема 3 Кольцевой дренаж $\Phi = \frac{\ln \frac{r_d}{r+h} + \frac{h}{\pi r} \ln \frac{8r}{r_h}}{2\pi}$ Неполнокольцевой дренаж $\Phi = \frac{\left[\ln \frac{r_d}{r+h} + \frac{h}{\pi r} \ln \frac{8r}{r_h}\right]r}{r_h}$ Кольцевой дренаж в кровле водоносного слоя, содержащего напорные воды. Приток в зависимости от глубины заложения дренажа, равной $\mathfrak{S}_l$ Схема 4 Кольцевой дренаж $\Phi = \frac{\ln \frac{r_d}{r+y_l} + \frac{y_l}{\pi r} \ln \frac{8r}{r_h}}{2\pi}$ Неполнокольцевой дренаж $\Phi = \frac{\left[\ln \frac{r_d}{r + y_l} + \frac{y_l}{\pi r} \ln \frac{8r}{r_h}\right] r}{l}$ Кольцевой несовершенный дренаж в водоносном слое, содержащем безнапорные воды. Приток в зависимости от глубины заложения дренажа, равной $S_i$


#### Схема 5




Линейный дренаж в кровле слоя, содержащего напорные воды. Приток в зависимости от глубины заложения дренажа, равной  $S_I$ 




#### Схема 6



Линейный несовершенный дренаж в слое, содержащем безнапорные воды. Приток в зависимости от глубины заложения дренажа, равной  $S_l$ 



#### Схема 7




Котлован (пластовый дренаж), вскрывающий напорные воды

При 
$$\frac{r}{h} \ge_{0,5}$$
  $\Phi = \frac{\ln \frac{r_d}{r} + \frac{0,44h}{r}}{2\pi}$ 

$$0.5 \quad \Phi = \frac{\left(\frac{\pi}{2} + 2\arcsin\frac{r}{h + \sqrt{h^2 + r^2}} + 0.515\frac{r}{h}\ln\frac{r_d}{4h}\right)h}{h}$$

#### Схема 8




Котлован (пластовый дренаж) в безнапорном водоносном слое

$$\Phi = \frac{h}{\pi \left( \frac{S}{\ln \frac{r_d}{r}} + \frac{2y}{0.44y + \ln \frac{r_d}{r}} \right)}$$

при 
$$\frac{r}{y} \le$$

$$\Phi = \frac{h}{\pi \left( \frac{S}{\ln \frac{r_d}{r}} + \frac{\frac{2r}{\pi + 2\arcsin \frac{r_d}{r}} + 0.515\frac{r}{\ln \frac{r_d}{4}} \right)}$$



Приток к траншее через линейную

противофильтрационную завесу

совершенную

Приведенный радиус водопонизительной системы (выработки по границе высачивания подземных вод, противофильтрационной завесы по ее внутренней грани) следует определять по формулам:

для контурной водопонизительной системы (выработки или контурной завесы) с отношением сторон, равным или менее 10

$$r(r_s) = \sqrt{\frac{A}{\pi}} \tag{A.2}$$

для контурной водопонизительной системы (выработки или контурной завесы) с отношением сторон свыше 10 и для коротких ( $l \le 2L$ ) линейных водопонизительных систем

$$r = 0.25l$$
; (A.3)

для длинной ( $l \ge 2L$ ) линейной водопонизительной системы (траншей)

$$r = 0. (A.4)$$

Значение радиуса депрессии  $^{r_d}$  для контурных и коротких линейных водопонизительных систем и устройств следует принимать равным радиусу области фильтрации, когда ее граница - контур питания - может быть принята круговой формы, а для других граничных условий - по формулам таблицы A.2 приложения A, для длинных линейных водопонизительных систем и устройств - по формуле:

$$r_d = L. (A.5)$$

Расчетная схема		Расчетная формула
Схема 1	Водоносный слой, ограниченный одной линейной границей области питания	$r_d = 2L$
Схема 2  L <sub>2</sub>	Водоносный слой имеет две линейные взаимно перпендикулярные границы  а - область питания в - водонепроницаемая	Для границ $a$ , $a$ $r_d = \frac{2L_1L_2}{\sqrt{L_1^2 + L_2^2}}$ ; для границ $a$ , $b$ $r_d = 2L_1\sqrt{\frac{L_1^2}{L_2^2} + 1}$
Схема 3  ———————————————————————————————————	Водоносный слой имеет две параллельные линейные границы $a$ - область питания $b$ - водонепроницаемая	Для границ $a$ , $a$ $r_d = \frac{2}{\pi} L_1 \sin \frac{\pi L_2}{L_1} \; ;$ для границ $a$ , $b$ $r_d = \frac{4}{\pi} L_1 \operatorname{ctg} \frac{\pi L_2}{2L_1}$
Схема 4  Р	Неограниченный водоносный слой, питание которого происходит за счет инфильтрации поверхностных вод интенсивностью $P$	$r_d = r + H\sqrt{\frac{k}{2P}}$
Схема 5	Неограниченный водоносный слой, содержащий напорные воды, питание которого происходит за счет протекания воды из вышележащего слоя	$r_d = r + \sqrt{\frac{k k_1 h}{k_d}}$

При двустороннем притоке к длинным линейным водопонизительным системам (устройствам) приток подземных вод определяется раздельно с каждой стороны (в зависимости от соответствующих расстояний до области питания) и суммируется.