


# Computer Architecture and IOT

### Chapter2

Microprocessor X86 និងភាសាAssembly



### Introduction

• X86 តំណាងអោយស៊េរីនៃឈ្មោះ CPU ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ 1978រហូតមកដល់ បច្ចុប្បន្ន ដោយបានចាប់ផ្ដើមពី intel 8086 ជាមូលដ្ឋានដើម្បីបង្កើត 80286, 80386, 80486, 80586, Pentium Pro, I , II , III , IV , Core I3, I5, I7, I9 និងឈ្មោះផ្សេងៗទៀតដែល ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន intel និងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀត។ ទាំងនេះជាស្ថាបត្យកម្មដែលត្រូវបានប្រើ នៅក្នុងកុំព្យួទ័រលើតុ (Desktop) និងកុំព្យូទ័រយួរដៃ(Laptop)ភាគច្រើន។ ចំណែកឯ workstation និង server ពេលបច្ចុប្បន្នក៏ប្រើ CPU នៃគ្រួសារ X86 និង X64 ដែរ។



# 8086 Microprocessor


- 8086 / 8088 Microprocessor ចែកចេញជាផ្នែកសំខាន់ៗ គឺ Bus Interface Unit (BIU), Execute Unit (EU), និង Instruction Queue ដែលធ្វើអោយវាអាចដំណើរការ Code Instruction និង ដំណើរការប្រមាណវិធីផ្សេងៗ ដែលកើតចេញពីប្រុក្រាមមួយ ។
- តួនាទីសំខាន់របស់ Execute Unit ប្រតិបត្តិ Instruction , ដែលបានមកពី BIU ជាអ្នកផ្តល់ Instruction និង Data ទៅអោយវ៉ា ។ EU មាន ALU , CU , Index Register , Pointer Register និង General Purpose Register ដែល Hardware ទាំងនេះអាចប្រតិបត្តិ Instruction , ធ្វើប្រមាណវិធី Arithmetic និង Logic និង ផ្ទុក Data រឺ លេខ Address ។

# 8086 Microprocessor

• BIU មាន Instruction Queue និង Segment Registers ។ មុខងាររបស់ Instruction Queue ផ្ទុក Code Instruction ដែលត្រូវប្រតិបត្តិ និង មានទំហំ 4 bytes(8086) , រឺ 6 bytes(8088) ។ ចំណែក Segment Register ផ្ទុកលេខ Address ចាប់ផ្តើមនៃផ្ទៃ Segment និម្មយៗ ។ មុខងារដ៏សំខាន់របស់ BIU គឺ ទទួលយក Instruction ពី Memory និង ផ្លាស់វាទៅ ផ្ទុកក្នុង Instruction Queue ។ ក្នុងពេលកំពុងប្រតិបត្តិរបស់ 8086/8088 គឺវាប្រតិបត្តិ Instruction 1 , Instruction 2 ត្រូវបានផ្ទុកនៅក្នុង Instruction Queue និងធ្វើតាមវិធីនេះជា បន្តបន្ទាប់ រហូតដល់ចប់ Instructions ។




# 8086/8088 Block Diagram



### Registers

• 8086 / 8088 មាន Internal Register គឺមានចាប់ 8 bit ទៅ 16 bit , ដូចជា AL, BL, CL, DL, AH, BH, CH, DH 8bit Register ដោយ "L" តាងអោយ Low Register និង "H" តាង អោយ Hight Register ។ រីឯ AX, BX, CX, DX គឺជា 16 bit Register , ដោយអក្សរ "X" នៅខាងក្រោយតាងអោយ 16 bit ។ Register ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើមានឈ្មោះថា General Purpose Register និងមាន Register ដទៃទៀតដូចជា Index Registers, Segment Registers, Pointer Registers និង Flag Register.

# Registers of 8086



#### 1. Accumulator Register (AX)

AX Register បានវិវត្តមកពី A Register របស់ 8085 ប្រើសំរាប់ប្រមាណវិធីដែលជាប់ ទាក់ទងទៅនឹង Input និង Output រួមទាំងប្រមាណវិធី Arithmetic ជាច្រើនទៀត ។ ឧទាហរណ៍ ការចែកលេខ , ការគុណលេខ និង បកប្រែ Instruction ត្រូវប្រើ AX ។ Instruction ខ្លះដែល បង្កើតជាកូដមានប្រសិទ្ធភាពក៏ជាប់ទាក់ទងច្រើ AX ។

AX ផ្សំពី AH (Accumulator High) = 1byte និង AL (Accumulator Low)= 1Byte និង វាមាន ទំហំស៊ើនឹង 2 bytes ។

15 0 AX=16 bits: **AH AL** 

2. Base Register (BX)

Base Register ជា General – Purpose Register មួយផ្សំពី BH និង BL និង មានទំហំ 2byte ។

- មុខងារសំខាន់ របស់ BX គឺ :
  - –ផ្ទុកតំលៃ Data រឺ លទ្ធផលនៃប្រមាណវិធី Arithmetic និង Logic មួយ
  - -ឆ្ពោះទៅកាន់លេខ Offset Address នៃ Data ដែលមាននៅក្នុងផ្ទៃ Data Segment ។

15 0 BX=16 bits: **BH BL** 

3. Count Register (CX)

Count Register ជា General – Purpose Register ផ្សំពី CH និង CL និង មានទំហំ 2 Byte ។

- មុខងារសំខាន់របស់ cx គឺ :
  - ផ្ទុកតំលៃ Data បានដូច AX
  - ផ្ទុកចំនួន Loop ដែលត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីដែលមាន n ចំនួន
  - ផ្ទុកចំនួនដងនៃការប្រមាណវិធី SHL , SHR , រឺ Shift Bits នៃប្រមាណវិធីផ្សេងៗទៀត


15 (CX=16 bits: **CH CL** 

4. Data Register(DX)

DX Register គឺជា General – Purpose Register ដែលផ្សំពី DL និង DH មានទំហំ 2 Bytes ។

• មុខងារសំខាន់របស់ DX គឺ

–អាចផ្ទុក Data និង លទ្ធផលបានដូច AX ហើយចំពោះប្រមាណវិធីគុណ ប្រសិនបើលទ្ធ ផលមានទំហំធំ នោះត្រូវប្រើ DX register ។ DL អាចផ្ទុកចំនួន Loop ដូច CX ។



## Accessing part of Registers

• 16 bit (AX,BX,CX,DX) registers បានបន្ថែមទំហំទៅជា 32 bit ត្រូវាបានហៅថា EAX, EBX,ECX,EDX.

32-bit	16-bit	8-bit (high)	8-bit (low)
EAX	AX	АН	AL
EBX	BX	ВН	BL
ECX	CX	СН	CL
EDX	DX	DH	DL

FR គឺជា Register ដែលមានទំហំ 2 bytes មានមុខងារផ្ទុក Flags ទាំងអស់ដែលបាន មកពីប្រមាណវិធីមួយ រឺ កើតចេញពីការប្រើ Program មួយ ។ 8086 Microprocessor មាន Flags ទាំងអស់ចំនួនប្រាំបួនដែលមានដូចបង្ហាញក្នុងរូបខាងក្រោម :

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
R	R	R	R	OF	DF	IF	TF	SF	ZF	U	AF	U	PF	U	CF

ការប្រើ Flags ជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងប្រមាណវិធី Condition និង ប្រមាណវិធី Loop ។ គ្រប់ Jump instruction ត្រូវបានប្រើជាមួយ Flags ដើម្បីឆ្កោះទៅកាន់ Target Address នៃ Program Assembly មួយ ។ ជាពិសេសដើម្បីប្រើ Flags ក្នុង Program ត្រូវចេះកំនត់ Flags អោយបានច្បាស់លាស់ ។

U= Undefine

R= Reserve

DF= Direction Flag

IF= Interrupt Flag

TF=Trace Flag

SF= Sign Flag

AF= Auxiliary Flag

CF= Carry Flag

#### a. Carry Flag

- CF= 1 នៅពេលធ្វើប្រមាណវិធីមួយកើតមានត្រាទុកត្រង់ខ្ទង់ Bits ទី 7 ចំពោះប្រមាណវិធី 8 bits រឺ ខ្ទង់ Bits ទី 15 ចំពោះប្រមាណវិធី16 bits , ខ្ទង់ Bits ទី 31 ចំពោះប្រមាណវិធី 32bits ។
- CF = 0 នៅពេលប្រមាណវិធីមួយគ្មានត្រាទុកត្រង់ខ្ទង់Bits ទី 7 ចំពោះប្រមាណវិធី 8 bits វី ខ្ទង់ Bits ទី 15 ចំពោះប្រមាណវិធី 16 bits , ខ្ទង់ Bits ទី 31 ចំពោះប្រមាណវិធី 32 bits ។

#### b. Auxiliary Carry Flag (AF)

- AF = 1 នៅពេលប្រមាណវិធីមួយកើតមានត្រាទុកត្រង់ខ្ទង់ Bits ទី 3 ចំពោះប្រមាណវិធី 8 bits , 16 bits និង 32 bits.

- AF = 0 នៅពេលធ្វើប្រមាណវិធីមួយគ្មានត្រាទុកត្រង់ខ្ទង់ Bits ទី 3 ចំពោះប្រមាណវិធី 8 bits.

#### c. Parity Flag (PF)

- បន្ទាប់ពីធ្វើប្រមាណវិធីមួយ , PF ពិនិត្យទៅលើលេខលទ្ធផលនៃប្រមាណវិធីត្រង់ Lower byte ជាចំនួនគូរដែលបានមកពីការរាប់លេខ 1 នោះ PF=1 ។
- បន្ទាប់ពីធ្វើប្រមាណវិធីមួយ , PF ពិនិត្យទៅលើលេខលទ្ធផលត្រង់ Lower byte។ បើ Lower byte ជាចំនួនសេសដែលបានមកពីការរាប់លេខ 1 នោះ PF មិនកំនត់ ។

#### d. Zero Flag (ZF)

- ZF = 1 នៅពេលលេខលទ្ធផលនៃប្រមាណវិធី Arithmetic រឺ Logical មានតំលៃស្មើ 0
- ZF = 0 នៅពេលលេខលទ្ធផលនៃប្រមាណវិធី Arithmetic មានតំលៃខុសពី 0 ។
- e. Sign Flag (SF)
- SF = 1 នៅពេលលទ្ធផលនៃប្រមាណវិធី Arithmetic រឺ Logical មានលេខត្រង់ MSB ស្មើនឹង 1 ។ នៅពេល SF = 1 , បញ្ជាក់លទ្ធផលនោះជាចំនួនអវិជ្ជមាន ។
- SF = 0 នៅពេលលទ្ធផលនៃប្រមាណវិធី Arithmetic រឺ Logical មានលេខត្រង់ MSB ស្មើនឹង 0 ។ នៅពេល SF = 0 , បញ្ជាក់លទ្ធផលនោះជាចំនួនវិជ្ជមាន ។



• ឧទាហរណ៍ រក Flags តាមប្រមាណវិធី (39H + 2FH)

```
ចំលើយ
39H 00111001 57
ADD <u>2FH 00101111 47</u>
68H 01101000 104
```

CF = 0 ដោយគ្មាន Carry ត្រង់ខ្ទង់ B7 ( ខ្ទង់ Bit គឺរាប់ពី 0 ទៅ )

PF=0, ដោយការរាប់លេខ 1´s ក្នុង Result ជាចំនួនសេស

AF = 1 ដោយមាន Carry ត្រង់ខ្ទង់ B3

ZF = 0 ដោយលទ្ធផលនៃប្រមាណវិធីមិនស្មើ០ ( បើលទ្ធផលនៃប្រមាណវិធីស្មើ០ នោះ ZF = 1 )

SF = 0 ដោយលេខត្រង់ MSB = 0 រឺ ខ្ទង់ Bits ទី 7 ស្មើ 0



#### f. Trace Flag (TF)

- TF = 1 ពេល Programmer ប្រើ T Command រឺ Trace Command រឺ Trace Command ក្នុង Debug Program រឺ C-Program ។
- TF = 0 ពេល Programmer មិនប្រើ T Command រឺ Trance Command ។

ចំណាំ : T រឺ Trace Command ជាបញ្ហាអោយ Debug រឺ C Program ប្រតិបត្តិម្តងមួយ

Statement 1



#### g. Interrupt Flag (IF)

- IF គឺដំណើរការដូច IF របស់ 8085 ដែរ ។

#### h. Direction Flag(DF)

- DF = 1 ពេល Programmer ប្រើ STD (Set Direction Ins) នៅក្នុង Program ។

- DF = 0 ពេល Programmer ប្រើ CLD (Clear Direction Ins) នៅក្នុង Program ។

#### ចំណាំ :

- STD ជា Instruction កំនត់អោយ DF = 1 ដើម្បីអោយ CPU អាចយកតួអក្សរពីស្តាំទៅខាង ឆ្វេង រឺ ពីខាងក្រោមទៅខាងលើ ។
- CLD ជា Instruction កំនត់អោយ DF = 0 ដើម្បីអោយ CPU អាចយកតួអក្សរពីខាងឆ្វេងទៅ ខាងស្តាំ រឺ ពីខាងលើទៅខាងក្រោមលើ ។

#### I. Overflow Flag (OF)

- OF =1 ពេលប្រមាណវិធីមួយមាន Carry ត្រង់ខ្ទង់ bit 6, ប៉ុន្តែគ្មាន Carry ត្រង់ខ្ទង់ bit 7 រឺ គ្មានខ្ទង់ទី 6, ប៉ុន្តែមាន Carry ត្រង់ bit ទី 7 ចំពោះប្រមាណវិធី 8bit ។ ចំពោះប្រមាណវិធី 16 bit គឺមើល Carry ត្រង់ bit ទី 14 និង bit ទី 15 ។
- OF = 0 ពេលប្រមាណវិធីមួយមាន Carry ខ្ទង់ bit 6 និង ខ្ទង់bit 7 រឺគ្មាន Carry ត្រង់ខ្ទង់ bit 6 និងខ្ទង់ bit 7 ។ ចំពោះប្រមាណវិធី 16 bit គឺមើល Carry ត្រង់ bit ទី 14 និង bit ទី 15 ។

# **Index Registers**

#### 1.Destination Index Register (DI)

Destination Index Register ជាRegister មួយដែលមានទំហំ 2 bytes និងមិនអាចចែក Location ដូច AX, BX,DX រឺ CX បានទេ ។ មុខងាររបស់ DI គឺ :

- ផ្ទុកតំលៃ Data និង លទ្ធផលនៃការធ្វើប្រមាណវិធី Logic និង Arithmetic មួយឆ្ពោះទៅកាន់លេខ offset Address នៃ Data ដែលត្រូវដំណើរការ ។ ប្រើដូច BX ។
- ប្រើជា Pointer Register សំរាប់ឆ្ពោះទៅកាន់លេខ offset Address របស់ Data ជា String Character នៅក្នុផ្ទៃ Extra Data Segment ។



# **Index Registers**

#### 2. Source Index Register (SI)

Source Index Register ជា Register មួយដែលមានទំហំ 2 bytes និងមិនអាចចែក Location ដូច AX, BX, DX រឺ CX បានទេ ។ មុខងាររបស់ SI គឺ :

- ផ្ទុកតំលៃ Data និង លទ្ធផលនៃការធ្វើប្រមាណវិធីមួយ
- ឆ្ពោះទៅកាន់ offset Address ប្រើដូច BX
- ឆ្ពោះទៅកាន់ offset Address Data ជា String Character នៅក្នុងផ្ទៃ Data Segment ។

#### 1. Move Instruction (MOV)

MOV គឺជា Instruction មួយប្រើសំរាប់ចំលង Data ពី Memory ទៅផ្ទុកនៅក្នុង Register រឺពី Register ទៅផ្ទុកក្នុង Memory វិញ ។ Instruction នេះក៏អាចចំលង Data ពី Register មួយទៅ Registers មួយទៀត ។

Syntax : MOV destination , source ; ពេលប្រើ MOV Instruction ត្រូវកំនត់ destination = source

ឧទាហរណ៍ : ប្រើ MOV ins ជាមួយ Register និងប្រាប់ពីមុខងាររបស់ Register ។

MOV AX , 1234H ; ចំលងតំលៃ 1234H ចូលក្នុង AX register ; AX = 1234H

MOV CL , AL ; ចំលងតំលៃពីក្នុង AL ចូលកាន់ CL register

MOV DI , SI ; ចំលងតំលៃពីក្នុង SI register ទៅដាក់ក្នុង DI register

MOV CX , DX ; ចំលងតំលៃពីក្នុង DX register ទៅដាក់ក្នុង CX register

#### 2. Addition Instruction (ADD)

ADD គឺជា Instruction មួយប្រើសំរាប់ប្រាប់ទៅ ALU ធ្វើប្រមាណវិធីបូកពីចំនួន ដោយ Data ហៅចេញដោយស្វ័យប្រវត្តិពី Register និង Data 2 ហៅចេញពី Register/Memory លទ្ធផលក្រោយពី ALU គណនារួចផ្ទុកនៅក្នុង Register ជា Destination ។

Syntax : ADD destination , source ; ពេលប្រើ ADD Instruction ត្រូវកំនត់ destination = destination + source

ឧទាហរណ៍ : ប្រើ ADD Instruction ជាមួយ Register ប្រាប់ពីមុខងាររបស់ Register ។

ADD AL , CL ;គឺជាការបុកលេខពីរចំនួនដោយយកតំលៃក្នុង AL បុកនឹងតំលៃក្នុងCL ហើយលទ្វើលផ្ទុកនៅក្នុង AL

ADD AX ,1245H ;AX=AX+1234H

ADD DX, x; DX=DX+x

ADD sum, DI ;sum=sum+DI



#### 3. Subtraction Instruction (SUB)

SUB គឺជា Instruction មួយប្រើសំរាប់ប្រាប់ទៅ ALU ធ្វើប្រមាណវិធីដកពីចំនួន ដោយ Data ហៅចេញដោយស្វ័យប្រវត្តិពី Register និង Data 2 ហៅចេញពី Register/Memory លទ្ធផលក្រោយពី ALU គណនារួចផ្ទុកនៅក្នុង Register ជា Destination ។

Syntax : SUB destination , source ; ពេលប្រើ SUB Instruction ត្រូវកំនត់ destination = destination - source

ឧទាហរណ៍ : ប្រើ SUB Instruction ជាមួយ Register ប្រាប់ពីមុខងាររបស់ Register ។

SUB AL, CL ;AL=AL-CL

SUB AX ,1234H ;AX=AX-1234H

SUB r , DI ;r=r-DI

SUB total, 15H ;total=total-15H



#### 4. Decrement Instruction (DEC)

DEC ជា Instruction សំរាប់ធ្វើការបន្ថយតម្លៃ១នៅក្នុង Register ។

Syntax : DEC Reg

ឧទាហរណ៍ : ប្រើ SUB Instruction ជាមួយ Register

DEC CX ; 
$$CX = CX - 1$$

DEC CX ; 
$$CX = CX - 1$$

ចំពោះប្រមាណវិធីខាងលើយើងអាចជំនួសដោយ SUB CX,2

#### 5. Increment Instruction (INC)

INC ជា Instruction សំរាប់ធ្វើការបន្ថែមតម្លៃ១នៅក្នុង Register ។

Syntax: INC Reg

ឧទាហរណ៍:

MOV BX , 1230H ; BX = 1230H

INC BX ; BX = BX + 1 = 1231H

INC BX; BX = BX + 1; ADD BX, 1

#### 5. Jump Not Zero Instruction (JNZ)

JNZ គឺជា Instruction សំរាប់ឆ្ពោះទៅកាន់ Target Address បើសិនជា ZF = 0 និងមិនឆ្ពោះទៅកាន់ Target Address បើសិនជា ZF= 1 ។

តំលៃ ZF=0 នៅពេល register CX មានតំលៃខុសពី០ ផ្ទុយទៅវិញគឺ ZF = 1 នៅពេលតំលៃនៅ ក្នុង CX ស្មើសូន្យ ។

Syntax: JNZ Target Address (is called Label in c programming)

#### 6. Multiplication Instruction (MUL)

## MUL ជាបញ្ហាប្រើសម្រាប់ធ្វើប្រមាណវិធីគណនាផលគុណ។

Multiplication	Operand1	Operand2	Result
Byte * Byte	AL	Register or Memory	AX
Word * Word	AX	Register or Memory	DX:AX
Byte * Word	AL AH	Register or Memory	DX:AX
DWord * Dword	EAX	Register or Memory	EDX:EAX

```
ឧទាហរណ៍១: គណនាផលគុន 10 * 20 ( byte * byte ) លទ្ធផលផ្ទុកក្នុង AX register
```

#### .Data

x db 10

; x=10 (byte)

У

db

20

•

y=20

(byte)

.Code

#### start:

mov al,x

al=x

mul y

ax=ax\*y

PrintDec ax

Ret

end start

```
ឧទាហរណ៍២: គណនាជលគុន 10 * 20 ( word * word ) លទ្ធផលផ្ទុកក្នុង DX:AX register
```

#### .Data

```
x = 100  ; x=100  (word)
```

y dw 20; y=200 (word)

.Code

#### start:

mov ax, x; ax=x

mul y ; dx:ax=ax\*y

PrintDec ax ; display value of ax

PrintDec dx ; display value of dx

Ret

end start



### ឧទាហរណ៍៣: គណនាផលគុន 10 \* 20 ( dword \* dword ) លទ្ធផលផ្ទុកក្នុង EDX:EAX register

#### .Data

```
x dd 1000 ; x=1000 (double word)
```

y dd 2000 ; y=2000 (double word)

.Code

#### start:

mov eax,x ; eax=x

mul y ; edx:eax=eax\*y

PrintDec eax ; display value of eax

PrintDec edx ; display value of edx

Ret

end start



#### 7. Division Instruction (VID)

# DIV ជាបញ្ហាប្រើសម្រាប់ធ្វើប្រមាណវិធីចែក។

Division	Dividend	Divisor	Quotient	Remainder
Byte / Byte	AL=B, AH=0	Memory or Register	AL	АН
Word / Word	AX=W, DX=0	Memory or Register	AX	DX
Word / Byte	AX=Word	Memory or Register	AL	АН
Dword / Word	DX:AX=DWord	Memory or Register	AX	DX
Dword / Dword	EAX	Memory or Register	EAX	EDX

#### ឧទាហរណ៍១: គណនាផលគុន 92 / 2 (byte \* byte ) លទ្ធផលផ្ទុកក្នុង AX register

#### .Data

num dd 92; x=92 (double word)

two dd 2 ; y=2 (double word)

#### .Code

#### start:

mov edx,0; edx=0

mov eax,num ; eax=num

div two ; edx=eax/two

PrintDec eax ; display the value of eax

PrintDec edx ; display the value of edx

#### Ret

end start



#### 8. AND Instruction

AND ជាពាក្យបញ្ហាប្រើសម្រាប់អនុវត្តប្រមាណវិធីកត្តវិទ្យាឈ្នាប់ប្រសព្វរវាងទិន្នន័យពីរ និងលទ្ធផលផ្ទុកក្នុង destination។ destination អាចប្រើជា memory, register រីឯ source operand អាចប្រើជា immediate, memory, register.

Syntax: AND destination, source; destination=destination AND source

#### 9. OR Instruction

OR ជាពាក្យបញ្ហាប្រើសម្រាប់អនុវត្តប្រមាណវិធីកត្តវិទ្យាឈ្នាប់ប្រជុំរវាងទិន្នន័យពីរ និង លទ្ធផលផ្ទុកក្នុង destination។ destination អាចប្រើជា memory, register រីឯ source operand អាចប្រើជា immediate, memory, register.

Syntax: OR destination, source; destination=destination OR source

#### 10. NOT Instruction

OR ជាពាក្យបញ្ហាប្រើសម្រាប់អនុវត្តប្រមាណវិធីកត្តវិទ្យាឈ្នាប់មិនរវាងទិន្នន័យពីរ និង លទ្ធផលផ្ទុំកក្នុង destination។ destination អាចប្រើជា memory, register រីឯ source operand អាចប្រើជា immediate, memory, register.


Syntax: NOT destination; destination=NOT destination

## X86Asm Editor

X86Asm ជាកម្មវិធី IDE មួយអាចសរសេរភាសា Assembly ដោយប្រើទំហំ 8bit , 16bit និង 32 bit Registers និងប្រើ Instructions របស់ CPU ចាប់ពីលេខ 8086 រហូតដល់ CPU បច្ចុប្បន្ននេះ។ វាអាចប្រើប្រាស់អនុគមន៍របស់ C/C++ និង API (Application Programming Interface) ដែលជួយសម្រួលក្នុងការសរសេរភាសា Assembly អោយកាន់តែ មានភាពងាយស្រួល។ ជាងនេះទៅទៀតការសរសេរភាសា Assembly ប្រើសម្រាប់បង្កើតគំរោង ថ្មីៗដោយប្រើជា Console ដោយផ្ទាល់ និងអាចប្រើ Resource Editor ដែលមានទំរង់ដូច Visual Basic ដែរក្នុងការបង្កើត Dialog ឬ Windows បានលឿនបំផុត ។



### X86Asm Editor



### X86Asm Editor

ដើម្បីសរសេរកម្មវិធីមួយ យើងត្រូវបង្កើត project ជាមុនសិនដោយអនុវត្តតាមដំណាក់

កាលខាងក្រ៉ោមៈ




# **Assembly**

- Assembly or Assembler គឺជាភាសាសរសេរកម្មវិធីមួយ ដែលបំលែងពី source code ទៅជាម៉ាស៊ីនកូដ សម្រាប់អោយកុំព្យុទ័រដំណើរការ។
- Linker (a companion program of assembler) គឺជាដំណើរការភ្ជាប់ file ផ្សេងៗរបស់ assembly រួមបញ្ចូលគ្នាជាfile តែមួយសម្រាប់ដំណើរការ។

add32bit.asm -> add32bit.obj -> add32bit.exe

# Template of source code of assembly



# **Assembly**

- >.586: សម្រាប់បញ្ហាក់អោយ assembler ប្រើ 80386 instruction set.
- >.data : គឺជាផ្នែកសំរាប់ប្រកាស់តម្លៃចាប់ផ្តើមក្នុងការសរសេរកម្មវិធី។
- >.code : គឺជាផ្នែកសំរាប់សរសេរឃ្លាបញ្ហាផ្សេងៗសម្រាប់កម្មវិធី
- >start : គឺជាផ្នែកសំរាប់ចាប់ផ្តើមដំណើរការ
- >end start : គឺជាផ្នែកសំរាប់បញ្ចប់ដំណើរ
- >ret : គឺជាផ្នែកសម្រាប់បញ្ជូនសញ្ញាត្រឡប់ទៅអោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណ៍
- >Comment: ប្រើសម្រាប់ពន្យល់ ឬសម្គាល់ឃ្លាបញ្ហា



## **Assembly**

# ដើម្បីប្រើប្រាស់ memory នៅក្នុងភាសា Assembly យើងត្រូវសិក្សាអំពី ប្រភេទទិន្នន័យខាងក្រោម៖

Directive	Purpose	Storage Space
DB	Define Byte	allocates 1 byte
DW	Define Word	allocates 2 bytes
DD	Define Doubleword	allocates 4 bytes
DQ	Define Quadword	allocates 8 bytes
DT	Define Ten Bytes	allocates 10 bytes



## Invoke macro

invoke គឺជា macro ប្រើបម្រាប់ហៅឈ្មោះអនុគមន៍ រួមនិងធាតុរបស់ វាមកប្រើប្រាស់ក្នុងការបញ្ហានៅក្នុង X86Asm IDE បានលឿននិងមានភាព ងាយស្រួល។

INVOKE FUNCTION\_NAME [, ARGUMENT\_LIST]; ARGUMENT\_LIST

invoke crt\_scanf, chr\$ ("%d"), addr var


scanf("%d",&var);

# DbgDump instruction

```
.Data
                     1234h
       word1
                 dw
       word2 dw 0567h
        product dd
.Code
start:
   Mov ax, word1
   Mul word2
   Mov word ptr product, ax
   Mov word ptr product+2, dx
    DbgDump offset product,4
    PrintHex product
                             00403004: EC 56 62 00-
                             product = 006256EC (RUPP.asm, 20)
Ret
end start
```

## DbgDump instruction

- DbgDump offset product
- DbgDump is a macro to see data and result in Memory.
- Offset is directive for defined variables are address.
  - 0 1 2 3
- product dd 0; ⇒ product: 00 00 00 00
- Mov word ptr product, Ax move the contents of ax to product0 and product1: Ax: 56 EC



## **Decision Directive**

```
If statement
Syntax:
      .if condition
              StatementA
      .endif
            StatementB
            StetementC
```

## **Decision Directive**

```
If ... else statement
Syntax:
.if condition
StatementA
.else
StatementB
.endif
```



## **Decision Directive**

.While condition

Statement(s)

;Dec or Inc Instruction

. Endw

# Loop statement

.While condition

Statement(s)

;Dec or Inc Instruction

. Endw