

– ម៉ូលេគុលម៉ាញេស្យូមអុកស៊ីត (MgO)




ខ). សម្ព័ន្ធកូវ៉ាឡង់

សម្ព័ន្ធកូវ៉ាឡង់គឺជាសម្ព័ន្ធដែលកើតឡើងពីការអេឡិចត្រុងរួមគ្នា។ នៅក្នុងន័យនេះ អាតូមទាំងឡាយដែលចងសម្ព័ន្ធនឹងគ្នាបានដាក់អេឡិចត្រុង វ៉ាឡង់រួមគ្នាដើម្បីឱ្យអាតូមនីមួយៗមានអេឡិចត្រុងវ៉ាឡង់ចំនួនប្រាំបីនៅ ស្រទាប់ក្រៅដោយមិនមានអាតូមណាមួយបាត់បង់ឬចំណេញអេឡិចត្រុង ឡើយ។

A Silicon Atom, Atomic number = "14"




Silicon atom showing 4 electrons in its outer valence shell (m)




Silicon Crystal Lattice

ឧទាហរណ៍៖ ក្រាមស៊ីលីស្យូម។



៤. ស៊ីទីតុខឌុចន័រប្រគេន N សិទ្យមគេន P

ដុំស៊ីលីស្យូមសុទ្ធនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់(នៅខណ:ពេលមួយ)មានអេ ទ្បិចត្រុង(សេរី)ក្នុងបង់ចម្លងមួយចំនួនដែលមិនត្រូវបានស្រូបទាញដោយអាត្វ មណាមួយឡើយ និងជាពិសេសកំពុងផ្លាស់ទី ដោយឥតសណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុង រូបធាតុ។ ហើយក៏មានផងដែរនូវចំនួនស្មើគ្នារវាងរន្ធនៅក្នុងបង់វ៉ាឡង់ដែល បានកើតឡើងនៅពេលដែលអេឡិចត្រុងទាំងនេះលោតទៅបង់ចម្លង។




គូអេឡិចត្រុង-រន្ធនៅក្នុងក្រាមស៊ីលីស្យូម។ អេឡិចត្រុងសេរីកំពុងត្រូវបាន បង្កើតបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលអេឡិចត្រុងសេរីខ្លះរួមគ្នាជាមួយនឹងរន្ធ។ នៅក្នុងសឺមីកុងឌុចទ័រសុទ្ធ ចំនួនអ្នកនាំបន្ទុកអគ្គិសនី(អេឡិចត្រុង សេរីឬរន្ធសេរី)តិច ដែលជាហេតុនាំឱ្យមានការចម្លងអគ្គិសនីខ្សោយ។ ប៉ុន្តែគេ អាចធ្វើឱ្យការចម្លងរបស់វាកាន់តែប្រសើរដោយបញ្ចូលធាតុលាយទៅក្នុងសឺ មីកុងឌុចទ័រសុទ្ធ ដែលគេហៅថា **ការបន្ស៊ី** ហើយធាតុលាយត្រូវបានគេហៅ ថា **ធាតុបន្សឺ**។

ឧទាហរណ៍៖ សឺមីកុងឌុចទ័រសុទ្ធ(ដូចជា Si ឬ Ge)មានអេឡិចត្រុងវ៉ាឡង់៤។ នៅពេលគេបន្ថែមបរិមាណតិចតូច(១ភាគ១០លាន)នៃធាតុលាយដែលមាន អេឡិចត្រុងវ៉ាឡង់៥(ដូចជា **ផូស្វ័រP** ឬអាសេនិចAs) ឬធាតុលាយដែលមានអេឡិចត្រុងវ៉ាឡង់៣(ដូចជា **បរB** ឬកាល់ល្យូមGa)ចូលទៅក្នុងសឺមីកុងឌុចទ័រសុទ្ធ ពេលនោះគេសង្កេតឃើញថា សមត្ថភាពចម្លងអគ្គិសនីរបស់សឺមីកុងឌុចទ័រមានការកើនឡើងខ្លាំង។


ក). សឺមីកុងឌុចទ័រប្រភេទN

នៅក្នុងការបង្កើតសឺមីកុងឌុចទ័រប្រភេទN គេយកធាតុលាយដែល មានអេឡិចត្រុងវ៉ាឡង់៥(ផ្ងូស្វ័រ P)ទៅលាយជាមួយនឹងសឺមីកុងឌុចទ័រសុទ្ធ (ស៊ីលីស្យូម Si)។

ផ្ទស្វ័រមានអេឡិចត្រុងចំនួន១៥។ ការពង្រាយអេឡិចត្រុងរបស់អាតូ មផ្ទស្វ័រ៖ 1s² 2s²2p6 3s²3p³ ។



ទម្រង់ក្រាមសឺមីកុងឌុចទ័រប្រភេទ N៖



ដោយនៅក្នុងក្រាមមានអេឡិចត្រុងសេរីមួយចំនួនមិនបានចងសម្ព័ន្ធ កូវ៉ាឡង់ ហើយអេឡិចត្រុងមានបន្ទុកអគ្គិសនីអវិជ្ជមាន ដូចនេះគេកំណត់ ក្រាមនេះជាក្រាមដែលមានសញ្ញាអវិជ្ជមាន ហើយត្រូវបានគេហៅថា **សឺមីកុង** ឌុចទ័រប្រភេទ N ។ អេឡិចត្រុងទី៥របស់ធាតុលាយ(ផ្ងស្វ័រ)ដែលមិនបានចូល រួមចងសម្ព័ន្ធនឹងគេក្លាយជាអេឡិចត្រុងសេរីនៅក្នុងក្រាមនេះដែលគេហៅថា អ្នកនាំចរន្តអគ្គិសនី។

ក្រាមសឺមីកុងឌុចទ័រប្រភេទ N មាន៖

- **អេឡិចត្រុង**គឺជាអ្នកនាំចរន្តអគ្គិសនីភាគច្រើន។
- **រន្ធ(ឬហ្វល)**គឺជាអ្នកនាំចរន្តអគ្គិសនីភាគតិច។