
ខ). សឺមីកុងឌុចទ័រប្រភេទP


នៅក្នុងការបង្កើតសឺមីកុងឌុចទ័រប្រភេទ P គេយកធាតុលាយដែល មានអេឡិចត្រុងវ៉ាឡង់៣(បរ B)ទៅលាយនៅក្នុងក្រាមសឺមីកុងឌុចទ័រសុទ្ធ(ស៊ី លីស្យូម Si)។

បរមានអេឡិចត្រុងចំនួន៥។ ការពង្រាយអេឡិចត្រុងរបស់អាតូមបរ៖ $1s^2\ 2s^22p^1$ ។





ទម្រង់ក្រាមរបស់សឺមីកុងឌុចទ័រប្រភេទ P ៖

A Boron Atom, Atomic number = "5"



Boron atom showing 3 electrons in its outer valence shell (L)







បរមានអេឡិចត្រុងវ៉ាឡង់ចំនូន៣ ហេតុនេះវាមានអេឡិចត្រុងវ៉ាឡង់ មិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចងសម្ព័ន្ធកូវ៉ាឡង់ទេ ព្រោះអាតូមបរមួយខ្វះអេឡិច ត្រុងវ៉ាឡង់មួយ ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យកើតមាននូវចន្លោះទំនេរមួយដែលគេហៅ ថា **រន្ធ** ឬ **ហូល**(hole)។ រន្ធត្រូវបានគេតាងដោយសញ្ញាវិជ្ជមាន វាមានសមត្ថ ភាពអាចឆក់ទាញអេឡិចត្រុងឱ្យចូលមកបំពេញកន្លែងរបស់វាបាន។ រន្ធ្យមគ្នាជាច្រើនបង្កើតបានជាអ្នកនាំចរន្តអគ្គិសនីដូចអេឡិចត្រុងដែរ។ ក្រាម សឺមីកុងឌុចទ័រប្រភេទនេះហៅថា **សឺមីកុងឌុចទ័រប្រភេទP**។

ក្រាមសឺមីកុងឌុចទ័រប្រភេទ P មាន៖

- **អេឡិចត្រុង** ជាអ្នកនាំចរន្តអគ្គិសនីភាគតិច។
- **រន្ធ(ឬហ្វល)** ជាអ្នកនាំចរន្តអគ្គិសនីភាគច្រើន។

<u>ចំណាំ</u>៖ អេឡិចត្រុងមានចលនាបំលាស់ទីផ្ទុយពីចលនាបំលាស់ទីរបស់រន្ធ។






ពេលអេឡិចត្រុងវ៉ាឡង់ចល័តពីឆ្វេងទៅស្ដាំដើម្បីបំពេញរន្ធមួយ វា បង្កើតបានជារន្ធមួយវិញនៅពីក្រោយវា ជាវិបាករន្ធចល័តពីស្ដាំមកឆ្វេង។ ព្រួញប្រផេះបង្ហាញពីចលនារបស់រន្ធ។

៥. ត្រូននេះមនុស្សាម PN (P-N Junction)

នៅពេលអ្នកយកស៊ីលីស្យូមមួយដុំនិងបន្ស៊ីវាមួយផ្នែកជាមួយនឹង ធាតុលាយវ៉ាឡង់៣ហើយមួយផ្នែកទៀតជាមួយនឹងធាតុលាយវ៉ាឡង់៥ ព្រុំ ប្រទល់មួយដែលហៅថា **បញ្ជាប់ PN** ត្រូវបានបង្កើតនៅចន្លោះផ្នែកក្រាម P និងក្រាម N។ បញ្ជាប់ PN គឺជាគ្រឹះសម្រាប់ឌីយ៉ូត ត្រង់ស៊ីស្វ័រខ្លះ បន្ទះព្រះ អាទិត្យ និងគ្រឿងផ្សេងទៀត។




ក្នុងក្រាម P មានអាតូមស៊ីលីស្យូមនិងអាតូមធាតុលាយវ៉ាឡង់៣ដូច ជាបរ(B)។ អាតូមបរបន្ថែមរន្ធមួយពេលដែលវាចងសម្ព័ន្ធជាមួយអាតូមស៊ីលី ស្យូម។ ប៉ុន្តែដោយចំនួនប្រូតុងនិងចំនួនអេឡិចត្រុងស្មើគ្នានៅក្នុងក្រាម ដូច នេះបន្ទុកអគ្គិសនីសរុបគឺសូន្យនៅក្នុងក្រាម ហេតុនេះវាគឺណឺត។

ក្នុងក្រាម N មានអាតូមស៊ីលីស្យូមនិងអាតូមធាតុលាយវ៉ាឡង់៥ដូច ជាផូស្វ័រ(P)។ ដូចអ្នកបានឃើញ អាតូមធាតុលាយបញ្ចេញអេឡិចត្រុងមួយ នៅពេលវាចងសម្ព័ន្ធជាមួយអាតូមស៊ីលីស្យូមទាំងបួន។ ដោយនៅតែមាន ចំនួនស្មើគ្នារវាងប្រុតុងនិងអេឡិចត្រុង(រួមទាំងអេឡិចត្រុងសេរី)នៅក្នុងក្រាម ហេតុនេះបន្ទុកអគ្គិសនីសរុបគឺស្វន្យនៅក្នុងក្រាម ហើយវាគឺណឺត។

តំបន់ P មានរន្ធយ៉ាងច្រើន(អ្នកនាំចរន្តភាគច្រើន)ពីអាតូមធាតុលាយ និងមានអេឡិចត្រុងសេរីតិចតូចខ្លះប៉ុណ្ណោះ(អ្នកនាំចរន្តភាគតិច)ដែលកើត ដោយសារកម្ដៅ។ តំបន់ N មានអេឡិចត្រុងសេរីយ៉ាងច្រើន(អ្នកនាំចរន្តភាគ ច្រើន)ពីអាតូមធាតុលាយ និងមានរន្ធតិចតូចប៉ុណ្ណោះ(អ្នកនាំចរន្តភាគតិច) ដែលកើតដោយសារកម្ដៅ។

៦. ភារមខ្លើងដំបស់ដង្លេស្យុខ (Formation of the Depletion Region)



អេឡិចត្រុងសេរីនៅក្នុងតំបន់ N ចល័តដោយគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅ គ្រប់ទិសទាំងអស់។ នៅខណៈនៃការបង្កើតស្រទាប់បញ្ជាប់ PN អេឡិចត្រុង សេរីដែលនៅក្បែរស្រទាប់បញ្ជាប់ចាប់ផ្ដើមរសាត់ឆ្លងកាត់ស្រទាប់បញ្ជាប់ទៅ ក្នុងតំបន់ P និងបំពេញរន្ធដែលនៅក្បែរស្រទាប់បញ្ជាប់ ដូចបានបង្ហាញនៅ ក្នុងរូប។ មុនពេលស្រទាប់បញ្ជាប់ PN ត្រូវបានបង្កើត ត្រូវដឹងថា មានចំនូនអេ ឡិត្រុងនិងប្រុតុងស្មើគ្នានៅក្នុងក្រាម N ដែលធ្វើឱ្យក្រាមណឺត ហើយក៏ដូចគ្នា ដែរចំពោះក្រាម P។

នៅពេលបញ្ជាប់ PN ត្រូវបានបង្កើត តំបន់ N បាត់បង់អេឡិចត្រ ងសេរី ដោយពួកវាបានសាយឆ្លងកាត់ស្រទាប់បញ្ជាប់។ នេះបង្កើតបានជា ស្រទាប់មួយដែលមានបន្ទុកអគ្គិសនីវិជ្ជមាន(អ៊ីយ៉ុងវ៉ាឡង់៥)នៅក្បែរតំបន់ បញ្ជាប់។ ពេលអេឡិចត្រុងផ្លាស់ទីឆ្លងកាត់ស្រទាប់បញ្ជាប់ តំបន់ P បាត់បង់ រន្ធនៅពេលអេឡិចត្រុងនិងរន្ធ្ធរួមគ្នា។ នេះបង្កើតបានជាស្រទាប់មួយដែល មានបន្ទុកអគ្គិសនីអវិជ្ជមាន(អ៊ីយ៉ុងវ៉ាឡង់៣)នៅក្បែរតំបន់បញ្ជាប់។ ស្រទាប់ ទាំងពីរនេះដែលមានបន្ទុកអគ្គិសនីវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានបង្កើតបានជា **តំបន់ ដេផ្លេស្យុង** ដូចបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបខាងលើ។ ៣ក្យ**េដេផ្លេស្យុង**"សម្ដៅលើ តំបន់ក្បែរស្រទាប់បញ្ជាប់ PN ដែលគ្មានអ្នកនាំបន្ទុក(អេឡិចត្រុងឬរន្ធ)បង្ក ឡើងដោយការសាយឆ្លងកាត់ស្រទាប់បញ្ជាប់។ ត្រូវចាំថា តំបន់ដេផ្លេស្យុង ត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងលឿននិងស្ដើងណាស់បើធៀបនឹងតំបន់N និង តំបន់ Pៗ

របាំងប៉ូតង់ស្យែល (Barrier Potential)៖ រាល់ពេលដែលបន្ទុកអគ្គិសនី វិជ្ជមាននិងបន្ទុកអគ្គិសនីអវិជ្ជមាននៅក្បែរគ្នា នាំឱ្យមានកម្លាំងមួយដែលមាន អំពើលើបន្ទុកអគ្គិសនីទាំងនេះដែលបានពណ៌នាដោយ **ច្បាប់គូឡំ**។ នៅក្នុង តំបន់ដេផ្លេស្យុង មានបន្ទុកអគ្គិសនីវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានជាច្រើននៅផ្នែកផ្ទុយ គ្នានៃស្រទាប់បញ្ជាប់ PN។ កម្លាំងរវាងបន្ទុកអគ្គិសនីផ្ទុយគ្នាបង្កើតបានជា ដែនអគ្គិសនី ដូចបានបង្ហាញនៅក្នុងរូប ដោយសញ្ញាព្រួញពណ៌ខៀវនៅ ចន្លោះបន្ទុកអគ្គិសនីវិជ្ជមាននិងបន្ទុកអគ្គិសនីអវិជ្ជមាន។ ដែនអគ្គិសនីនេះគឺ ជារបាំងមួយចំពោះអេឡិចត្រុងសេរីនៅក្នុងតំបន់ N ហើយថាមពលត្រូវតែ ត្រូវបានចំណាយដើម្បីចល័តអេឡិចត្រុងមួយឆ្លងកាត់ដែនអគ្គិសនី។ មាន ន័យថា ត្រូវតែប្រើថាមពលក្រៅដើម្បីឱ្យអេឡិចត្រុងផ្លាស់ទីឆ្លងកាត់របាំងនៃ ដែនអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់ដេផ្លេស្យុង។

ផលសង់ប៉ូតង់ស្យែលនៃដែនអគ្គិសនីឆ្លងកាត់តំបន់ដេផ្លេស្យុងគឺជា តម្លៃតង់ស្យុងដែលត្រូវការដើម្បីចល័តអេឡិចត្រុងឆ្លងកាត់ដែនអគ្គិសនី។ ផលសង់ប៉ូតង់ស្យែលនេះហៅថា **រហាំងប៉ូតង់ស្យែល** (barrier potential) និង មានខ្នាតគិតជា **រ៉ុល**។ និយាយម៉្យាងទៀត តម្លៃជាក់លាក់នៃតង់ស្យុងដែល ស្មើនឹងប៉ូតង់ស្យែលនៃរបាំងនិងជាមួយលក្ខណៈប៉ូលកម្មផ្ទាល់(proper polarity)ត្រូវតែត្រូវបានអនុវត្តលើស្រទាប់បញ្ជាប់ PN មុននឹងអេឡិចត្រុងចាប់ ផ្ដើមផ្លាស់ទីឆ្លងកាត់ស្រទាប់បញ្ជាប់។

របាំងប៉ូតង់ស្យែលរបស់ស្រទាប់បញ្ជាប់ PN អាស្រ័យនឹងកត្តាជា ច្រើនរួមមាន ប្រភេទរូបធាតុសឺមីកុងឌុចទ័រ បរិមាណបន្ស៊ី(amount of doping) និងសីតុណ្ហភាព។ ជាតួយ៉ាង *បោំងប៉ូតង់ស្យែលនៅសីតុណ្ហភាព*25°C *គឺ* 0.7 V *ចំពោះស៊ីលីស្យូម និង*0.3 V *ចំពោះសេម៉ានីញ៉ូម*។ ដោយសេម៉ានីញ៉ូ មមិនត្រូវបានគេច្រើទូលំទូលាយដូចស៊ីលីស្យូម ហេតុនេះជាបន្តយើងនឹង និយាយតែពីស៊ីលីស្យូមប៉ុណ្ណោះ។