## UNIVERSIDAD DE LOS ANDES DEPARTAMENTO DE ING. ELÉCTRICA y ELECTRÓNICA IELE- 2300L LAB.ANALISIS SIST. CONTROL 2024-II

PROFESORES: Nicanor Quijano.

ASISTENTES LABORATORIO: Emmanuel González González, Angie Daniela Pino López.

Última revisión: Agosto 2024

## PRÁCTICA DE LABORATORIO 1.2 Introducción a sistemas dinámicos en lazo cerrado

## 1. Objetivos

- Identificar las características básicas de un sistema dinámico en lazo abierto y cerrado.
- Comprender las bases del problema de control automático.
- Comprender el funcionamiento de un control on-off.

## 2. Prelaboratorio

- 1. ¿Cuál es la función de un controlador en un sistema de control?
- 2. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema de lazo abierto y lazo cerrado?
- 3. ¿Cómo se define la señal de error en un sistema de control en lazo cerrado?
- 4. Describa qué es un controlador on-off con histéresis, y cuáles son sus principales características.
- 5. Investigue el teorema del valor final en la transformada de Laplace.

# 3. Sistema dinámico y esquema de un controlador

El sistema utilizado en esta sesión corresponde al sistema térmico de primer orden mostrado en la figura 1.




Figura 1: Sistema térmico de primer orden.

Donde su función de transferencia está dada por:

$$\frac{T(s)}{V(s)} = \frac{k}{\tau s + 1}$$

Por otra parte, el esquema de un sistema de control automatico se presenta en la figura 2.




Figura 2: Esquema de un sistema de control

## 4. Práctica del laboratorio

#### 4.1. Simulación

- 1. Utilizando el sistema térmico en lazo abierto, identifique el valor de voltaje de entrada necesario para alcanzar una temperatura de 80 °C repita el proceso para un valor de 40 °C y verifique estos valores de forma teórica. Ayuda: use el teorema del valor final.
- 2. Implemente el esquema del controlador mostrado en la figura 2, utilice el bloque 'Relay' de Simulink como el Controlador. Configure la salida del 'Relay' para que alterne entre 0v y 10v, lo que facilitará la implementación de un control tipo on-off. La señal de referencia para el controlador debe provenir de un bloque 'Step'. Por otro lado, la planta y el actuador se modelarán conjuntamente mediante la función de transferencia y constante de la sesión anterior.
- 3. Ajuste el sistema para obtener un controlador on-off que tenga un rango de operación entre 40 °C y 80 °C. Cambie tanto la referencia como la configuración del bloque *relay*.
- 4. Disminuya el rango de operación del controlador. Entre 55 °C y 65 °C y entre 59 °C y 61 °C. ¿Qué sucede con el sistema?

### 4.2. Experimental

- 1. Realice las conexiones y diagrama de bloques de la parte experimental de la practica 1.1
- 2. Modifique el diagrama de bloques de simulink para formar el esquema equivalente de la Figura 2.
- 3. Ajuste la referencia y el controlador para que tenga un rango de operación entre 23 °C y 25 °C.

# 5. Entregables para el funcionamiento

#### 5.1. Simulación

- 1. ¿Cuál es el valor de entrada para obtener una salida de 80 °C ?¿Cuál para obtener una salida de 40 °C?
- 2. Diagrama del sistema de control implementado.

- 3. Tres gráficas donde se muestre el controlador on-off en los tres rangos de operación. Cada gráfica debe tener la salida del sistema con los rangos de histéresis y la señal de control. **Ayuda:** Puede usar la función *yyaxis* de Matlab para hacer gráficas conjuntas, en la parte izquierda la salida y en la derecha la señal de control. Puede usar el comando *yline* para mostrar los rangos de histéresis
- 4. ¿Qué efecto tendría en el sistema si el rango de histéresis se reduce a cero?
- 5. ¿qué problemas tendría implementar un controlador on-off si el rango de histéresis se reduce a cero?

## 5.2. Experimental

- 1. Muestre una gráfica donde se muestre el controlador on-off en el rango de operación. la gráfica debe tener la salida del sistema con los rangos de histéresis y la señal de control.
- 2. ¿La temperatura se mantiene en todo momento en el rango de operación? ¿Por qué?

