

Laboratorio de Microprocesadores (86.07)

			\mathbf{P}	roye	ecto	;					
		Т	rabaj	o Pr	actico	o Nº1	L				
Profesor:					Ing. Guillermo Campiglio						
Cuatrimestre / Año:					1 er cuatrimestre 2021						
Turno de clases prácticas:				s: N	Miercoles						
Jefe de Trabajos Prácticos:					Ing. Pedro Ignacio Martos						
Docente guía:				a: In	Ing. Fabricio Baglivo						
Autores				Seguimiento del proyecto							
Nombre	Apellido	Padrón									
Gonzalo	Puy	99784									
Observac	ciones:										
Fecha de aprobación						ſ	Firm	a J.T.	.P		

COLOQUIO					
Nota Final					
Firma Profesor					



Índice

1. Introducción							
2.	Desarrollo						
	2.1. Encendido del Led						
	2.2. Encendido y apagado del Led mediante swtiches						
	2.6. Teesbooteia interna de pair ap						
3.	Conclusiones	1.9					



1. Introducción


El objetivo del presente trabajo es servir como introducción a la programación de microcontroladores. Esta centrado, especialmente, en el manejo de los puertos del microcontrolador y la utilidad de la resistencia interna de pull-up.



Desarrollo 2.

Para la realización de este trabajo se utilizó el siguiente banco de mediciones:

- Placa de desarrollo Arduino Uno y su respectivo cable para conectar la placa a la PC.
- Shield Multifunción para la placa Arduino.







(a) Placa de desarrollo Arduino UNO.

(b) Shield multifunción.

Figura 1: Banco de mediciones.

Cabe aclarar, que al usar el Shield multifunción se tiene una configuración distinta a la propuesta por el enunciado del trabajo practico. En este, los pulsadores y los LEDS tienen una conexión de tipo Pull-down, caso contrario al shield multifunción donde todo tiene una conexión tipo Pull-up. Para los pulsadores, al pulsarlos se fuerza un '0' logico y mientras no están pulsados se fuerza un '1' lógico. En el caso de los LEDS, estos se encienden con un '0' lógico y se apagan con un '1' lógico.

2.1. Encendido del Led

En primer lugar, se realizó el encendido del Led "D4", ubicado en el pin "~10" del shield multifunción. Este pin es equivalente en la placa Arduino y es el "PB2" del microcontrolador "ATMega 328P". Primero, se configura el puerto B como salida colocando un "0" lógico en el bit deseado de DDRB para luego enviar un "0" lógico por medio de PORTB. Una vez encendido el Led, quedara titilando permanentemente con un delay de aproximadamente 1 segundo.

Cabe aclarar, que los Leds del shield multifunción, se encienden con un "0" lógico. Esto es debido a la conexión dada por el mismo shield. A continuación se muestra un esquema simplificado de la conexión.






Figura 2: Diagrama simplificado de la conexión.

Al observar la figura 2, se nota que aplicando un "0" lógico en PORTB2, el Led queda en directa y por ende, se encenderá. Caso contrario, si se aplica un "1" lógico en PORTB2, el Led estará en inversa y no se encenderá.

Finalmente se muestra el diagrama de flujo que muestra la lógica del programa y se adjunta el código utilizado para esta etapa del trabajo.






Figura 3: Diagrama de flujo para el encendido del led

```
TP01 - Laboratorio de Microprocesadores (86.07)
3
    Created: 15/5/2021 17:13:43
   ; Author : Puy Gonzalo
   ; Padron : 99784
6
   ;Codigo para punto 1) del TP - 01
8
   .include "m328pdef.inc"
10
11
   .def
                aux1=r16
12
   .def
                aux2=r17
13
14
   .cseg
15
   .org 0x0000
16
                jmp
                         main
17
18
   .org INT_VECTORS_SIZE
19
20
21
  main:
```



```
; Configuro puerto
24
25
                 ldi
                          aux1,0xff
26
                          DDRB, aux1
                 out
                                        ; Puerto B como salida
27
28
   ; Seteo PORTB para que esten todos en 1.
29
   ;De esta forma los leds empiezan apagados
30
   ;Debo hacer esto debido al funcionamiento del shield.
31
                 out
                          PORTB, aux1
32
   ciclo:
34
                 cbi
                          PORTB,2
                                        ; encendio del led
35
                 call
                          delay_1s
                                        ; llamo a delay
36
                 sbi
                          PORTB,2
37
                                        ;apago led
                          delay_1s
                                        ; llamo de nuevo a delay
                 call
38
                                        ; Comienzo el ciclo de nuevo
                jmp ciclo
40
   ; Subrutina de Delay
41
42
   delay_1s:
43
                 ldi
                      r18, 102
44
                 ldi
                       r19, 118
45
                 ldi
                       r20, 194
46
   L1:
47
                 \mathbf{dec}
                      r20
48
                 brne L1
49
                 dec r19
50
                 brne L1
51
                 dec r18
52
                 brne L1
53
   ret
54
```

Listing 1: Código utilizado para encendido de Led



2.2. Encendido y apagado del Led mediante swtiches

En esta etapa, se volvió a encender el Led "D4" del shield multifunción. Esta vez el Led no empezara a titilar instantáneamente, sino que se encenderá mediante la pulsación switch "S1". Luego, se usara el switch "S2" para apagar "D4". En esta ocasión, se utilizo un delay de 50 ms.

Para poder lograr esto, se configuro al puerto C como entrada, esto es, colocando un "0" lógico en los bits deseados de DDRC (si bien, los bits de DDRC comienzan por *default* en "0", se configuro de todas formas en el código). Luego, se leerá el PINC para verificar si se tiene que prender (o no) el Led, donde la lógica para lograrlo es análoga a la etapa anterior.

A continuación se muestra un esquema simplificado de la conexión utilizada:




Figura 4: Diagrama simplificado de la conexión

Como se puede observar, el shield multifunción tiene una conexión de tipo pull-up con el switch. Esto significa que mientras el switch no este pulsado, se forzara un "1" lógico en el puerto. Sucediendo lo inverso cuando se presiona el switch.

Por ultimo, se adjunta el correspondiente diagrama de flujo y el código utilizado






Figura 5: Diagrama de flujo para el encendido y apagado del led mediante pulsadores



```
.def
                 aux2=r17
13
14
   .cseg
15
   .org 0x0000
16
17
                jmp
                          main
18
   .org INT_VECTORS_SIZE
19
20
21
  main:
22
23
   ; Configuro puertos
24
25
                 ldi
                          aux1,0xff
26
                          DDRB, aux1
                 out
                                        ; Puerto B como salida
27
                 ldi
                          aux2,0x00
                 out
                          DDRC, aux2
                                        ; Puerto C como entrada
29
30
   ; Seteo PORTB para que esten todos en 1.
31
   ;De esta forma los leds empiezan apagados
32
   ;Debo hacer esto debido al funcionamiento del shield.
                 out
                         PORTB, aux1
34
35
   ; Subrutina de Led apagado
36
   loopapagado:
37
                 sbis
                                        ; Skipeo la siguiente linea si el
                          PINC,1
38
      bit 1 de PINC esta en "1"
                          ciclo
                jmp
39
                jmp
                          loopapagado
40
41
   ; Subrutina de parpadeo del led
42
   ciclo:
43
                 cbi
                          PORTB,2
                                        ; encendio del led
44
                 call
                          delay_50ms
                                        ;llamo a delay
45
                 sbi
                          PORTB,2
                                        ; apago led
46
                 call
                          delay_50ms
                                        ; llamo de nuevo a delay
47
                 sbis
                          PINC,2
                                        ; Skipeo la siguiente linea si el
48
      bit 2 de PINC esta en "1"
                          loopapagado ; Vuevlo al loop del Led apagado
                jmp
49
                jmp
                          ciclo
                                        ; Vuelvo a comezar el ciclo
50
51
   ; Subrutina de Delay
52
53
   delay_50ms:
54
       ldi
             r20, 5
55
             r21, 15
       ldi
56
       ldi
             r22, 242
57
   L1: dec
             r22
58
       brne L1
59
       dec
             r21
60
       brne L1
61
       dec r20
```



```
63 brne L1
64 ret
```

Listing 2: Código utilizado para el encendido y apagado del led mediante pulsadores

2.3. Resistencia interna de pull-up

En esta sección se analizara el comportamiento del circuito cuando se conecta la resistencia interna de pull-up.

Al haber colocado el puerto C como entrada en la sección anterior, se tiene la opción de activar la resistencia de pull-up interna colocando un "1" lógico en el bit correspondiente de PORTC. Esto se puede lograr añadiendo las siguientes lineas al código utilizado en la etapa anterior

- ldi r16,0xff
- out PORTC,r16

Una vez activada la resistencia de pull-up, la conexión vista en al figura 4 cambiará. En este simple esquema mostrado a continuación, se puede observar el cambio en la conexión de un solo switch, la otra conexión es análoga.




Figura 6: Esquema de conexión con resistencia de Pull-up activada

Como se puede observar en el esquema, el circuito queda equivalente al circuito externo (con el switch). Esto demuestra que al activar la resistencia interna de pull-up, esta queda en paralelo con la resistencia de $10 \, \mathrm{k} \Omega$. Esto hace que la resistencia equivalente sea menor que $10 \, \mathrm{k} \Omega$, ya que según la hoja de datos del ATMega 328P, esta resistencia tiene un valor de $20 \, \mathrm{k} \Omega < R_{PU} < 50 \, \mathrm{k} \Omega$.

También, al quedar el mismo circuito, seguiremos teniendo el caso de la sección anterior, donde se forzara un "1" lógico cuando el switch este sin presionar y un "0" lógico cuando se presiona. Esto nos dice que en teoría, se puede despreciar la resistencia externa de $10\,\mathrm{k}\Omega$ (claramente no es posible hacer esto, ya que la resistencia se encuentra integrada en el shield multifunción).

De todas formas, el shield multifunción cuenta con un jumper, con el cual se puede desconectar las resistencias conectadas a los pulsadores. De esta forma, cuando se activan las resistencias internas de pull-up la conexión queda como la vista en la figura 4. Por lo tanto el programa funciona correctamente y el comportamiento del circuito es el esperado.



Como se menciono anteriormente, solo hay que hacer un pequeño cambio en el código de la sección anterior para utilizar la resistencia de pull-up en los puertos. Se adjunta el código resultante a continuación.

```
TP01 - Laboratorio de Microprocesadores (86.07)
    Created: 15/5/2021 17:13:43
4
    Author : Puy Gonzalo
    Padron : 99784
6
   ;Codigo para punto 3) del TP - 01
   .include "m328pdef.inc"
10
11
   .def
                aux1=r16
12
   .def
                aux2=r17
13
15
   .cseg
   .org 0x0000
16
                jmp
                         main
17
18
   .org INT_VECTORS_SIZE
19
^{21}
  main:
22
23
   ; Configuro puertos
24
25
                ldi
                         aux1,0xff
26
                out
                         DDRB, aux1
                                       ; Puerto B como salida
27
                ldi
                         aux2,0x00
28
                         DDRC, aux2
                out
                                       ; Puerto C como entrada
29
30
   ; Seteo PORTB para que esten todos en 1.
31
   ;De esta forma los leds empiezan apagados
   ;Debo hacer esto debido al funcionamiento del shield.
33
                out
                         PORTB, aux1
34
                         PORTC, aux1
                                       ; Resistencia de Pull-up activada
                out
35
36
   ; Subrutina de Led apagado
37
   loopapagado:
38
                sbis
                         PINC,1
                                       ; Skipeo l siguiente linea si el
39
      bit 1 de PINC esta en "1"
                         ciclo
                jmp
40
                jmp
                         loopapagado
41
42
   ; Subrutina de parpadeo del led
43
   ciclo:
44
                cbi
                         PORTB,2
                                       ; encendio del led
45
                call
                          delay_50ms
                                       ; llamo a delay
46
                sbi
47
                         PORTB,2
                                    ;apago led
```



```
call
                           delay_50ms
                                          ;llamo de nuevo a delay
48
                  sbis
                           PINC,2
                                          ; Skipeo la siguiente linea si el
49
      bit 2 de PINC esta en "1"
                 jmp
                           loopapagado ; Vuevlo al loop del Led apagado
50
                 jmp
                           ciclo
                                          ; Vuelvo a comezar el ciclo
51
52
   ; Subrutina de Delay
53
54
   delay_50ms:
55
        ldi
              r20, 5
56
        ldi
              r21, 15
57
        ldi
              r22, 242
58
   L1: dec
59
        brne L1
60
              r21
        \mathbf{dec}
61
        brne L1
        \mathbf{dec}
             r20
63
        brne L1
64
   \mathbf{ret}
65
```

Listing 3: Código modificado para la Resistencia de pull-up



3. Conclusiones

En conclusión, se puede decir que esta experiencia resulto muy positiva como introducción a la programación de microcontroladores. Además, se obtuvo un conocimiento básico sobre el manejo de puertos y la parte digital del circuito interno del microcontrolador. Por ultimo se pudo ver la utilidad de la resistencia interna de pull-up que permite, por ejemplo en este caso, reducir componentes del sistema de trabajo.